การเขียนโปรแกรม Python เชื่อมต่ออุปกรณ์ Rigol DS1052E Digital Oscilloscope ผ่าน พอร์ต USB

เขียนโดย เรวัต ศิริโภคาภิรมย์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เผยแพร่ครั้งแรก: วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 (November 20, 2017)

ปรับปรุงแก้ไข: วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2563 (September 26, 2020)

คำสำคัญ / Keywords: Digital Oscilloscope, Python for Automated Instrumentation and Measurement, Rigol DS1052E

เครื่องมือวัดออสซิลโลสโคปแบบดิจิทัลและการเขียนโปรแกรม ควบคุม


เครื่องมือวัดอย่างเช่น ออสซิลโลโคป (Osilloscope) เป็นสิ่งสำคัญในการทำงานด้านระบบสมองกลฝัง ตัว อิเล็กทรอนิกส์ และงานไฟฟ้าอื่น ๆ ในปัจจุบัน ออสซิลโลโคปแบบดิจิทัล (Digital Oscilloscope) เริ่มมาแทนที่ออสซิลโลโคปแบบแอนะล็อก (Analog Oscilloscope)

ด้วยเหตุผลหลาย ๆ ประการ เมื่อพิจารณาความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือวัดออส ซิลโลโคปแบบดิจิทัล จะเห็นได้ว่าหลาย ๆ รุ่น มีพอร์ตสำหรับเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ เช่น RS232, USB และ Ethernet (RJ45) และสามารถใช้ซอฟต์แวร์จากคอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ ดังกล่าวได้ นอกเหนือจากการควบคุมผ่านแผงควบคุม หรือปุ่มกดต่าง ๆ ของตัวเครื่องมือวัด

บทความนี้กล่าวถึง สาธิตการทดลองใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ Python ในการเชื่อมต่อกับ Rigol Digital Oscilloscope (DS1000 Series) และได้เลือกทดลองกับเครื่องโมเดล DS1052E โดยเชื่อมต่อกับ คอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ต USB 2.0

การเขียนโปรแกรมสื่อสารกับเครื่องออสซิลโลโคป จะอาศัยโปรโตคอลสื่อสารที่เรียกว่า VISA (Virtual Instrument Software Architecture) หรือในเชิงซอฟต์แวร์ ก็มองว่าเป็น Programming API สำหรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครื่องมือวัด ซึ่งเป็นที่ยอมรับและใช้งานแพร่หลาย ส่วนคำสั่งที่ใช้ในการ สื่อสารกับเครื่องมือวัดเหล่านี้ เรียกว่า SCPI (Standard Commands for Programmable

Instruments) และสามารถศึกษาการใช้งานได้จากเอกสาร Programming Guide ของผู้ผลิตเครื่อง มือวัดแต่ละยี่ห้อหรือโมเดลเครื่องที่ใช้



รูปภาพของเครื่องออสซิลโลสโคป Rigol DS1052E



รูปภาพแสดงพอร์ตเชื่อมต่อของเครื่องออสซิลโลสโคป Rigol DS2000 Series เช่น พอร์ต USB พอร์ต RJ45 (LAN/LXI)



รูปภาพแสดงพอร์ตเชื่อมต่อของเครื่องออสซิลโลสโคป Rigol DS1052E เช่น พอร์ต RS232 และพอรต์ USB

สำหรับการใช้งานร่วมกับภาษา Python ก็มีไลบรารีที่ชื่อว่า PyVISA https://pyvisa.readthedocs.io/รองรับการใช้ VISA แต่ในกรณีที่ใช้ Windows จะต้องติดตั้งซอฟต์แวร์อย่างเช่น NI VISA https://www.ni.com/visa/ ของบริษัท NI (National Instruments) ก่อนใช้งาน แนะนำให้ติดตั้ง NI-VISA Runtime 17.0 หรือเวอร์ชันใหม่กว่า แต่ถ้าใช้ Linux Ubuntu สามารถใช้ pyvisa-py (Pure Python Implementation of VISA) https://github.com/pyvisa/pyvisa-py แทนได้

การใช้ภาษา Python นั้นสามารถใช้ได้ทั้งระบบปฏิบัติ Windows, Linux และ MAC OS X แต่ใน บทความนี้จะกล่าวถึงเฉพาะการใช้งานสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows 10 และได้ติดตั้ง Python 3.x ไว้แล้ว การทดลองใช้คำสั่งเพื่อรัน Python Script จะกระทำผ่าน Git Bash for Windows https://git-scm.com/download/win

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

- เรียนรู้ตัวอย่างการใช้ภาษา Python สำหรับควบคุมการทำงานของเครื่องมือวัดสัญญาณ เช่น ออส ซิลโลสโคปแบบดิจิทัล
- ศึกษาขั้นตอนการติดตั้งและใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับเชื่อมต่อกับเครื่องมือวัดโดยใช้ภาษา Python
- ทดลองใช้ Python Script ที่ให้ไว้เป็นตัวอย่างในการเชื่อมต่อและควบคุมสั่งการเครื่องมือวัดผ่าน พอร์ต USB ด้วยภาษา Python
- เรียนรู้คำสั่งต่าง ๆ เบื้องตัน ที่ใช้โปรแกรมเครื่องมือวัด Rigol Digital Oscilloscope Series 1000E

รายการอุปกรณ์สำหรับการทดลอง

- เครื่องมือวัด Rigol Digital Oscilloscope รุ่น DS1052E พร้อมสาย Probe อย่างน้อย 1 เส้น
- สาย USB type-B สำหรับเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์และออสซิลโลสโคป
- คอมพิวเตอร์สำหรับรันสคริปต์ Python และติดตั้งซอฟต์แวร์ที่จำเป็นในการใช้งานไว้แล้ว
- เครื่องสร้างคลื่นสัญญาณ (Function Generator / Waveform Generator) พร้อมสายสัญญาณ 1 เส้น สำหรับสร้างสัญญาณทดสอบ

ขั้นตอนการติดตั้งแพคเกจสำหรับ Python สำหรับ Windows 10

```
pip3 install pyusb -U
pip3 install pyvisa -U
pip3 install pyvisa-py -U
pip3 install numpy -U
pip3 install matplotlib -U
```

ขั้นตอนการติดตั้งแพคเกจสำหรับ Python สำหรับ Linux Ubuntu

```
sudo -H pip3 install pyusb -U
sudo -H pip3 install pyvisa -U
sudo -H pip3 install pyvisa-py -U
sudo -H pip3 install numpy -U
sudo -H pip3 install matplotlib -U
```

```
Select Git CMD
C:\Users\RSP>pip3 install pyusb -U
Collecting pyusb
Installing collected packages: pyusb
Successfully installed pyusb-1.0.2
C:\Users\RSP>pip3 install pyvisa -U
Collecting pyvisa
Installing collected packages: pyvisa
Successfully installed pyvisa-1.8
```

การติดตั้ง Python Packages เช่น pyusb, pvisa โดยใช้คำสั่ง PIP สำหรับ Python 3



การติดตั้ง NI-VISA Runtime สำหรับ Windows

ตัวอย่าง Python Script สำหรับทดสอบการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครื่องมือวัด

```
#!/usr/bin/env python
# (Dept. of Electrical & Computer Engineering, KMUTNB, Bangkok/Thailand)
import visa
import time, sys
visa_driver = '' # use either 'visa64' or 'visa32' or '@py' or left empty.
resources = visa.ResourceManager( visa driver )
         = resources.list_resources()
devices
usb_device = None
if len(devices) > 0:
   print ('Found #devices: %d' % len(devices) )
   for device in devices:
      print ('>>', device)
      if str(device).startswith('USB0'):
         usb device = device
         print ('select:', str(device)) # select the first device found
         break
print (30*'-')
```

```
if usb_device != None:
    instr = resources.open_resource( usb_device ) # use the selected USB device
    instr.write( '*IDN?' )
    time.sleep(0.5)
    ret_str = instr.read()
    fields = ret_str.split(',')
    dev_model = fields[2]
    print( ', '.join(fields[0:3]) )
    print( dev_model )
else:
    print('No device found')
    sys.exit(-1)
print ('\nDone....')
```

จากตัวอย่างโค้ด จะเห็นได้ว่า การสื่อสารกับอุปกรณ์เครื่องมือวัดนั้น จะใช้การส่งคำสั่ง (Command) ซึ่ง เป็นข้อความ ASCII ไปยังเครื่องมือวัด และหรืออ่านข้อมูลที่ตอบกลับ ลองดูตัวอย่างคำสั่งเช่น "*IDN?" เป็นคำสั่งที่ใช้สอบถามข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับเครื่องมือวัด เพื่อใช้ระบุว่าเป็นเครื่องรุ่นหรือ โมเดลอะไร ถ้าอยากทราบว่า เครื่องรุ่นไหนรองรับคำสั่งใดบ้าง ให้ศึกษาจากเอกสารของผู้ผลิต ในกรณี ของเครื่อง Rigol Series 1000D/E ลองดูเอกสารที่เป็นไฟล์ .PDF ต่อไปนี้ RIGOL Programming Guide DS1000D/E Series Digital Oscilloscope (2013)

ตัวอย่างเอาต์พุตเมื่อทดสอบกับเครื่อง Rigol DS1000 Series

ตัวอย่างเอาต์พุตเมื่อทดสอบกับเครื่อง Rigol DS2000 Series

ตัวอย่างที่ 2:


โค้ด Python Script สำหรับอ่านข้อมูลจาก Rigol Digital Oscilloscope (ใช้รุ่น DS1052E) แล้วแสดง รูปคลื่นสัญญาณ

```
#!/usr/bin/env python
import visa
import time, sys
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plot
DS1052E ID = '0\times0588'
INSTR_ID = DS1052E_ID
vendor_id = None
device_id = None
instr_model = None
resources = None
instr = None
visa_driver = '' # use either 'visa64' or 'visa32' or '@py' or left empty.
resources = visa.ResourceManager( visa_driver )
devices = resources.list_resources()
if len(devices) > 0:
   print ('Found #devices: %d' % len(devices) )
   for device in devices:
       print ('>>', device)
       device = device.replace('::',',')
       fields = device.split(',')
       if len(fields) == 5 and fields[3].startswith('DS'):
           vendor id = fields[1]
           device_id = fields[2]
           instr model = fields[3]
           print (vendor_id, device_id, instr_model)
def listInstruments():
   global resources
   devices = resources.list_resources()
   print (devices)
def selectInstrument( vendor_id, device_id, instr_model ):
   cmd_str = "USB0::%s::%s::%s::INSTR" % (vendor_id,device_id,instr_model)
   instr = resources.open_resource( cmd_str, timeout=100, chunk_size=1024000 )
   return instr
```

```
def cmdWrite(cmd, dly=0.1):
   global instr
   instr.write( cmd )
   time.sleep( dly )
def cmdRead(cmd, dly=0.1):
   global instr
   instr.write( cmd )
   time.sleep( dly )
   try:
       str = instr.read()
   except Exception as ex:
       print (ex)
       str = None
   return str
def cmdReadRaw(cmd, dly=0.1):
   global instr
   instr.write( cmd )
   time.sleep( dly )
   try:
       data = instr.read_raw()
   except Exception as ex:
       print (ex)
       data = None
   return data
def showInstrumentInfo():
   print ( cmdRead("*IDN?") )
if vendor_id == '0x1AB1' and device_id == INSTR_ID:
   instr = selectInstrument( vendor id, device id, instr model)
else:
   print ( 'No Rigol oscilloscope instrument found !!!' )
   sys.exit(-1)
showInstrumentInfo()
# connect to the remote instrument
cmdWrite( "SYSTem:REMote" ) # change from LOCAL to REMOTE
cmdWrite( ":RUN" ) # enter run mode
# Oscilloscope Settings
time per div = 0.005
cmdWrite(':TIM:SCAL %f' % time_per_div ) # set timescale (seconds)
cmdWrite(':CHAN2:DISP OFF') # CH2: turn off display
cmdWrite(":CHAN1:COUP DC") # CH1: use DC coupling
cmdWrite(':CHAN1:DISP ON') # CH1: turn on display
```

```
cmdWrite(':CHAN1:SCAL 1.0') # CH1: set vertical scale to 1.0 V
cmdWrite(':CHAN1:OFFS 0.0') # CH1: set vertical offset to 0.0 V
time.sleep(1.0)
cmdWrite(":STOP")
time.sleep(1.0)
# get the sampling rate
sampling_rate = float(cmdRead(':ACQ:SAMP?',0.5).strip())
print ('Sampling rate: {:.3f} MHz'.format( sampling_rate*1e-6 ) )
# Retrieve oscilloscope settings
time_per_div = float(cmdRead(":TIM:SCAL?",0.5).strip())
time_offset = float(cmdRead(":TIM:OFFS?").strip())
volt_per_div = float(cmdRead(":CHAN1:SCAL?").strip())
vertical_offset = float(cmdRead(":CHAN1:OFFS?").strip())
print ( 'Timescale:', time_per_div )
print ( 'Time Offset:', time_offset )
print ( 'Volt/Div Ch1:', volt_per_div )
print ( 'Vertical Offset Ch1:', vertical_offset )
cmdWrite(":WAV:MODE RAW") # set waveform mode to RAW
cmdWrite(":WAV:FORM BYTE")
cmdWrite(":WAV:POIN:MODE NOR")
cmdWrite(":WAV:SOUR CHAN1") # select channel 1 as source
cmdWrite(":WAV:STAR 1")
cmdWrite(":WAV:STOP 600")
cmdWrite(":WAV:RES")
                       # reset waveform reading
# get waveform data for channel 1
rawdata = cmdReadRaw(":WAV:DATA? CHAN1",0.5)
cmdWrite(":RUN")
cmdWrite(":KEY:FORCE",0.5)
instr.close()
bytes_len = int( rawdata[2:10] ) # get the number of data points
print ('retrieve %d bytes' % bytes len)
rawdata = rawdata[10:] # skip the first 10 bytes
data = np.frombuffer(rawdata, 'B')
data = ((240 - data) * (volt per div/25))
data = data - (vertical_offset + volt_per_div * 4.6)
t left = time offset - 6 * time per div
t_right = time_offset + 6 * time_per_div
ts = np.linspace( t_left, t_right, num=len(data))
#ts = np.arange( len(data) )
#ts = (ts * (time_per_div/50)) - ((time_per_div*6) - time_offset)
```

```
if (ts[-1] < 1e-3):</pre>
   ts = ts * 1e6
   ts unit = "usec"
elif (ts[-1] < 1.0):
   ts = ts * 1e3
   ts unit = "msec"
else:
   ts_unit = "sec"
plot.plot(ts, data)
plot.title( "Rigol: Waveform Capture - Channel 1" )
plot.ylabel( "Voltage [V]" )
plot.xlabel( "Time [%s]" % ts_unit )
plot.xlim( ts[0], ts[-1] )
plot.grid( True )
plot.savefig( 'rigol_plot.png',dpi=200,bbox_inches='tight' )
plot.show()
# Reference:
# - http://www.righto.com/2013/07/rigol-oscilloscope-hacks-with-python.html
```



รูปภาพตัวอย่างที่ได้จากการอ่านข้อมูลคลื่นสัญญาณ (ช่องแรกเท่านั้น) และแสดงผลเป็นรูปกราฟ

สรุปผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

- ได้เรียนรู้การติดตั้งซอฟต์แวร์ที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครื่องมือวัดที่รองรับ VISA Programming API
- สามารถใช้ภาษา Python ในการติดต่อสื่อสารและเชื่อมต่อกับเครื่องมือวัดออสซิลโลสโคป Rigol DS1052E ผ่านพอร์ต USB
- ได้เห็นตัวอย่างการใช้คำสั่งเพื่อตั้งค่าการใช้งานออสซิลโลสโคป อย่างเช่น การกำหนดค่า VOLT/DIV และ TIME/DIV เป็นต้น
- สามารถนำข้อมูลคลื่นสัญญาณจากเครื่องมือวัดที่อ่านข้อมูลได้ด้วยคอมพิวเตอร์ ไปแสดงผลเป็น รูปกราฟและบันทึกเป็นรูปภาพได้ โดยใช้ Python NumPy และ Matplotlib
- ได้ฝึกใช้ภาษา Python และประยุกต์ใช้งานด้านการเขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า

แนวทางการเรียนรู้เพิ่มเติม

- ทดลองใช้กับเครื่องออสซิลโสลโคปรุ่นอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น DS1102E, DS1054Z, DS2072A เป็นตัน
- ทดลองใช้คำสั่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอ่านค่าเกี่ยวกับสัญญาณไฟฟ้า หรือตั้งค่าโหมด Trigger ที่นอกเหนือจาก AUTO เป็นต้น
- ทดลองสร้าง WebApp ที่สามารถควบคุมเครื่องออสซิลโลสโคปผ่านระบบเครือข่าย และแสดง ข้อมูลผ่านหน้าเว็บได้ (เช่น ใช้ Python Django Framework หรือตัวเลือกอื่น)

เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ / This work is licensed under: Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)