การเขียนโปรแกรม Python อ่านข้อมูลจาก Rigol DS2000A ผ่านพอร์ต USB

เขียนโดย เรวัต ศิริโภคาภิรมย์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (KMUTNB)

เผยแพร่ครั้งแรก: วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (December 26, 2017)


ปรับปรุงแก้ไข: วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2563 (September 26, 2020)

คำสำคัญ / Keywords: Digital Oscilloscope, Python for Automated Instrumentation and Measurement, Rigol DS2000A Series

เครื่องมือวัดออสซิลโลสโคปแบบดิจิทัลและการเขียนโปรแกรม ควบคุม

บทความนี้กล่าวถึง การสาธิตการทดลองใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ Python ในการเชื่อมต่อกับ Rigol Digital Oscilloscope DS2000A Series และได้เลือกทดลองกับเครื่องโมเดล DS2072A โดยเชื่อม ต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ต USB 2.0

การเขียนโปรแกรมสื่อสารกับเครื่องมือวัดอย่างเช่น ออสซิลโลโคปแบบดิจิทัล จะอาศัยโปรโตคอล สื่อสารที่เรียกว่า VISA (Virtual Instrument Software Architecture) หรือในเชิงซอฟต์แวร์ ก็มองว่า เป็น Programming API สำหรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครื่องมือวัด ซึ่งเป็นที่ยอมรับและใช้งานแพร่ หลาย ส่วนคำสั่งที่ใช้ในการสื่อสารกับเครื่องมือวัดเหล่านี้ เรียกว่า SCPI (Standard Commands for Programmable Instruments) ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาการใช้งานได้จากเอกสาร Programming Guide ของผู้ผลิตเครื่องมือวัดแต่ละยี่ห้อหรือโมเดลเครื่องที่ใช้



รูปภาพของเครื่องออสซิลโลสโคป Rigol DS2072A

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

- เรียนรู้ตัวอย่างการเขียนโค้ดภาษา Python และไลบรารีที่เกี่ยวข้องสำหรับการนำมาใช้งานกับ เครื่องมือวัด (Instrument) อย่างเช่น เครื่องออสซิลโลสโคปแบบดิจิทัล Digital Oscilloscope
- ทดลองใช้ Python Script ที่ให้ไว้เป็นตัวอย่าง ในการเชื่อมต่อและควบคุมสั่งการเครื่องมือวัดผ่าน พอร์ต USB ด้วยภาษา Python
- เรียนรู้คำสั่งต่าง ๆ เบื้องต้น ที่ใช้โปรแกรมเครื่องมือวัด Rigol Series 2000A เพื่อวัดค่าที่เกี่ยวข้อง กับคุณสมบัติของสัญญาณรูปไซน์

บทความนี้จะไม่กล่าวถึง การติดตั้งซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน Python และ VISA Driver เพราะได้เขียนอธิบายไว้ในบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

รายการอุปกรณ์สำหรับการทดลอง

- เครื่องมือวัด Rigol Digital Oscilloscope (ทดลองใช้รุ่น **DS2072A**) พร้อมสาย Probe 2 เส้น
- สาย USB Type-B สำหรับเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์และออสซิลโลสโคป
- คอมพิวเตอร์สำหรับรันสคริปต์ Python และติดตั้งซอฟต์แวร์ที่จำเป็นในการใช้งานไว้แล้ว
- เครื่องสร้างคลื่นสัญญาณ (Function Generator / Waveform Generator) พร้อมสายสัญญาณ 2 เส้น สำหรับสร้างสัญญาณทดสอบ

ตัวอย่างโค้ด: Python Script

โค้ดตัวอย่างต่อไปนี้ ใช้สำหรับอ่านข้อมูลจาก Rigol Digital Oscilloscope (**DS2000A Series**) เพื่อวัด ค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสัญญาณรูปไซน์

```
#!/usr/bin/env python3
import visa
import time, sys
# Author: Rawat S.
  (Dept. of Electrical & Computer Engineering, KMUTNB, Bangkok/Thailand)
# Description:
  Use Rigol DS2000A Series digital scope to measure signal properties
# such as frequency, voltage (peak-to-peak) and phase difference.
# For the input signals, a digital function generator is used to generate
# two sinusiodal waveforms of the same frequency (50Hz) but with different
  phase offsets.
# select Rigol DS2072A : 0x04B0
vendor id = None
device_id = None
instr_model = None
resources = None
instr
        = None
USE PROBE 10X = True
TOO_LARGE_VALUE = (9e+37) # use to detect erroneous values
visa_driver = '@py' # use 'visa64', 'visa32' (Windows) or '@py' (Linux)
resources = visa.ResourceManager( visa_driver )
devices = resources.list_resources()
if len(devices) > 0:
   print ('Found #devices: %d' % len(devices) )
   for device in devices:
      print ('>>', device)
      device = device.replace('::',',')
      fields = device.split(',')
      if len(fields) >= 5 and fields[3].startswith('DS'):
          vendor id = fields[1]
          device_id = fields[2]
          if not vendor id.startswith('0x'):
             vendor_id = '0x{:04X}'.format( int(fields[1]) )
          if not device_id.startswith('0x'):
             device_id = '0x{:04X}'.format( int(fields[2]) )
          instr model = fields[3]
          print (vendor_id, device_id, instr_model)
```

```
print (50*'-')
def listInstruments():
   global resources
   devices = resources.list resources()
   print (devices)
def selectInstrument( vendor_id, device_id, instr_model ):
   global instr
   cmd str = "USB?::%s::%s::NSTR" % (vendor id,device id,instr model)
   instr = resources.open_resource( cmd_str, timeout=500, chunk_size=102400 )
   return instr
def cmdWrite(cmd, dly=0.1):
   global instr
   instr.write( cmd )
   time.sleep( dly )
def cmdRead(cmd, dly=0.1):
   global instr
   instr.write( cmd )
   time.sleep( dly )
   try:
      str = instr.read()
   except Exception:
      str = None
   return str[:-1]
if vendor_id == '0x1AB1' and device_id == '0x04B0':
   instr = selectInstrument( vendor id, device id, instr model)
   print ( cmdRead("*IDN?") )
else:
   print ('No Rigol oscilloscope instrument found !!!')
   sys.exit(-1)
# connect to the remote instrument and send SCPI commands
cmdWrite( "SYSTem:REMote" ) # change from LOCAL to REMOTE
#cmdWrite( "*RST", 1.0 )
                            # reset the instrument
cmdWrite( ":RUN" )
                            # enter 'RUN' mode
# clear all measurements settings
cmdWrite( ":MEAS:CLE ALL" )
# turn on display for both CH1 and CH2
cmdWrite( ":CHAN1:DISP 1" )
cmdWrite( ":CHAN2:DISP 1" )
```

```
# set 1x probe for both CH1 and CH2
cmdWrite( ":CHAN1:PROB 1" )
cmdWrite( ":CHAN2:PROB 1" )
if USE_PROBE_10X:
    cmdWrite( ":CHAN1:PROB 10" )  # CH1 10x probe
cmdWrite( ":CHAN2:PROB 10" )  # CH2 10x probe
time.sleep(0.5)
# select DC coupling for both CH1 and CH2
cmdWrite( ":CHAN1:COUP DC" )
cmdWrite( ":CHAN2:COUP DC" )
# set volt/div scale = 1.0V for both CH1 and CH2
cmdWrite( ":CHAN1:SCAL {:.1f}".format(1.0) )
cmdWrite( ":CHAN2:SCAL {:.1f}".format(1.0) )
# set vertical offset to 0.0V for both CH1 and CH2
cmdWrite( ":CHAN1:OFFS {:.3f}".format(0.0) )
cmdWrite( ":CHAN2:OFFS {:.3f}".format(0.0) )
# set time scale = 0.005 sec
cmdWrite( ":TIM:MAIN:SCAL {:.6f}".format( 0.005 ) )
# set trigger source = CH1, trigger mode = EDGE,
      trigger sweep = AUTO, trigger level = 0.0V
cmdWrite( ":TRIG:EDG:SOUR CHAN1" )
cmdWrite( ":TRIG:MODE EDGE" )
cmdWrite( ":TRIG:SWE AUTO" )
cmdWrite( ":TRIG:EDG:LEV {:.3f}".format(0.0) )
# enable frequency measurement on both CH1 and CH2
cmdWrite( ":MEAS:FREQ CHAN1" )
cmdWrite( ":MEAS:FREQ CHAN2" )
# enable period measurement on both CH1 and CH2
cmdWrite( ":MEAS:PER CHAN1" )
cmdWrite( ":MEAS:PER CHAN2" )
# enable Vpp (Voltage peak-to-peak) measurement on both CH1 and CH2
cmdWrite( ":MEAS:VPP CHAN1" )
cmdWrite( ":MEAS:VPP CHAN2" )
# set PSA=CHAN1 and PSB=CHAN2 for phase and delay measurement
cmdWrite( ":MEAS:SET:PSA CHAN1" )
cmdWrite( ":MEAS:SET:PSB CHAN2" )
# enable measurement of phase difference (rising-edge to rising-edge)
cmdWrite( ":MEAS:RPH CHAN1,CHAN2" )
```


```
time.sleep(1.0)
def read vpp( channel ):
   resp = cmdRead( ":MEAS:VPP? CHAN{:d}".format( channel ), 0.2 )
   vpp = float(resp)
   if vpp > TOO LARGE VALUE:
       print ( "CHAN{:d} Vpp: ---- V".format( channel) )
   else:
       print ( "CHAN{:d} Vpp: {:.3f} V".format( channel, vpp ) )
def read freq( channel ):
   resp = cmdRead( ":MEAS:FREQ? CHAN{:d}".format( channel ), 0.2 )
   freq = float(resp)
   if freq > TOO_LARGE_VALUE:
       print ( "CHAN{:d} Freq: ---- Hz".format( channel ) )
   else:
       print ( "CHAN{:d} Freq: {:.1f} Hz".format( channel, freq ) )
def read_phase_diff():
   resp = cmdRead( ":MEAS:RPH? CHAN1,CHAN2", 0.2 )
   phase delay = float( resp )
   if phase_delay > TOO_LARGE_VALUE:
       print ( "Cannot measure the phase difference" )
   else:
       print ( "Phase difference CHAN1->CHAN2: {:.1f} deg.".format( phase_delay) )
# perform the measurements 3 times
print (50*'-')
for i in range(3):
   read_vpp(1)
   read_vpp(2)
   read freq(1)
   read_freq(2)
   read phase diff()
   print (50*'-')
time.sleep(1.0)
if resources != None:
   resources.close()
   del resources
if instr != None:
   instr.close()
   del instr
```

sys.exit(₀)

จากโค้ดตัวอย่างข้างบน เมื่อนำไปใช้งานกับเครื่อง DS2072A จะตั้งค่าการวัดและแสดงสัญญาณดังนี้

- ตั้งค่าเพื่อใช้ตัวคูณ 10x สำหรับสายวัด (Probe) ทั้งสอง 2 ช่องอินพุต (CHAN1 และ CHAN2)
- ตั้งค่า Volt/div ไว้ที่ 1V per div (1 โวลต์ต่อหนึ่งช่อง) และ Vertical Offset = 0.0V ทั้งสอง 2 ช่องอินพุต
- ตั้งค่า Time/div ไว้ที่ 5 msec per div (5 มิลลิวินาทีต่อหนึ่งช่อง) ซึ่งจะใช้สำหรับวัดสัญญาณ อินพุต 50Hz (ถ้าจะวัดสัญญาณแบบมีคาบที่มีความถี่ต่างไป จะต้องปรับค่า Time/div ให้เหมาะ สม)
- ตั้งค่า Trigger เป็นโหมด AUTO, ค่า Trigger level = 0.0V, Trigger type แบบ Edge และเลือก Trigger Source = CHAN1
- แสดงการวัดค่าความถี่ (Frequency) แรงดัน (Voltage peak-to-peak: Vpp) และวัดค่าความต่าง เฟสระหว่างสัญญาณอินพุต 2 ช่องสัญญาณ

สำหรับสัญญาณอินพุต จะได้จากเครื่องกำเนิดสัญญาณ โดยสร้างสัญญาณเป็นรูปไซน์ จำนวน 2 ช่อง สัญญาณ มีความถี่ 50Hz และแอมพลิจูด 2.5V (Vpp = 5V) เหมือนกัน แต่มีความต่างเฟส 90 องศา (degrees)



รูปภาพคลื่นสัญญาณจำนวน 2 สัญญาณ แสดงผลโดยเครื่องออสซิลโลสโคป DS2072A

ตัวอย่างข้อความเอาต์พุตจากการทำงานของโค้ด Python (ทดลองรันโดยใช้คอมพิวเตอร์ที่ ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Ubuntu 16.04)

```
Found #devices: 1
>> USB0::6833::1200::DS2D154700765::0::INSTR
0x1AB1 0x04B0 DS2D154700765
_____
RIGOL TECHNOLOGIES, DS2302A, DS2D154700765, 00.03.05.SP3
-----
CHAN1 Vpp: 5.160 V
CHAN2 Vpp: 5.120 V
CHAN1 Freq: 50.0 Hz
CHAN2 Freq: 50.3 Hz
Phase difference CHAN1->CHAN2: -90.0 deg.
-----
CHAN1 Vpp: 5.160 V
CHAN2 Vpp: 5.120 V
CHAN1 Freq: 50.3 Hz
CHAN2 Freq: 50.3 Hz
Phase difference CHAN1->CHAN2: -90.0 deg.
CHAN1 Vpp: 5.120 V
CHAN2 Vpp: 5.120 V
CHAN1 Freq: 50.0 Hz
CHAN2 Freq: 50.3 Hz
Phase difference CHAN1->CHAN2: -91.8 deg.
```

สรุปผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

- ได้เรียนรู้ตัวอย่างการเขียนโค้ดภาษา Python ในการติดต่อสื่อสารและเชื่อมต่อกับเครื่องมือวัด ออสซิลโลสโคป Rigol DS2000A Series ผ่านพอร์ต USB
- ได้เรียนรู้ตัวอย่างการใช้คำสั่ง SCPI สำหรับเครื่องมือวัด Rigol DS2000A Series เช่น การตั้งค่า ต่าง ๆ สำหรับการวัดและแสดงผลสัญญาณของเครื่องออสซิลโลสโคป การอ่านค่าความถี่ หรือ คาบของสัญญาณในแต่ละช่องสัญญาณ การอ่านค่าแรงดันของสัญญาณ การอ่านค่าความต่างเฟส ของสัญญาณอินพุต 2 สัญญาณ เป็นตัน

เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ / This work is licensed under: Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)