## LADEN

## **CONTACTER CE FOURNISSEUR**

Mode de contact : Gmail

Interlocuteur: Laurence Amiard

@: Laurence Amiard@whirlpool.com

**2**:06 16 10 76 68

**2**: 0 892 167 956 (Service Technique)

Délai de réponse annoncé/moyen :

Informations et/ou fichiers indispensables à fournir dans votre demande de panne à la mise en service :

Informations

Pièces à joindre

Fiche de liaison Whirlpool.docx

Facture d'achat client

## PROCEDURE PANNE AU DEBALLAGE

Déclarer immédiatement la panne à la mise en service (PMS) auprès du commercial de la marque

- Effectuer un retour du produit sur CD
- Réexpédier au client un produit similaire

Laden / Whirlpool : Laurence Amiard Laurence Amiard@whirlpool.com 06 16 10 76 68

Fichier ci-dessous à remplir impérativement pour les declarations de PAD à Whirlpool :

Ctrl + clic pour ouvrir le lien <u>Fiche\_de\_liaison\_Whirlpool.docx</u>

## TYPE DE GARANTIE

Garantie Gros électroménager : 1 an Pièces uniquement

Le client a commandé un produit Whirlpool garanti 1an pièces uniquement

En cas de panne et s'il habite la province (hors 92 et 75) il se connecte sur le site de Whirlpool pour trouver un réparateur agréé Whirlpool proche de chez lui :

http://www.whirlpool.fr/app.cnt/whr/fr FR/pageid/pgwprepair001

En cas de panne et s'il habite le 92 ou le 75, il contacte le service **SAV Whirlpool** au **09 69 39 02 30** qui l'orientera vers une station technique agréé