
LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO - ASSEMBLY (continuação)

O WORK REGISTER

Existem 3 tipos de informações manipuladas pelas instruções do PIC: **Registradores de uso geral** (isso inclui memória RAM disponível e registradores de acesso e configuração do hardware), **constantes** (que são dados provenientes da memória ROM) e o **Registrador Principal** (aqui chamado de Work Register).

Muitas operações somente podem ser realizadas com o uso do WORK REGISTER ou **W**. Se você for bom observador, deve ter notado que as instruções não permitem a operação envolvendo diretamente duas posições de memória. Por exemplo, não é possível se movimentar um dado da memória RAM para outra posição da memória RAM com o uso de uma única instrução. Será necessário movimentar este dado da posição de memória inicial para o W, e depois será necessário movimentar W para outra posição de memória.



Veja o exemplo comentado abaixo :

```
ROT1 ; rótulo que identifica o inicio do programa
BSF STATUS,RP0 ; muda para o banco de memória 01
MOVLW 0xFF ; carrega o valor 255 (em hexadecimal FF) em W
MOVWF TRISB ; descarrega o valor de W para o registrador TRISB
BCF STATUS,RP0 ; volta para o banco de memória zero
MOVF PORTB,W ; move o valor de PORTB para W
ADDLW 0x05 ; adiciona 5 ao W
MOVWF PORTC ; move o valor de W para PORTC
GOTO ROT1 ; volta para o inicio do programa
```

As instruções em destaque utilizam o Work Register. Na segunda linha um valor constante (FFh) é carregado no Work Register. Na linha seguinte, este valor é transferido de W para o Registrador TRISB (Neste caso o Work Register está sendo usado para colocar um valor constante em um Registrador). Na quinta linha, uma instrução é transferida de PORTB para W, e na linha seguinte um valor constante é adicionado em W. Na última linha, o valor de W é movido para o File Register PORTC.

DIRETIVAS DE MONTAGEM

Nos programas podemos utilizar linhas de configuração do montador que servem para orientar a geração do arquivo executável. Estas linhas são chamadas de "diretivas de montagem", e não geram necessariamente código executável.

As mais usadas:

- DEFINE : Define um símbolo que será substituído por uma expressão no programa. Ex:

#define TECLA PORTD, 3

Sempre que a palavra TECLA for utilizada no programa, será substituída pela expressão PORTD,3.

- END : (não usa sustenido e deve aparecer após a primeira coluna) identifica que o final de um programa chegou. Ex:

END

- EQU : Cria uma definição de valores para o montador. Desta forma, podemos associar uma área de memória (geralmente de uso geral) a um nome. Ex:

DISP EQU 0x06

- INCLUDE : Inclui (ao montar) um outro arquivo. Útil para aproveitar o mesmo arquivo para vários programas. Geralmente existe um INCLUDE obrigatório, com informações sobre a configuração do microcontrolador a ser utilizado. Ex :

#INCLUDE <P16F877.INC>

() Pela instrução BSF

- ORG : Especifica qual o endereço inicial para montagem do programa (onde o programa começa). Ex:

ORG 0x0000

Para saber mais sobre as diretivas de compilação do MPLAB, pesquise no livro [PIC02] na página 327.


| Exercícios de fixação : | | | | | | |
|---------------------------------|--|--------------------------|--|--|--------------------------------|----------------------------|
| (a) (b) (c) (d) (e) | Associe as colunas OPTION_REG BSF RLF 20h até 7Fh BTFSS | (_) (_) (_) (_) | pulando a próxima ir Instrução que causa Instrução que caus registrador para a es Instrução que aciona | sta um bit de u nstrução se o bit estivo um desvio do prograd a um deslocamento | er aci ma. de b ador. | its de um |
| (f) GOTO | | | | | | |
| 2. | Cite 3 instruções que realizam operações bit a bit. | | | | | |
| 3. | Qual a largura, em bits, | | gistrador principal do) 8 bits | microcontrolador estu () 16 bits | ıdado (| neste tópico?) 32 bits |
| 4. | Como pode ser realizado o acesso a um pino do microcontrolador para buscar o estado de um sensor ? () Verificando o estado do bit correspondente ao pino no registrador adequado () Há uma instrução em assembly para cada pino do microcontrolador. Basta usá-la. () Através do registrador principal (W) () Não há como se testar um pino do microcontrolador | | | | | |

RÓTULO e DESVIOS

Quando esboçamos um programa, seja em descrição narrativa, seja em pesudocódigo ou mesmo através de um fluxograma, observamos a presença de estruturas condicionais e de repetição. Estas estruturas são implementadas através de DESVIOS condicionais. Em outras palavras, em determinados pontos do programa, temos que seguir um NOVO RUMO. Para identificar os pontos do programa para onde deverão ser efetuados estes desvios, existem os RÓTULOS.

No exemplo ao lado, os rótulos LABEL1, LABEL2 e ROTINA1 identificam pontos do programa para onde deve ser desviado o fluxo de execução do programa no momento da execução. Observe que a instrução de desvio (GOTO) e de chamada de subrotina (CALL) são usadas para promover os desvios incondicionais. No caso da instrução CALL, o retorno para o ponto de chamada é realizado pela instrução RETURN, e o retorno será automaticamente realizado para a linha seguinte do ponto de chamada, ou seja, abaixo do último CALL realizado.

Em todos os casos, o desvio é realizado para um ponto do programa demarcado pelo rótulo especificado. Os rótulos devem sempre ser escritos na 1ª coluna de texto (mais a esquerda), e as instruções devem começar em uma margem mais avançada (mais a direita).



Podem ser usados dois pontos juntos ao nome dos rótulos, embora isso seja uma característica relacionada com o programa montador escolhido. (no MPLAB isso é opcional, e portando não usaremos dois pontos em nossos exemplos)

Importante: Um rótulo deve ser determinado por um único nome, ou seja, uma única palavra. Não use espaços no nome de um rótulo. Por exemplo, um rótulo chamado ABRIR VÁLVULA não é válido, mas um rótulo ABRIRVALVULA ou ABRIR_VALVULA é válido. Evite também usar cedilha, acentuação ou outros caracteres não alfabéticos, pois isso pode gerar erros na montagem.

As instrução de desvio incondicional em assembly mais utilizada é o GOTO. Trata-se de um desvio onde sempre que esta instrução é executada, a seqüência de execução é interrompida, e o programa sofre um desvio para um novo ponto.

A instrução pode ser usada junto a um rótulo, como no exemplo acima citado, ou pode ser usada junto aos parâmetros \$-x ou \$+x, onde x é o número de instruções a deslocar. Por exemplo, a instrução GOTO \$-3 causa um retorno de 3 linhas no programa. No exemplo anterior, a instrução GOTO \$-1 retorna uma linha.

Para o programa acima, poderíamos usar a instrução GOTO \$+3 no lugar da instrução GOTO LABEL2. Observe que esta técnica só é interessante quando forem executados saltos muito pequenos (de 2 ou 3 instruções), e que linhas em branco não são contadas. Para desvios maiores se aconselha o uso de rótulos, para não haver problemas nas possíveis modificações de programa.

Para desvios condicionais, geralmente usamos as instruções BTFSS, BTFSZ, DECFSZ. Estas instruções permitem realizar desvios condicionais através do recurso de ignorar ou não a próxima instrução. Em poucas palavras, com estes testes, podemos ter o desvio para a segunda linha após a instrução, ou podemos não ter o desvio.

Por exemplo, se executarmos a instrução que testa se um bit está ativado, seguido de duas linhas com instruções de desvios incondicionais, da seguinte forma:


BTFSS PORTD,1 GOTO ROTULO1 GOTO ROTULO2

Caso o primeiro teste seja verdadeiro, ou seja, caso o bit 1 do registrador PORTD esteja ativado, a segunda linha (GOTO ROTULO1) não será executada, pulando-se a execução do programa para a instrução GOTO ROTULO2.


Porém, caso a instrução BTFSS PORTD,1 verifique que o bit testado está desativado, a segunda linha será executada normalmente, e o programa desviará para o ROTULO1.

ESCREVENDO PROGRAMAS ASSEMBLY

Para melhor compreensão, apresentaremos inicialmente um programa descrito em linguagem alto-nível (um fluxogama), e posteriormente a tradução do mesmo em linguagem assembly. Na seqüência, descreveremos as partes do programa.



milisegundos



Rotina principal. Este programa tem por objetivo causar um efeito visual nos LEDS conectados ao PORTC (saídas digitais da estação CUSCOPIC). Os valores são jogados no PORTC em hexadecimal, o que nos permite perceber que o efeito visual é dado por todos os leds ligados (FF = 11111111), e após um tempo os dois leds mais significativos são desligados (3F = 00111111), seguido de metade dos leds desligados (0F = 00001111), e finalmente os 6 leds mais significativos desligados (03 = 00000011). Note também que o pino RE2 permanece um Rotina de tempo. Chamada a partir da período de tempo ativado. Como este pino está função principal, esta rotina tem por conectado ao BUZZER (alerta sonoro), deve-se objetivo causar um atraso de alguns esperar que o programa resulte também um beep intermitente.

Transcrevendo o programa em assembly

COMENTÁRIOS PROGRAMA Linhas iniciadas por um ponto e vírgula são "comentários", ou seja, servem ; OBJETIVO : EFEITO VISUAL NO PORTD, COM BEEP ; AUTOR : DANIEL CORTELETTI documentação para que possamos registrar ; FEVEREIRO DE 2003 idéias (texto) no programa, sem interferir na ; REVISADO E MODIFICADO EM JULHO DE 2009 montagem do código. Este recurso impacta ; CENTRO TECNOLÓGICO DE MECATRONICA SENAI diretamente sobre a manutenibilidade do programa. Esta linha indica o microcontrolador alvo LIST p=16F877 Aqui, é solicitada a inclusão (que acontece no momento #include "P16F877.INC" da montagem) do arquivo P16f877.INC, onde estão préincluídas algumas instruções básicas. __config _CP_OFF & _PWRTE_OFF & _WDT_OFF & _XT_OSC Define os fuses Aqui são definidas 3 variáveis de 8 bits (VAR1, VAR2 e VAR3 usando VAR1 equ 0X20 VAR2 0X21 os endereços de memória 20H a 22H. Verifique que estas posições da equ VAR3 0X22 equ RAM do Microcontrolador estão livres. Esta linha aparentemente inútil poderá ser necessária quando orq 0 utilizarmos rotinas de interrupção. Aqui se define em que posição da memória ROM o programa (código executável) começa. Esta linha causa um desvio para o início do programa inicio goto propriamente dito, pulando a rotina abaixo descrita. 0x03 movlw tempo Aqui está descrita a rotina de "tempo". Como foi descrito VAR1 movwf anteriormente no fluxograma, esta rotina tem por objetivo temp1 movlw 0x3F"queimar tempo", ou seja, ao executar esta rotina, o movwf VAR2 temp2 movlw 0xFFmicrocontrolador irá perder ciclos de execução do programa movwf VAR3 resultando executar laços aninhados, 3 VAR3,F decfsz aproximadamente 50.000 iterações (voltas). Para cada uma goto \$-1 destas "voltas" executadas nesta rotina, o microcontrolador decfsz VAR2,F temp2 goto perde aproximadamente 2 microsegundos, totalizando em um decfsz VAR1.F atraso (para a rotina) de aproximadamente goto temp1 microsegundos. return A partir daqui inicia a rotina principal do programa. Esta parte é executada somente uma vez, e se destina à preparação dos inicio bsf STATUS, RP0 STATUS, RP1 PORTs do microcontrolador. Para isso, teremos que acessar o bcf banco de memória 1 do microcontrolador (ação executada através da manipulação dos bits STATUS RP0 e RP1. No banco de memória 1, acessamos os registradores relativos à movlw 0xff configuração de direção, definindo se um pino é entrada ou saída. TRISD movwf São registradores de direção TRISA, TRISB, TRISC, TRISD e movlw 0x00TRISE. Estes registradores configuram, respectivamente, o PORTA, movwf TRISC PORTB, PORTC, PORTD e PORTE. Ao final do processo, o movwf TRISE registrador STATUS é reconfigurado, de forma a retornar o acesso bcf STATUS, RP0 ao banco de memória padrão (banco 0). comeco bsf PORTE, 2 movlw 0xff Esta é a parte "cíclica" do programa, onde se encaixa a movwf PORTC tradução do fluxograma. Este código será executado call tempo ininterruptamente, em um laço infinito. Observe que, entre as PORTE, 2 bcf movlw 0x3finstruções aqui definidas, existem algumas chamadas a movwf PORTC subrotina tempo (através da instrução call). Observe também call tempo que no final do programa surge a diretiva END, indicando o movlw 0x0ffinal do texto do programa. Este END não indica que o movwf PORTC call tempo programa termina, mas sim que o arquivo onde está escrito o movlw 0x03programa termina. Em outras palavras, todo o programa movwf PORTC deverá possuir a diretiva END no final, mesmo que o call tempo programa não tenha fim. goto comeco END

Exercícios:

- 1. Para que serve a instrução goto que aparece em vários programas ?
- 2. Algumas linhas no inicio do programa começam com um ponto e vírgula. Por que ?
- 3. Que tipos de informações são manipuladas por instruções dos microcontroladores PIC?
- 4. Alguns operandos possuem nomes como PORTC, PORTD, PORTE. O que eles são ? E o que representam ?
- 5. No programa 4, existe uma linha "**movlw 0x03**". Em outra linha, aparece "**movlw 0xFF**". O que significa este operando (parâmetro) que começa por um ZERO e um X ?
- 6. O que faz a instrução GOTO \$-1 presente na rotina de tempo?
- 7. Para que serve a instrução BSF PORTE,2? (qual o efeito na estação CUSCOPIC)

Bom trabalho.