
DIGITAL BRIDGE

Leçon 2

STRUCTURES ET INSTRUCTIONS POUR ECRIRE UN CODE ARDUINO

Lorsque l'on ouvre un croquis Arduino voici l'écran qui s'affiche :



void setup() { Cette partie détermine si un point de raccordement est une sortie (OUTPUT) ou une entrée (INPUT)
}
void loop() { Cette partie est une loop qui fonctionne en continue et permet à l'Arduino de fonctionner non-stop
}
IMPORTANT : Les accolades { } délimitent les blocs des fonctions void setup() et void loop()

int — Integer est utilisé pour définir un nombre entier. Par exemple une variable dénommée « moteur_1 »

int moteur_1 = 10; donne à la variable moteur_1 la valeur de 10 et définit cette variable comme étant un nombre entier.

pinMode —

Arduino dispose de 13 points de raccordement qui peuvent être des points d'entrée ou de sortie des signaux. pinMode permet de définir le type de raccordement (entrée ou sortie)

Exemple: pinMode (moteur_1, OUTPUT) définit moteur_1 comme un point de sortie pinMode (moteur_1, INPUT) définit moteur_1 comme un point d'entrée

digitalWrite— Envoie un signal digital (HIGH) au point de raccordement de sortie OUTPUT ou arrête l'envoi du signal (LOW)

Exemple: digitalWrite (moteur_1, HIGH) allume le point de sortie digitalWrite (moteur_1, LOW) éteint le point de sortie

analogWrite— Envoie un signal analogue de 8 bits au point de raccordement de sortie OUTPUT. Ce signal varie de 0 à 5 volts et correspond à un signal PWM allant de 0 à 255. Ceci sera expliqué plus tard.

Exemple: analogWrite (LED_1, 255) envoie un signal 5V au point de sortie LED_1 analogWrite (LED_1, 127) envoie un signal 2,5V au point de sortie LED_ analogWrite (LED_1, 0) envoie un signal de 0V au point de sortie LED_1

digitalRead— Lis ou détecte le signal digital reçu au point de raccordement d'entrée INPUT (HIGH ou LOW, allumé ou éteint)

Exemple : digitalRead (alarme_1, signal_reçu) Le signal_reçu sera HIGH (allumé) si le point de raccordement est allumé et LOW s'il est éteint

analogRead— Lis ou détecte le signal analogue reçu au point de raccordement d'entrée INPUT. La carte Arduino transforme ce signal analogue en valeur de 8 bits (0 à 255)

Exemple: int Temperature = analogRead (sensorTemp) lis le voltage au point de raccordement INPUT que nous appelons « sensorTemp ». La variable « Temperature » prendra la valeur lue au capteur « sensorTemp ».


delay (temps en milliseconde) — Cette instruction permet de marquer une pause lors de l'exécution de la loop

Exemple : delay (1000) L'exécution de la loop prend une pause de 1000 millisecondes soit 1 seconde.

Exercices nº 1: Matériel

- Carte Arduino
- (6) LED
- (7) câbles
- (7) résistances de 220
- (1) planche prototype

But : Recopier le code en respectant la syntaxe et utiliser les différents termes appris dans la leçon.



```
int timer = 100; // definit le temps de la pause
int pin 1 = 2;
int pin_2 = 3;
int pin 3 = 4;
int pin_4 = 5;
int pin_5 = 6;
int pin_6 = 7;
void setup() {
// Le code dans ce bloc ne fonctionne qu'une seule fois au debut:
pinMode(pin_1, OUTPUT); // Definir les points de raccordement de sortie (OUTPUT)
pinMode(pin_2, OUTPUT);
pinMode(pin_3, OUTPUT);
pinMode(pin_4, OUTPUT);
pinMode(pin_5, OUTPUT);
pinMode(pin_6, OUTPUT);
}
void loop() {
 // Le code dans ce bloc fonction en continue (non-stop):
 digitalWrite(pin_1, HIGH); //HIGH Allume la LED au point de raccordement 2
 delay(timer);
                     //Marque une pause qui correspond au temps de la variable timer
 digitalWrite(pin_1, LOW); //LOW Eteint la LED au point de raccordement 2
```

```
digitalWrite(pin_2, HIGH);
delay(timer);
digitalWrite(pin_2, LOW);
digitalWrite(pin_3, HIGH);
delay(timer);
digitalWrite(pin_3, LOW);
digitalWrite(pin_4, HIGH);
delay(timer);
digitalWrite(pin_4, LOW);
digitalWrite(pin_5, HIGH);
delay(timer);
digitalWrite(pin_5, LOW);
digitalWrite(pin_5, LOW);
digitalWrite(pin_6, HIGH);
delay(timer);
digitalWrite(pin_6, LOW);
```