Tračni transporter TT-600 — navodila za uporabo, izdaja 2.1

PRIMER. Stroj in proizvajalec sta izmišljena. Dokument kaže obliko digitalnih navodil v storitvi ManualKeep (RTD Solutions). Ni uporaben za noben resničen stroj.

Proizvajalec	Primer Stroji d.o.o., Industrijska cesta 1, 1000 Ljubljana
Digitalni kontakt	www.primer-stroji.example · servis@primer-stroji.example
Model	TT-600 (tračni transporter, širina traku 600 mm)
Velja za serijske številke	TT6-27001 in naprej
Izdaja	2.1, 20. 1. 2027
Spletni naslov navodil	https://rtdsolutions.si/navodila-demo.html (QR koda na tipski ploščici)

1. Varnostne informacije

1. Pred vsakim posegom stroj izklopite z glavnim stikalom in ga zaklenite z osebno ključavnico.
2. Ne segajte med trak in valje, dokler se trak premika. Varoval ne odstranjujte med obratovanjem.
3. Tipka za zasilni izklop je na obeh koncih transporterja. Preverite jo na začetku vsake izmene.
4. Daljinski dostop za servis vklopi samo pooblaščena oseba na upravljalni plošči (meni Servis).

2. Zagon

1. Preverite napetost traku (poglavje 4.2) in ali so varovala nameščena.
2. Vklopite glavno stikalo; zaslon pokaže verzijo varnostne programske opreme (zdaj 2.0.3).
3. Pritisnite tipko START. Trak se zažene po 3-sekundnem zvočnem opozorilu.

3. Uporaba

- Največja obremenitev: 40 kg/m, enakomerno porazdeljeno.
- Hitrost nastavite na upravljalni plošči od 0,1 do 0,8 m/s.
- Ob zastoju stroj ustavite s tipko STOP in ga pred odpravo zastoja izklopite (točka 1.1).

4. Vzdrževanje

Interval	Opravilo
vsak dan	pregled traku, test zasilnega izklopa
vsak mesec	napetost traku, čiščenje valjev
vsako leto	pregled ležajev, zapis v servisno knjigo

5. Programska oprema in daljinski dostop

- Stroj hrani dnevnik posegov in verzij varnostne programske opreme 5 let (Uredba (EU) 2023/1230, Priloga III, 1.2.1(f)). Dnevnik je v meniju Servis > Dnevnik.

- Posodobitve varnostne programske opreme namešča samo proizvajalec. Vsaka posodobitev doda zapis v dnevnik in novo izdajo teh navodil, če se spremeni uporaba.

6. Izjava EU o skladnosti

Digitalna izjava EU o skladnosti je na spletnem naslovu navodil (razdelek »Izjava EU o skladnosti«) in ostane dostopna vsaj 10 let po dajanju stroja na trg (Uredba (EU) 2023/1230, 10(8) člen).

7. Papirna kopija

Če ste ob nakupu zahtevali papirno kopijo navodil, jo proizvajalec pošlje brezplačno v enem mesecu (10(7) člen). Zahtevo oddate na spletnem naslovu navodil ali na servis@primer-stroji.example.