
### **ZIZITO**Switzerland



DE	Roller	2
EN	Scooter	5
FR	Trottinette	8
ES	Scooter	11
IT	Scooter	14
NL	Scooter	17
RO	Scuter	20
GR	<u> </u>	23
BG	Тротинетка	26

### **ROLLER-AUFBAU**



- 1. Vorbau
- 2. Vorbauklemme
- 3. LED-Beleuchtung Vorderrad
- 4. Lenker
- 5. LED-Beleuchtung Vorbau
- 6. Hinterradbremse
- 7. LED-Beleuchtung Hinterrad
- 8. LED-Leuchtdeck
- 9. Knopf

### MERKMALE UND SPEZIFIKATION

Gewichtsbeschränkung: 50 KG

Produktgewicht: 2.48 KG

PU-Räder

Radgröße: 120 x 24 mm

Fußbremse hinten

Verstellbarer Lenker Erste

Stufe: 78 cm

Zweite Stufe: 83 cm Dritte Stufe: 88 cm

- · LED-Beleuchtung: Räder
- LED Beleuchtung: Deck & Vorbau
- Produktgröße: 68 x 12 x 88 cm
- Deckgröße: 31 x 12 cm
- Faltbar:70 x 28 x 22 cm

### **KLAPPANLEITUNG**

**AUFKLAPPEN** 

Öffnen Sie das Schloss

ZUSAMMEN-KLAPPEN















### **SICHERHEITSHINWEISE**


- Dieses Produkt ist für Kinder ab 3 Jahren und für die Verwendung auf Privatgrundstücken und geschlossenen Strecken geeignet. Fahren Sie stets vorsichtig und achten Sie auf mögliche Hindernisse, die Ihr Rad erfassen oder Sie zum plötzlichen Ausweichen zwingen könnten.
- 2. Der Roller sollte immer unter Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden.
- Prüfen Sie immer alle örtlichen Gesetze oder Vorschriften, die sich auf den Einsatzbereich des Rollers auswirken können.
- 4. Fahren Sie auf eigene Gefahr und verwenden Sie Ihren gesunden Menschenverstand. Jeder Fahrer, der nicht in der Lage ist, bequem auf dem Produkt zu stehen, sollte nicht versuchen, damit zu fahren. Alle Entscheidungen darüber, wer den Roller fahren darf, sollten auf der Grundlage ihrer Reife, ihres Könnens und ihrer Fähigkeit, die Regeln zu befolgen, getroffen werden.
- 5. Das Kind sollte angewiesen werden, den Roller richtig zu benutzen.
- 6. Der Roller ist für einen Fahrer ausgelegt. Befördern Sie niemals Passagiere und befestigen Sie den Roller nicht an anderen Gegenständen.
- 7. Dieses Produkt wurde im Hinblick auf Leistung und Haltbarkeit hergestellt, ist aber nicht unempfindlich gegen Beschädigungen.
- 8. Springen und aggressives Fahren sollten unter allen Umständen vermieden werden. Der Fahrer übernimmt die gesamte Verantwortung und das Risiko, das mit einer Aktivität unter hoher Belastung verbunden ist.
- 9. Halten Sie beim Betrieb des Rollers Ihre Finger und andere Körperteile von allen anderen beweglichen Teilen fern. Halten Sie Ihre Hände immer am Lenker.
- Tragen Sie keine Kopfhörer und benutzen Sie kein Mobiltelefon, während Sie mit dem Roller fahren.
- Fahren Sie mit dem Roller nicht bei nassem oder eisigem Wetter und tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser.
- 12. Vermeiden Sie beim Bergabfahren zu hohe Geschwindigkeiten, da dies die Unfallund Verletzungsgefahr erhöht. Vermeiden Sie nasse, glatte, holprige, unebene oder unregelmäßige Oberflächen während Sie den Roller benutzen. Riskieren Sie niemals, Oberflächen wie Teppiche und Fußböden zu beschädigen, wenn Sie das Produkt in Innenräumen verwenden.



- 13. Fahren Sie nicht nachts oder bei eingeschränkter Sicht.
- 14. Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung wie Helm, Ellbogen- und Knieschützer. Sportschuhe mit Gummisohlen eignen sich am besten zum Fahren auf dem Roller.
- 15. Fahren Sie mit dem Produkt niemals barfuß oder in Sandalen. Achten Sie auf zugebundene Schnürsenkel und halten Sie diese von den Rädern fern.
- Die Bremse kann w\u00e4hrend des Betriebs hei\u00df werden, ber\u00fchren Sie daher die Bremse nicht mit der Haut.
- 17. Vergewissern Sie sich vor der Fahrt, dass alle Schrauben festgezogen sind und alle Klemmen und Schlösser ordnungsgemäß gesichert sind.
- 18. Der Roller sollte mit Vorsicht gefahren werden und erfordert Geschick, um Stürze oder Kollisionen zu vermeiden.
- 19. Es sollte Schutzausrüstung getragen werden.
- 20. Verwenden Sie den Roller nur tagsüber, auf flachen, sicheren Spielplätzen und in sicherer Entfernung von Straßen und Wegen mit Autoverkehr.
- 21. Es ist verboten, Hänge zu erklimmen und abzusteigen.
- 22. Die Rollerbremse ist nicht dafür ausgelegt, beim Absturz anzuhalten.
- 23. Darf nur unter direkter Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden!
- 24. Bitte überprüfen Sie alle selbstsichernden Muttern und Befestigungen und ziehen Sie sie fest
- 25. Stellen Sie keine Gegenstände oder Gepäckstücke auf den Lenker, um das Risiko eines Ungleichgewichts zu vermeiden.
- Nicht in der Nähe von Flüssen, Pools, Treppen oder Hindernissen verwenden
- 27. Nehmen Sie keine Änderungen oder Modifikationen am Design des Scooters vor. Wenden Sie sich bei Bedarf an den Händler oder ein autorisiertes Servicecenter, um sich zu beraten und den Roller reparieren zu lassen.
- 28. Verwenden Sie keine Ersatzteile oder andere Teile, die nicht vom Hersteller geliefert wurden. Der Hersteller ist nicht für die Sicherheit verantwortlich, wenn andere als die Originalersatzteile für das jeweilige Modell oder die von ihm empfohlenen verwendet werden.
- 29. Regelmäßige Wartung erhöht die Sicherheit des Scooters.
- 30. Überprüfen Sie immer, ob das Lenkersystem richtig eingerichtet ist und ob alle Befestigungselemente gut gesichert und intakt sind.
- 31. Der Roller darf nur von 1 Kind mit einem Gewicht von bis zu 50 kg und einem Alter von über 3 Jahren verwendet werden
- 32. Dieses Produkt entspricht der europäischen Norm. Die verwendeten Materialien sind sicher für die Gesundheit von Kindern.



### **SCOOTER STRUCTURE**



- 1. Stem
- 2. Stem Clamp
- 3. LED Light-Up Front wheel
- 4. Handlebar
- 5. LED Light-Up Stem
- 6. Rear Brake
- 7. LED Light-Up Rear wheel
- 8. LED Light-Up Deck
- 9 Knob

### FEATURES AND SPECIFICATION

Weight Limit: 50 KG

Product Weight: 2.48 KG

PU Wheels

Wheels Size: 120 x 24 mm

Rear Foot Brake

Adjustable Handlebars
 First level: 78cm

riist ievei. /

Second level: 83 cm Third level: 88 cm

LED Light-Up Wheels

LED Light-Up Deck & StemProduct size: 68 x 12 x 88 cm

Deck Size: 31x12 cm Foldable: 70 x 28 x 22cm

### **FOLDING INSTRUCTIONS**







### **SAFETY WARNINGS**

- 1. This product is suitable for children age 3+, and for use on private property and closed courses. Always ride defensively, and watch out for potential obstacles that may catch your wheel or cause you to swerve suddenly.
- 2. The scooter should always be used under adult supervision.
- 3. Always check any local laws or regulations which may affect where the scooter may be used.
- 4. Ride at your own risk and use common sense. Any rider that is unable to fit comfortably on the product should not attempt to ride it. All decisions on who is allowed to ride the scooter should be made based on their maturity, skill, and ability to follow the rules.
- 5. The child should be instructed how to use the scooter properly.
- 6. The scooter is designed for one rider. Never carry passengers, and do not attach the scooter to other objects.
- 7. This product was manufactured for performance and durability, but is not impervious to damage.
- 8. Jumping and aggressive riding should be avoided under all circumstances. The rider assumes all responsibility and risk associated with high-stress activity.
- 9. Keep your fingers and other body parts away from all other moving components when operating the scooter. Keep your hands on the handlebars at all times.
- 10. Do not wear headphones or use a cell phone while operating the scooter.
- 11. Do not operate the scooter in wet or icy weather, and never immerse the product in water.
- 12. Avoid excessive speeds when riding downhill, as it increases the risk of accident and injury. Avoid wet, slick, bumpy, uneven or rough surfaces while using the scooter. Never risk damaging surfaces such as carpet and flooring by using the product indoors.
- 13. Do not ride at night, or when visibility is limited.
- 14. Always wear proper protective equipment, such as a helmet, elbow pads, and



- knee pads. Athletic shoes with rubber soles are best for riding the Jupiter.
- 15. Never operate the product barefooted or in sandals, and keep shoelaces tied and away from the wheels.
- 16. The brake may become hot while operating, do not touch the brake with your bare skin.
- 17. Make sure all screws are tightened, and all clamps and locks are properly secured before riding.
- The scooter should be ridden with caution and requires skill to avoid falls or collisions.
- 19. Protective equipment should be worn.
- 20. Use the scooter only during the day, on flat, safe playgrounds and at a safe distance from streets and roads, with car traffic.
- 21. It is forbidden to climb and descend slopes.
- 22. The scooter brake is not designed to stop when descending slopes.
- 23. To be used only under the direct adult supervision!
- 24. Please check and tighten all the self locking nuts and fixings.
- 25. Do not place objects or luggage on the handlebars to avoid the risk of imbalance.
- 26. Use away from rivers, pools, stairs or obstacles.
- 27. Do not make changes or modifications to the design of the scooter. If necessary, contact the dealer or an authorized service center for consultation and repair.
- 28. Do not use spare parts or other parts not supplied by the manufacturer. The manufacturer is not responsible for safety if spare parts other than the original ones for the specific model or those recommended by him are used.
- 29. Regular maintenance increases the safety of the scooter.
- 30. Always check that the handlebar system is set up correctly and that all fasteners are well secured and intact.
- 31. The scooter is intended for use by only 1 child weighing up to 50 kg and aged over 3 years.
- 32. This product complies with the European standard. The materials used are safe for children's health.



### STRUCTURE DU SCOOTER



- 1. Tige
- 2. Pince à tige
- 3. Lumière LED Roue avant
- 4. Guidon
- 5. Tige d'éclairage LED
- 6. Frein arrière
- 7. Lumière LED Roue arrière
- 8. Pont lumineux LED
- 9. Bouton

### **CARACTERISTIQUES ET SPECIFICATIONS**

Limite de poids: 50 KGPoids du produit: 2.48 KG

Roues PU

Taille des roues: 120 x 24 mm

Frein à pied arrière

Guidon réglable

Premier niveau: 78 cm

**Deuxième niveau:** 83 cm **Troisième niveau:** 88 cm

- · Roues lumineuses à LED
- LED Light-Up Deck & Stem
- Taille du produit: 68 x 12 x 88 cm
- Taille du pont: 31 x 12 cm pliable: 70 x 28 x 22 cm

### **INSTRUCTIONS DE PLIAGE**







### **AVERTISSEMENTS DE SECURITE**


- Ce produit convient aux enfants de 3 ans et plus, et pour une utilisation sur des propriétés privées et des cours fermés. Roulez toujours sur la défensive et faites attention aux obstacles potentiels qui pourraient attraper votre roue ou vous faire dévier soudainement.
- 2. Le scooter doit toujours être utilisé sous la surveillance d'un adulte.
- Vérifiez toujours les lois ou réglementations locales qui peuvent affecter l'endroit où le scooter peut être utilisé.
- 4. Roulez à vos risques et périls et faites preuve de bon sens. Tout cycliste qui est incapable de s'adapter confortablement au produit ne doit pas essayer de le conduire. Toutes les décisions sur qui est autorisé à conduire le scooter doivent être prises en fonction de leur maturité, de leurs compétences et de leur capacité à suivre les règles.
- 5. L'enfant doit apprendre à utiliser correctement le scooter.
- 6. Le scooter est conçu pour un seul cycliste. Ne transportez jamais de passagers et n'attachez pas le scooter à d'autres objets.
- 7. Ce produit a été fabriqué pour la performance et la durabilité, mais n'est pas imperméable aux dommages.
- Les sauts et les chevauchements agressifs doivent être évités en toutes circonstances. Le motard assume toutes les responsabilités et tous les risques associés à une activité très stressante.
- Gardez vos doigts et autres parties du corps à l'écart de tous les autres composants mobiles lorsque vous conduisez le scooter. Gardez les mains sur le guidon en tout temps.
- Ne portez pas d'écouteurs et n'utilisez pas de téléphone portable lorsque vous utilisez le scooter.
- 11. Ne pas utiliser le scooter par temps humide ou glacé et ne jamais immerger le produit dans l'eau.
- 12. Évitez les vitesses excessives en descente, car cela augmente le risque d'accident et de blessure. Évitez les surfaces mouillées, glissantes, bosselées, inégales ou rugueuses lors de l'utilisation du scooter. Ne risquez jamais d'endommager des surfaces telles que la moquette et les revêtements de sol en utilisant le produit à l'intérieur.



- 13. Ne roulez pas la nuit ou lorsque la visibilité est limitée.
- 14. Portez toujours un équipement de protection approprié, comme un casque, des coudières et des genouillères. Les chaussures de sport à semelles en caoutchouc sont les meilleures pour monter sur le Jupiter.
- 15. N'utilisez jamais le produit pieds nus ou en sandales, et gardez les lacets attachés et éloignés des roues.
- 16. Le frein peut devenir chaud pendant le fonctionnement, ne touchez pas le frein avec votre peau nue.
- 17. Assurez-vous que toutes les vis sont serrées et que toutes les pinces et serrures sont correctement fixées avant de rouler.
- 18. Le scooter doit être conduit avec prudence et nécessite des compétences pour éviter les chutes ou les collisions.
- 19. L'équipement de protection doit être porté.
- Utilisez le scooter uniquement pendant la journée, sur des terrains de jeux plats et sûrs et à une distance de sécurité des rues et des routes, avec la circulation automobile.
- 21. Il est interdit de monter et de descendre des pentes.
- 22. Le frein du scooter n'est pas conçu pour s'arrêter lors de la descente de pentes.
- 23. À utiliser uniquement sous la surveillance directe d'un adulte!
- 24. Veuillez vérifier et serrer tous les écrous et fixations autobloquants.
- Ne placez pas d'objets ou de bagages sur le guidon pour éviter tout risque de déséquilibre.
- 26. Utiliser loin des rivières, des piscines, des escaliers ou des obstacles.
- 27. N'apportez pas de changements ou de modifications à la conception du scooter. Si nécessaire, contactez le revendeur ou un centre de service agréé pour consultation et réparation.
- 28. N'utilisez pas de pièces de rechange ou d'autres pièces non fournies par le fabricant. Le fabricant n'est pas responsable de la sécurité si des pièces de rechange autres que celles d'origine pour le modèle spécifique ou celles recommandées par lui sont utilisées.
- 29. Un entretien régulier augmente la sécurité du scooter.
- 30. Vérifiez toujours que le système de guidon est correctement installé et que toutes les fixations sont bien fixées et intactes.
- 31. Le scooter est destiné à être utilisé par un seul enfant pesant jusqu'à 50 kg et âgé de plus de 3 ans.
- 32. Ce produit est conforme à la norme européenne. Les matériaux utilisés sont sans danger pour la santé des enfants.



### **ESTRUCTURA DEL SCOOTER**



### Vástigo

- 2. Abrazadera del vástigo
- 3. Rueda delantera de LED luminoso
- 4. Manillar
- 5. Vástago de LED luminoso
- 6. Freno trasero
- 7. Rueda trasera de LED luminoso
- 8. Base de LED luminoso
- 9. Perilla

### **CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES**

• Límite de peso: 50 KG

• Peso del producto: 2.48 KG

Ruedas de PU

• Tamaño de las ruedas: 120 x 24 mm

• Freno de pie trasero


Manillar ajustable
 Primer nivel: 78 cm

Segundo nivel: 83 cm Tercer nivel: 88 cm

- Ruedas LED Luminosas
- Base y vástago LED Luminosos
- Tamaño del producto: 68 x 12 x 88 cm
- Tamaño de la base: 31 x 12 cm plegable: 70 x 28 x 22 cm

### **INSTRUCCIONES DE PLEGADO**







### **ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD**


- Este producto es apto para niños mayores de 3 años y para ser utilizado en propiedades privadas y recorridos cerrados. Conduzca siempre de forma preventiva y tenga cuidado con los posibles obstáculos que puedan engancharse a su rueda o hacerle dar un volantazo.
- 2. El scooter debe utilizarse siempre bajo la supervisión de un adulto.
- 3. Compruebe siempre las leyes o reglamentos locales que puedan afectar al lugar donde se puede utilizar el scooter.
- 4. Conduzca bajo su propio riesgo y utilice el sentido común. Cualquier conductor que no pueda caber cómodamente en el producto no debe intentar manejarlo. Todas las decisiones sobre quién está autorizado a conducir el scooter deben tomarse en función de su madurez, habilidad y capacidad para seguir las normas.
- 5. Se debe instruir al niño sobre cómo utilizar correctamente el scooter.
- 6. El scooter está diseñado para un solo usuario. No lleve nunca pasajeros y no sujete el scooter a otros objetos.
- 7. Este producto ha sido fabricado para ofrecer rendimiento y durabilidad, pero no es inmune a daños.
- 8. Deben evitarse los saltos y la conducción agresiva bajo cualquier circunstancia. El conductor asume toda la responsabilidad y el riesgo asociado a la actividad de alto estrés.
- Mantenga los dedos y otras partes del cuerpo alejados de todos los componentes móviles cuando maneje el scooter. Mantenga las manos en el manillar en todo momento.
- 10. No lleve auriculares ni utilice el móvil mientras maneja el scooter.
- 11. No maneje el scooter con lluvia o hielo, y nunca sumerja el producto en el agua.
- 12. Evite las velocidades excesivas en las bajadas, ya que aumentan el riesgo de accidentes y lesiones. Evite las superficies húmedas, resbaladizas, bacheadas, irregulares o rugosas mientras utiliza el scooter. No se arriesgue a dañar superficies como alfombras y suelos utilizando el producto en interiores.
- 13. No conduzca de noche o cuando la visibilidad sea limitada.



- 14. Lleve siempre el equipo de protección adecuado, como un casco, coderas y rodilleras. El calzado deportivo con suela de goma es lo mejor para montar en el Jupiter.
- 15. Nunca maneje el producto descalzo o con sandalias, y mantenga los cordones de los zapatos atados y alejados de las ruedas.
- 16. El freno puede calentarse durante su funcionamiento, no toque el freno con la piel desprotegida.
- 17. Asegúrese de que todos los tornillos están apretados, y todas las abrazaderas y cierres están bien asegurados antes de montar.
- 18. Se debe montar en el scooter con precaución y requiere destreza para evitar caídas o colisiones.
- 19. Se debe usar equipo de protección.
- 20. Utilizar el scooter solo durante el día, en zonas de juego planas y seguras y a una distancia segura de las calles y carreteras, con tráfico de coches.
- 21. Está prohibido subir y bajar pendientes.
- 22. El freno del scooter no está diseñado para detener el scooter al descender por pendientes.
- 23. ¡Solo se debe utilizar el scooter bajo la supervisión directa de un adulto!
- 24. Comprobar y apretar todas las tuercas y fijaciones autoblocantes.
- No colocar objetos ni equipajes sobre el manillar para evitar el riesgo de desequilibrio.
- 26. Usar siempre lejos de ríos, piscinas, escaleras u obstáculos.
- 27. No realizar cambios ni modificaciones en el diseño del scooter. Si es necesario, contacte con el distribuidor o un centro de servicio autorizado para consultas y reparaciones.
- 28. No utilizar repuestos u otras piezas no suministradas por el fabricante. El fabricante no se hace responsable de la seguridad si se utilizan repuestos distintos a los originales para el modelo específico o los recomendados por él.
- 29. El mantenimiento frecuente aumenta la seguridad del scooter.
- 30. Comprobar siempre que el sistema del manillar está correctamente ensamblado y que todas las fijaciones están bien aseguradas e intactas.
- 31. El scooter está destinado a ser utilizado por un solo niño que pese como máximo 50 kg y tenga más de 3 años.
- 32. Este producto cumple con la normativa europea. Los materiales utilizados son seguros para la salud de los niños.



### STRUTTURA DELLO SCOOTER



- 1. Barra
- 2. Morsetto della barra
- 3. Ruota anteriore illuminata a LED
- 4. Manubrio
- 5. Barra illuminata a LED
- 6. Freno posteriore
- 7. Ruota posterior illuminata a LED
- 8. Base illuminata a LED
- 9. Manopola

### **CARATTERISTICHE E SPECIFICHE**

• Limite di peso: 50 KG

• Peso del prodotto: 2.48 KG

· Ruote in PU

• Dimensioni ruote: 120 x 24 mm

Freno a pedale posteriore

Manubrio regolabile
 Primo livello: 78 cm

**Secondo livello:** 83 cm **Terzo livello:** 88 cm

- · Ruote luminose a LED
- Base e barra illuminate a LED
- Dimensioni del prodotto: 68 x 12 x 88 cm
- Dimensioni della base: 31 x 12 cm
- Pieghevole: 70 x 28 x 22 cm

# APRIRE CHIUDERE SPINGERE IN ALTO Sbloccare Spingere IN ALTO





### **AVVERTENZE DI SICUREZZA**


- 1. Questo prodotto è adatto ai bambini dai 3 anni in su, e per l'uso su proprietà private e percorsi chiusi. Guidare sempre in modo prudente e fare attenzione a potenziali ostacoli che possano bloccare la ruota o far sbandare all'improvviso.
- 2. Lo scooter dovrebbe sempre essere usato sotto la supervisione di un adulto.
- 3. Verificare sempre eventuali leggi o regolamenti locali che possano determinare i luoghi in cui lo scooter può essere utilizzato.
- 4. Guidare a proprio rischio e pericolo e usare il buon senso. Chiunque non sia in grado di stare comodamente sul prodotto non dovrebbe tentare di guidarlo. La decisione di utilizzare lo scooter o meno deve essere presa in base alla maturità, all'abilità e alla capacità personale di seguire le regole.
- 5. Il bambino deve essere istruito su come utilizzare correttamente il monopattino.
- 6. Lo scooter è progettato per un solo pilota. Non trasportare mai passeggeri e non attaccare lo scooter ad altri oggetti.
- Questo prodotto è stato fabbricato per garantire efficienza e durata, ma non è immune da danni.
- 8. Si dovrebbe evitare di saltare e guidare in modo aggressivo in tutte le circostanze. Il pilota si assume tutte le responsabilità e i rischi associati all'attività ad alto stress.
- Tenere le dita e altre parti del corpo lontano da tutti gli altri componenti in movimento quando si utilizza lo scooter. Tenere le mani sul manubrio in ogni momento.
- Non indossare cuffie o utilizzare un telefono cellulare quando lo scooter è in funzione.
- 11. Non utilizzare lo scooter in condizioni meteorologiche umide o ghiacciate e non immergere mai il prodotto in acqua.
- 12. Evitare velocità eccessive quando si guida in discesa, in quanto ciò aumenta il rischio di incidenti e lesioni. Evitare superfici bagnate, scivolose, sconnesse, irregolari o ruvide quando si usa lo scooter. Non rischiare mai di danneggiare superfici come tappeti e pavimenti usando il prodotto al chiuso.
- 13. Non guidare di notte o quando la visibilità è limitata.



- Indossare sempre l'attrezzatura protettiva adeguata, come il casco, le gomitiere e le ginocchiere. Le scarpe da ginnastica con suola in gomma sono le migliori per guidare Jupiter.
- 15. Non utilizzare mai il prodotto a piedi nudi o con i sandali, e tenere i lacci delle scarpe legati e lontani dalle ruote.
- 16. Il freno può diventare caldo quando è in funzione, non toccarlo con la pelle nuda
- 17. Assicurarsi che tutte le viti siano strette e che tutti i morsetti e le chiusure siano fissati correttamente prima di guidare.
- Il monopattino deve essere guidato con cautela e richiede abilità per evitare cadute o collisioni.
- 19. È necessario indossare l'equipaggiamento di protezione.
- 20. Utilizzare il monopattino solo durante il giorno, su percorsi pianeggianti e sicuri e ad una distanza di sicurezza da strade con traffico di auto.
- 21. È vietato salire e scendere pendii.
- 22. Il freno dello scooter non è progettato per arrestarsi durante la discesa in pendenza.
- 23. Da utilizzare solo sotto la diretta supervisione di un adulto!
- Si prega di controllare e serrare tutti i dadi e gli elementi di fissaggio autobloccanti.
- Non appoggiare oggetti o bagagli sul manubrio per evitare il rischio di sbilanciamento.
- 26. Utilizzare lontano da fiumi, piscine, scale o ostacoli.
- 27. Non apportare cambiamenti o modifiche al design del monopattino. Se necessario, contattare il rivenditore o un centro di assistenza autorizzato per la consulenza e la riparazione.
- 28. Non utilizzare ricambi o altre parti non fornite dal produttore. Il produttore non è responsabile della sicurezza se vengono utilizzati ricambi diversi da quelli originali per lo specifico modello o da quelli da lui consigliati.
- 29. Una manutenzione regolare aumenta la sicurezza del monopattino.
- 30. Verificare sempre che il sistema del manubrio sia impostato correttamente e che tutti i dispositivi di fissaggio siano ben serrati e intatti.
- 31. Il monopattino è destinato all'uso da parte di un solo bambino di peso fino a 50 kg e di età superiore a 3 anni.
- 32. Questo prodotto è conforme allo standard europeo. I materiali utilizzati sono sicuri per la salute dei bambini.



### STEP ONDERDELEN



- 1. Stuurpen
- 2. Stuurpenklem
- 3. LED-verlichting Voorwiel
- 4. Stuur
- 5. LED-verlichting stuurpen
- 6. Achterrem
- 7. LED-verlichting Achterwiel
- 8. LED-verlichting Dek
- 9. Knop

### KENMERKEN EN SPECIFICATIE

Gewichtslimiet: 50 KGProductgewicht: 2.48 KG

PU Wielen

• Grootte van de Wielen: 120 x 24 mm

Achtervoetrem

Verstelbaar stuur
 Eerste niveau: 78 cm

Leiste iliveau. 70 cm

Tweede niveau: 83 cm Derde niveau: 88 cm

- · LED-oplichtwielen
- LED-oplichtend dek en stuurpen
- Productgrootte: 68 x 12 x 88 cm
- Dek grootte: 31 x 12 cm opvouwbaar: 70 x 28 x 22 cm

## ONTVOUWEN VOUWEN OMHOOG DUWEN Open het slot Open het slot Open het slot Open het slot Omhoog Duwen



### **VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN**

- 1. Dit product is geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar en voor gebruik op privéterrein en gesloten plaatsen. Rijd altijd defensief en kijk uit voor mogelijke obstakels die u wiel kunnen vangen of ervoor kunnen zorgen dat u plotseling uitwijkt.
- 2. De step moet altijd onder toezicht van een volwassene worden gebruikt.
- 3. Controleer altijd de lokale wet- of regelgeving die van invloed kan zijn op de plaats waar de step mag worden gebruikt.
- 4. Rijd op eigen risico en gebruik uw gezond verstand. Elke bestuurder die niet in staat is om comfortabel op het product te passen, mag er niet op rijden. Alle beslissingen over wie op de step mag rijden, moeten worden genomen op basis van hun volwassenheid, vaardigheid en vermogen om de regels te volgen.
- 5. Het kind moet worden geïnstrueerd hoe de scooter correct moet worden gebruikt.
- 6. De step is ontworpen voor één persoon. Neem nooit passagiers mee en bevestig de step niet aan andere voorwerpen.
- 7. Dit product is vervaardigd voor prestaties en duurzaamheid, maar is niet ongevoelig voor schade.
- 8. Springen en agressief rijden moeten onder alle omstandigheden worden vermeden. De bestuurder neemt alle verantwoordelijkheid en risico's in verband met stressvolle activiteit.
- Houd uw vingers en andere lichaamsdelen uit de buurt van alle andere bewegende onderdelen tijdens het gebruik van de step. Houd te allen tijde uw handen op het stuur.
- 10. Draag geen hoofdtelefoon of mobiele telefoon tijdens het gebruik van de step.
- Gebruik de scooter niet bij nat of ijzig weer en dompel het product nooit onder in water.
- 12. Vermijd te hoge snelheden bij het bergafwaarts rijden, omdat dit het risico op ongelukken en letsel verhoogt. Vermijd natte, gladde, hobbelige, ongelijke of ruwe oppervlakken tijdens het gebruik van de scooter. Riskeer nooit beschadigingen van oppervlakken zoals tapijt en vloeren door het product binnenshuis te gebruiken.
- 13. Rijd niet 's nachts of wanneer het zicht beperkt is.



- 14. Draag altijd de juiste beschermingsmiddelen, zoals een helm, elleboogbeschermers en kniebeschermers. Atletische schoenen met rubberen zolen zijn het beste om op de Jupiter te rijden.
- 15. Gebruik het product nooit blootsvoets of in sandalen en houd veters vastgebonden en uit de buurt van de wielen.
- 16. De rem kan heet worden tijdens het gebruik, raak de rem niet aan met uw blote huid.
- 17. Zorg ervoor dat alle schroeven zijn vastgedraaid en dat alle klemmen en sloten goed zijn vastgezet voordat u gaat rijden.
- 18. De scooter moet met voorzichtigheid worden bestuurd en vereist vaardigheid om vallen of botsingen te voorkomen.
- 19. Beschermende uitrusting moet worden gedragen.
- 20. Gebruik de scooter alleen overdag, op vlakke, veilige plaatsen en op veilige afstand van straten en wegen met autoverkeer.
- 21. Het is verboden hellingen op te rijden en af te dalen.
- 22. De scooterrem is niet ontworpen om te stoppen bij het afdalen van hellingen.
- 23. Alleen gebruiken onder direct toezicht van een volwassene!
- 24. Controleer alle zelfborgende moeren en bevestigingen en draai ze vast.
- Plaats geen voorwerpen of bagage op het stuur om het risico op onbalans te voorkomen.
- 26. Gebruik uit de buurt van rivieren, waterpoelen, trappen of obstakels.
- 27. Breng geen veranderingen of aanpassingen aan het ontwerp van de scooter aan. Neem indien nodig contact op met de dealer of een erkend servicecentrum voor advies en reparatie.
- 28. Gebruik geen reserveonderdelen of andere onderdelen die niet door de fabrikant zijn geleverd. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor de veiligheid als er andere reserveonderdelen worden gebruikt dan de originele voor het specifieke model of die door hem worden aanbevolen.
- 29. Regelmatig onderhoud verhoogt de veiligheid van de scooter.
- 30. Controleer altijd of het stuursysteem correct is ingesteld en of alle bevestigingen goed vastzitten en intact zijn.
- 31. De scooter is bedoeld voor gebruik door slechts 1 kind met een gewicht tot 50 kg en ouder dan 3 jaar.
- 32. Dit product voldoet aan de Europese norm. De gebruikte materialen zijn veilig voor de gezondheid van kinderen.



### STRUCTURA TROTINETEI



- 1. Tija
- 2. Clemă de tijă
- 3. Led-uri Light-Up Roata din față
- 4. Ghidon
- 5. Led-uri Light-Up tijă
- 6. Frână spate
- 7. Led Light-Up Roata din spate
- 8. Led Light-Up placă
- 9. Buton

### CARACTERISTICI ȘI SPECIFICAȚII

Limita de greutate: 50 KGGreutate produs: 2.48 KG

Roti PU

• Dimensiune roti: 120 x 24 mm


Frână spate piciorGhidon reglabil

Primul nivel: 78 cm

Al doilea nivel: 83 cm Al treilea nivel: 88 cm

- · Led Light-Up Roți
- · LED-uri Light-Up Deck & Stem
- Dimensiune produs: 68 x 12 x 88 cm
- Deck Dimensiune: 31 x 12 cm pliabile: 70 x 28 x 22 cm

### **INSTRUCȚIUNI DE PLIERE**







### **AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ**

- 1. Acest produs este potrivit pentru copii cu vârsta de peste 3 ani și pentru utilizarea pe proprietate privată și drumuri închise. Întotdeauna vă plimbați cu atenție, și grijă pentru obstacole potențiale care pot prinde roata sau provoca să vă abată brusc.
- 2. Trotineta trebuie utilizată întotdeauna sub supravegherea adulților.
- 3. Verificați întotdeauna orice legi sau reglementări locale care pot afecta locul în care poate fi utilizat scuterul.
- 4. Plimbare pe propriul risc și de a folosi bunul simț. Orice utilizator care nu se poate potrivi confortabil pe produs nu ar trebui să încerce să-l călărească. Toate deciziile cu privire la cine are voie să meargă pe trotinetă ar trebui luate în funcție de maturitatea, priceperea si capacitatea lor de a respecta regulile.
- 5. Copilul trebuie să fie instruit cum să folosească trotineta în mod corespunzător.
- 6. Trotineta este proiectată pentru un singur utilizator. Nu transportați niciodată pasageri și nu atașați scuterul la alte obiecte.
- Acest produs a fost fabricat pentru performanță şi durabilitate, dar nu este impermeabil la deteriorare.
- 8. Săriturile și folosirea agresivă trebuie evitate în toate circumstanțele. Utilizatorul își asumă toată responsabilitatea și riscul asociat cu activitatea de stres ridicat.
- 9. Păstrați degetele și alte părți ale corpului departe de toate celelalte componente în miscare atunci când actionati trotineta. Tineti-vă mâinile pe ghidon în orice moment.
- 10. Nu purtați căști și nu utilizați un telefon mobil în timp ce utilizați trotineta.
- 11. Nu operați trotineta pe vreme umedă sau înghețată și nu scufundați niciodată produsul în apă.
- 12. Evitați vitezele excesive atunci când mergeți la vale, deoarece crește riscul de accident și rănire. Evitați suprafețele umede, netede, accidentate, neuniforme sau aspre în timp ce utilizați trotineta. Nu riscați niciodată deteriorarea suprafețelor, cum ar fi covorul și pardoseala, prin utilizarea produsului în interior.
- 13. Nu mergeți pe timp de noapte sau când vizibilitatea este limitată.
- 14. Purtați întotdeauna echipament de protecție adecvat, cum ar fi o cască, protecții pentru cot și pentru genunchi. Pantofii sport cu tălpi de cauciuc sunt cei mai buni pentru a merge pe trotineta Jupiter.



- 15. Nu operați niciodată produsul desculț sau în sandale și păstrați șireturile legate și departe de roți.
- 16. Frâna poate deveni fierbinte în timpul funcționării, nu atingeți frâna cu mâna.
- 17. Asigurați-vă că toate șuruburile sunt strânse și toate clemele și încuietorile sunt fixate corespunzător înainte de a merge.
- 18. Trotineta trebui să fie condusă cu precauție și necesită abilitatea pentru a evita căderile sau coliziunile.
- 19. Echipamentul de protecție trebuie purtat.
- Utilizați trotineta numai în timpul zilei, pe locuri de joacă plane și sigure și la o distantă sigură de străzi si drumuri, cu trafic auto.
- 21. Este interzisă urcarea și coborârea pantelor.
- 22. Frâna scuterului nu este concepută pentru a se opri la coborârea pantelor.
- 23. A se utiliza numai sub supravegherea directă a unui adult!
- 24. Vă rugăm să verificați și să strângeți toate piulițele și dispozitivele de fixare autoblocante.
- Nu așezați obiecte sau bagaje pe ghidon pentru a evita riscul de dezechilibrare.
- 26. Utilizați departe de râuri, piscine, scări sau obstacole.
- Nu efectuați schimbări sau modificări la designul scuterului. Dacă este necesar, contactați distribuitorul sau un centru de service autorizat pentru consultare şi reparații.
- 28. Nu utilizați piese de schimb sau alte piese care nu sunt furnizate de producător. Producătorul nu este responsabil pentru siguranță dacă sunt utilizate alte piese de schimb decât cele originale pentru modelul specific sau cele recomandate de acesta.
- 29. Întreţinerea regulată crește siguranța trotinetei.
- 30. Verificați întotdeauna dacă sistemul ghidonului este configurat corect și dacă toate elementele de fixare sunt bine fixate si intacte.
- 31. Trotineta este destinată utilizării numai de 1 copil cu o greutate de până la 50 kg si cu vârsta peste 3 ani.
- 32. Acest produs respectă standardul european. Materialele utilizate sunt sigure pentru sănătatea copiilor.



### ΔΟΜΗ ΣΚΟΥΤΕΡ



- 1. Στέλεχος
- 2. Σφιγκτήρας μίσχων
- 3. Φως του μπροστινού τροχού
- 4. Τιμόνι
- 5. Φως του μίσχου
- 6. Πίσω φρένο
- 7. Φως του πισινού τροχού
- 8. Φως του καταστρώματος
- 9. Κουμπί

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Όριο βάρους: 50 KG

• Βάρος προϊόντος: 2.48 KG

PU Tpoyoí

• Μέγεθος τροχών: 120 x 24 mm

• Πίσω φρένο ποδιών

Διευθετήσιμες χειρολαβές
 Πρώτο επίπεδο: 78 cm

**Δεύτερο επίπεδο:** 83 cm **Τρίτο επίπεδο:** 88 cm

- Ελαφριές ρόδες LED
- Φως-επάνω κατάστρωμα των οδηγήσεων & μίσχος
- Μέγεθος προϊόντος: 68 x 12 x 88 cm
- Μέγεθος καταστρώματος: 31 x 12 cm πτυσσόμενο: 70 x 28 x 22 cm

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗΣ











Σηκώστε τη λαβή

Άσε κάτω τη λαβή

Κλειδαριά

Κλειδαριά

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- 1. Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3+, καθώς και για χρήση σε ιδιωτική ιδιοκτησία και κλειστά μαθήματα. Πάντα να οδηγείτε αμυντικά και να προσέχετε για πιθανά εμπόδια που μπορεί να πιαστούν τον τροχό σας ή να σας προκαλέσουν να στρίψετε ξαφνικά.
- 2. Το σκούτερ πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται υπό την επίβλεψη ενήλικα.
- 3. Ελέγχετε πάντα τυχόν τοπικούς νόμους ή κανονισμούς που μπορεί να επηρεάσουν το πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί το σκούτερ.
- 4. Οδηγήστε με δική σας ευθύνη και χρησιμοποιήστε την κοινή λογική. Κάθε αναβάτης που δεν μπορεί να χωρέσει άνετα στο προϊόν δεν πρέπει να επιχειρήσει να το οδηγήσει. Όλες οι αποφάσεις σχετικά με το ποιος επιτρέπεται να οδηγεί το σκούτερ θα πρέπει να λαμβάνονται με βάση την ωριμότητα, την ικανότητά τους και την ικανότητά τους να ακολουθούν τους κανόνες.
- 5. Το παιδί πρέπει να ενημερωθεί για τον σωστό τρόπο χρήσης του σκούτερ.
- 6. Το σκούτερ έχει σχεδιαστεί για έναν αναβάτη. Μην μεταφέρετε ποτέ επιβάτες και μην συνδέετε το σκούτερ με άλλα αντικείμενα.
- 7. Αυτό το προϊόν κατασκευάστηκε για απόδοση και ανθεκτικότητα, αλλά δεν είναι αδιαπέραστο από ζημιές.
- 8. Το άλμα και η επιθετική οδήγηση πρέπει να αποφεύγονται σε όλες τις περιπτώσεις. Ο αναβάτης αναλαμβάνει κάθε ευθύνη και κίνδυνο που σχετίζεται με τη δραστηριότητα υψηλής πίεσης.
- 9. Κρατήστε τα δάχτυλά σας και άλλα μέρη του σώματος μακριά από όλα τα άλλα κινούμενα εξαρτήματα κατά τη λειτουργία του σκούτερ. Κράτα τα χέρια σου στο τιμόνι ανά πάσα στιγμή.
- 10. Μη φοράτε ακουστικά ή χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο κατά τη λειτουργία του σκούτερ.
- 11. Μην χειρίζεστε το σκούτερ σε υγρό ή παγωμένο καιρό και μην βυθίζετε ποτέ το προϊόν σε νερό.
- 12. Αποφύγετε τις υπερβολικές ταχύτητες όταν οδηγείτε σε κατήφορο, καθώς αυξάνει τον κίνδυνο ατυχήματος και τραυματισμού. Αποφύγετε τις υγρές, λείες, ανώμαλες, ή τραχιές επιφάνειες κατά τη χρήση του σκούτερ. Μην διακινδυνεύετε ποτέ να καταστρέψετε επιφάνειες όπως χαλί και δάπεδο χρησιμοποιώντας το προϊόν σε



- εσωτερικούς χώρους.
- 13. Μην οδηγείτε τη νύχτα ή όταν η ορατότητα είναι περιορισμένη.
- 14. Να φοράτε πάντα τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό, όπως κράνος, μαξιλαράκια αγκώνα και επιγονατίδες. Τα αθλητικά παπούτσια με λαστιχένιες σόλες είναι τα καλύτερα για την οδήγηση.
- 15. Μην χειρίζεστε ποτέ το προϊόν ξυπόλητοι ή με σανδάλια και κρατήστε τα κορδόνια δεμένα και μακριά από τους τροχούς.
- 16. Το φρένο μπορεί να ζεσταθεί κατά τη λειτουργία, μην αγγίζετε το φρένο με το γυμνό δέρμα σας.
- 17. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι βίδες είναι σφιγμένες και ότι όλοι οι σφιγκτήρες και οι κλειδαριές είναι σωστά ασφαλισμένοι πριν από την οδήγηση.
- 18. Το σκούτερ πρέπει να οδηγείται με προσοχή και απαιτεί επιδεξιότητα, ώστε να αποφευχθούν πτώσεις ή συγκρούσεις.
- 19. Πρέπει να φοριέται προστατευτικός εξοπλισμός.
- Χρησιμοποιήστε το σκούτερ μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, σε επίπεδα, ασφαλή προαύλια και σε ασφαλή απόσταση από δρόμους και οδούς οδικής κυκλοφορίας.
- 21. Απαγορεύεται να ανεβείτε και να κατεβείτε πλαγιές.
- 22. Το φρένο του σκούτερ δεν έχει σχεδιαστεί για να σταματά όταν κατεβαίνετε πλαγιές.
- 23. Να χρησιμοποιείται μόνο υπό την άμεση επίβλεψη ενηλίκων!
- 24. Ελέγξτε και σφίξτε όλα τα παξιμάδια και τα εξαρτήματα στερέωσης.
- 25. Μην τοποθετείτε αντικείμενα ή αποσκευές στο τιμόνι για να αποφύγετε τον κίνδυνο απώλειας ισορροπίας.
- 26. Χρησιμοποιήστε το σκούτερ μακριά από ποτάμια, πισίνες, σκάλες ή εμπόδια.
- 27. Μην κάνετε αλλαγές ή τροποποιήσεις στη σχεδίαση του σκούτερ. Εάν είναι απαραίτητο, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για συμβουλές και επισκευή.
- 28. Μην χρησιμοποιείτε ανταλλακτικά ή άλλα μέρη που δεν παρέχονται από τον κατασκευαστή. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για την ασφάλεια εάν χρησιμοποιηθούν ανταλλακτικά εκτός από τα αρχικά για το συγκεκριμένο μοντέλο ή εκείνα που συνιστά ο ίδιος.
- 29. Η τακτική συντήρηση αυξάνει την ασφάλεια του σκούτερ.
- 30. Πάντα ελέγχετε ότι το σύστημα τιμονιού έχει ρυθμιστεί σωστά και ότι όλοι οι σύνδεσμοι είναι καλά ασφαλισμένοι και ανέπαφοι.
- 31. Το σκούτερ προορίζεται για χρήση μόνο από 1 παιδί βάρους έως 50 kg και ηλικίας άνω των 3 ετών.
- 32. Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με το ευρωπαϊκό πρότυπο. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι ασφαλή για την υγεία των παιδιών.



### СТРУКТУРА НА ТРОТИНЕТКАТА



- 1. Основна конструкция
- 2. Скоба на основната дръжка
- 3. LED светлина на предното колело
- 4. Кормило с дръжки
- 5. LED светлина на основната конструкция
- 6. Задна спирачка
- 7. LED светлина на задното колело
- 8. LED светлина на степенката
- 9. Копче

### ФУНКЦИИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Максимално тегло: 50 кг

• Тегло на продукта: 2.48 кг

РU колелета

• Размер на колелетата: 120 х 24 мм

• Задна спирачка

• Регулируемо кормило Първо ниво: 78 см Второ ниво: 83 см Трето ниво: 88 см

- Колелета с LED светлини
- Конструкция и степенка с LED светлини
- Размер на продукта: 68 х 12 х 88 см
- Размер на степенката: 31 x 12 см
   В сгънато състояние: 70 x 28 x 22 см

### ИНСТРУКЦИИ ЗА СГЪВАНЕ











Натиснете дръжката надолу



Фиксирайте



Фиксирайте

### ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- 1. Този продукт е подходящ за деца на възраст 3+ и за използване в частна собственост и затворени пространства. Винаги карайте внимателно и внимавайте за потенциални препятствия, които могат да блокират колелата или да ви накарат да се отклоните внезапно от посоката на движение.
- 2. Тротинетката винаги трябва да се използва под наблюдението на възрастен.
- 3. Винаги проверявайте местните закони или разпоредби, които могат да повлияят къде може да се използва тротинетката.
- 4. Карайте на свой собствен риск и използвайте здравия си разум. Не всеки, който не може да се побере удобно върху продукта, трябва да се опитва да го кара. Всички решения за това кой може да кара тротинетката трябва да се вземат въз основа на зрялост, умения и способност да се спазват правила.
- 5. Преди употреба на тротинетката, трябва да инструктирате детето как да я кара.
- 6. Тротинетката е предназначена за един човек. Никога не превозвайте пътници и не прикрепяйте тротинетката към други предмети.
- 7. Този продукт е произведен така, че да предполага безопасна експлоатация и издръжливост, но не е устойчив на повреди.
- 8. Скачането и агресивното каране трябва да се избягват при всички обстоятелства. Този, който кара тротинетката, поема цялата отговорност и риск, свързани с високостресови движения.
- 9. Дръжте пръстите и другите части на тялото далеч от всички други движещи се компоненти, когато карате тротинетката. Дръжте ръцете си на кормилото през цялото време.
- 10. Не носете слушалки и не използвайте мобилен телефон, докато карате тротинетката.
- 11. Не използвайте тротинетката при мокро или заледено време и никога не потапяйте продукта във вода.
- 12. Избягвайте прекомерни скорости, когато карате по склонове, тъй като това увеличава риска от злополука и нараняване. Избягвайте мокри, хлъзгави, неравни или грапави повърхности, докато използвате тротинетката. Никога не рискувайте да повредите повърхности като килими и подови настилки, като използвате продукта на закрито.
- 13. Не карайте през нощта или когато видимостта е ограничена.



- 14. Винаги носете подходящо защитно оборудване като каска, налакътници и наколенки. Спортните обувки с гумени подметки са най-подходящи за каране.
- 15. Никога недейте да боравите с продукта боси или когато носите сандали и дръжте връзките на обувките си завързани и далеч от колелетата.
- 16. Спирачката може да се нагорещи по време на работа. Не докосвайте спирачката с голи ръце.
- 17. Уверете се, че всички винтове са затегнати и всички скоби и ключалки са правилно закрепени преди каране.
- 18. Тротинетката трябва да се кара с повишено внимание и изисква умения, за да се избегнат падания или сблъсъци.
- 19. По време на употреба трябва да се носят предпазни средства.
- 20. Използвайте тротинетката само през деня, на равни, обезопасени площадки и на безопасно отстояние от улици и пътни платна, по които се движат автомобили.
- 21. Забранено е да се изкачвате по склонове и да се спускате по тях.
- 22. Спирачката на тротинетката не е предназначена за спиране при спускане по склонове.
- 23. Използването на тротинетката е разрешено само под надзора на възрастен.
- 24. Преди употреба, проверете колко здраво са затегнати всички болтове и гайки.
- 25. Не поставяйте предмети или багаж на кормилото, за да избегнете риска от нарушаване на равновесието.
- 26. Да се използва далеч от реки, басейни, стълби или препятствия.
- 27. Не правете промени или модификации по конструкцията на тротинетката. При необходимост се свържете с търговеца или с оторизиран сервиз за консултация и ремонт.
- 28. Не използвайте резервни или други части, които не са доставени от производителя. Производителят не носи отговорност за безопасността, в случай че са използвани резервни части, различни от оригиналните за конкретния модел или от препоръчаните от него.
- 29. Редовната поддръжка увеличава безопасността на тротинетката.
- Винаги проверявайте дали кормилната система е правилно настроена и дали всички крепежни елементи са добре обезопасени и с ненарушена цялост.
- 31. Тротинетката е предназначена за използване само от 1 дете с тегло до 50 кг и на възраст над 3 години.
- 32. Този продукт отговаря на Европейския стандарт. Използваните материали са безопасни за здравето на децата.







### **ZIZITO**Switzerland

ZIZITO SA, Rue Du Centre 8 Villars-Sur-Glâne, Fribourg, 1752 Switzerland



