Z ZIZITO

_Switzerland



DE	Kinderdreirad2
EN	Children three-wheeled cart5
FR	onance a more react pour emantement
ES	ocono de tree racado para minoc
IT	Veicolo a tre ruote per bambini14
NL	Kinderen driewielige kar17
RO	Căruciorului cu trei roți pentru copii 20
GR	Παιδικών τρίτροχων καροτσιών23
BG	Детска триколка26

DE

WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN:

- 1. Dieses Produkt ist für Kinder im Alter von 6 bis 72 Monaten geeignet.
- 2. Bitte lesen Sie die Anweisungen vor Gebrauch sorgfältig durch. Bei Nichtbeachtung dieser Anleitung können Kinder zu Schaden kommen. Die Anleitung sollte zum späteren Nachschlagen dauerhaft aufbewahrt werden.
- 3. Von Feuer fernhalten!
- Der Aufbau sollte nur durch einen Erwachsenen erfolgen. Achten Sie bei der Nutzung stets auf die Position der Hände und Füße. Warnung: Lassen Sie das Kind nie unbeaufsichtigt.
- 5. Dieses Produkt darf nicht im Straßenverkehr benutzt werden.
- 6. Die maximale Belastung beträgt 30 kg.
- 7. Wenn das Drerirad von einem Erwachsenen geschoben wird, sollte das Kind die Füße auf den Pedalen abstellen, um Verletzungen zu vermeiden.

WARNHINWEISE UND WARTUNG:

- 1. Nach dem Auspacken sind Verpackungs- und Schutzmaterialien in der dafür vorgesehenen Mülltonne zu entsorgen!
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, dass alle Teile ordnungsgemäß montiert sind.
- 3. Wird die Kontrolle nicht durchgeführt, kann das Kind sich ernsthaft verletzen!
- 4. Bei unsachgemäßer Montage der Teile können Sicherheitsrisiken entstehen!
- 5. Achten Sie darauf, das Rad nicht zu überladen.
- 6. Vermeiden Sie die Verwendung des Rads unter extremen Witterungsbedingungen (Feuchtigkeit, Kälte oder Hitze).
- 7. Vermeiden Sie Kollisionen mit anderen harten Gegenständen.
- Wenn eine Tasche am Dreirad des Kindes befestigt wird, kann diese sich verfangen und ein Risiko darstellen. Bitte verzichten Sie auf die Anbringung einer Tasche.
- 9. Dieses Produkt hat zwei VERWENDUNGEN:
 - Kinder können das Dreirad selbst fahren, indem sie mit den Füßen in die Pedale treten.
 - Kinder können ihre Füße auch auf den Pedalen abstellen und sich von einem Erwachsenen schieben lassen.



IM PAKET ENTHALTEN:



AUFBAUANLEITUNG



Bringen Sie die Pedale am Rahmen an und ziehen Sie die Schrauben fest



Stecken Sie das Vorderrad in die Vorderradgabel, befestigen Sie es mit Schrauben und ziehen Sie diese fest.



Befestigen Sie die Hinterräder am Rahmen und ziehen Sie die Schrauben fest, setzen Sie danach das Schutzblech auf den Rahmen.



Setzen Sie den Sitz in den Rahmen ein und ziehen Sie die Schrauben mit der Hand fest.



Legen Sie das Kissen auf den Sitz.



Bringen Sie die Griffe an beiden Seiten des Sitzes an, drehen Sie den roten Knopf mit der Hand und drücken Sie dabei gleichzeitig mit dem Daumen.



Setzen Sie die Karte in die Kraft ein, setzen Sie das Auto ein und ziehen Sie es mit dem Sechskant fest.



Setzen Sie den Halter des Autos ein und befestigen Sie die Karte mit einer Feder.



Befestigen Sie den Korb an der Rückseite des Rahmens und ziehen Sie die Schrauben mit einem Schraubenzieher fest.



Führen Sie den Schiebegriff an der Rückseite des Rads ein.



Legen Sie den Rucksack auf das Gehäuse des Rahmens, drücken Sie den Knopfdruckdreieck und befestigen Sie ihn mit oben und drücken Sie die Karte an das untere Klebeseil.



Der Aufbau ist abgeschlossen. Prüfen Sie bitte nochmals, dass alle Schrauben festgezogen sind.



ΕN

WARNING AND PRECAUTIONS:

- 1. This product is suitable for children aged 6 months to 72 months.
- 2. Before use, the guardian reads the instructions carefully. If not according to this instruction, the use may affect the children's safety. The instructions should be kept permanently for future reference.
- 3. Stay away from the fire!
- 4. Adult installation, the attention of the hands and feet when installation, warning that when the child rides, the caretaker should not leave
- 5. This product is not allowed to play on the road.
- 6. The maximum load is 30 kg.
- 7. When the car is being pushed by an adult, the child should put his foot on the pedal to avoid being tripped up by the front wheel.

WARNING AND MAINTENANCE:

- After unpacking, packing materials and protective materials must be stored in the designated refuse bin!
- 2. Check the fastening area before using.
- 3. If the inspection is not carried out, the child may be harmed!
- 4. If the parts are not installed correctly, it can cause danger!
- 5. Don't overload!
- 6. Avoid using products in wet, cold, or hot conditions.
- 7. Avoid bumping against other hard things!
- 8. Do not connect your bag to your child's car, as a risk of tangles or asphyxiation may occur.
- This product has two USES:
 Children can make their cars run by stepping on their own feet.
 Children put their feet on the pedals, and adults push the putter to make it work.



DETAILS OF BOX PARTS





INSTALLATION PROCEDURE



Press the pedal to the frame. Screw and tighten the screws.



Insert the front wheel into the front fork and fasten it with screws and tighten it.



Fasten the rear wheel to the frame and tighten it, then insert the fender on the frame.



Insert the seat into the frame and tighten it with hand.



Put the cushion on the seat.



Insert the handrail into the hole in both sides of the seat, twist the red button with your hand and press it with your thumb.



Put the card in the force, then insert the car and tighten it with the hexagon.



Insert the holder of the car and fasten the card with a spring.



Fix the basket in the rear of the frame and tighten it with a screw-driver.



Insert the push into the back.



Put the knapsack on the casing of the frame, push the button push triangle and fix it with up and press the card to the bottom sticky rope.



Install complete. Check again, screw is tight, don't lose things!



FR

AVERTISSEMENT ET PRÉCAUTIONS:

- 1. Ce produit convient aux enfants âgés de 6 mois à 72 mois.
- 2. Avant utilisation, le tuteur lit attentivement les instructions. Si elle n'est pas conforme à cette instruction, l'utilisation peut affecter la sécurité des enfants. Les instructions doivent être conservées en permanence pour référence future.
- 3. Éloignez-vous du feu!
- 4. Installation adulte, l'attention des mains et des pieds lors de l'installation, avertissant que lorsque l'enfant monte, le gardien ne doit pas partir
- 5. Ce produit n'est pas autorisé à jouer sur la route.
- 6. La charge maximale est de 30 kg.
- 7. Lorsque la voiture est poussée par un adulte, l'enfant doit mettre son pied sur la pédale pour éviter de se faire trébucher par la roue avant.

AVERTISSEMENT ET ENTRETIEN:

- 1. Après le déballage, les matériaux d'emballage et les matériaux de protection doivent être stockés dans la poubelle prévue à cet effet !
- 2. Vérifiez la zone de fixation avant utilisation.
- 3. Si l'inspection n'est pas effectuée, l'enfant peut être blessé! Si les pièces ne sont pas installées correctement, cela peut entraîner un danger!
- 4. Ne surchargez pas!
- 5. Évitez d'utiliser des produits dans des conditions humides, froides ou chaudes.
- 6. Évitez de vous cogner contre d'autres choses dures !
- 7. Connectez votre sac à la voiture de votre enfant.
- 8. Un risque d'emmêlement ou d'asphyxie peut survenir, ne pas connecter avec la voiture des enfants, utiliser sous la surveillance d'un adulte!
- Ce produit a deux utilisations :
 Les enfants peuvent faire rouler leur voiture en marchant sur leurs propres pieds.
 Les enfants mettent leurs pieds sur les pédales et les adultes poussent le putter
 pour le faire fonctionner.



DÉTAILS DES PIÈCES DE LA BOÎTE



PROCEDURE D'INSTALLATION



Appuyez la pédale sur le cadre. Visseretserrer les vis.



Insérez la roueavantdans la fourcheavantetfixez-la avec des vis et serrez-la



Fixez la rouearrière au cadre etserrez-la, puisinsérez le garde-boue sur le cadre.



Insérez le siègedans le cadre etserrez-le à la main.



Mettez le coussin sur le siège.



Insérez la main courante dans le trou des deuxcôtés du siège, tournez le bouton rouge avec votre main et appuyezdessus avec votrepouce.



Mettez la carte dans la force, puisinsérez la voitureetserrez-la avec l'hexagone.



Insérez le support de la voitureetfixez la carte avec un ressort.



Fixez le panier à l'arrière du cadre etserrez-le avec un tournevis.



Insérez le poussoir à l'arrière.



Placez le sac à dos sur le boîtier du cadre, appuyez sur le boutonpoussoir triangle etfixez-le avec le haut et appuyez la carte sur la cordecollanteinférieure.



Installation terminée. Vérifiez à nouveau, la vis estbienserrée, ne perdezrien!



ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

- 1. Este producto es adecuado para niños de 6 meses a 72 meses.
- 2. Antes de su uso, el tutor debe leer las instrucciones detenidamente. Si no está de acuerdo con estas instrucciones, el uso puede afectar a la seguridad de los niños. Las instrucciones deben guardarse para futuras consultas.
- 3. ¡Mantened este producto alejado del fuego!
- 4. Debe ser instalado por un adulto, atención con las manos y los pies durante la instalación. ¡Advertencia! cuando el niño monta, el cuidador debe vigilar al niño
- 5. Este producto no está permitido para jugar en la carretera.
- 6. Carga máxima, 30 kg.
- 7. Cuando un adulto empuje el coche, el niño debe pisar el pedal para evitar que la rueda delantera le haga volcar.

ADVERTENCIA Y MANTENIMIENTO:

- Después de desembalar, los materiales de embalaje y los materiales de protección deben depositarse en el contenedor de basura designado.
- 2. Verificar la zona de sujeción antes de usar.
- 3. ¡Si no se lleva a cabo la inspección, el niño puede resultar herido!
- 4. ¡Si las piezas no se instalan correctamente, puede ser peligroso!
- 5. ¡No sobrepase la carga máxima!
- 6. Evite el uso del producto en condiciones húmedas, frías o calurosas.
- 7. ¡Evite chocar con objetos duros!
- 8. Si conecta su bolso al coche de su hijo. Puede producirse el riesgo de enredos o asfixia, no conectar con el coche del niño, usar siempre bajo la supervisión de un adulto.
- Este producto tiene dos USOS:
 Los niños pueden hacer que su coche funcione con sus propios pies.
 Los niños ponen los pies en los pedales y los adultos empujan del mango para que funcione.



DETALLES DE LAS PIEZAS DE LA CAJA





PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN



Presione el pedal hasta el cuadro. Atornille y apriete los tornillos.



Inserte la rueda delantera en la horquilla delantera y fíjela con tornillos y apriétela.



Fije la rueda trasera al cuadro y apriétela, luego inserte el guardabarros en el cuadro.



Inserte el asiento en el cuadro y apriételo con la mano.



Pon el cojín en el asiento.



Inserte el pasamanos en el orificio en ambos lados del asiento, gire el botón rojo con su mano y presione con el pulgar.



Inserte la tarjeta con fuerza, luego inserte el coche y apriételo con el hexágono.



Inserte el soporte del coche y sujete la tarjeta con un resorte.



Fije la canasta en la parte trasera del marco y apriétela con un destornillador.



Inserte el manillar en la parte posterior.



Coloque la mochila en la carcasa del marco, presione el botón de empuje del triángulo y fíjelo hacia arriba y presione la tarjeta hacia la cuerda adhesiva inferior.



Instalación completa. Compruebe de nuevo, el tornillo está apretado, ¡no pierda nada!



AVVERTENZE E PRECAUZIONI:

- 1. Questo prodotto è adatto a bambini dai 6 ai 72 mesi.
- 2. Prima di utilizzare il prodotto, la persona adulta responsabile del bambino deve leggere attentamente le istruzioni. Se non utilizzato in conformità con queste istruzioni, il prodotto può danneggiare i bambini. Le istruzioni devono essere conservate in modo permanente per riferimenti futuri.
- 3. Stare lontani dal fuoco!
- 4. Quando l'adulto installa il prodotto deve prestare la massima attenzione alle mani e ai piedi del bambino; inoltre, quando il bambino utilizza il prodotto, l'adulto non può lasciarlo solo.
- 5. Questo prodotto non può essere utilizzato su strada.
- 6. Il carico massimo è di 30 kg.
- 7. Quando l'auto viene spinta da un adulto, il bambino deve mettere il piede sul pedale per evitare di inciampare sulla ruota anteriore.

AVVERTENZA E MANUTENZIONE:

- 1. Dopo il disimballaggio, i materiali d'imballaggio e i materiali protettivi devono essere conservati in un apposito contenitore per rifiuti!
- 2. Controllare l'area di fissaggio prima dell'uso.
- 3. Se l'ispezione non viene eseguita, il bambino potrebbe farsi male!
- 4. Se le parti non sono installate correttamente, possono diventare pericolose!
- 5. Non sovraccaricare!
- 6. Evitare di usare il prodotto in condizioni di umidità, freddo o caldo.
- 7. Evitare di sbattere contro altri oggetti duri!
- 8. Nel caso in cui si appenda una borsa all'auto del bambino, il bambino potrebbe rimanere impigliato o soffocare. Non appendere borse all'auto del bambino e utilizzare sotto la supervisione di un adulto!
- 9. Questo prodotto ha due USI:
 - I bambini possono far funzionare la macchina spingendo sui propri piedi. I bambini possono appoggiare i piedi sui pedali e farsi spingere da un adulto per far funzionare l'auto.



DETTAGLI DELLE PARTI DELLA SCATOLA



PROCEDURA D'INSTALLAZIONE



Premere il pedale sul telaio. Avvitare e stringere le viti.



Inserire la ruota anteriore nella forcella anteriore e fissarla con le viti e stringerla.



Fissare la ruota posteriore al telaio e stringerla, poi inserire il parafango sul telaio.



Inserire il sedile nel telaio e stringerlo a mano.



Mettere il cuscino sul sedile.



Inserire il manubrio nel foro su entrambi i lati del sedile, girare il pulsante rosso con la mano e premerlo con il pollice.



Unire il manubrio alla base e avvitarlo con il cacciavite esagonale.



Inserire il telaio del veicolo e fissarlo.



Fissare il cestello nella parte posteriore del telaio e stringerlo con un cacciavite.



Inserire il maniglione nella parte posteriore.



Mettere il sacco portaoggetti sul triangolo di spinta e fissarlo con la corda adesiva.



Installazione completata. Ricontrolla, la vite è stretta, non perdere le cose!



NL

WAARSCHUWING EN VOORZORGSMAATREGELEN:

- 1. Dit product is geschikt voor kinderen van 6 maanden tot 72 maanden.
- 2. Voor gebruik leest de voogd de instructies aandachtig door. Als deze instructies niet worden gevolgd, kan het gebruik de veiligheid van de kinderen beïnvloeden. De instructies moeten permanent worden bewaard voor toekomstig gebruik.
- 3. Blijf uit de buurt van het vuur!
- 4. Installatie door volwassene, let op de handen en voeten bij de installatie, waarschuwing: wanneer het kind rijdt mag de verzorger niet vertrekken
- 5. Dit product mag niet op de weg worden gebruikt.
- 6. De maximale belasting is 30 kg.
- Wanneer de auto wordt geduwd door een volwassene, moet het kind zijn voeten op het pedalen zetten om te voorkomen dat deze in aanraking komen met het voorwiel.

WAARSCHUWING EN ONDERHOUD:

- 1. Na het uitpakken moeten verpakkingsmaterialen en beschermingsmaterialen worden weggegooid in de daarvoor bestemde afvalbak!
- 2. Controleer het bevestigingsgebied voor gebruik.
- 3. Als de inspectie niet wordt uitgevoerd, kan het kind letsels oplopen!
- 4. Als de onderdelen niet correct worden geïnstalleerd, kan dit voor gevaar zorgen!
- 5. Niet overbelasten!
- 6. Vermijd het gebruik van het product in natte, koude of warme omstandigheden.
- 7. Vermijd stoten tegen andere harde dingen!
- 8. Als u uw tas aan de auto van uw kind hangt, loopt u het risico van verstrengeling of verstikking, hang deze dus niet aan de kinderauto, altijd gebruiken onder supervisie van een volwassene!
- 9. Dit product heeft twee TOEPASSINGEN:
 Kinderen kunnen hun auto laten rijden door op hun eigen benen te gaan staan.
 Kinderen zetten hun voeten op de pedalen en volwassenen duwen het voertuig om het te laten rijden.



DETAILS VAN DE ONDERDELEN IN DE DOOS





INSTALLATIEPROCEDURE



Duw het pedaal in het frame. Schroef en draai de schroeven vast.



Steek het voorwiel in de voorvork en zet het vast met schroeven en draai het vast



Bevestig het achterwiel aan het frame en draai het vast, plaats vervolgens het spatbord op het frame.



Plaats het zitje in het frame en draai het met de hand vast.



Leg het zitkussen op het zitje.



Steek de leuningen in de gaten aan beide zijden van de stoel, draai de rode knop met uw hand om en druk erop met uw duim.



Zet kaart in de kracht, monteer het op de auto en draai hem vast met de inbussleutel.



Plaats de houder van de auto en zet de kaart vast met een veer.



Bevestig de mand aan de achterkant van het frame en draai deze vast met een schroevendraaier.



Plaats de duwstang aan de achterkant.



Zet de rugzak op de behuizing van het frame, druk op de knop-duwdriehoek en bevestig deze met omhoog en druk de kaart tegen het onderste plakkoord.



Installatie voltooid. Controleer nogmaals of de schroeven vastzitten, verlies geen dingen!



RO

AVERTISMENT ȘI PRECAUȚII:

- 1. Acest produs este potrivit pentru copii cu vârsta cuprinsă între 6 luni și 72 de luni.
- Citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare înainte de folosire, dacă produsul nu este utilizat în conformitate cu instrucţiunile, poate pune în pericol siguranţa copiilor dumneavoastră. Instrucţiunile trebuie păstrate la îndemână pentru a putea fi consultate ulterior.
- 3. Țineți departe de o sursă de foc!
- 4. Instalarea se face de către adulți; atenție la mâini și picioare; copilul va folosi jucăria doar în prezența unui adult.
- 5. Produsul nu este destinat jocului pe sosea.
- 6. Sarcina maximă este de 30 kg.
- 7. Când produsul este împins de adulți, copilul ar trebui să așeze picioarele pe pedale pentru a evita încurcarea picioarelor în roata din fată.

AVERTISMENT ŞI ÎNTREȚINERE:

- 1. După despachetarea produsului, toate ambalajele trebuie aruncate corespunzător la coșul de gunoi.
- 2. Verificați toate conexiunile si piesele înainte de utilizare
- 3. 3. Dacă inspecția nu este efectuată, copilul poate fi rănit!
- 4. Dacă piesele nu sunt instalate corect, acest lucru poate fi periculos!
- 5. Nu supraîncărcati!
- 6. Evitați utilizarea produselor în condiții umede, reci sau fierbinți.
- 7. Evitați loviturile cu alte obiecte!
- 8. Nu atașați geanta sau alte obiecte la triciclu, deoarece acestea pot deveni instabile sau se pot răsturna, sau poate apărea riscul de asfixiere.
- Acest produs are două UTILIZĂRI:
 Copiii acţionează maşinile cu propriile picioare.
 Copiii îşi pun picioarele pe pedale, iar adulţii împing maşina.



DETALII DESPRE PIESELE DIN CUTIE



PROCEDURA DE INSTALARE



Apăsați pedala pe cadru. Înșurubați si strângeti suruburile.



Introduceți roata din față în furca din fată si fixati-o bine cu suruburi.



Fixaţi roata din spate pe cadru şi strângeţi, apoi introduceţi aripa pe cadru.



Introduceți scaunul în cadru și strângeți-l cu mâna.



Puneți perna pe scaun.



Introduceți mânerul în orificiul de pe ambele părți ale scaunului, răsuciți butonul roșu cu mâna și apăsati cu degetul mare.



Puneți cadrul în furcă, apoi strângeți cu cheia tip hexagon.



Introduceți suportul și fixați cadrul cu un arc.



Fixați coșul din spatele cadrului și strângeți-l cu o surubelniță.



Introduceți piesa din spate.



Puneți rucsacul pe carcasa cadrului, apăsați butonul de împingere triunghi și fixați-l în sus.



Instalare finalizată. Verificați din nou pentru a fi siguri că asamblarea este corectă!



GR

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

- 1. Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 6 μηνών έως 6 χρονών.
- 2. Πριν από τη χρήση, ο κηδεμόνας πρέπει να διαβάσει προσεκτικά τις οδηγίες. Εάν δεν ακολουθήσει αυτές τις οδηγίες, η χρήση μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια των παιδιών. Οι οδηγίες θα πρέπει να φυλάσσονται μόνιμα για μελλοντική αναφορά.
- 3. Κρατήστε το προϊόν μακριά από τη φωτιά!
- 4. Προσοχή στην θέση των χεριών και των ποδιών κατά την εγκατάσταση, και όταν το παιδί οδηγεί. ο κηδεμόνας πρέπει να επιβλέπει το παιδί.
- 5. Με αυτό το προϊόν το παιδί δεν επιτρέπεται να παίζει στο δρόμο.
- 6. Το μέγιστο φορτίο είναι 30 κιλά.
- 7. Όταν το αυτοκίνητο χειρίζεται από έναν ενήλικα, το παιδί πρέπει να ακουμπήσει το πόδι του στο πεντάλ για να αποφύγει να το χτυπήσει ο μπροστινός τροχός.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:

- 1. Μετά την αποσυσκευασία, τα υλικά συσκευασίας και τα προστατευτικά υλικά πρέπει να αποθηκεύονται στον καθορισμένο κάδο απορριμμάτων!
- 2. Ελέγξτε την περιοχή στερέωσης πριν τη χρήση.
- 3. Εάν ο έλεγχος δεν πραγματοποιηθεί, το παιδί μπορεί να τραυματιστεί!
- 4. Εάν τα εξαρτήματα δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά, το προϊόν μπορεί να προκαλέσει ατύχημα!
- 5. Μην υπερφορτώνετε το προϊόν!
- 6. Αποφύγετε τη χρήση του προϊόντος σε υγρές, κρύες ή ζεστές συνθήκες.
- 7. Αποφύγετε το χτύπημα με άλλα σκληρά αντικείμενα!
- Μην συνδέστε την τσάντα σας στο αυτοκίνητο του παιδιού σας. Υπαρχει κίνδυνος μπερδέματος ή ασφυξίας. Χρησιμοποιήστε το προϊόν κάτω την επίβλεψη ενηλίκων.
- 9. Αυτό το προϊόν έχει δύο ΧΡΗΣΕΙΣ:
 - Τα παιδιά μπορούν να κάνουν τα αυτοκίνητά τους να τρέχουν πατώντας στα πόδια τους.
 - Τα παιδιά ακουμπούν τα πόδια τους στα πεντάλ και οι ενήλικες σπρώχνουν τον στύλο για να τους δώσουν ώθηση.



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΚΟΥΤΙΟΥ





ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ



Πιέστε το πεντάλ στο πλαίσιο. Βιδώστε και σφίξτε τις βίδες.



Τοποθετήστε τον μπροστινό τροχό στο μπροστινό πιρούνι και στερεώστε τον με βίδες και σφίξτε τον.



Στερεώστε τον πίσω τροχό στο πλαίσιο και σφίξτε τον και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το φτερό στο πλαίσιο.



Τοποθετήστε το κάθισμα στο πλαίσιο και σφίξτε το με το χέρι.



Βάλτε το μαξιλάρι στο κάθισμα.



Τοποθετήστε το κιγκλίδωμα στην τρύπα και στις δύο πλευρές του καθίσματος, στρίψτε το κόκκινο κουμπί με το χέρι σας και πιέστε το με τον αντίχειρά σας.



Βάλτε την κάρτα με δύναμη, στη συνέχεια τοποθετήστε το αυτοκίνητο και σφίξτε το με το εξάγωνο.



Τοποθετήστε τη θήκη του αυτοκινήτου και στερεώστε την κάρτα με ένα ελατήριο.



Στερεώστε το καλάθι στο πίσω μέρος του πλαισίου και σφίξτε το με ένα κατσαβίδι.



Τοποθετήστε την ώθηση στο πίσω μέρος.



Βάλτε το σακίδιο στο περίβλημα του πλαισίου, πιέστε το τρίγωνο με το κουμπί και στερεώστε το προς τα πάνω και πιέστε την κάρτα στο κάτω κολλώδες σχοινί.



Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε. Ελέγξτε ξανά, αν η βίδα είναι σφιχτή, μην χάσετε τα περιεχόμενα!



BG

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ:

- 1. Този продукт е подходящ за деца на възраст от 6 месеца до 72 месеца.
- 2. Преди употреба, родителят трябва да прочете внимателно инструкциите. Ако не е съгласно тази инструкция, употребата може да компрометира безопасността на децата. Инструкциите трябва да се съхраняват за бъдещи справки.
- 3. Дръжте далеч от огън!
- 4. Инсталирането трябва да се извърши от възрастен. Пазете ръцете и краката си по време на инсталирането. Не изпускайте детето от поглед по време на употребата на триколката.
- 5. Не е разрешено карането на превозното средство по улици и пътни платна.
- 6. Максималното натоварване е 30 кг.
- 7. Когато триколката се бута от възрастен, детето трябва да сложи краката си върху педалите, за да не ги заклещи в предното колело.

БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА И ПОДДРЪЖКА:

- 1. След разопаковане, опаковките трябва да се изхвърлят на предназначените за това места!
- 2. Преди употреба, уверете се, че всички части са добре затегнати.
- 3. Ако проверката не е направена, детето може да пострада!
- 4. Ако частите не са правилно инсталирани, това може да причини наранявания!
- 5. Не претоварвайте продукта!
- 6. Избягвайте използването на триколката, когато времето е мокро, студено или прекалено горещо.
- 7. Избягвайте да я удряте в други твърди предмети!
- 8. Не поставяйте чантата върху детската триколка, за да предотвратите риск от заплитане или задушаване.
- 9. Този продукт има два НАЧИНА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ: Децата могат да карат триколката самостоятелно, като я задвижват с крака. Децата могат да сложат краката си на педалите, докато родителят бута триколката.



ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЧАСТИТЕ В КОМПЛЕКТА



СГЛОБЯВАНЕ



Натиснете педала към рамката, след което го завийте и добре затегнете болтовете.



Поставете предното колело в предната вилка и го затегнете с винтовете.



Закрепете задното колело към рамката и го затегнете, след което поставете калника върху рамката.



Поставете седалката в рамката и я затегнете с ръка.



Поставете възглавничката на седалката.



Поставете обезопасителното колче в отвора от двете страни на седалката, завъртете червения бутон с ръка и го натиснете с палец.



Поставете облия накрайник върху металната тръба и затегнете с инструмент.



Поставете държача в триколката и затегнете с пружината.



Закрепете коша за рамката и затегнете с отвертка.



Поставете дръжката за бутане в задната част.



Поставете раницата върху корпуса на рамката, натиснете триъгълника на бутона и го фиксирайте с движение нагоре, след което натиснете картата към долната лепка.



Инсталирането е завършено. Проверете повторно дали всички болтове са затегнати и внимавайте да не загубите някоя от частите!





ZIZITOSwitzerland

ZIZITO SA, Rue Du Centre 8 Villars-Sur-Glâne, Fribourg, 1752 Switzerland





info@zizito.com

