
# Práctica 3. Experimentación con Arduino Realizado por Rubén Martín Jáimez

#### Requisitos mínimos:


- Parpadeo tres LEDs: Para este ejercicio, simplemente amplié el ejercicio requerido en el seminario con un LED conectado a la salida 11 conectado a su resistencia.

#### Componentes usados:

#### Arduino Uno:




LEDs:



#### Resistencias:




#### Esquema Fritzing:



#### Código fuente:


```
// C++ code
 2 //
 3
 4 void setup()
 5 {
 6
      pinMode(13, OUTPUT); //Configuración del pin 13 como salida
      pinMode(12, OUTPUT); //Configuración del pin 12 como salida pinMode(11, OUTPUT); //Configuración del pin 11 como salida
 8
 9
10
11
   void loop()
12
         digitalWrite(11, HIGH); // Enciende el led de la salida 11
13
14
         delay(1500); // Espera 1500ms
15
         digitalWrite(11,LOW); // Apaga el led de la salida 11
         digitalWrite(13, HIGH); // Enciende el led de la salida 13
16
17
         delay(1500); // Espera 1500ms
         digitalWrite(13,LOW); // Apaga el led de la salida 13
digitalWrite(12,HIGH); // Enciende el led de la salida 12
18
19
         delay(1500); // Espera 1500ms
20
21
         digitalWrite(12,LOW); // Apaga el led de la salida 12
22
    }
```

#### Video de comprobación:



- Pulsador LED rojo: En este ejercicio, he partido del ejercicio anterior y he añadido un botón a la entrada 7, conectado a la entrada de 5V y con su correspondiente resistencia. Para conseguir que el LED rojo solo se encienda si se pulsa el botón y los otros LEDs se apaguen, he añadido un if else, en el cuál si pulsas el botón se enciende el LED rojo y los restantes se apagan, sino es pulsado, los otros dos LEDs seguirán con el parpadeo, es decir, como en el ejercicio anterior.

## Componentes usados: Arduino UNO:



#### LEDs:




#### Resistencias:



## Botón y su resistencia:




#### Esquema Fritzing:



#### Código Fuente:

```
1 // C++ code
 2 //
 3
 4 int buttonState = 0; // Variable para ver el estado del botón, es decir, pulsado o no
 6
    void setup()
 8
      pinMode(13, OUTPUT); //Configuración del pin 13 como salida (LED verde)
 9
      pinMode(12, OUTPUT); //Configuración del pin 12 como salida (LED rojo)
      pinMode(11, OUTPUT); //Configuración del pin 11 como salida (LED amarillo)
pinMode(7, INPUT); //Configuración del pin 7 como entrada (botón)
10
11
12 }
13
14 void loop()
15 {
16
       buttonState = digitalRead(7); //Lee el estado del pin 7, es decir, del botón
17
18
       if (buttonState == HIGH) { //Si el botón está pulsado
         digitalWrite(12,HIGH); //Enciende el LED de la salida 12
digitalWrite(13,LOW); //Apaga el LED de la salida 13
19
                                    //Apaga el LED de la salida 11
21
         digitalWrite(11,LOW);
       } else {
22
23
         digitalWrite(12,LOW); // Apaga el LED de la salida 12
         digitalWrite(11, HIGH); // Enciende el LED de la salida 11
24
         delay(1500); // Espera 1500ms
25
         digitalWrite(11,LOW); // Apaga el LED de la salida 11 digitalWrite(13,HIGH); // Enciende el LED de la salida 13
26
27
28
         delay(1500); // Espera 1500ms
29
         digitalWrite(13,LOW); // Apaga el LED de la salida 13
31
32 }
```


#### Vídeo de comprobación:



#### - Opcionales

He elegido el ejercicio de la detección de la cantidad de luz a partir del uso de un LED y de un fotosensor. Para ello, he declarado una variable que almacenará el valor de luz recogida, la cuál actuará como umbral, ya que a partir de un valor determinado (en este caso, 500) se iluminará el LED. Si no recoge más de 500, el LED se mantendrá apagado.


## Componentes usados: Arduino UNO:



### LED:




#### Resistencias:



#### Fotosensor:



### Esquema Fritzing:



#### Código fuente:

#### Vídeo de comprobación:

