

전기-35 선로전환기 보수 작업수칙

구 분	내 용	비 고
선로 전환기 보수 작업 수칙	1. 선로전환기를 임의로 전환하지 않는다. 2. 선로전환기 내 단자반 및 계전기에서 인위적으로 회로 구성을 하지 않는다. 3. 선로전환기 밀착을 조정한 후 수동조작으로 전환이 원활하지 않을 경우 조작판 취급버튼에 의하여 전환하면 안된다. 4. 작업 전 관계처와 충분한 협의를 하고 작업 중 열차운행 상황에 특히 주의한다. 5. 선로전환기 점검 전 모터전원 차단 및 텅레일과 기본레일 사이 협착방지 장치를 설치한 후 작업한다. 6. 전환시험 시 또는 작업중에 신체의 일부가 텅레일과 기본레일에 끼지 않도록 사전에 역장(운전취급자)과 협의 후 전환시험을 한다. 7. 작업완료 후 기능에 이상 없음을 재확인하고 관계처에 통보한다. 8. 역구내 열차운전에 영향을 주는 작업은 완료 후 역장과 기능시험을 실시하여 이상 없음을 재확인한다. 9. 간류절연 해체, 밀착 채정작업 등과 같이 선로상에서 작업을 할 경우에는 열차감시를 철저히 한다.	