

能源开发概论A

第三章 井田开拓

能源与矿业学院/矿业工程系 中国矿业大学(北京)



目录

- 1. 井田开拓的基本问题
- 2. 井田开拓方式
- 3. 井田开拓的主要内容
- 4. 矿井延深与技术改造
- 5. 矿井主要生产系统

目录

- 1. 井田开拓的基本问题
- 2. 井田开拓方式
- 3. 井田开拓的主要内容
- 4. 矿井延深与技术改造
- 5. 矿井主要生产系统

1.1 主要知识点

概念:

煤田;矿区;井田;矿井储量; 采出率(回采率);矿井生产能力;矿井井型; 矿井服务年限;阶段;开采水平

1.1 主要知识点

概念:

煤田;矿区;井田;矿井储量; 采出率(回采率);矿井生产能力;矿井井型; 矿井服务年限;阶段;开采水平

逻辑关系:

采出率的要求; 井型的分类; 井田的划分 矿井可采储量、设计生产能力和服务年限之间 的关系

1.1 主要知识点

概念:

煤田;矿区;井田;矿井储量; 采出率(回采率);矿井生产能力;矿井井型; 矿井服务年限;阶段;开采水平

逻辑关系:

采出率的要求; 井型的分类; 井田的划分 矿井可采储量、设计生产能力和服务年限之间 的关系

带着问题来学习:

- 1、我国煤矿的"煤炭采出率"究竟是多少?
- 2、井田有几种划分方法?



1.2 煤田划分为井田

煤田:

同一地质时期形成、并大致连续发育的、 含煤岩系分布区, 称为煤田。



1.2 煤田划分为井田

矿区:

统一规划和开发的煤田或其一部分, 称为矿区。

1.2 煤田划分为井田

煤田与矿区的关系:

- (1)抚顺煤田:抚顺矿区
- (2) 平顶山煤田: 平顶山矿区
- (3) 沁水煤田:晋城矿区、潞安矿区
- (4) 六枝、盘江、水城等煤田: 六盘水矿区

1.2 煤田划分为井田

井田:

划归一个矿井开采的部分煤田,称为井田。

1.2 煤田划分为井田


划分原则:

- (1) 利用自然条件划分
- (2) 井田储量与矿井生产能力相适应
- (3) 保证井田有合理的尺寸
- (4) 合理处理相邻井田的关系

1.2 煤田划分为井田

划分方法:

(1) 垂直划分(2) 水平划分(3) 按煤组划分




1-垂直划分; 2-水平划分; 3-倾斜划分; 4-以断层为界

1.2 煤田划分为井田

划分方法:

(1) 垂直划分(2) 水平划分(3) 按煤组划分



1、2-浅部分组建斜井; 3-深部集中建立井

1.3 矿井储量、生产能力和服务年限

矿井储量:

矿井储量是指井田范围内,通过地质手段查明的、符合国家煤炭储量计算标准的、可采煤层的、全部储量。

1.3 矿井储量、生产能力和服务年限

矿井储量分类:

- (1) 矿井地质资源量
- (2) 矿井工业资源储量
- (3) 矿井设计资源储量
- (4) 矿井设计可采储量

1.3 矿井储量、生产能力和服务年限

煤炭资源采出率的规定:

(1) 采区采出率:

薄煤层不低于85%,中厚煤层不低于80%,厚煤层 不低于75%;

(2) 采煤工作面采出率:

薄煤层不低于97%,中厚煤层不低于95%,厚煤层 不低于93%。

1.3 矿井储量、生产能力和服务年限

矿井生产能力:

包括矿井设计年生产能力和矿井核定生产能力。

- (1) 矿井设计年生产能力: 矿井设计说明书中规定的年产量, 生产时间330d/a, 提升时间16h/d。
- (2) 矿井核定生产能力: 矿井投产后, 经过实际测定的矿井各系统能够保障的矿井实际生产能力的最小值。

1.3 矿井储量、生产能力和服务年限

矿井井型:

根据矿井设计年生产能力大小划分的矿井类型。

小型矿井: 0.3 Mt/a 及以下;


中型矿井: 0.45、0.6、0.9 Mt/a;

大型矿井: 1.2、1.5、1.8、2.4、3、4、5 Mt/a及以上。

(3.0 Mt/a以上为特大型矿井)

没有介于两个级别之间的设计生产能力。

1500万吨特大型矿井







神华神东煤炭集团有限责任公司 SHENHUA SHENDONG COAL GROUP CORPORATION LIMITED





1.3 矿井储量、生产能力和服务年限

矿井服务年限:

是指按矿井可采储量、设计生产能力,并考虑储量 备用系数、计算出的矿井开采年限:

$$T = \frac{Z_K}{A \cdot K}$$

公式中:


K—矿井储量备用系数; Z_K —矿井可采储量,万t; T—矿井设计服务年限,a; A—矿井设计生产能力,万t/a。

1.4 井田再划分

阶段:

在井田范围内,沿煤层的倾斜方向,按一定标高 把煤层划分为若干个平行于走向的长条部分,每 个长条部分具有独立的生产系统,称为一个阶段。

1.4 井田再划分



J₁, J₂, J₃——第一、二、三阶段; h——阶段斜长; 1—阶段运输大巷; 2—阶段回风大巷

1.4 井田再划分


开采水平(水平):

阶段运输大巷及井底车场所在的标高位置及服务的开采范围, 称为开采水平, 简称"水平"。

水平常用标高表示,例如:200水平、-150水平、-380水平等;或称为第一水平、第二水平等。

1.4 井田再划分

阶段再划分 之 采区:




1一阶段运输大巷;2一阶段回风大巷;3一采区运输上山;

4—采区轨道上山; 5—区段运输平巷; 6—区段回风平巷

1.4 井田再划分


阶段再划分 之 带区:



 J_1 , J_2 , J_3 —阶段; D_1 D_6 —带区; ①、②—分带

1.4 井田再划分


井田直接划分为盘区或带区:





1.5 井巷名称及分类


依据与水平面的关系:

- (1) 直立巷道——立井、暗立井、溜井等
- (2) 水平巷道——平硐、平巷、石门等
- (3) 倾斜巷道——斜巷、上下山、分带斜巷等











1.5 井巷名称及分类

依据作用和服务的范围:

- (1) 开拓巷道——主副井、主运输石门、阶段运输 大巷、阶段回风大巷、风井等
- (2) 准备巷道——采区上下山、采区或带区车场、 变电所、煤仓等
- (3) 回采巷道——区段运输平巷、区段回风平巷、 开切巷等





你找到答案了吗:

- 1、我国煤矿的"煤炭采出率"究竟是多少?
- 2、井田有几种划分方法?



参考答案:

1、我国煤矿的"煤炭采出率"究竟是多少?

煤炭资源采出率的规定:

(1) 采煤工作面采出率:

薄煤层不低于97%,中厚煤层 95%,厚煤层 93%。

(2) 采区采出率:

薄煤层不低于85%,中厚煤层 80%,厚煤层 75%。


矿井采出率: 30%—70%

参考答案:

美国的煤矿矿井采出率:同样是 30%—70%

参考答案:

2、井田的划分方法:



目录

- 1. 井田开拓的基本问题
- 2. 井田开拓方式
- 3. 井田开拓的主要内容
- 4. 矿井延深与技术改造
- 5. 矿井主要生产系统

2.1 井田开拓的基本概念

由地表进入煤层为开采水平服务所进行的井巷布置和开掘工程、称为井田开拓。

一般以矿井井筒形式代表井田开拓方式。

井田开拓方式分为斜井开拓、立井开拓、平硐开拓与综合开拓等几种类型。


2.1 井田开拓的基本概念

确定井田开拓方式应遵循的原则:


- (1) 简化矿井生产系统。
- (2) 具有良好的安全生产环境。
- (3)减少矿井初期投资,开拓工程量要小,建井期限短,出煤快,达产早。
 - (4) 井巷布置合理, 开采顺序得当, 减少煤炭损失。
- (5) 采用先进的开采技术设备,发展机械化、自动化开采技术。

2.2 立井开拓

主井、副井均采用立井的开拓方式,称为立井开拓。




2.2 立井开拓






2.3 斜井开拓


主井、副井均为斜井的开拓方式,称为斜井开拓。斜井开拓主要分为片盘斜井开拓和集中斜井开拓两大类型。





2.3 斜井开拓

I - I




2.3 斜井开拓



施工中的斜井井口

2.3 斜井开拓




施工中的斜井井口

2.4 平硐开拓

利用直通地面的水平巷道进入地下煤层的开拓方式称为平硐开拓。


2.4 平硐开拓

垂直走向平硐开拓




2.4 平硐开拓

走向平硐开拓




1——主平硐;2——盘区上山

2.4 平硐开拓



2.4 平硐开拓



平 硐 井 照 片

2.4 平硐开拓



平 硐 井 照 片

2.5 综合开拓


采用立井、斜井、平硐等任何两种或两种以上的开拓方式,称为综合开拓。

综合开拓的特点

适应性强, 但是有可能需要多个工业广场。

2.5 综合开拓


主斜-副立综合开拓



主斜井-副立井综合开拓

1——主斜井; 2——副立井

2.5 综合开拓



平硐-立井综合开拓 1——主平硐;2——副立井

目录

- 1. 井田开拓的基本问题
- 2. 井田开拓方式
- 3. 井田开拓的主要内容
- 4. 矿井延深与技术改造
- 5. 矿井主要生产系统

3.1 井筒(硐)形式的选择

平硐开拓的优点是:

最简单最有利的开拓方式!施工条件较好,施工技术和设备简单,施工速度快,建井期短;运输环节和运输设备少、系统简单、费用低。

因此,当地形条件适合、上山部分的煤炭储量能满足水平服务年限要求时,应采用平硐开拓。

3.1 井筒(硐)形式的选择

斜井开拓的优点是:

与立井相比,井筒施工技术和施工设备较简单,掘进速度快,地面工业广场构筑物、井筒装备、井底车场及硐室都比立井简单;可采用带式输送机运煤,运力大、连续性好,价格便宜。

适用条件是: 煤层埋藏较浅、表土层不厚、水文地质情况简单、无流砂层、井筒不需特殊施工的缓斜和中倾斜煤层。

3.1 井筒(硐)形式的选择

立井开拓的优点是:

与斜井相比,井筒短,提升速度快,提升能力大,对辅助提升特别有利;对大型矿井,可采用大断面的井筒,装备2套提升设备,增大提升能力;井筒断面大,可满足大风量要求;井筒短,通风线路短,阻力小,对深井更有利。

适用条件是:适应性很强,一般不受煤层倾角、厚度、瓦斯、水文等自然条件的限制。当不利于采用平硐或斜井时,均可考虑立井开拓。

3.2 井筒(硐)的数目和位置


井筒数目:不少于两个

井筒位置:

- 对井下开采有利。一般位于井田中央,靠近煤层 浅部(减少煤柱损失),运输和通风距离最短为 宜。
- 对井筒掘进与维护有利。尽可能不穿过或少穿过 流砂层、较厚的冲积层、较大含水层和复杂地质 构造带。
- 便于布置工业广场。

3.3 矿井通风方法

矿井通风方法是指主要通风机对矿井供风的工作方法。按 主要通风机安装位置的不同,分为抽出式、压入式及混合式。



3.3 矿井通风方法

◆抽出式通风

将矿井主通风机安设在出风井一侧的地面上,新风经进风井流到井下各用风地点后,污风再通过风机排出地表的矿井通风方法。

抽出式通风的特点:

- ▶矿内空气处于低于当地大气压力的负压状态,井上下存在漏风通道时,风流从地面漏入井内。
- ▶主要进风巷无需安设风门,运输、行人和通风管理简单。
- ▶主要通风机因故停转时,井下风压提高,在短时间内可以 防止瓦斯从采空区涌出,比较安全。

3.3 矿井通风方法

◆压入式通风

将矿井主通风机安设在进风井一侧的地面上,新风经主要通风机加压送入井下用风地点,污风再经回风井排出地表的矿井通风方法。特点如下:

- ▶矿内空气处于正压状态,井上下存在漏风通道时,风流从井内漏向地面。
- ▶矿井主要进风巷中安装风门,运输、行人不便,漏风较大,通风管理较困难。
- ▶主通风机因故停转时,井下风压降低,可能使采空区瓦斯 涌出量增加,对安全不利。

3.3 矿井通风方法

◆混合式通风

在进风井和回风井一侧都安设矿井主要通风机,新风经压入式主要通风机送入井下,污风经抽出式主要通风机排出井外的一种矿井通风方法。

混合式通风的特点:

- ▶能产生较大的通风压力,通风系统的进风部分处于正压,回风部分处于负压,工作面大致处于中间状态,其正压或负压均不大,矿井的内部漏风小。
- ▶使用的风机设备多,动力消耗大,通风管理复杂,一般很少采用。

3.4 矿井通风方式

按进、回风井在井田内的位置不同,通风系统分为中央式、对角式、区域式及混合式。

(1) 中央式

进、回风井位于井田走向中央,风流在井下的流动路线是沿走向折返式的。


- ▶边远采区与中央采区风阻相差悬殊;
- ▶边远采区风路长,阻力大,可能因此风量不足;
- ▶通过中央采区,采空区的漏风较大。
- ▶按进、回风井沿倾斜方向相对位置的不同,它又可分为中央 并列式和中央分列式(中央边界式)。

3.4 矿井通风方式

①中央并列式

进、回风井均布置在中央工业广场内。

- ▶布置集中、煤损少、构成通风系统时间短、井筒延深时通风也较方便;
- ▶风路长、风阻大、漏风多 (井 底车场附近漏风大)、噪声大。




适用条件:

煤层倾角较大、井田走向长度不大、瓦斯与自然发火都不严重的 矿井。

3.4 矿井通风方式

- ②中央分列式(中央边界式) 进风井布置在井田中央, 向中部。
- ▶风路短、风阻小、漏风少(主要是中央采区的采空区)、噪声小;
- >需留风井保护煤柱。



适用条件:

煤层倾角小、井田走向长度不大,瓦斯与自然发火比较严重的 矿井。

3.4 矿井通风方式

(2) 对角式

进风井位于井田走向中央,多个回风井位于井田边界。


- ▶与中央式相比,安全出口较多,风流单向流动,边远采区的通风路线短,阻力和漏风较小。
- ▶采用抽出式通风时,管理相对分散,发生事故时全矿反风较困难。
- > 当公用进风段阻力较大时,通风机工作不稳定,容易造成
- 一翼或各个采区风量不足。
- ▶按布置形式的不同可分为两翼对角式和分区对角式。

3.4 矿井通风方式

①两翼对角式

进风井位于井田中央、两翼各布置一个回风井。

▶两翼对角式各采区的风阻比较均衡,便于按需要控制风量分配,矿井所需总风压也比较稳定。



适用条件:

井田走向长、所需风量大、易自燃、有煤与瓦斯突出危险的矿井。

3.4 矿井通风方式


②分区对角式

进风井则通常位于井田走向的中央,每个采区各布置一个回风井,不布置总回风巷。

- ▶矿井总风阻小,风量大。
- ▶与两翼对角式相比,各 采区的通风阻力不均衡, 当采用压入式通风时,边 远采区供风量可能不足。

适用条件:

煤层赋存浅的矿井。



3.4 矿井通风方式

(3) 区域式


在井田的每个生产区域均开凿进、回风井,分别构成独立的通风系统。

具有通风路线短、便于选择合适的主要通风机、安全出口

多、安全性好等特点。

适用条件:


特大型矿井或因 地质原因需要将井田 划分成若干独立生产 区域的矿井。



3.4 矿井通风方式

(4) 混合式

- ▶进、出风井的数量较多,通风能力大,布置较灵活。
- ▶风网结构复杂,造成风流不够稳定,减弱了抗灾能力,降低了通风系统的可靠性,增加了技术管理的难度。



适用条件:

地质和地表地形复杂,并型和井田范围扩大、生产水平延深、瓦斯涌出量和地温增高,原有通风系统不能满足需要的矿井。

3.5 开采水平的设置

主要包括三个方面的内容:

- (1) 开采水平的数目和高度
- (2) 井底车场的布置
- (3) 开采水平大巷的布置


3.5 开采水平的设置

(1) 开采水平的数目和高度

上山开采


与


上下山开采



3.5 开采水平的设置

(1) 开采水平的数目和高度






(a)上下山开采 水平高度H=H1+H2

(b)上山开采 水平高度H=H1或H2

3.5 开采水平的设置

(2) 井底车场

位于开采水平、井筒附近的,连接井筒和主要运输巷道的一组巷道和硐室的总称。



立井刀式环行井底车场

3.5 开采水平的设置

(3)开采水平大巷


开采水平大巷的布置包括阶段运输大巷和阶段回风巷的布置。其核心问题是阶段运输大巷的布置。

根据煤层数目和间距不同,阶段运输大巷有:

- ◆ 单一煤层布置(称分煤层运输大巷)
- ◆ 集中布置(称集中运输大巷)
- ◆ 分煤组集中布置(称分组集中运输大巷)

3.5 开采水平的设置


◆ 单一煤层布置(称分煤层运输大巷)



4一分煤层运输大巷

3.5 开采水平的设置


◆ 集中布置(称集中运输大巷)



5—集中运输大巷

3.5 开采水平的设置

◆ 分煤组集中布置(称分组集中运输大巷)



5—A煤组集中运输大巷;6—B煤组集中运输大巷

3.6 矿井采掘关系

◆ 采掘关系包括煤层开采的顺序、矿井"三量" 管理与采掘接续安排。

3.6 矿井采掘关系

- ◆ 煤层开采的顺序
- 1. 采区前进式和后退式:常用前进式。
- 2. 工作面前进式和后退式:常用后退式。



3.6 矿井采掘关系

- ◆ 煤层开采的顺序
- 3. 阶段之间大都采用阶段下行开采顺序。
- 4. 区段之间的开采顺序分为下行式、上行式和混合式(跳采)。
- 5. 煤层之间大都采用煤层下行开采顺序,保护层 开采是例外。

3.6 矿井采掘关系

◆ 矿井 "三量"管理

矿井"三量"是指矿井的开拓煤量、准备煤量与回采煤量。

"三量"可采期的规定是:

开拓煤量可采期3~5a以上,准备煤量可采期1~3a以上,回采煤量可采期4~6个月以上。

3.6 矿井采掘关系

◆ 矿井采掘接替

采煤和掘进是煤矿生产的两个基本环节,矿井的 采掘关系一贯坚持"采掘并举,掘进先行,以掘 保采,以采促掘"的原则。

做好两个计划:

- (1) 矿井开采接续计划
- (2) 巷道掘进工程计划

目录

- 1. 井田开拓的基本问题
- 2. 井田开拓方式
- 3. 井田开拓的主要内容
- 4. 矿井延深与技术改造
- 5. 矿井主要生产系统

4. 矿井延深与技术改造

4.1 矿井延深

在多水平开采的矿井中,首先开采上部水平,为保持矿井正常接续和均衡生产,在上部水平减产前必须完成下水平的开拓准备工作。

延深方案主要包括:

- ◆ 主副井直接延深
- ◆ 暗井延深
- ◆ 一个直接延深,一个暗井延深
- ◆ 新开一个井筒,延深一个井筒

4. 矿井延深与技术改造

4.2 矿井技术改造

矿井技术改造是对已生产矿井开拓方式、生产系统 或主要设备进行改造更新,以提高矿井生产能力与 安全性能,使矿井的经济效益得到较大提高。

矿井技术改造方式主要有:

- ◆ 矿井改扩建
- ◆ 合理集中生产
- ◆ 矿井主要设备更新

目录

- 1. 井田开拓的基本问题
- 2. 井田开拓方式
- 3. 井田开拓的主要内容
- 4. 矿井延深与技术改造
- 5. 矿井主要生产系统

5.1 工业场地及地面生产系统



5.1 工业场地及地面生产系统



5.2 矿井运输与提升系统

主运输: 指煤炭运输

(1) 强力胶带输送机




5.2 矿井运输与提升系统

主运输: 指煤炭运输

(1) 强力胶带输送机

(2) 矿车



5.2 矿井运输与提升系统



5.2 矿井运输与提升系统

辅助运输:设备、人员、物料的运输

- (1) 单轨吊、无轨胶轮车(防爆卡车)
- (2) 矿车

5.3 矿井排水系统



5.4 矿井动力供应系统

(1) 电力供应系统

(2) 压缩空气供给系统

5.4 矿井动力供应系统

(1) 电力供应系统

其系统可归纳为: 电网电源→煤矿地面变电所→井 下中央变电所→采区变电所→工作面配电点。

常用三相交流电压有:

- 35 kV 作为煤矿地面变电所的电源进线电压; 10 kV 或 6 kV,为井下中央变电所,大型设备的供电电压;
- 3 kV 或 1140 V, 为综采工作面的用电电压;

5.4 矿井动力供应系统

(2) 压缩空气供给系统

生产压缩空气的机器,称为空气压缩机(简称压气机)。在我国煤矿企业中,除电能外,压缩空气是比较重要的动力源之一。

目前,煤矿使用着各种风动机具,如风镐、风钻、凿岩机、混凝土喷射机等。它们不直接用电力驱动,而是由电力转换为压缩空气,再由压缩空气为动力直接驱动。

思考题

- 1、我国对于矿井"煤炭采出率"是如何规定的?
- 2、煤田和井田的划分方法是什么?
- 3、简述立井、斜井、平硐三种开拓方式的优缺点和适用条件。

