


Contents


• Debian OS 설치






OS Image Download - Debian

개발 보드 선택




데비안 OS 선택






OS Image Download - Android

개발 보드 선택



안드로이드 OS 선택



Flash OS Image to SD card



https://www.balena.io/etcher/

Jumper를 default disable mode에 위치

