

Devain OS 설치



Debian OS

- 높은 안정성을 기반으로 하는 Linux 기반 OS
- Ubuntu, Raspbian OS 또한 Debian OS 기반으로 제작
- 공식적으로는 무료 소프트웨어만 취급하며, 비공식적으로 독점 소프트 웨어를 제공 받을 수 있음
- 소프트웨어의 업데이트가 늦으며, 최신 드라이버 혹은 소프트웨어 사용에 제약이 있음

Devian 10 OS 설치

Tinker board 부팅 순서

- 1. sd카드
- 2. eMMC

Tinker board 부팅 순서로 인하여, sd카드에 Debian 이 설치되어 있으면 2종류의 OS를 사용 할 수 있지만 상대적으로 느린 읽기 쓰기 속도로 Debian을 주 OS로 사용하시는 분들에게는 eMMC에 안드로이드를 제거하고 설치하는 것을 추천


Devian 10 OS 설치

OS ISO 파일 다운로드

Link: https://tinker-board.asus.com/download-list.html?product=tinker-edge-r



Devian 10 OS 설치




balenaEtcher Flash tool 설치 [eMMC에 안드로이드 OS가 없을 경우]

balenaEtcher Flash 파일 다운로드

Link: https://www.balena.io/etcher/




Debian 10 OS 설치- balenaEtcher Flash tool install




Debian 10 OS 설치 [eMMC에 안드로이드 OS가 없을 경우]

Tinker Edge R을 USB C to A 케이블로 PC에 연결한 후 Recovery header를 Short 시킨 채로 Tinker에 전원 인가




EMMC OS FLASH




Ums mode로 eMMC에 Debian 설치 [SD card 필요]

- 1.Tinker에 sd카드 삽입
- 2.Usb-c타입 연결 후 recovery mode 진입.
- 3.balenaEtcher Flash tool 사용



위와 같이 Etcher에서 UMS USB device로 연결되 는 모습

Ums mode로 eMMC에 Debian 설치 [SD card 필요]



- 4. 이미지 파일과 대상 확인 후 Flash
- 5. 정상적인 Debian OS 실행 확인

SD OS FLASH TOOL 설치

balenaEtcher Flash 파일 다운로드

Link: https://rufus.ie/ko/



다운로드


마지막 업데이트 2022.07.01:

- Rufus 3.19 (1.3 MB)
- Rufus 3.19 포터블 (1.3 MB)
- 다른 버전 (GitHub)
- <u>다른 버전 (FossHub</u>)

Rufus를 이용한 SD카드 내 OS install SS 설치를 위해 MRCO SD 필요

OS설치를 위한 Sd 카드 선택

Debain OS ISO 파일 선택




```
12.398267] rc.local[697]: line: DEVTYPE=usb_interface
[2.398754] rc.local[697]: , prefix: PRODUCT=.
   ] Started Network Time Service?
[2.399186] rc.local[697]: line: DRIVER=hub
2.399487] rc.local[697]: , prefix: PRODUCT=.
 .399728] rc.local[697]: line: PRODUCT=5e3/610/9307
[2.399991] rc.local[697]: , prefix: PRODUCT=.
12.400260] rc.local[697]: pid:vid : 05e3:0610
[2.400615] rc.local[697]: line: TYPE=9/0/2
12.400892] rc.local[697]: , prefix: PRODUCT=.
  .401130] rc.local[697]: line: INTERFACE=9/0/2
  401378] rc.local[697]: , prefix: PRODUCT=.
  .401608] rc.local[697]: line: MODALIAS=usb:v05E3p0610d9307dc09dsc00dp02ic09isc00ip02in00
  .401835] rc.local[697]: , prefix: PRODUCT=.
   402075] rc.local[697]: uevent path:/sys/bus/usb/devices/4–0:1.0/uevent
   402307] rc.local[697]: line: DEVTYPE=usb_interface
   402546] rc.local[697]: , prefix: PRODUCT=.
   402775] rc.local[697]: line: DRIVER=hub
   103144] rc.local[697]: , prefix: PRODUCT=.
    03408] rc.local[697]: line: PRODUCT=1d6b/2/404
   403652] rc.local[697]: , prefix: PRODUCT=.
   405140] rc.local[697]: pid:vid : 1d6b:0002
12.405479] rc.local[697]: line: TYPE=9/0/0
12.405646] rc.local[697]: , prefix: PRODUCT=.
12.405796] rc.local[697]: line: INTERFACE=9/0/0
12.406083] rc.local[697]: , prefix: PRODUCT=.
12.406568] rc.local[697]: line: MODALIAS=usb:v1D6Bp0002d0404dc09dsc00dp00ic09isc00ip00in00
12.406889] rc.local[697]: , prefix: PRODUCT=.
12.407102] rc.local[697]: uevent path:/sys/bus/usb/devices/5-0:1.0/uevent
40 4079641 no local[697]: line: DEVTYPE=usb_int
```

SD카드에 Debian OS가 정 상 설치 되었을 때 부팅 화 면


부팅 후 한번의 드라이버 설 치로 인한 재부팅이 있음 전원 OFF 하지 말 것.


SD카드에 Debian OS가 설 치 되었기에 부팅 속도가 상 대적으로 느린 편




eMMC에 Debian 설치를 위한 ISO 파일 다운로드 혹은 USB를 통해 파일 복사


설치 편의를 위해 파일명 변경 파일 마우스 우클릭 후 Rename 클릭








설치 편의를 위해 파일 디렉토리에서 Terminal로 접근 Tools-Open Current Folder in Terminal



파일이 있는 디렉토리에서 열린 Terminal의 모습

명령어 sudo dd if=(Debian OS ISO 파일명) pf=/dev/mmcblk1 bs=10MB 입력



DD 명령어 입력 후 정상적인 설치 상태 (4.4GB Copied)