





无人变电站(发送端)



注释:


1. 只根据需要画出端口的连线
2. 部分连线标注方向
3. 引脚顺序根据需要有所调整,与真实的引脚顺序位置很可能不同

02 发送端电路图




扫描全能王 创建

03 接收端电路图




无人变电站(发送端)




04 发送端电路图1





- 注意：
 1、只根据 需要画出端口与连线
 2、部分连线标注方向
 3、引脚顺序根据 需要有所调整，与真实的引脚顺序位置很可能不同



06 接收端电路图1







08 模数转换部分



无人变电站(发送端)

