



## Interrupciones


Semana 7 – Arquitectura de computadoras





## Esta presentación esta basada en el libro de:

William Stallings, Computer Organization and Architecture, 9th Edition, 2017.




## Archivos presentación y ejemplos se alojan en:



https://github.com/ruiz-jose/tudw-arq.git


## **Interrupciones**

- Instrucción CALL/RET
- Arranque del sistema
- Vector de interrupciones
- Tipos de interrupciones:
  - Interrupción Software: Instrucción INT/IRET
  - Interrupción Hardware
  - Excepción




**CALL** dirección → llamada a una rutina

RE: Registro de Estado 10000 = 16 ICOZS




- a) PUSH IP: {[SP]  $\leftarrow$  IP; SP  $\leftarrow$  SP 1}
- b) PUSH RE:  $\{[SP] \leftarrow RE ; SP \leftarrow SP 1\}$
- IP ← dirección

**RET** → retorno al programa llamador.



## UNER **virtual** Arranque del sistema

- Presionamos el botón de encendido, llega energía y arranca el sistema
- El CPU comienza a ejecutar el **BIOS** (Basic Input Output System), que se encuentra en la memoria ROM de la placa madre
- La BIOS se encargar de correr una serie de diagnósticos llamados POST (Power On Self Test)
- Busca la Unidad «booteable», y copia el «bootloader» a la memoria y comienza ejecutarlo
- El «bootloader» carga el sistema operativo en memoria y sede el control al mismo.



#### Vector de interrupciones


Cuando la computadora se enciende, el BIOS y el SO establecen una tabla de rutinas de tratamiento de interrupciones en las primeras localidades de memoria.

■ Tabla de vectores de Interrupción

Refleja las direcciones de las distintas rutinas de tratamiento de interrupciones.

# ¿Quién invoca la rutina de tratamiento de interrupción?


- Interrupción Software: Instrucción INT/IRET
- Interrupción Hardware
- Excepción




## UNER virtual Tipos de interrupción

Tipos de interrupciones

Según su origen se clasifican en:






## ¿Cómo se invoca a estas rutinas?

**INT** Nro\_INT → llamada a una rutina de interrupción.

INT 1 → Llama a la rutina 1 del vector de interrupciones devuelve en DL el código ASCII del dato ingresado



POP RE:  $\{SP \leftarrow SP + 1 ; RE \leftarrow [SP]\}$ 

POP IP: {SP  $\leftarrow$  SP + 1; IP  $\leftarrow$  [SP]}

 $I \leftarrow 1$ 

**IRET** 

## UNER virtual Oclo de instrucción - Bapas de captación, ejecución e interrupción




#### Interrupciones por hardware

#### El procesador 8086

Incluye dos nuevas señales:

- Entrada: INTR (Solicitud interrupción)
- Salida: INTA (Interrupción reconocida)



#### ¿Qué pasa cuando un dispositivo interrumpe al CPU?

Cuando se produce una interrupción si el dispositivo de E/S activa la señal de interrupción (INTR) y el flag I vale 1, termina de ejecutar la instrucción en curso y realiza atómicamente los siguientes pasos:


- a) PUSH IP: {[SP]  $\leftarrow$  IP; SP  $\leftarrow$  SP 1}
- b) PUSH RE: {[SP]  $\leftarrow$  RE; SP  $\leftarrow$  SP 1}
- c)  $I \leftarrow 0$ : para evitar que el procesador vuelva a interrumpirse
- d) INTA: Activa la señal INTA para indicarle al dispositivo que atenderá su pedido.
- e) IP ← [dirección rutina servicio de interrupción]

Nota: el servicio de interrupción es responsable de preservar el valor actual de los registros y restaurar el registro de estado y PC, mediante la instrucción de retorno de interrupción IRET

#### Interrupciones por hardware

- O Presionamos una tecla
- El PIC (Programmable Interrupt Controller) controla que no se este atendiendo otra interrupción y solicita mediante la señal INTR al CPU ser atendido.
- 2 CPU recibe la solicitud
- CPU verifica si va a atender la interrupción, en caso afirmativo avisa mediante la señal INTA que va atenderla.
- El PIC envía por el bus de datos el Nro 1 correspondiente a la rutina del vector de interrupciones que tiene que invocar el CPU.

#### ¿Cómo identificar el dispositivo que genero la Interrupción?




**Excepciones (división por cero)** 

#### DIV (división por cero)

MOV AX, 203 ; AX = 00CBhMOV BL, 0 DIV BL


**RET** 

Al producirse una división por cero el CPU invoca a la rutina 0 del vector de interrupciones





## UNER **virtual** Técnicas de transferencia de información entre Modulo de E/S-CPU





### Técnicas de transferencia de información entre Modulo de E/S-CPU

#### **CPU a 200 MHz** (tiempo ciclo reloj = 5 ns; Ciclos por instrucción CPI = 2 , en promedio)

• Una instrucción tarda en promedio 2 x 5 ns = 10 ns => la computadora puede ejecutar ~100 Mips

#### La impresora imprime 1000 bytes/s por segundos

• Si queremos imprimir un archivo de 10.000 bytes

#### E/S programada

La CPU entra en un bucle y envía un nuevo byte cada vez que la impresora está preparada para recibirlo

- La impresora tarda 10 seg en imprimir 10.000 bytes
- La CPU está ocupada con operaciones de E/S durante 10 seg.

#### E/S con interrupciones

La impresora genera una interrupción cada vez que está preparada para recibir un nuevo byte.

- Si la rutina de tratamiento de interrupción tiene 10 instrucciones (salvar contexto, comprobar estado, transferir byte, restaurar contexto, retornar al programa anterior)
- Para transferir 10.000 bytes tenemos que ejecutar 10.000 veces la rutina de tratamiento de interrupción es como ejecutar 100.000 instrucciones (10.000 \* 10) → para atender al periférico la CPU tarda 0,001 seg
- La CPU está ocupada con la operación de E/S durante 0,001 seg.

#### Conclusión

• Si el dispositivo es lento la E/S por interrupciones reduce en 10.000 veces el tiempo que la CPU está ocupada gestionando la impresora.

## Preguntas?