


5.8GHz 雷达感应模块

MG5816 超低功耗微波雷达模块



一、概述

MG5816 是我司推出的一款具有自主知识产权、带固定孔、超低功耗的微波雷达感应模块,整体功耗 40uA 左右,是电池供电等需低功耗产品的佳选。该模块采用高性能 5.8GHz 微波雷达传感器,包含中频放大电路以及信号处理器,集成度高且生产一致性好,外围搭配小型化平面天线,在保证传感器性能的同时大大减小了整体尺寸。

MG5816 是基于多普勒效应的雷达探测模块,通过天线发射高频电磁波并接收处理反射波,由此可判断覆盖区域是否存在移动物体,因而大量用于检测人体移动或运动目标感应的场景,如感应灯、智能门锁、猫眼门铃、广告机、智能家居、IOT 物联网等领域,是各种人体感应系统的理想选择。

MG5816 可通过电脑串口助手软件打开或关闭雷达感应、修改感应距离(灵敏度)、延迟时间、光感阈值、开/关光感等参数。用户还可以通过串口或 IIC 协议修改这些参数,以方便开发、测试以及适配不同的应用场景。

1

宁波迈阶电子科技有限公司

联系电话:137-8008-5058

MG5816

5.8GHz 雷达感应模块

二、产品特性

- ◆ 工作于 5.8GHz ISM 公允频段
- ◆ 感应距离远,角度广,无死区
- ◆ 不受温度、湿度、灰尘、气流、噪声、光线等影响, 抗干扰性强
- ◆ 可穿透玻璃、塑料、亚克力、薄木板等材料,不可穿透金属、水泥实体墙
- ◆ 批量一致性稳定
- ◆ 完全符合 FCC/CE/RS 等国际无线认证标准,以及我国 SRRC 认证标准
- ◆ 小体积: 16mm×32mm×5mm [宽×长×厚]

三、应用领域

- 感应灯
- 安防与智能监控
- 智能镜

- 智能家居
- 小家电
- 屏幕唤醒

四、模块脚位和尺寸说明

MG5816模块上5个引脚接口,采用标准1.25mm间距卧式贴片端子,分别是VIN、GND、OUT、TX/SCL和RX/SDA,外形尺寸大小为16mm×32mm×5mm[宽×长×厚]






宁波辽

产波迈阶电子科技有限公司

联系电话:137-8008-5058

MG5816

5.8GHz 雷达感应模块



脚位说明:

N1 12 98 71 ·						
引脚号	符号	名称	说明			
1	VCC	电源正极	供电电压, 默认2.8V-4.8V; 高压版2.8V-18V			
2	GND	电源地				
3	OUT	感应输出	输出信号为高低电平(3.3V/0V),详见下面注释1			
4	TX/SCL	UART(TX)/SCL	通信引脚(串口或IIC),详见下面注释2			
5	RX/SDA	UART(RX)/SDA				

注释 1: 默认有感应到移动物体时输出高电平(3.3V),平时低电平(0V);定制固件可实现 PWM 输出;

注释 2: 为方便用户调试,我司为 MG5816 开发了一款电脑串口助手软件,可让用户方便快捷地修改感应距离、延时时间、开/关雷达、开/关光感、修改光感阈值等功能,具体操作步骤详见文档《【低功耗】雷达模块电脑串口助手软件操作说明》。

MG5816 还支持用户通过 MCU 程序实时灵活地修改雷达模块参数,具体通信协议详见《【低功耗】雷达模块串口通信协议》。

五、硬件连接


5.1 MCU直接读取雷达模块输出信号

宁波迈阶电子科技有限公司

联系电话:137-8008-5058


MG5816

5.8GHz 雷达感应模块




●用户MCU的IO口配置为输入 模式,通过连接雷达模块OUT 脚,即可读取感应输出信号;

5. 2 雷达模块输出信号控制外设




●雷达模块的OUT脚可输出IO 开关量或PWM信号,经过三极 管/MOS管/光耦等驱动电路, 可控制继电器、照明灯等负 载设备的工作;

雷达模块输出信号直接控制驱动IC 5.3



●同样,雷达模块OUT脚输出 的开关量或PWM信号,也可连 接调光IC/调速IC,实现负载 的调光或调速;

雷达模块串口/IIC通信 5.4



- 雷达模块支持用户通过串 口或IIC的通信方式修改参 数,实现实时灵活的修改感应 距离、时间、光感及开关雷达 等参数, 详见《【低功耗】雷 达模块串口通信协议》。
- OUT脚连接参考以上3种方 式。

宁波迈阶电子科技有限公司

联系电话:137-8008-5058

MG5816

5.8GHz 雷达感应模块

六、技术参数

参数	最小值	典型值	最大值	单位	备注
发射频率	5725	5800	5875	MHz	
发射功率		0.2	0.5	mW	
输入电压	2.8	3.3V	4.8	V	默认版
输入电压	2.8	5/12V	18	V	高压版
输出高电平		3.3		V	
输出低电平		0		V	
工作电流		40	75	uA	
感应距离		1	12	M	可调
延时时间		1	14000	S	一 可调
光敏阈值		10		Lux	可调
工作温度	-40		85	$^{\circ}\mathrm{C}$	

七、模块上电时序图

模块有上电自检功能,即模块上电后,OUT脚先输出高电平,延迟2S后输出低电平,低电平延迟0.5S后进入正常感应模式,以下是模块上电时序图:



图 5 模块上电时序图

注释3: 上电自检高电平时间默认2S, 如需修改, 请联系我司。

注释4: 触发感应后的延时可调,且感应触发是重复触发机制,即只要一直检测到目标,此延时就不断重新计时,直到计时时间内都没再检测到目标,更详细的检测时序图请参看《【低功耗】雷达模块调试指南》

八、调节感应距离及延时

MG5816出厂自带参数,默认雷达已开启、感应距离参数为4档(大约7米)、延时参数为4(大约1.3S)。

用户可根据实际使用环境和需求修改模块参数,我司提供一款电脑串口助手软件,通过USB转TTL串口线与雷达模块连接,即可非常快捷的修改模块参数,方便开发测试,具体操作步骤详见文档《【低功耗】雷达模块电脑串口助手软件操作说明》。

更高级的用法是,支持用户外部MCU通过串口或IIC协议实时、灵活的修改 雷达模块参数,通信协议可联系我司获取。



宁波迈阶电子科技有限公司

联系电话:137-8008-5058

5.8GHz 雷达感应模块


九、光感检测

MG5816支持光感检测,默认已开启,但默认没焊接光敏;用户可通过我司提供的电脑上位机软件打开或关闭光感,亦可调节光感Lux值,也可用外部MCU通过协议调节。

开启光感功能后,只有在环境光线低于设定照度情况下,才会启动雷达感应,如果光线太亮就不会启动感应功能 (默认没有焊接光感二极管,焊接后,模块会增加约5uA工作电流)。

十、探测范围示意图

该模块的感应灵敏度可调,灵敏度越高,感应距离越远。以下雷达探测范围示意图,如果灵敏度设置的更高,探测范围也会相应变大,图中深色区域为高灵敏度区域,该区域内可完全探测到,浅色区域为低灵敏度探测区域,该区域内可基本探测到物体。



十一、注意事项

- ◆ 建议采用合格的直流稳压电源,即输出电压、电流及纹波系数等都达标的直流电源,否则会影响雷达模块性能,造成雷达模块误报、无感应、循环、自启等现象;
- ◆ 雷达传感器应避免正对交流驱动电源,尽量远离驱动电源的整流桥, 以免工频干扰雷达信号。
- ◆ 安装时天线正面应避免有金属材质的外壳或部件,以免屏蔽信号,允 许有塑料或玻璃等遮挡物,但遮挡物不要紧贴天线前方;
- ◆ 尽量避免将雷达天线方向正对着大型金属设备或管道等;
- ◆ 多个雷达模块安装时,应尽量保证各雷达模块的天线相互平行,避免 各天线间正对照射,并且模块与模块间保持1m以上间距;