

## 注意:一般 win8 以上的系统,联网时会自动安装驱动,无需特意安装。


1、打开设备管理器,如下图,



2、右键,然后选择如下图红框选项




## 3、选择如下图的红框



4、然后点击红框 1"浏览"按钮,找到用户资料的"WINUSB 驱动"文件夹下的"dap"文件夹,红框 2 为对应的文件夹,**这个目录各人可以不一样。**最后点击红框 3 的"下一步"按钮



5、然后如下图,选择红框条目



6、等待一会,一切正常如下图



更新驱动程序软件 - ATK-HSWL-WINUSB-CMSIS-DAP

## Windows 已经成功地更新驱动程序文件

Windows 已经完成安装此设备的驱动程序软件:



ATK-HSWL-WINUSB-CMSIS-DAP

关闭(C)