
## สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

- สถาปัตยกรรมทั่วไปของระบบคอมพิวเตอร์
  - หน่วยประมวลผลกลาง
  - หน่วยความจำ
- สถาปัตยกรรมของหน่วยประมวลผลตระกูล
   80x86
  - ความเป็นมา
  - ลักษณะทั่วไปของใมโครโปรเซสเซอร์ 8086
    - ระบบบัส
    - การจัดการหน่วยความจำ
    - แสต็ก
  - รายละเอียดของส่วนประกอบภายใน
    - ALU
    - Registers
  - โหมดการอ้างแอดเดรส
  - การอินเตอรรัพท์
- สถาปัตยกรรมของหน่วยประมวลผลสมัยใหม่

#### หน่วยประมวลผลกลาง

- ขั้นตอนการทำงาน
  - อ่านคำสั่ง (Fetch)
  - ตีความ (Decode)
  - ประมวลผล (Excute)



- CPU จะทำงานตามชุดคำสั่งที่อ่านขึ้นมาจาก หน่วยความจำหลักเท่านั้น
  - Stored Program Architecture
    (หรือ von Neumann Architecture)
- ชุดคำสั่ง 🗪 Opcode + Operand

Opcode
--------


- Opcode : ระบุประเภทของการประมวลผล
- Operand : ระบุข้อมูลที่นำมาประมวลผล

#### หน่วยความจำ

- บิต : หน่วยที่เล็กที่สุดในการเก็บข้อมูล
- ใบต์: หน่วยที่ใช้ในการอ้างถึงข้อมูลในหน่วยความจำ
  - หน่วยย่อยจะมีหมายเลขเฉพาะตัว
    - แอดเดรส [Address]
- การอ้างถึงข้อมูลในหน่วยความจำ
  - หน่วยประมวลผลจะต้องสามารถระบุ แอดเดรสของ
     ข้อมูลนั้นด้วย

## บัส : ช่องทางส่งสัญญาณ

- อุปกรณ์ต่าง ๆ จะเชื่อมต่อกัน โดยผ่านทางกลุ่ม ของสายสัญญาณ ที่เราเรียกว่า บัส
- เราสามารถแบ่งกลุ่มของบัสออกเป็น 3 กลุ่ม
  - บัสข้อมูล
  - บัสตำแหน่ง หรือ แอดเดรสบัส
  - บัสควบคุม



Control bus

## สถาปัตยกรรมของระบบไมโคร โปรเซสเซอร์ตระกูล 80x86

#### • ความเป็นมา

- 4040 4 บิต
- 8080 8 บิต
- 8086 16 บิต อ้างหน่วยความจำได้ 1 MB
- 8088 ภายใน 16 บิต ภายนอก 8 บิต
- 80186 ใมโครโปรเซสเซอร์สำหรับระบบความคุม
- 80286 16 บิต อ้างหน่วยความจำได้ 16 MB เริ่มมีความ
   สามารถในการจัดการหน่วยความจำ
- 80386 32 บิต อ้างหน่วยความจำได้ 4 GB มีความสามารถ ในการจัดการหน่วยความจำ ชุดคำสั่งและโครงสร้างทาง ซอฟต์แวร์ยังคงเป็นมาตรฐานอยู่ในปัจจุบัน
- 80486 เพิ่มหน่วยประมวลผลทางคณิตศาสตร์
- Pentium พัฒนาการประมวลผลให้เร็วยิงขึ้น
- หน่วยประมวลผลตระกูลอื่น ๆ เช่น
  - 68000, PowerPC, Alpha, SPARC, MIPS

#### การจัดการหน่วยความจำ

- 8086 มีแอคเครสบัสขนาค 20 บิต
  - อ้างแอดเดรสได้ 2 แบบแตกต่างกัน
     20
  - อ้างแอดเดรสได้ 1 MB

แอดเดรสขนาด 20 บิตนี้ คือแอดเดรสที่แท้จริง (physical address) ที่หน่วยประมวลผลอ้างจากหน่วยความจำ


8086 มีรีจิสขนาด 16 บิต

ไม่พอเพียงในการอ้างแอดเดรส ต้องใช้รีจิสเตอร์ 2 ตัวในการอ้างแอดเดรส

- อ้างแอดเครสแบบ เซกเมนต์: ออฟเซ็ต
  - แบ่งหน่วยความจำทั้งหมดออกเป็นส่วนย่อย ๆ ที่เริ่มต้น แตกต่างกัน [segment] แล้วระบุระยะจากจุดเริ่มต้นนั้น [offset]

## การอ้างแอคเครสแบบ เซกเมนต์ : ออฟเซ็ต

- การแปลงจากการอ้างแบบ เซกเมนต์ : ออฟเซ็ต เป็น physical address
  - เลื่อนบิตของเซกเมนต์ ไปทาง
     ซ้าย 4 บิต (-> มีขนาด 20 บิต)
  - นำค่าของออฟเซ็ตมาบวก



ตัวอย่าง แปลงจาก 12ADh: 3A3Eh

 12AD0h
 เซกเมนต์ที่เลื่อนบิตไปทางซ้าย 4 บิต


 3A3Eh
 ออฟเซ็ต

 1650Eh
 physical address

 ในทางกลับกัน physical address 1650Eh สามารถอ้างแอดเดรส แบบ segment : offset ได้เป็น 12ADh : 3A3Eh เช่นกัน และยัง สามารถอ้างแบบอื่นได้ด้วย เช่น 1650h :000Eh 1200h : 450Eh 1000h : 650Eh และ คู่ segment : offset อื่น ๆ อีกหลายคู่

## การเหลื่อมกันของเซกเมนต์

- เซกเมนต์หนึ่ง ๆ มีขอบเขตตั้งแต่ offset ที่ 0000h
   จนถึง FFFFh [16 บิต]
  - เซกเมนต์มีขนาค = 64 KB [65536 bytes]
- จุดเริ่มต้นของเซกเมนต์ต่าง ๆ
  - เซกเมนต์ที่ 0000h เริ่มต้นที่ physical address 00000h
  - เซกเมนต์ที่ 0001h เริ่มต้นที่ physical address 00010h
  - เซกเมนต์ที่ 0002h เริ่มต้นที่ physical address 00020h
- ลักษณะของการเรียงตัวของเซกเมนต์จะเหลื่อม กัน



### เซกเมนต์รีจิสเตอร์

Code segment

Data segment

Stack segment


Extra segment

- CS : Code segment ซื้ไปยัง หน่วยความจำที่เก็บโปรแกรม
- DS : Data segment ซึ่ไปยัง หน่วยความจำที่เก็บข้อมูล
- ES : Extra segment ซี้ไปยัง หน่วยความจำที่เก็บข้อมูลอื่น ๆ
- SS: Stack segment ชี้ไปยัง หน่วยความจำที่เป็น stack

• 8086 สามารถอ้างหน่วยความจำทั้งหมดได้ 1 MB แต่สามารถอ้างได้พร้อมกันแค่ 4 เซกเมนต์เท่านั้น

### แสต็ก

เป็นหน่วยความจำสำหรับเก็บข้อมูล ที่มีลักษณะ
 เป็นแบบ เข้าก่อนออกทีหลัง (First In Last Out :FILO)




### รายละเอียดของส่วนประกอบภายใน ใมโครโปรเซสเซอร์ 8086

- ALU : มีขนาด 16 บิต
  - ทำให้เรียก 8086 ว่าเป็น CPU 16 บิต
- รีจิสเตอร์
  - รีจิสเตอร์ทั่วไป (General-Purpose Registers)
    - 16 บิต : AX BX CX และ DX
    - 8 บิต : AH AL BH BL CH CL DH และ DL
  - รีจิสเตอร์สำหรับอ้างอิง (Index Registers)
    - มีขนาด 16 บิต : SI และ DI
  - รีจิสเตอร์สำรับการชี้ (Pointer Registers)
    - มีขนาด 16 บิต : BP และ SP
  - เซกเมนต์รีจิสเตอร์ (Segment Registers)
    - CS DS ES และ SS
  - แฟล็ก (Flags)
    - สถานะของผลลัพธ์จากการคำนวณ
  - ริจิสเตอร์อื่น ๆ ที่ผู้ใช้ไม่สามารถใช้ได้โดยตรง
    - IP (Instruction Pointer) : เก็บตำแหน่งของคำสั่งถัดไป
    - IR (Instrcution Register) : เก็บคำสั่งปัจจุบัน
    - etc.

# คู่รี่จิสเตอร์ 16 บิต และ 8 บิต

• AX (Accumulator Register)



• BX (Base Register)



• CX (Counter Register)

CX		
СН	CL	

• DX (Data Register)

DX		
DH	DL	

#### โหมดการอ้างแอดเดรส

- โหมคการอ้างแอคเครส (Addressing Mode) คือ รูปแบบที่ CPU อ้างถึงข้อมูล แบ่งเป็น 3 กลุ่ม
  - อ้างถึงข้อมูลใน รีจิสเตอร์
  - อ้างถึงข้อมูลจากที่ระบุในคำสั่ง
  - อ้างถึงข้อมูลในหน่วยความจำ

#### การขัดจังหวะ

- การสั่งให้หน่วยประมวลผลหยุดทำงานปัจจุบัน
  ชั่วคราว แล้วกระ โดดไปตอบสนองการขัดจังหวะ
  นั้น เมื่อตอบสนองเสร็จแล้ว CPU จะกลับมา
  ประมวลผลงานเดิมที่ค้างไว้
  - ตัวอย่าง เช่น อุปกรณ์บางชิ้นได้รับข้อมูล ข้อมูลเขียน ลงในฮาร์ดดิสก์เรียบร้อย หรือ มีการกดปุ่มบนแป้น พิมพ์ เป็นต้น
- การขัดจังหวะสามารถสร้างได้จาก
  - ฮาร์ดแวร์ : ฮาร์ดแวร์อินเตอร์รัพท์
    - ใช้ในการแจ้งการเปลี่ยนสถานะของอุปกรณ์รอบข้าง ต่างๆ และต้องการการจัดการจาก CPU
  - ซอฟต์แวร์ : ซอฟต์แวร์อินเตอร์รัพท์
    - ใช้ในการเรียกใช้บริการของระบบ (system library)

### สถาปัตยกรรมของ ระบบคอมพิวเตอร์สมัยใหม่

- เทคโนโลยีของหน่วยประมวลผลกลาง
  - หน่วยประมวลผลแบบ RISC
  - การประมวลผลแบบ ไปป์ไลน์
  - การประมวลผลแบบซูเปอร์สเกลาร์
- ระบบบัสสมัยใหม่
  - หน่วยความจำแคช