
การโปรแกรมเชื่อมต่อกับ อุปกรณ์รอบข้าง

- ระบบอินพุต-เอาท์พุต
- ระบบการขัดจังหวะใน 8086
- คำสั่งจัดการอินพุต-เอาท์พุต
 - ตัวอย่าง : การควบคุมลำโพง
- ระบบแสดงผลแบบตัวอักษร
 - หน่วยความจำของระบบแสดงผล
 - การควบคุมการแสดงผลโดยใช้ Video BIOS

ระบบอินพุต-เอาท์พุต



- หน่วยประมวลผลจะติดต่อกับอุปกรณ์รอบข้าง (อุปกรณ์อินพุต-เอาท์พุต) โดยผ่านทางระบบบัส
- รูปแบบที่หน่วยประมวลผลจะติดต่อกับอุปกรณ์ ได้นั้นมีอยู่ทั้งสิ้น 4 แบบ
 - Programmed I/O
 - Memory-mapped I/O
 - Interrupt I/O
 - Direct Memory Access I/O

การติดต่อกับอุปกรณ์

Programmed I/O

 หน่วยประมวลผลมีคำสั่งโดยเฉพาะสำหรับการส่ง-รับข้อมูลกับอุปกรณ์

• Memory-mapped I/O

- การติดต่อแบบนี้ นิยมใช้ในอุปกรณ์ที่ไม่มีคำสั่ง
 พิเศษในการติดต่อกับอุปกรณ์ I/O.
- การติดต่อกับอุปกรณ์ I/O จะเหมือนกับการเขียนและ
 อ่านกับหน่วยความจำ.

• Interrupt I/O

- การที่ CPU ต้องตรวจสอบสถานะของ I/O ทำให้เสีย
 เวลา
- ให้ I/O รายงานแก่ CPU เองเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง สถานะ เช่น มีข้อมูลเข้า ส่งข้อมูลเสร็จแล้ว
- I/O สร้างสัญญาณ Interrupt ให้กับ CPU เพื่อให้
 CPU ประมวลผลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น


การติดต่อกับอุปกรณ์

- Direct Memory Access I/O
 - I/O ทั่วไปทำงานช้ามาเมื่อเทียบกับ CPU
 - การที่ CPU ต้องจัดการ โอนย้ายข้อมูลเองจะเป็นการ เสียเวลา
 - การทำงานโดยทั่วไปจึงมีขั้นตอนดังนี้:
 - หน่วยประมวลผลสั่งงาน I/O และระบุตำแหน่ง ในหน่วยความจำที่จะให้ I/O เขียนผลลัพธ์ หรือ อ่านข้อมูล จากนั้น CPU จะไปทำงานอื่น
 - I/O จะค่อยๆ เขียนผลลัพธ์ที่ได้ หรืออ่านข้อมูล จากหน่วยความจำโดยตรง**โดยไม่ผ่าน CPU**
 - เมื่อ I/O ทำงานเสร็จจะแจ้ง CPU โดยการสร้าง การขัดจังหวะ

กระบวนการขัดจังหวะใน 8086

- เมื่อเกิดการขัดจังหวะการทำงานของหน่วย ประมวลผลขึ้น
 - หน่วยประมวลผลจะเก็บสถานะการทำงานเดิมลงใน แสติก
 - เก็บค่า flag, ค่าของรีจิสเตอร์ CS และ IP
 - การขัดจังหวะจะมีหมายเลขของการขัดจังหวะตาม ชนิดและประเภทของการขัดจังหวะ
 - จากนั้น CPU จะอ่านตำแหน่งของโปรแกรมจัดการ การขัดจังหวะ (Interrupt Service Routine) หมายเลข ที่เกิดขึ้น
 - ตำแหน่งของโปรแกรมที่จัดการการขัดจังหวะจะเก็บ อยู่ในตาราง Interrupt Vecter ตารางนี้อยู่ที่หน่วย ความจำตำแหน่ง 0:0

กระบวนการขัดจังหวะ



ที่มาของการขัดจังหวะ

- การขัดจังหวะที่มาจากระบบฮาร์ดแวร์
 - อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องการสร้างการขัดจังหวะจะส่ง สัญญาณมาที่อุปกรณ์ควบคุมการขัดจังหวะ
 (Interrupt Controller) สัญญาณที่เข้ามาที่อุปกรณ์ ควบคุมนี้มีทั้งสิ้น 16 สัญญาณ (IRQ0 - IRQ16)
 - มีบางสัญญาณที่ซ้ำซ้อนกัน
 - อุปกรณ์ควบคุมการขัดจังหวะจะส่งสัญญาณมาที่
 CPU พร้อมทั้งส่งหมายเลขของการขัดจังหวะมา
 พร้อมกันด้วย
 - ถ้ามีการขัดจังหวะหลายอันที่ร้องขอพร้อมกัน
 อุปกรณ์นี้จะจัดลำดับความสำคัญของอุปกรณ์และส่ง
 สัญญาณที่มีความสำคัญสูงสุดก่อน
 - อุปกรณ์ที่สร้างการขัดจังหวะกลุ่มนี้ได้แก่ : นาฬิกา ของระบบ แป้นพิมพ์ ฮาร์ดดิสก์ การ์ดเสียง ฯลฯ
- การขัดจังหวะที่มาจากระบบซอฟต์แวร์
 - การเกิดความผิดพลาด (Exception) ในการทำงาน
 - การสั่งคำสั่ง INT

คำสั่งติดต่อกับอุปกรณ์ใน 8086

- หน่วยประมวลผล 8086 สามารถติดต่อกับ อุปกรณ์ได้ทั้งแบบ Programmed I/O Interrupt I/O และ Direct Memory Access.
- คำสั่งเขียน/อ่านข้อมูลกับอุปกรณ์

IN accumulator, DX IN accumulator, portnumber

OUT DX, accumulator OUT portnumber, accumulator

- accumulator คือรีจิสเตอร์ AX หรือ AL ขึ้นกับว่าเป็น
 การติดต่อแบบ 8 บิต หรือ 16 บิต
- portnumber คือหมายเลขของอุปกรณ์ (หมายเลข I/O.) เราสามารถระบุค่านี้โดยผ่านทางรีจิสเตอร์ DX ได้. หมายเลขพอร์ตนี้มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 65535

ตัวอย่าง: การติดต่อกับลำโพง

- พอร์ตที่ 61h บิตที่ 1 คือค่าของสัญญาณที่ลำโพง
- เราสามารถสั่งให้ลำโพงมีเสียงได้โดยการกำหนด ค่าลงในบิตนี้ โดยให้บิตนี้เปลี่ยนแปลงค่าไปมา จะทำให้เกิดการสั่นที่ลำโพงสร้างสัญญาณเสียง ขึ้น
- เราจะต้องสั่งงานโดยไม่ให้กระทบกับบิตอื่น ๆ

in al,61h xor al,02h out 61h,al

- ในการสร้างเสียงเราจะต้องถ่วงเวลาในการเปลี่ยน ค่าของบิตที่ลำโพง เพราะความถี่จะสูงเกินกว่า ลำโพงจะเคลื่อนที่ทัน
- เราจะต้องถ่วงเวลาซักระยะหนึ่งเพื่อให้ผู้ใช้ได้ยิน
 เสียงนั้นด้วย

โปรแกรมย่อยสำหรับ สร้างเสียงอย่างง่าย

```
gensound
            proc
                      near
           delay [for freq]
      CX
           duration
      \mathbf{D}\mathbf{X}
            push
                      ax
            push
                      dx
gensignal:
                      al,61h
            in
                      al,2
            xor
                      61h,al
            out
            push
                      CX
delayloop:
            nop
                      ;no operartion
            loop
                      delayloop
            pop
                      CX
            dec
                      dx
                      dx,dx
            or
                      gensignal
            jnz
                      dx
            pop
            pop
                      ax
            ret
gensound
            endp
```

 การสร้างเสียงโดยทั่วไปมีวิธีการที่ซับซ้อนกว่านี้.
 โดยวิธีดังกล่าวจะใช้การตั้งเวลาให้ระบบสร้าง สัญญาณเสียงให้

ระบบการแสดงผลแบบตัวอักษร

- ในการแสดงผลแบบตัวอักษรใน IBM/PC นั้น.
 ในแต่ละตัวอักษรที่แสดงจะมีค่าที่เกี่ยวข้องสองค่า คือ
 - รหัสแอสกีของตัวอักษรตัวนั้น
 - ค่าแอดตริบิวต์ (Attribute) ของตัวอักษร ซึ่งเป็นค่าที่ บอกสีของตัวอักษรและลักษณะการแสดงผล
 - บิตที่ 0-3 แสคงสีของตัวอักษร (0-15)
 - บิตที่ 4-7 แสดงสีของพื้นหลัง
- เราสามารเขียนโปรแกรมจัดการการแสดงผลที่ หน้าจอได้สองวิธี
 - ใช้บริการของ Video BIOS [Interrupt 10h]
 - ใช้การเขียนค่าลงในหน่วยความจำที่เก็บข้อมูลของ
 หน้าจอโดยตรง

ระบบการแสดงผลแบบตัวอักษร

- Video BIOS [Interrupt 10h]
 - Function 0 : Set video mode
 - Function 1 : Set cursor size
 - Function 2 : Set cursor position
 - Function 3 : Get cursor position
 - Function 9: Write character and attribute at current cursor position


• การบ้าน#1

- ค้นข้อมูลของ Interrupt หมายเลข 10h
- เขียนโปรแกรมย่อยเขียนข้อความลงบนจอภาพโดยมี ข้อมูลป้อนเข้าดังนี้
 - DH และ DL : แถวและคอลัมน์ที่จะเริ่มพิมพ์ข้อความ
 - BX ออฟเซ็ตเริ่มต้นของข้อความที่ต้องการจะพิมพ์
 - CX ความยาวของข้อความ
- ขั้นตอน
 - เลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่ตำแหน่งที่ระบุ (function 2)
 - พิมพ์ข้อความจนครบ [ใช้ฟังก์ชั่นของ DOS ก็ได้]
- ข้อควรระวัง :
 - video page ใช้เป็นค่า 0
 - function 9 ของ int 10h ไม่เลื่อนตำแหน่งเคอร์เซอร์

หน่วยความจำของข้อมูลหน้าจอ

- ในหน่วยแสดงผลแบบ VGA หน่วยความจำตั้งแต่ ตำแหน่งที่ 0B800h:0000h จะเป็นหน่วยความจำ ที่เก็บข้อมูลของหน้าจอ
- การเก็บข้อมูลจะเก็บที่ละตัวอักษรเรียงกันไปตาม ลำดับ. การเก็บข้อมูลจะเก็บตัวอักษรละ 2 ใบต์ ใบต์แรก (ใบต์ต่ำ) จะเก็บค่ารหัสแอสกี ใบต์ที่ สองจะเก็บค่าแอดตริบิวต์. การเก็บจะเก็บเรียงไป ที่ละบรรทัด บรรทัดละ 80 ตัวอักษร.
 - ข้อมูลของตัวอักษรที่บรรทัดที่ 10 ตัวที่ 3 อยู่ที่
 ออฟเซ็ต 10*(80*2) + 3*2 = 1606

ค่าในหน่วยความจำ



ตัวอย่าง

• โปรแกรมย่อยเขียนตัวอักษรลงบนหน้าจอโดยตรง

```
writeonechar proc
                        near
                 (row,col)
                       : attribute
         char
                   ah
            push
                         ds
            push
                         ax
            push
                         \mathbf{b}\mathbf{x}
            push
            push
                         ax,0B800h
            mov
                         ds,ax
            mov
                         cl,dh
            mov
            push
                         ax
                         al,160
            mov
            mul
                              ;ax=row*160
                         bx,ax
            mov
            pop
            mov
            shl
                         bx,dx
                         [bx],ax
            mov
                         \mathbf{b}\mathbf{x}
                         ds
writeonechar
                  endp
```

• **การบ้าน#2** เขียนโปรแกรมย่อยทำงานเหมือนข้อ 1 แต่ใช้การ เขียนค่าลงในหน่วยความจำโดยตรงแทนการใช้ Video BIOS. ให้ ใช้ attribute เดิมของตัวอักษรที่อยู่บนจอภาพ