Memoria Práctica 2

Robótica

UCM - FDI

Luis Javier Cabrera Sagbay; Santiago Gómez Muñoz; Ángel Luis Ortiz Folgado; Víctor Vicente Sánchez

Desarrollo de la práctica:

Familiarización con la RaspBerry Pi. Compilación y ejemplo sencillo

Empezamos la práctica conectándonos a la RaspBerry, mediante SSH. Después de realizar el montaje, del circuito con el LED, y la resistencia, conectamos la RaspBerry, compilamos el programa blink.c y ejecutamos.

En este punto, descubrimos que la RaspBerry estaba mal montada y fallaba, y por tanto, no funcionaba. Entregaba corriente, pero no funcionaban las salidas.

Cambiamos la RaspBerry, volvimos a realizar el montaje, compilamos y ejecutamos el programa y observamos que funcionaba, ya que el LED, parpadeaba, cambiamos la frecuencia de parpadeo y observamos como el LED parpadeaba, más deprisa o más despacio.

Generación de PWM y uso de un servomotor.

Para este apartado, primero realizamos la conexión del motor y ejecutamos el programa blink.c, de esa manera, el motor, debería girar sólo cuando parpadeara, el led, pero eso no sucedía. Descubrimos que había que poner una tierra común para el motor y para la Raspberry, ya que si no se producían pequeñas diferencias de tensión, entre ambas tierras y no se obtenía el comportamiento deseado.

A la hora de hacer el programa, hicimos la llamada a la función softPwmCreate (int PIN, int iniVal, int RANGO) con parámetros: pin = 0, iniVal= 0 y RANGO= 100.

Para la función softPwmWrite (int PIN, int VALOR) para encontrar que rangos hacían girar el servo en gada sentido, decidimos realizar un bucle que fuera probando valores de 0 al valor de Rango y los fuera mostrando, en la pantalla. Compilamos el programa mediante la orden: gcc -o ejemplo -l wiringPi ejemplo.c y lo ejecutamos.

Realizamos varias pruebas con distintos rangos, los resultados fueron:

Rango	Giro sentido horario	Parada	Giro sentido antihorario
100	[0,17]	[18]	[19.100]
50	[0,17]	[18]	[19,100]
10	[0,6]	[7]	[8,10]

Código del programa realizado:

```
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <softPwm.h>

int main(void){
  wiringPiSetup();
  int i;
  char a;
  for(i=0; i<100; i++){
    softPwmCreate(0, 0, 50);
    printf("%d",i);
    softPwmWrite(0, i);
    getchar();
  }
  return 0;
}</pre>
```

Al llegar al valor que para el servo, se podía apreciar que aunque el servo no giraba, se seguía escuchando el ruido que hacía el motor. Esto se debe a que el voltaje no es estable del todo; lo que provoca que el servo vibre y emita un leve sonido.

Para parar el motor usaremos los valores indicados anteriormente que paran el motor que dependerán del rango establecido. A pesar del problema descrito anteriormente.