Blender で CAD る

1. 初期設定

1.1. テンキーを模倣 を有効化

Blender 2.9 のダウンロードとおすすめ 初期設定 を参考に Blender の初期設定 をする.

- 1. 編集 -> Preference を選択
- 2. 入力 -> テンキーを模倣 を選択




1.2. アンドゥ(Ctrl + z) で戻れる回数 を増やしておく

- 1. 編集 -> Preference を選択
- 2. システム -> メモリと制限
- 3. アンドゥ回数を "50~100" くらいに変更



1.3. 視点の拡大を CAD 風に

- 1. 編集 -> Preference を選択
- 2. 視点の操作 -> マウス位置でズーム を選択



2. 基本操作

2.1. 視点の切り替え

参考: 【Blender】3D ビュー上での視点の移動・ズーム・回転

2.2. オブジェクト設置

参考: Blender 入門#10: 図形の追加とモード

Shift + A -> 図形の選択

2.3. 頂点・辺・面を選択



上図の3つのボタンを選択することで、オブジェクトの頂点・辺・面をそれぞれ選択することが可能になる。これらは、編集モードでしか使用できない点に注意が必要。

1. 長さの単位の変更


無料 3DCG 編集ソフトの Blender を CAD ソフトとして使う方法によると,

デフォルトでは、Blender は長さを 表示する単位について、「Blender Unit (BU)」という単位を使って表 示しています。

Blender を CAD ソフトのように使 うためには、この長さの単位の設 定を「Blender Unit (BU)」から 「Metric」(メートル法)に変更しな ければなりません。

1. 右図のように「編集モード」を 「オブジェクトモード」に変更す る.






2. Scene を選択

3. 単位系: メートル法を選択

4. 単位の倍率を: 0.001 に変更

2. 寸法を直接指定



- 1. 現在のモードが Object Mode になっていることを確認
- 2. n キーを押してシェルフを表示
- 3. 寸法 (X, Y, Z) の大きさを直接指定

3. 物体を削る

物体を削る方法の一つとして Boolean がある. ブーリアン(モディファイアーも)の使い方:装飾づくりのお供! によると, Boolean とは


オブジェクトの重なり合う部分の 処理をする機能

Boolean には,以下の3つの処理がある.


- 交差: 重なり合った部分以外を削除
- 統合: 重なり合った部分を削除して 統合
- 差分: 重なり合った部分とブーリアンの対象を削除

ここでは,差分を使用してオブジェクトの一部を削っていく.


1. 削られる対象 -> 削る対象 の順にオ ブジェクトを選択.



2. 削られる対象のオブジェクトの モディファイアープロパティ -> ブーリアンを選択



3. 処理方法のうち 差分 -> オブジェクトに削る対象 を選択




最後に 削る対象のオブジェクトの 目 のマークを閉じることで切り取ったオブジェクトを表示作成

4. パイメニューを有効化

Blender 入門#7: パイメニューを使う を参考に パイメニューを有効化する. パイメニューとは,

3D ビュー上に円形のメニューを表示させて操作性を向上させるものです(慣れの話なので、そう思わない人もいるかも)。形が食べ物のパイを切り分けた形に似ていることからパイメニューと名付けられています。他の CG ソフトでも出てくる形のメニューです。



- 1. 編集 -> プリファレンスを選択
- 2. アドオン -> コミュニティ
- 3. 『pi』を検索し, 『Interface: 3D View Pie Menus』 を有効化