Contents

abandoned place
abrupt
active face
active working
advance
age
air-off
air-on
all-conveyor
all-metal
alloy bit
alternate heading
alternations
angle dozer
angle face
angledozing
angling hole
anthracite colliery
anthracite stripping operation
apex
approved apparatus
approved apparatus
arch
ash content
ash-free
assay
attack
attitude
auger
auger miner
auger mined coal
augering
augering bench
automatic feed drill
back
backfill
backfilling
back filler
back hole
baking coal
banding
bank
bank shooting

bagger	 	 		 		 									15
bar	 	 		 	 	 									15
baring	 	 		 	 	 									15
barren	 	 		 	 	 									16
barren measures	 	 		 	 	 									16
barren rock	 	 		 	 	 				 					16
basin	 	 		 	 	 									16
base	 	 		 	 	 									16
bean	 	 		 	 	 									16
bed															16
bedding	 	 		 	 	 				 					16
bed outcropping															16
bedding plane															16
bedding surface															16
bedrock															17
belting															17
belt-conveyed															17
belt life															17
belt lace															17
bench															17
bench working															17
benching bank															17
benching system															17
berme (berm)															17
bit															17
															18
binding coal															18
blackdiamond															18
blackstone															
blanket deposit													•	 •	18
blast													•	 •	18
blaster															18
blasting															18
blasting accessories .															18
blasting agent															18
blast area															
blasting foreman															18
blaster material															19
blasted rock															19
blend															19
blending															19
blendable coal	 	 	•	 		 		•							19
blind coal															19
block	 	 		 		 									19
blow	 	 		 		 									19
bloodstone	 	 		 		 									19
blue bind	 	 		 	 	 				 					19
blue John														 	19

bluestone	 	 				 							 19
boom	 	 				 							 20
boom equipment	 	 				 							 20
booster	 	 				 							 20
bore	 	 				 							 20
borer	 	 				 							 20
boring	 	 				 							 20
boring bar	 	 				 							 20
boring machine	 	 				 							 20
boring master	 	 				 							 20
borehole	 	 				 							 20
bottom	 	 				 							 20
bottom dumping													
bottom dump													
bottom-dump hauler													
bottom formation													
branch													
breakage													
breast													
brown coal													
bucket													
bucket arm													
bucket lip													
bucket lift area													
bucket teeth													
building sand													
bulldozer													
bull rod													
cable													
cable tool drill													
can													
caking coal													
cap rock													
cap rock													
11 0													
capping thickness													
capping													
carload deliver													
carryall													
catch water drain													
caterpiller													
cement rock quarrying.													
crawller													
chalkstone													
charging													
charge man													
charging accessories											•	•	
cherry-coal	 	 				 							 23

chews	23
chipper	24
churn	24
churn drilling	24
clean	24
cleaning	24
clean coal	24
clean mining	24
clod	24
closed surface	24
coal	24
coal auger	24
coal basin	25
coal bed (seam)	25
coal bearing area	25
coal bearing series	25
coal mining method	25
coal bench	25
coal dumper	25
coal drawing	25
coal face	25
coal-field	25
coal hauler	25
coal haulage	25
coal inrush	26
coal pillar	26
coal plough	26
coal services	26
coal shovel	26
cob stone	26
coking coal seam	26
country rock	26
convey	26
conveyor	26
conveying	26
copper mining	26
copper mine	27
crawler shovel	27
crocodile conveyor	27
crop out	27
crop	27
cropping	27
cropping coal	27
crop line	27
crop ore	27
crushing	27
crushing plant	27

crushing surface	28
cutting depth	28
cutting shoe	28
cut face	28
cutting	28
mudstone	28
multiple bed	
multi-bucket-wheel excavator	28
multi-bucket excavator	28
navy	
narrow vein	
narrow work	
natural quarrying	
net production	
net digging time	
nozzleman	
nut screen	
open	
opening	
opencast	
opencasting	
opencast gelignite	
open (cast, cut, pit) mining	
opened-up	
open cutting	
open pit	
open pit bottom	
open pit side	
opening shot	
open working	
openwork	
open surface	
operation	
orange pull grab	
orebed	
orebody	
outcrop	
outcropping	
outcrop mining	
outlining	
output	
overburden hann	
overburden heap	
overburden removal	
overcrushing	31 31
overgrinding	

overman	31
oversize	32
oan	32
paper seam	32
paper coal	32
bea screen	32
peacock coal	32
permissible explosive	32
percussive drilling	32
percussion rock drill	
picking	32
oile	
pit coal	32
oit bank	33
pit-and-quarry industry	
pitch work	
pitching coal	
blate coal	
ooor rock	
possible coal	
power	
power-loading	
power drill	
power house	
primer	
primary blasting	
produce	
proved area	
prospecting drill	
proud coal	
oull	
pump	
quarry	
quarrable	
quarrying	
quarryman	_
quarriable area	_
quarriable limit	
quarry face	
quarry floor	
quarrymaster	
quarry floor grade	
quarry waste	
quarts	
quicksand	
range coal	
recover	35
VVVIVI	

ration of overburden-coal to-the-thickness of coal	35
recovable coal	36
rear dumper	36
ready-to-use explosive	36
remove	36
rib	36
ribbing	36
rock	36
removing	36
rice screen	36
rich coal	36
ribbon conveyor	36
rock anger	36
rock surface	37
rock wall	
rod bore	37
roof	
rockforming	37
rockhole	
rock wool	
rock-work	
rope	
rotary	
rough-surfaced	
safe	
sample	
sand quarry	
scoop	
scoop shovel	
scraper load	
scraper mining	
seam	
secondary blasting	
seam thickness	
section	
shaped-catridge explosive	
sheet	
shift	
shipper arm	
shoot	
shooting	
shooter	
short haul	
shot-firer	
shot-file	
shotfirer	
shother	39
711V/1VIII	

shovelman	 39
shovel dipper bucket	 39
shovel excess	 40
shovel lip	 40
shovel loader	 40
shovel spoil bank	 40
showing	 40
kipper arm	 40
slice	 40
slip	 40
slope face	 40
slope toe	40
nake-holing	 40
soapstone	40
soft rock	41
solid surface	41
plit	 41
teep	 41
tepping	41
tep bank	 41
teep trench	41
teel band conveyor	41
tone bench advance	41
storm-water drain	41
trip mining area	41
trip mined coal	41
strip mining industry	42
strip-mined property	42
strip-mined reclamation	42
surface mining operator	42
stone bench	42
stone (rock) quarry	42
tonework	42
trip	42
stripper	42
tripping	42
trip bore	42
strip mine	43
strip miner	43
trip pit	 43
trippable	43
trippable coal	43
stripping equipment	43
stripping method	43
stripping operator	43
stripping operations	 43
tripping ratio	 43

strip mining	43
strong coal	43
subsurface	44
surface	44
surfacial	44
survey	44
surveying	44
surveyor	44
surface drainage	44
surface miner	44
surface wash	44
surface water	44
tailings	44
tailingspile	44
tailrace	45
tamper	45
teamwork	45
test bore	45
test boring	45
thin layer	45
thick seam	45
thorough belt conveyor	45
timekeeper	45
timeworker	45
tin miner	45
tipping tub	45
tipman	46
toe	46
top	46
top bottom	46
top belt conveyor	46
top water	46
topmost bench	46
topping	46
tooth(ed) bucket	46
track	46
track adhesion	46
traxcavator	46
tractor dozer	47
traveling hopper	47
trencher	47
trenching	47
trench	47
tree-dozer	47
trial hole	47
trier	47
trip	47

true thickness	 	 				 									47
truck	 	 				 									47
twinbucket	 	 				 			 						47
uncovering	 	 				 									48
underbed	 	 				 			 	 					48
underlayer	 	 				 			 						48
underbed rock															48
underseam															48
underlying sediment .															48
underlying rock															48
unloading area															48
unmined coal															48
uppermost layer															48
upper seam															48
unstable formation															48
unstable															49
unshot toe															49
unworkable															49
unworkable deposit .															49
unworkable seam															49
vein															49
veiny															49
wagon															49
wagon															49
wagondump															49
wagonmounted															49
wagonmounted drill .															49
wallrock															50
wallface															50
walking arrangement.													•	 •	50
													•	 •	50
walking dragline															50
walking excavator wash															50
wasii															50
															50
washing															
waste (disposal) dump															50
water-bearing															50
waterlogged															50
water trench															50
weak-walled															51
weathered layer															51
weathered surface															51
wheel															51
whole mine															51
wholework															51
work	 	 		•		 	•			 •	•	 •			51
working	 	 				 			 	 				 _	51

working face																					51
workable seam																					51
workable thickness																					51
working trench																					51
yield																					
yielding																					52
zone																					

abandoned place

Закрытый, отработанный забой — горная выработка, которая больше не используется по прямому назначению.

abrupt

Резко выраженный (о контакте рудного тела) — характеристика резкого изменения границ рудного тела.

active face

Действующий забой; режущая кромка ковша, скрепера — рабочая зона, где непосредственно ведётся добыча или перемещение материала.

active working

Действующий забой — горная выработка, в которой в данный момент ведутся работы.

advance

Проходка, подвигание забоя — процесс перемещения фронта горных работ вперёд.

age

Срок службы (инструмента, машины) — период времени, в течение которого оборудование сохраняет работоспособность.

air-off

Отключение (сжатого воздуха при бурении) — прекращение подачи сжатого воздуха к буровому оборудованию.

air-on

Включение (сжатого воздуха при бурении) — начало подачи сжатого воздуха к буровому оборудованию.

all-conveyor

Полностью конвейеризированный — характеристика производства, где весь транспортный процесс осуществляется конвейерами.

all-metal

Цельнометаллический — выполненный entirely из металла, без других материалов в основной конструкции.

alloy bit

Буровая коронка из легированной стали — режущий инструмент, изготовленный из специальных сталей с улучшенными свойствами.

alternate heading

Смешанный забой (по полезному ископаемому и по породе) — выработка, проводимая одновременно по руде и пустым породам.

alternations

Повторные пропластки — тонкие слои породы, многократно чередующиеся в массиве.

angle dozer

Бульдозер с поворотным отвалом — землеройная машина с отвалом, который можно устанавливать под углом к направлению движения.

angle face

Дигональный забой — выработка, ориентированная под углом к основному направлению горных работ.

angledozing

Работа бульдозера с отвалом материала параллельно линии движения — способ планировки или перемещения грунта.

angling hole

Наклонная скважина — буровая скважина, пробуренная под углом к вертикали.

anthracite colliery

Антрацитовый рудник — шахта по добыче антрацита.

anthracite stripping operation

Вскрышные работы по добыче антрацита — удаление пустых пород для доступа к антрацитовому пласту.

apex

Ближайший к поверхности пласт, вершина (складки) — самая верхняя часть геологической структуры.

approved apparatus

Взрывобезопасное оборудование — оборудование, сертифицированное для применения во взрывоопасных средах.

approval test

Испытание на взрывобезопасность — тестирование оборудования на соответствие требованиям безопасности во взрывоопасных условиях.

arch

Целик, оставленный для поддержания висячего бока — часть полезного ископаемого, оставляемая для поддержания кровли.

area

Площадь, поверхность, поле, участок — обозначение конкретной территории горного отвода или рабочей зоны.

arm

Рычаг, плечо, стрела, ручка, штанга, ответвление — элемент конструкции горных машин или характеристика геологического объекта.

ash content

Зольность — процентное содержание негорючих минеральных веществ в полезном ископаемом.

ash-free

Беззольный — теоретическое состояние полезного ископаемого, полностью очищенного от минеральных примесей.

assay

Образец, взятый для анализа, проба (руд и металлов) — порция материала, отбираемая для лабораторных исследований.

attack

Подвигание забоя; (начинать разработку) — процесс продвижения фронта работ или начало эксплуатации месторождения.

attitude

Залегание, расположение (выработок) — пространственная ориентация геологических тел или горных выработок.

auger

Сверло, шнек, шнеко-буровая машина — инструмент или машина для бурения с вращательным движением.

auger miner

Шнеко-буровая машина — оборудование для добычи угля шнековым способом.

auger mined coal

Уголь, добытый шнеко-буровыми машинами — продукт, извлечённый с применением шнековой технологии.

augering

Выемка угля шнеко-буровой машиной — процесс добычи угля шнековым способом.

augering bench

Уступ разреза, из которого уголь добывается с помощью шнеко-буровых машин — рабочая площадка для шнековой добычи.

automatic feed drill

Бурильный молоток, снабженный автоподатчиком — перфоратор с автоматической подачей буровой штанги.

back

Висячий бок (пласта) — породы, залегающие выше полезного ископаемого.

backfill

Закладка, засыпка — материал для заполнения выработанного пространства.

backfilling

Закладка, забутовка — процесс заполнения выработанного пространства породой или специальными материалами.

back filler

Экскаватор - обратная лопата — землеройная машина с ковшом, направленным в сторону от машины.

back hole

Скрепер (канатный) — устройство для перемещения горной массы с помощью канатов и скреперного ковша.

baking coal

Спекающийся уголь — уголь, способный при нагревании без доступа воздуха превращаться в кокс.

banding

Слоистость (породы), прослоек — характеристика осадочных пород, состоящих из чередующихся слоёв.

bank

Пачка пласта, пласт угля (на открытых работах) — часть угольного пласта или уступ на карьере.

bank shooting

Взрывные работы на уступе — проведение взрывов для рыхления горной массы на уступе карьера.

bagger

Ковш, черпак, многочерпаковый экскаватор — землеройная машина с несколькими ковшами на бесконечной цепи или роторе.

bar

Бар (режущий), буровая штанга — режущий элемент или часть бурового оборудования.

baring

Вскрыша, обнажение (пласта, жилы) — удаление пустых пород для вскрытия месторождения.

barren

Пустой, безрудный; пустошь — порода, не содержащая полезного компонента в промышленных концентрациях.

barren measures

Пустые породы — толщи горных пород, не представляющие промышленной ценности.

barren rock

Пустая порода (не содержащая руды) — горная порода, не являющаяся полезным ископаемым.

basin

Бассейн, область залегания и разработки полезного ископаемого — крупная геологическая структура, содержащая месторождения.

base

Подстилающие породы — породы, на которых залегает полезное ископаемое.

bean

Класс угля минус 13 мм — мелкая фракция угля после грохочения.

bed

Пласт — слой полезного ископаемого, имеющий промышленное значение.

bedding

Основание, плоскость напластования — поверхность, разделяющая слои горных пород.

bed outcropping

Выход пласта на поверхность — естественное обнажение пласта на земной поверхности.

bedding plane

Плоскость напластования — поверхность раздела между слоями осадочных пород.

bedding surface

Поверхность напластования — внешняя часть слоя горной породы.

bedrock

Коренная горная порода — массивная порода, подстилающая рыхлые отложения.

belting

Конвейерная лента с текстильной основой — тяговый и грузонесущий орган ленточного конвейера.

belt-conveyed

Транспортируемый ленточным конвейером — перемещаемый с помощью ленточного транспортёра.

belt life

Срок службы ленты (конвейера) — период времени, в течение которого конвейерная лента сохраняет работоспособность.

belt lace

Сшивка для ленты конвейера — соединение концов конвейерной ленты.

bench

Уступ — горизонтальный или наклонный слой горной массы, разрабатываемый как единое целое.

bench working

Разработка уступами — способ ведения горных работ с разделением массива на уступы.

benching bank

Уступ карьера — часть карьера, ограниченная сверху и снизу горизонтальными поверхностями.

benching system

Разработка уступами — система открытой разработки с разделением на уступы.

berme (berm)

Площадка уступа карьера, берма; ширина рабочей площадки уступа — горизонтальная площадка на уступе для размещения оборудования.

bit

Головка бура — режущий инструмент бурового станка.

binding coal

Спекающийся уголь — уголь, способный спекаться при термической обработке.

blackdiamond

Антрацит — высококачественный каменный уголь с высоким содержанием углерода.

blackstone

Черный углистый сланец — горная порода, содержащая значительное количество углистого вещества.

blanket deposit

Пластовое месторождение — месторождение, имеющее форму пласта.

blast

Взрывать; взрыв — процесс инициирования взрывчатого вещества для разрушения горного массива.

blaster

Взрывник; взрыватель; приспособление для взрывания — специалист или устройство для проведения взрывных работ.

blasting

Взрыв, взрывные работы; взрывной, взрывчатый — процесс разрушения горных пород взрывом.

blasting accessories

Взрывчатые материалы — вещества и средства для проведения взрывов.

blasting agent

Взрывчатое вещество — химическое соединение или смесь, способная к детонации.

blast area

Участок взрыва — территория, на которой проводятся взрывные работы.

blasting foreman

Бригадир взрывных работ — руководитель взрывных работ.

blaster material

Взрывчатое вещество — материал, используемый для взрывания.

blasted rock

Взорванная порода — горная масса после взрывного рыхления.

blend

Смешивать (угли) — процесс создания однородной смеси из разных сортов угля.

blending

Смешивание — процесс приготовления однородной смеси.

blendable coal

Смешиваемый уголь — уголь, пригодный для приготовления шихты.

blind coal

Тощий уголь, антрацит — уголь с низким содержанием летучих веществ.

block

Целик угля — часть пласта, оставляемая для поддержания кровли.

blow

Взрывать — производить взрыв.

bloodstone

Красный железняк — гематит, руда железа.

blue bind

Глинистый сланец — плотная глинистая порода.

blue John

Плавиковый шпат — флюорит, минерал фтора.

bluestone

Медный купорос — сульфат меди.

boom

Стрела экскаватора — несущая конструкция для подвески ковша.

boom equipment

Оборудование стрел — механизмы и устройства, размещённые на стреле.

booster

Вспомогательное устройство; промежуточный детонатор — устройство для усиления или инициирования детонации.

bore

Бурить; диаметр в свету; скважина, шпур — процесс бурения или сама буровая выработка.

borer

Бурильщик; бур, перфоратор — специалист или оборудование для бурения.

boring

Бурение, шпур; буровой, бурильный — процесс создания скважин в горном массиве.

boring bar

Буровая штанга, ударная штанга — элемент бурового оборудования для передачи усилия.

boring machine

Буровой станок — машина для бурения скважин.

boring master

Буровой мастер — руководитель буровых работ.

borehole

Буровая скважина, шпур — цилиндрическая горная выработка.

bottom

Подошва пласта, дно карьера; вырабатывать месторождение на всю глубину залегания — нижняя граница пласта или карьера.

bottom dumping

Разгрузка через дно — способ разгрузки с открыванием днища кузова.

bottom dump

Ковш с откидным дном — ёмкость для сыпучих материалов с разгрузкой через дно.

bottom-dump hauler

Самосвал с разгрузкой вниз — транспортное средство с разгрузкой через открывающееся дно.

bottom formation

Почва пласта — породы, залегающие непосредственно под полезным ископаемым.

branch

Ответвление главной жилы; разветвляться (о пластах) — второстепенная часть геологического тела.

breakage

Дробление, измельчение — процесс разрушения горной массы на мелкие фракции.

breast

Грудь забоя — фронтальная поверхность забоя.

brown coal

Лигнит, бурый уголь — низкосортный уголь с высокой влажностью.

bucket

Бадья, ковш (экскаватора) — ёмкость для погрузки и транспортировки горной массы.

bucket arm

Рукоять ковша (экскаватора) — элемент конструкции экскаватора для крепления ковша.

bucket lip

Режущая кромка ковша — передняя часть ковша, внедряющаяся в горную массу.

bucket lift area

Коромысло — механизм подъёма ковша у экскаватора.

bucket teeth

Зубы ковша — сменные элементы на режущей кромке ковша.

building sand

Строительный песок — песок, используемый в строительных работах.

bulldozer

Бульдозер — землеройно-транспортная машина с отвалом.

bull rod

Буровая штанга — элемент буровой колонны.

cable

Канат, трос, кабель; скреплять (канатом) — гибкий элемент для передачи усилия или энергии.

cable tool drill

Станок канатно-ударного бурения — буровое оборудование ударного действия.

can

Проходческая бадья (небольшая) — ёмкость для подъёма горной массы из шахты.

caking coal

Спекающийся уголь — уголь, способный к спеканию.

cap rock

Покрывающая порода — породы, перекрывающие полезное ископаемое.

capping mass

Наносы — рыхлые отложения на поверхности.

capping thickness

Мощность вскрыши, наносов — толщина пустых пород над полезным ископаемым.

capping

Вскрыша, покрывающие руду наносы — процесс или материал удаления пустых пород.

carload deliver

Подача груженых вагонеток — процесс транспортировки гружёных вагонов.

carryall

Тракторный скрепер — землеройно-транспортная машина.

catch water drain

Дренажная труба — устройство для отвода воды.

caterpiller

Гусеничный трактор — транспортное средство на гусеничном ходу.

cement rock quarrying

Открытая разработка месторождений цементного сырья — добыча сырья для цементной промышленности карьерным способом.

crawller

Гусеница, гусеничный ход — движитель транспортных средств.

chalkstone

Известняк, мел — карбонатные горные породы.

charging

Заряжание скважин — процесс размещения ВВ в скважинах.

charge man

Рабочий, заряжающий скважины, взрывник — специалист по заряжанию скважин.

charging accessories

Принадлежность для заряжания — инструменты и приспособления для заряжания скважин.

cherry-coal

Мягкий, некоксующийся уголь — уголь с определёнными технологическими свойствами.

chews

Уголь средней крупности — фракция угля определённого размера.

chipper

Рабочий, отделяющий руду от породы — специалист по рудоразборке.

churn

Бурить, дробить — производить бурение или дробление.

churn drilling

Канатное или ударное бурение — способ бурения ударным способом.

clean

Чистый, свободный от примеси — характеристика полезного ископаемого с минимальным содержанием пустой породы.

cleaning

Обогащение, уборка породы — процесс повышения качества полезного ископаемого.

clean coal

Обогащенный уголь — уголь после обогащения.

clean mining

Выемка с полным извлечением полезного ископаемого — способ добычи с минимальными потерями.

clod

Глыба, комок; оседать, спекаться — крупный кусковой материал или процесс его образования.

closed surface

Замкнутый поверхностный слой — характеристика структуры горной породы.

coal

Уголь, каменный уголь — горючее полезное ископаемое.

coal auger

Сверло по углю, шнеко-буровая машина — оборудование для шнековой добычи угля.

coal basin

Угольный бассейн — крупная площадь распространения угольных месторождений.

coal bed (seam)

Пласт угля — слой угля, имеющий промышленное значение.

coal bearing area

Район угольных месторождений — территория с месторождениями угля.

coal bearing series

Угленосная толща — свита пластов, содержащих уголь.

coal mining method

Система разработки угля — способ ведения горных работ на угольном месторождении.

coal bench

Уступ угля — часть угольного пласта, отрабатываемая как единое целое.

coal dumper

Угольный думпкар — вагон для перевозки угля с опрокидной разгрузкой.

coal drawing

Отбойка угля — процесс отделения угля от массива.

coal face

Угольный забой — рабочая зона по добыче угля.

coal-field

Месторождение, каменноугольный бассейн — площадь распространения угольных пластов.

coal hauler

Угольный самосвал — транспортное средство для перевозки угля.

coal haulage

Транспортировка угля — процесс перемещения угля от забоя к потребителю.

coal inrush

Вывал угля — самопроизвольное обрушение угля из забоя.

coal pillar

Целик угля — часть пласта, оставляемая для поддержания кровли.

coal plough

Угольный струг — машина для механической выемки угля.

coal services

Свита пластов — совокупность пластов угля и вмещающих пород.

coal shovel

Механическая лопата для погрузки угля — оборудование для погрузки угля.

cob stone

Крупные круглые куски угля — угольная фракция определённой формы и размера.

coking coal seam

Пласт коксующегося угля — угольный пласт, пригодный для коксования.

country rock

Коренная порода — порода, вмещающая месторождение.

convey

Транспортировать, перемещать конвейером — перемещать груз с помощью конвейера.

conveyor

Конвейер, транспортер — машина непрерывного транспорта.

conveying

Транспортирование, перевозка — процесс перемещения грузов.

copper mining

Добыча меди — процесс извлечения медной руды.

copper mine

Медный рудник — предприятие по добыче медной руды.

crawler shovel

Эскаватор типа механической лопаты на гусеничном ходу — одноковшовый экскаватор на гусеничном ходу.

crocodile conveyor

Мощный погрузочный конвейер — конвейер высокой производительности.

crop out

Выходить на дневную поверхность — обнажаться на поверхности земли.

crop

Выход пласта или рудной жилы на поверхность — место естественного обнажения полезного ископаемого.

cropping

Выход пласта на поверхность — процесс или место обнажения пласта.

cropping coal

Уголь, выходящий на поверхность — угольные пласты, выходящие на дневную поверхность.

crop line

Линия выхода пласта — граница выхода пласта на поверхность.

crop ore

Обогащенная оловянная руда высшего качества — руда с высоким содержанием полезного компонента.

crushing

Дробление (полезного ископаемого) — процесс измельчения горной массы.

crushing plant

Дробильная установка — комплекс оборудования для дробления.

crushing surface

Дробящая поверхность (дробилки) — рабочий орган дробилки.

cutting depth

Глубина черпания экскаватора — толщина слоя, снимаемого за один проход.

cutting shoe

Режущая кромка — рабочая часть режущего инструмента.

cut face

Действующий забой — рабочая поверхность забоя.

cutting

Выемка (бульдозером), черпание (ковшом экскаватора) — процесс отделения горной массы от массива.

mudstone

Аргиллит — плотная глинистая порода.

multiple bed

Сложный пласт — пласт, состоящий из нескольких пачек.

multi-bucket-wheel excavator

Роторный экскаватор — непрерывный экскаватор с роторным рабочим органом.

multi-bucket excavator

Многочерпаковый (многоковшовый) экскаватор — экскаватор с несколькими ковшами.

navy

? — термин требует уточнения.

narrow vein

Тонкая жила — жила небольшой мощности.

narrow work

Тонкий пласт подготовительные работы — работы по подготовке тонких пластов к выемке.

natural quarrying

Естественный распад пород — самопроизвольное разрушение горных пород.

net production

Чистая добыча, добыча товарного угля — количество полезного ископаемого после обогащения.

net digging time

Время чистой экскавации — время непосредственной работы экскаватора.

nozzleman

Гидромониторщик — рабочий, обслуживающий гидромонитор.

nut screen

Грохот для «орешника» (мелкого угля) — грохот для разделения мелких фракций угля.

open

Начинать разработку — приступать к эксплуатации месторождения.

opening

Вскрытие месторождения — проведение выработок для доступа к полезному ископаемому.

opencast

Открытые работы, разрез, карьер — способ добычи полезных ископаемых с поверхности.

opencasting

Открытые горные работы — процесс добычи открытым способом.

opencast gelignite

Взрывчатое вещество для открытых горных работ — ВВ для карьерных работ.

open (cast, cut, pit) mining

Разработка карьером — добыча полезных ископаемых открытым способом.

opened-up

Вскрытый (о месторождении) — месторождение с проведёнными вскрывающими выработками.

open cutting

Открытая добыча — способ разработки с поверхности.

open pit

Карьер, открытая разработка — горное предприятие по добыче полезных ископаемых открытым способом.

open pit bottom

Дно карьера — нижняя отметка карьера.

open pit side

Борт карьера — боковая поверхность карьера.

opening shot

Врубовая скважина — скважина, создающая дополнительную поверхность обнажения.

open working

Открытая разработка, выработка — горная выработка, не имеющая кровли.

openwork

Открытая разработка — способ добычи с поверхности.

open surface

Пористая поверхность, открытая поверхность — поверхность с сообщающимися порами.

operation

Разработка, пуск в эксплуатацию — процесс ведения горных работ или ввод объекта в действие.

orange pull grab

Многочелюстной грейфер — грузозахватное приспособление с несколькими челюстями.

orebed

Рудный пласт, рудное месторождение — пластообразное рудное тело.

orebody

Рудное тело — скопление полезного ископаемого.

outcrop

Выход на поверхность (пласта) — обнажение полезного ископаемого на поверхности.

outcropping

Выход пластов на поверхность, обнажения — места естественного выхода пластов.

outcrop mining

Разработка выходов — добыча полезного ископаемого в местах его выхода на поверхность.

outlining

Оконтуривание (залежи) — определение границ месторождения.

output

Добыча (полезного ископаемого); мощность — количество добытого полезного ископаемого или производительность.

outside bucket arm

Выдвинутая рукоять ковша — удлинённая рукоять экскаватора.

overburden amount

Объем вскрыши — количество пустых пород, подлежащих удалению.

overburden heap

Породный отвал — место складирования вскрышных пород.

overburden removal

Удаление наносов, вскрышные работы — процесс снятия пустых пород.

overcrushing

Чрезмерное дробление — измельчение материала beyond требуемой крупности.

overgrinding

Переизмельчение — излишнее измельчение полезного ископаемого.

overman

Начальник участка — руководитель горного участка.

oversize

Надрешетный продукт, негабарит — материал, не прошедший через отверстия грохота.

pan

Ковш, колесный скрейпер — землеройно-транспортная машина.

paper seam

Пласт, пригодный для разработки — пласт с промышленным содержанием полезного компонента.

paper coal

Листоватый бурый уголь — уголь с листоватой отдельностью.

pea screen

Грохот для угля класса «горох» — грохот для разделения мелких фракций угля.

peacock coal

Блестящий каменный уголь — уголь с ярким блеском.

permissible explosive

Безопасное взрывчатое вещество — ВВ, разрешённое к применению в шахтах.

percussive drilling

Ударное бурение — способ бурения ударным действием.

percussion rock drill

Станок ударного бурения — оборудование для ударного бурения.

picking

Породоотборка — ручная сортировка руды и породы.

pile

Отвал, груда породы, терриконик — искусственное насыпное образование.

pit coal

Каменный уголь, битуминозный уголь — уголь с высоким содержанием битумов.

pit bank

Уступ (на открытых работах) — рабочая площадка карьера.

pit-and-quarry industry

Отрасль промышленности по добыче полезных ископаемых открытым способом — горнодобывающая отрасль.

pitch work

Разработка крутопадающих пластов — добыча на пластах с большими углами падения.

pitching coal

Крутопадающий (наклонный) угольный пласт — угольный пласт с большим углом падения.

plate coal

Плитняк (антрацит) — антрацит плитчатой структуры.

poor rock

Слабая порода, кровля — порода с низкой прочностью.

possible coal

Вероятные запасы угля — запасы с меньшей степенью разведанности.

power

Мощность, энергия, сила, тяга — физическая величина или характеристика оборудования.

power-loading

Механизированная погрузка — погрузка с помощью механизмов.

power drill

Буровой станок — машина для бурения.

power house

Склад взрывчатых веществ — помещение для хранения ВВ.

primer

Пистон, капсюль, запал — средство инициирования взрыва.

primary blasting

Первичное взрывание — первый цикл взрывных работ.

produce

Добывать, производить, вырабатывать — извлекать полезное ископаемое.

proved area

Разведенная площадь, участок — территория с подтверждёнными запасами.

prospecting drill

Буровая установка для разведочных работ — оборудование для геологоразведки.

proud coal

Уголь, расслаивающийся во время выемки — уголь с тенденцией к расслоению.

pull

Извлекать, тащить, тянуть — производить выемку или транспортировку.

pump

Насос; качать, откачивать — оборудование для перемещения жидкостей.

quarry

Открытая разработка, карьер, разрез — предприятие по добыче полезных ископаемых открытым способом.

quarrable

Пригодный для разработки карьером — месторождение, экономически целесообразное для открытой разработки.

quarrying

Добыча породы; работа в карьере — процесс добычи в карьере.

quarryman

Рабочий карьера — работник карьера.

quarriable area

Карьерное поле — площадь карьерного отвода.

quarriable limit

Граница карьера — пределы горного отвода.

quarry face

Забой карьера, разреза — рабочая поверхность карьера.

quarry floor

Подошва карьера, разреза — дно карьера.

quarrymaster

Буровая установка для открытых работ — буровой станок для карьеров.

quarry floor grade

Уровень подошвы карьера — отметка дна карьера.

quarry waste

Отходы при добыче камня в карьере — некондиционная порода.

quarts

Кварц, кремнезем — минерал, оксид кремния.

quicksand

Плавун; сыпучий песок — водоносный песчаный грунт.

range coal

Уголь размера «кулак», крупный орех — крупная фракция угля.

recover

Извлекать, восстанавливать — производить добычу или рекультивацию.

ration of overburden-coal to-the-thickness of coal

Коэффициент вскрыши — отношение объема вскрыши к объему полезного ископаемого.

recovable coal

Уголь, поддающийся извлечению — уголь, который может быть добыт существующими методами.

rear dumper

Опрокид с задней разгрузкой — самосвал с разгрузкой назад.

ready-to-use explosive

Подготовленный к взрыванию заряд — ВВ, готовое к применению.

remove

Удалять, извлекать, устранять — производить выемку или ликвидацию.

rib

Прослоек, ребро, выступ — элемент структуры пласта.

ribbing

Полоска угля, руды — прожилок полезного ископаемого.

rock

Горная порода — природное образование.

removing

Удаление, извлечение, вскрыша — процесс выемки породы.

rice screen

Грохот для угля класса «рис» — грохот для мелких фракций угля.

rich coal

Жирный каменный уголь — уголь с высоким содержанием летучих.

ribbon conveyor

Ленточный конвейер — конвейер с ленточным тяговым органом.

rock anger

Бур для сверления по породе — инструмент для бурения горных пород.

rock surface

Поверхность горной породы — внешняя часть породного массива.

rock wall

Боковая порода, бок месторождения — порода, ограничивающая месторождение сбоку.

rod bore

Штанговый бур — бур со штанговой передачей.

roof

Кровля, пласт, висячий бок — породы над полезным ископаемым.

rockforming

Породообразование, породобразующий — процесс образования пород или минерал, слагающий породу.

rockhole

Скважина по породе — буровая скважина в пустых породах.

rock wool

Асбест — волокнистый минерал.

rock-work

Работа по породе — ведение горных работ в пустых породах.

rope

Канат, кабель, трос — гибкий силовой элемент.

rotary

Вращательный, вращающийся — характеристика вращательного движения.

rough-surfaced

Шероховатый, с неровной поверхностью — характеристика поверхности.

safe

Безопасный — соответствующий требованиям безопасности.

sample

Образец, проба — часть материала для анализа.

sand quarry

Песчаный карьер — карьер по добыче песка.

scoop

Черпать, сгребать; скрепер, черпак, ковш — процесс или инструмент для черпания.

scoop shovel

Одноковшовый экскаватор, механическая лопата — экскаватор с ковшом.

scraper load

Грузоемкость скрепера — количество материала, перемещаемое за один цикл.

scraper mining

Разработка при помощи скрепера — добыча с использованием скреперов.

seam

Пласт (угля) — слой полезного ископаемого.

secondary blasting

Вторичное взрывание — взрывные работы для дополнительного дробления.

seam thickness

Мощность пласта — толщина пласта полезного ископаемого.

section

Участок (карьера). разрез, профиль — часть горного предприятия или геометрическое сечение.

shaped-catridge explosive

Патронированное взрывчатое вещество — ВВ в готовой форме.

sheet

Пласт, прослойка — тонкий слой полезного ископаемого.

shift

Смена, сменная бригада; сдвиг, смещение — период работы или геологическое нарушение.

shipper arm

Рукоять ковша, механической лопаты — элемент конструкции экскаватора.

shoot

Взрывать, подрывать, отпаливать — производить взрыв.

shooting

Взрывание скважин — процесс проведения взрыва.

shooter

Взрывник — специалист по взрывным работам.

short haul

Транспорт на короткое расстояние — перевозка на небольшие расстояния.

shot-firer

Взрывник; взрывная машинка — специалист или оборудование для взрывания.

shothole

Скважина — буровая выработка для размещения ВВ.

shotfirer

Взрывник, запальщик — специалист по производству взрывов.

shoveling

Погрузка, навалка — процесс погрузки материала.

shovelman

Машинист экскаватора механической лопаты — оператор экскаватора.

shovel dipper bucket

Ковш экскаватора — рабочий орган экскаватора.

shovel excess

Радиус действия одноковшового экскаватора (механической лопаты) — зона работы экскаватора.

shovel lip

Режущая кромка ковша экскаватора — передняя часть ковша.

shovel loader

Механическая лопата — погрузочная машина.

shovel spoil bank

Отвал, образованный механической лопатой — насыпь из породы, отваленной экскаватором.

showing

Признаки выхода пластов на поверхность — индикаторы наличия полезного ископаемого.

skipper arm

Рукоять ковша экскаватора — элемент управления экскаватором.

slice

Слой (угля, руды) — часть пласта, отрабатываемая за один цикл.

slip

Сброс, сдвиг, высота перемещения — геологическое нарушение или параметр смещения.

slope face

Откос уступа, борта карьера — наклонная поверхность уступа.

slope toe

Бровка откоса — нижняя граница откоса.

snake-holing

Бурение горизонтальных скважин у нижней площадки уступа — способ бурения для подрыва уступа.

soapstone

Мягкая порода — порода с низкой прочностью.

soft rock

Слабая порода — порода с низкими прочностными характеристиками.

solid surface

Твердая поверхность — прочная поверхность.

split

Сброс, сдвиг, трещина; расщепляться — геологическое нарушение или процесс разделения.

steep

Крутопадающий — с большим углом падения.

stepping

Обработка уступами — ведение работ уступами.

step bank

Уступ забоя — часть забоя, отрабатываемая как единое целое.

steep trench

Крутая траншея — траншея с большими углами откоса.

steel band conveyor

Конвейер со стальной лентой — конвейер со стальным тяговым органом.

stone bench advance

Продвижение по породному забою — подвигание забоя в породе.

storm-water drain

Коллектор ливневых вод — система отвода поверхностных вод.

strip mining area

Район открытой разработки месторождения — территория карьерных работ.

strip mined coal

Уголь, добываемый открытым способом — уголь из карьеров.

strip mining industry

Отрасль промышленности по добыче полезных ископаемых открытым способом — горнодобывающая промышленность.

strip-mined property

Частные владения, разрабатываемые открытым способом — земельные участки с карьерами.

strip-mined reclamation

Восстановление земельных участков после открытых работ — рекультивация нарушенных земель.

surface mining operator

Компания, разрабатывающая месторождение открытым способом — горнодобывающее предприятие.

stone bench

Породный уступ — уступ в пустых породах.

stone (rock) quarry

Каменоломня — карьер по добыче камня.

stonework

Работы по породе — горные работы в пустых породах.

strip

Разрабатывать открытым способом — вести добычу карьерным способом.

stripper

Вскрышной экскаватор — экскаватор для удаления вскрыши.

stripping

Открытые горные работы — процесс добычи открытым способом.

strip bore

Самоходный буровой станок для бурения горизонтальных скважин в карьерах — мобильная буровая установка.

strip mine

Карьер, открытые горные работы — горное предприятие.

strip miner

Горнорабочий на открытых работах — работник карьера.

strip pit

Карьер, открытые работы — выработка открытого типа.

strippable

Пригодный для открытых работ — месторождение, целесообразное для открытой разработки.

strippable coal

Уголь, пригодный для открытой добычи — угольные месторождения для карьерной разработки.

stripping equipment

Вскрышное оборудование — техника для удаления вскрыши.

stripping method

Способ открытых горных работ — технология карьерной разработки.

stripping operator

Машинист вскрышного экскаватора — оператор вскрышной техники.

stripping operations

Вскрышные работы — работы по удалению пустых пород.

stripping ratio

Текущий коэффициент вскрыши — отношение объема вскрыши к объему полезного ископаемого на текущий момент.

strip mining

Открытая добыча — способ разработки с поверхности.

strong coal

Крепкий уголь — уголь с высокой механической прочностью.

subsurface

Подземный, подпочвенный — расположенный ниже поверхности.

surface

Поверхность, дневная поверхность — верхняя граница земной коры.

surfacial

Поверхностный, залегающий неглубоко от поверхности — расположенный пеаг поверхности.

survey

Производить съемку или изыскание — выполнять геодезические работы.

surveying

Маркшейдерская съемка — съёмка горных выработок.

surveyor

Маркшейдер — специалист по маркшейдерскому делу.

surface drainage

Дренаж на поверхности — система осушения поверхности.

surface miner

Горнорабочий на открытых работах — работник карьера.

surface wash

Наносы — рыхлые поверхностные отложения.

surface water

Поверхностная вода — воды на поверхности земли.

tailings

Хвосты (обогащения), отходы, отбросы — отходы обогащения.

tailingspile

Отвал — место складирования хвостов.

tailrace

Отводящий жолоб — канал для отвода воды.

tamper

Забойщик скважин — рабочий по заряжанию скважин.

teamwork

Бригадная работа — организация труда бригадой.

test bore

Разведочный шпур — скважина для опробования.

test boring

Пробное или разведочное бурение — бурение с целью разведки.

thin layer

Тонкий пласт — пласт небольшой мощности.

thick seam

Мощный пласт — пласт большой мощности.

thorough belt conveyor

Лотковый ленточный конвейер — конвейер с жёстким лотком.

timekeeper

Табельщик, хронометрист — работник, ведущий учёт рабочего времени.

timeworker

Работник на повременной оплате — работник с повременной оплатой труда.

tin miner

Рабочий оловянного рудника — работник оловянной шахты.

tipping tub

Опрокидывающаяся вагонетка — вагонетка с опрокидным кузовом.

tipman

Рабочий на разгрузке вагонеток — работник на разгрузке.

toe

Площадка, основание уступа — нижняя часть уступа.

top

Верх, верхняя площадка — верхняя часть объекта.

top bottom

Верхняя пачка — верхняя часть пласта.

top belt conveyor

Конвейер с верхней рабочей ветвью — конвейер с верхней несущей ветвью.

top water

Верхняя вода — воды верхних горизонтов.

topmost bench

Верхний уступ — самый верхний уступ карьера.

topping

Материал, возвышающийся над бортами вагонетки — груз выше уровня бортов.

tooth(ed) bucket

Ковш у экскаватора или скрепера — ковш с зубьями.

track

Рельсовый путь, гусеница — элемент пути или движитель.

track adhesion

Сцепление гусеницы (экскаватора, трактора с породой или грунтом) — сила сцепления с основанием.

traxcavator

Механическая лопата на гусеничном ходу — экскаватор на гусеницах.

tractor dozer

Тракторный бульдозер — бульдозер на базе трактора.

traveling hopper

Передвижной бункер (на открытых разработках) — перемещаемый бункер.

trencher

Канавокопатель — машина для прокладки траншей.

trenching

Разведка траншеями — способ разведки траншеями.

trench

Траншея — вытянутая выработка.

tree-dozer

Корчевальная машина, корчеватель — машина для корчёвки пней.

trial hole

Пробная скважина — скважина для испытаний.

trier

Инструмент для взятия пробы — прибор для опробования.

trip

Состав (вагонеток) — группа вагонеток.

true thickness

Истинная мощность — мощность пласта по нормали к напластованию.

truck

Грузовик, самосвал — транспортное средство.

twinbucket

Двухковшовый — с двумя ковшами.

uncovering

Вскрыша, обнажение — удаление покровных отложений.

underbed

Ложе, подстилающее пласт — основание пласта.

underlayer

Нижележащий слой — слой под полезным ископаемым.

underbed rock

Подстилающая коренная порода, подошва — порода под пластом.

underseam

Нижележащий пласт — пласт под отрабатываемым.

underlying sediment

Подстилающая осадочная порода — осадочная порода в подошве.

underlying rock

Подстилающая коренная порода — коренная порода в основании.

unloading area

Фронт разгрузки — зона разгрузки.

unmined coal

Нетронутый уголь — неотработанные запасы угля.

uppermost layer

Поверхностный слой — самый верхний слой.

upper seam

Верхний пласт — пласт в верхней части разреза.

unstable formation

Неустойчивая порода — порода, склонная к обрушению.

unstable

Неустойчивый, слабый — с низкой устойчивостью.

unshot toe

Стакан (при взрывных работах) — недопущенная часть уступа.

unworkable

Нерабочее, негодное для разработки месторождение — месторождение с непромышленными запасами.

unworkable deposit

Нерабочее месторождение — месторождение, не подлежащее разработке.

unworkable seam

Нерабочий пласт — пласт с непромышленным содержанием.

vein

Жила, пласт — рудное тело.

veiny

Испещренный прожилками (о пласте) — с многочисленными прожилками.

wagon

Вагонетка — транспортное средство для шахт.

wagondump

Опрокид вагонеток — устройство для разгрузки вагонеток.

wagondrill

Буровой станок, каретка — передвижная буровая установка.

wagonmounted

На каретке, на колесном скате — установленный на колёсном ходу.

wagonmounted drill

Буровая каретка — передвижной буровой станок.

wallrock

Боковая порода — порода по бокам жилы.

wallface

Грудь забоя — фронтальная поверхность забоя.

walking arrangement

Шагающее устройство экскаватора — механизм передвижения экскаватора.

walking dragline

Шагающий экскаватор-драглайн — драглайн с шагающим ходом.

walking excavator

Шагающий экскаватор — экскаватор с шагающим движителем.

wash

Наносы, аллювий — рыхлые отложения.

waste

Пустая порода, угольная мелочь — некондиционный материал.

washing

Обогащение (мокрым способом) — процесс обогащения с использованием воды.

waste (disposal) dump

Породный отвал карьера — место складирования вскрыши.

water-bearing

Водоносный, обводненный — содержащий воду.

waterlogged

Водонасыщенный, заболоченный — насыщенный водой.

water trench

Водоотливная траншея — траншея для отвода воды.

weak-walled

Залегающий в слабых неустойчивых породах — в породах с низкой прочностью.

weathered layer

Выветренный пласт — пласт, изменённый выветриванием.

weathered surface

Выветрившаяся поверхность — поверхность, подвергшаяся выветриванию.

wheel

Ротор, рабочий орган роторного экскаватора — вращающийся орган экскаватора.

whole mine

Месторождение до начала очистных работ — неразработанное месторождение.

wholework

Подготовительные работы — работы по подготовке к добыче.

work

Разрабатывать, извлекать (полезное ископаемое) — вести добычу.

working

Эксплуатация, разработка, горная выработка — процесс добычи или сама выработка.

working face

Откос уступа — рабочая поверхность уступа.

workable seam

Рабочий пласт, разрабатываемый пласт — пласт с промышленным содержанием.

workable thickness

Рабочая мощность — минимальная мощность для разработки.

working trench

Разрезная траншея — траншея для вскрытия месторождения.

yield

Добыча; оседание, поддувание (почвы); добывать, извлекать — количество продукции или процесс добычи.

yielding

Оседание почвы; податливый, мягкий, оседающий — процесс опускания кровли или характеристика породы.

zone

Участок, район месторождения — часть месторождения.