


Real Time with STM32

?אילו רכיבי חומרה מרכיבים מחשב





©rachel.sch8825@gmail.com

CPU vs MCU


מיקרו מעבד הוא CPU המכיל בתוכו יחידת עיבוד וכמות קטנה של זיכרון והוא מתממשק עם זיכרון חיצוני, טיימרים ועוד, המובנים בשבבים חיצוניים

לעומת מיקרו בקר הוא מערכת מחשב המובנית על שבב יחיד המכיל בתוכו זיכרון מובנה, טיימרים ועוד.





CPU vs MCU





לעומת CPU שהוא יחידת עיבוד חזקה המסוגלת לבצע מגוון רב של משימות ומיועדת למטרות כלליות.



הוא MCU המאפיין העיקרי של שהוא מיוצר לשימוש ספציפי ומתאים במיוחד לו.



מיקרו בקר הוא כמו מערכת של מחשב על שבב בודד. הוא מכיל בתוכו שבבים נוספים ומשמש בעיקר למערכות משובצות (EMBEDDED)




מיקרו-בקרים מצויים כמעט בכל מוצר אלקטרוני/חשמלי כלשהו, כגון כלי רכב, מכונות ביתיות ומשרדיות ואפילו צעצועים. (ומתאים במיוחד למכשירים בעלי צריכה חשמל נמוכה כיון שאינו צורך בהרבה POWER)




ה MCU פחות עוצמתי מCPU ובעל משאבים מוגבלים (זיכרון, מהירות, מתח וכו') וממילא גם זול יותר ובדר"כ קומפקטי יותר.

Microprocessor (μP)	Microcontroller (μC)
מיועד ליישומי מחשוב למטרות כלליות	מיועד ליישומי מערכת משובצים ספציפיים
עם זיכרון מובנה מינימלי, ציוד היקפי וממשקי קלט/פלט CPU	מערכת מחשב בעלת שבב יחיד עם זיכרון, ציוד היקפי וממשקי קלט/פלט מובנים
מעבד + שבבים נוספים לתמיכה	שבב יחיד
צריכה חשמל גבוהה	צריכת חשמל נמוכה
מערכת הוראות גמישה יותר וניתנת לתכנות	מערכת הוראות קבועה
יציאות ק.פ בודדות	כמה שיותר יציאות לק.פ
ציוד היקפי חיצוני	ציוד היקפי מובנה
עלות גבוהה	עלות נמוכה
General-purpose	Embedded systems
ואסמבלי ++C, C כלי פיתוח סטנדרטיים ושפות כגון	סביבת פיתוח המסופקת על ידי יצרנים, עם שפות תכנות מיוחדות וכלים
מהירות שעון גבוהה יותר, בדרך כלל גדולה מ- 1GHz	מהירות שעון נמוכה יותר, בדרך כלל פחות מ- 100MHz

הרכיבים העיקריים של הבקר




הקשר בין הרכיבים במיקרו-בקר



MCU receiving data from Bluetooth and storing in data memory

רכיבי הבקר- בקר ארדואינו



התמונה מציגה את הרכיבים השונים של לוח :STM32 Nucleo • :MCU בב המרכזי של הלוח, הממוקם במרכז הלוח.

•זיכרון: זיכרון ROMו-,ROMהממוקם בצד השמאלי של הלוח.

•יציאות: יציאות וGPIO, UART, SPI- והממוקמות בצד הימני של הלוח.

•כניסות: כניסות GPIO, ADC ו-GPIO, ADC הממוקמות בצד השמאלי של הלוח.


שקע USB, שקע USB. שקע USB, שקע

•מתכנת: ST-LINK/V2-1 מתכנת ומאתר באגים, הממוקם בצד השמאלי העליון של הלוח.

•כותרות: ST Morpho: כותרות הרחבה, הממוקמות בצד הימני התחתון של הלוח.



The World of STM32



שימושים של STM32

סדרת מיקרו-בקרים מבוססי ARM32 המיוצרת על ידי.

- מספק ביצועים גבוהים בצריכת חשמל נמוכה.
- מציע מגוון רחב של תכונות ,כולל פריפריות תקשורת ,טיימרים ומעבד גרפי.
- זמין במגוון רחב של מודולים ,מה שמקל על התאמת המוצר הספציפי לצרכים שלך.
 - עלות נמוכה •

שימושים של STM32 בתעשייה

- בקרת מכונות :משמש לשלוט במכונות תעשייתיות ,כגון רובוטיקה ,מכונות ייצור ומערכות בקרת איכות.
- בקרת תהליכים :משמש לשלוט בתהליכים תעשייתיים כגון התקני מודולים ,מערכות IoT ומערכות בקרת תעבורה.

דוגמאות

- חברת General Electric משתמשת ב General Electric משתמשת
 - חברת Siemens משתמשת ב STM32-כדי לשלוט במערכות ייצור שלה.
 - חברת Bosch משתמשת ב STM32-כדי לשלוט במערכות תעופה שלה.

תכונות עיקריות STM32

מעבד ARM 32-ביט

M3: המעבד הוא הלב של

המערכת ומבצע את כל

החישובים.

פריפריות תקשורת



- מעבד SRAM-ביט Cortex-M3 עם פלאש ו-ARM מובנים
 - זיכרון פלאש UT 4 KB איכרון פלאש
 - SRAM זיכרון KB64 •
 - ניהול שעון, איפוס ואספקת חשמל
 - פריפריות תקשורת מרובות
 - I2C, USART, SPI •
 - מצב צריכת חשמל נמוכה של שינה, עצירה ומצב המתנה
 - טיימר 16-ביט כפול
 - Real Time שעון
 - בקר DMA
 - DAC 12 סיביות
 - פיתוח קל, זמן יציאה לשוק מהיר

מערכת הפעלה ותוכניות.

שינה, עצירה ומצב להפחית את צריכת החשמל של המעבד כאשר הוא אינו בשימוש פעיל.

זה משמש לאחסון נתונים, כגון ערכי משתנה ונתונים פנימיים.

משמשים למטרות שונות, כגון והגנה על מערכת מפני עומס

©rachel.sch8825@gmail.com

ניהול שעון, איפוס ואספקת חשמל: תכונות אלו מאפשרות

לשלוט בצריכת החשמל של

```
#define PIN TRIG 7
#define PIN ECHO 6
void setup() {
 Serial.begin(115200);
 pinMode(PIN_TRIG, OUTPUT);
 pinMode(PIN ECHO, INPUT);
void loop() {
// Start a new measurement:
 digitalWrite(PIN TRIG, HIGH);
 delayMicroseconds(10);
 digitalWrite(PIN TRIG, LOW);
 // Read the result:
 int duration = pulseIn(PIN ECHO, HIGH);
 Serial.print("Distance in CM: ");
 Serial.println(duration / 58);
 Serial.print("Distance in inches: ");
 Serial.println(duration / 148);
 delay(1000);
```

https://wokwi.com/projects/387931197716196353



סוגי תקשורת

תקשורת סריאלית

בתקשורת סריאלית, המידע מועבר בין שני התקנים בצורה של ביטים, אחד אחרי השני. הביט הראשון הוא הביט המשמעותי ביותר, והביט האחרון הוא הביט הפחות משמעותי.

תקשורת מקבילית

בתקשורת מקבילית, המידע מועבר בין שני התקנים בצורה של ביטים רבים (תלוי ברוחב הפס), בבת אחת. מספר הביטים המועברים בבת אחת נקבע על ידי מספר הנתיביים (wires) במערכת התקשורת.

בדרך כלל, תקשורת סריאלית היא הבחירה הטובה יותר עבור יישומים שבהם יש צורך להעביר כמות קטנה של נתונים, כגון תקשורת בין מחשב למקלדת או בין מחשב לעכבר. תקשורת מקבילית היא הבחירה הטובה יותר עבור יישומים שבהם יש צורך להעביר כמות גדולה של נתונים במהירות גבוהה, כגון תקשורת בין מעבד לזיכרון או בין מעבד להתקן אחסון.


Serial Communication vs Parallel Communication


תקשורת מקבילית	תקשורת סריאלית	מאפיין
רבות	אחת	מספר סיביות המועברות בבת אחת
ביטים רבים בבת אחת	ביט אחר ביט	צורת השליחה והקליטה
מהיר יותר	איטי יותר	זמן העברת הנתונים
גבוהה יותר	נמוכה יותר	עלות החומרה
מוגבל יותר	רחב יותר	טווח השימוש

סוגי תקשורת סריאלית

קיימים שני סוגים עיקריים של תקשורת סריאלית:

- תקשורת סריאלית סינכרונית (Synchronous Serial Communication): בשיטת תקשורת סריאלית סינכרונית (זו, שני ההתקנים משתמשים באותו שעון כדי לסנכרן את השליחה והקליטה של הביטים.
 - תקשורת סריאלית א-סינכרונית (Asynchronous Serial Communication): בשיטת תקשורת זו, שני ההתקנים אינם משתמשים בשעון לסנכרון. הפרוטוקול הנפוץ ביותר לתקשורת א-סינכרונית היא תקשורת TART.






תקשורת טורית - סריאלית

O'נכרונית – עם SPI לדוגמא

יש 2 קווי נתונים אחד לשעון ואחד לדאטה (לפעמים יש יותר מ2 לשימושים נוספים)




בכל עליית שעון מגיע ביט נוסף

CLK אסינכרונית – ללא לדוגמא (RS232) UART

שני הרכיבים שמתקשרים בינהם מחליטים מראש:
bits per second = BPS (בדר"כ 9600)

כמה ביטים במילה (בדר"כ 8)

כמה סטופ ביט 1-2 (1)



* לא תמיד קיים.

כדי להעביר מילה בקו טורי עלינו לשדר לפי סדר

- START BIT .א
- ב. סיביות המילה מתחילים עם הLSB
 - ג. STOP BIT או אחד שניים

UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter)

פרוטוקול UART הוא פרוטוקול א-סינכרוני, מה שאומר שההתקנים המעורבים בתקשורת אינם מסונכרנים על ידי שעון משותף. במקום זאת, כל התקן משתמש בתזמון שלו כדי להעביר ולקלוט נתונים.

התהליך הזה חוזר על עצמו עד להעברת כל הנתונים.

פרוטוקול UART הוא פרוטוקול פשוט וקל ליישום, אך הוא אינו מאפשר העברת נתונים במהירות גבוהה כמו פרוטוקול SPI. והוא משמש במגוון רחב של יישומים


יתרונות:

- פשוט ליישום.
- משתמש בשני קווים פיזיים בלבד.
- תומך במגוון רחב של מהירויות העברה.

חסרונות:

- מהירות העברה נמוכה יחסית.
- לא מתאים להעברת כמות גדולה של נתונים בו זמנית.





RX, TX, GND:בפרוטוקולים בסיסיים ישתמשו בדר"כ רק ב