4. Přenos dat, rozdělení pamětí a jejich organizace

- Sériový vs, paralelní přenos dat
- Princip připojení s otevřeným kolektorem
 - o Včetně vytvoření sběrnice
- Princip připojení s třístavovým zesilovačem
 - Včetně vytvoření sběrnice
- Popis vybraných sběrnic
 - o I²C, SPI, RS-232, IEEE 1284, USB
- Rozdělení pamětí v PC včetně jejich popisu
 - o RWM vs. ROM paměti
- Organizace paměti
 - o Kapacita, hloubka paměti, délka datového slova
 - o Paměťová mapa

1. Sériový vs, paralelní přenos dat

- Sériový přenos dat: V sériovém přenosu jsou data posílána po jednom bitu počínaje nejvýznamnějším bitem (MSB) nebo nejméně významným bitem (LSB). Výhodou je menší počet fyzických linek potřebných k přenosu, což usnadňuje design a snižuje náklady.
- o **Paralelní přenos dat:** V paralelním přenosu jsou data posílána po více bitech současně, každý bit má vlastní linku. Tato metoda umožňuje rychlejší přenos dat, ale vyžaduje více fyzických linek a může být náchylnější na rušení bez využití TP.

2. Princip připojení s otevřeným kolektorem

Včetně vytvoření sběrnice

Připojení s otevřeným kolektorem využívá tranzistoru, který může být buď otevřený (aktivní) nebo uzavřený (neaktivní) a společného pull-up odporu. Když je tranzistor aktivní, propojuje výstup s nízkou hodnotou; když je neaktivní, je propojení táhnuto na vysokou hodnotu pomocí pull-up odporu (stav vysoké impedance). Tato metoda se často používá při vytváření sběrnic.


3. Princip připojení s třístavovým zesilovačem

Včetně vytvoření sběrnice


Při použití třístavového zesilovače může zařízení buď aktivně posílat data, pasivně je přijímat, nebo je ve stavu vysoké impedance, což minimalizuje kolize a umožňuje sdílení sběrnice mezi více zařízeními. Tento princip je často využíván při vytváření sběrnic pro komunikaci mezi zařízeními.

4. Popis vybraných sběrnic


- I²C, SPI, RS-232, IEEE 1284, USB
 - I²C (Inter-Integrated Circuit): Synchronní sériová sběrnice s dvěma vodiči (SDA a SCL) pro komunikaci mezi integrovanými obvody. Každé zařízení má svou adresu, v případě, že chtějí zařízení přijímat stejné signály, použijí stejnou adresu.




SPI (Serial Peripheral Interface): Synchronní sériová sběrnice s čtyřmi signály (MOSI, MISO, SCLK a CS) pro komunikaci mezi mikrokontroléry a periferiemi. Je rychlejší než IIC, protože nemá daný CLK



 RS-232: Asynchronní sériová sběrnice pro komunikaci mezi zařízeními po sériovém kabelu.



- **IEEE 1284:** Paralelní sběrnice pro připojení tiskáren a dalších periferií k počítačům.
- USB (Universal Serial Bus): Univerzální sériová sběrnice pro připojení různých periferií k počítačům.



5. Rozdělení pamětí v PC včetně jejich popisu

- RWM vs. ROM paměti
 - RWM paměť (Read-Write Memory): Volatilní paměť, do které lze zapisovat a číst data a ze které se data po odpojení od zdroje napájení vymažou. Například RAM – U RAM můžeme přistoupit kdekoliv do paměti, na rozdíl od No RAM (LIFO FIFO).
 - ROM paměť (Read-Only Memory): Paměť, do které lze zapisovat data pouze jednou, například firmware a BIOS.

6. Organizace paměti

- Kapacita, hloubka paměti, délka datového slova
 - Kapacita: Celkový počet bitů nebo bytů, které paměť může obsahovat. Vypočítá se součinem hloubky paměti a délky datového slova.
 - Hloubka paměti: Počet adresovatelných umístění v paměti.
 - Délka datového slova: Počet bitů, které mohou být uloženy na jednu adresu v paměti.

Paměťová mapa

Paměťová mapa: Struktura, která určuje, jak jsou data organizována v paměti, zahrnující umístění dat, instrukční kódy a další informace.

