13. Fyzická struktura HDD: charakteristiky, technologie

- Princip magnetického záznamu a čtení dat, základní pojmy, charakteristika HDD
- **Q2** Geometrie HDD stopa, sektor, cylindr
- **03** Vystavovací mechanismy, teplotní kalibrace
- **O4** Přístupová doba, kódování, prekompenzace, ZBR, MTBF, SMART
- Proces výběru a zavedení OS, instalace OS přes UEFI

Princip magnetického záznamu a čtení dat (fyzická struktura HDD)

Konstrukce a základní složení disku:

- Samotný disk (plotna) je vyroben z nemagnetického materiálu, jako je:
 - hliník
 - o sklo
 - keramika
- Povrch disku je potažen tenkou vrstvou feromagnetického materiálu, který umožňuje uchovávání dat pomocí magnetických změn. Nejčastěji:
 - oxid železitý (Fe₂O₃)
 - o často **bývá smíchán s oxidem manganu** (*MnO*) nebo **oxidem barnatým** (*BaO*) pro zlepšení vlastností.
- Tento povrch má vysokou permeabilitu → znamená to, že materiál dobře vede magnetické pole a umožňuje tak snadnou změnu magnetizace.

Magnetické domény:


- Povrch je rozdělen na mikroskopické oblasti zvané magnetické domény.
- Každá doména má určitou orientaci magnetického momentu.
- Informace jsou uloženy jako změny orientace těchto domén:
 - o orientace domény např. "doleva" = 0
 - orientace domény "doprava" = 1


Princip zápisu dat (TF – thin-film head = tenkovrstvá hlava)

- Zápisová hlava obsahuje elektromagnetickou cívku, která vytváří magnetické pole.
- Cívka má úzkou štěrbinu, která může být vyplněna materiálem s nízkou permeabilitou, aby se zabránilo nechtěnému ovlivnění okolních domén.
- Když cívkou protéká elektrický proud, vznikne magnetické pole, které přemagnetizuje doménu na disku a tím změní její orientaci.

Změnou směru proudu v cívce:

- měníme směr magnetického pole → mění se i směr magnetizace domény
- takto se zapisuje binární informace (1 a 0)






Hysterezní smyčka

Při zápisu dat na pevný disk se využívá **vlastnost feromagnetických materiálů**, které si dokážou **"pamatovat"**, jestli byly zmagnetizované **jedním nebo druhým směrem**. Tomuto jevu se říká **hystereze** a znázorňuje se pomocí **hysterezní smyčky**.

Zápisová hlava vytvoří magnetické pole, které změní směr magnetizace v malé části povrchu disku – **magnetické doméně**. Díky hysterezi zůstane tato změna zachovaná i po vypnutí magnetického pole, což umožňuje trvalé uložení dat.

Důležité pojmy:

- Remanence zbytková magnetizace: data zůstávají uložena i bez napájení.
- Koercitivní síla velikost magnetického pole, která je potřeba pro přepsání dat.



Graf ukazuje, jak se chová feromagnetický materiál, když na něj působíme **magnetickým polem** (H). Osa **H je síla magnetického pole** (např. od zápisové hlavy) a osa **B** je **výsledná magnetizace materiálu** – tedy jestli si doména "**pamatuje" jedničku nebo nulu.**

0 - výchozí stav

- Tady začínáme, když na materiál nepůsobí žádné magnetické pole (H = 0) a materiál není zmagnetizovaný (B = 0).
- V reálu se ale HDD nikdy nepoužívá ve stavu 0 vždy je tam nějaká magnetizace z předchozího zápisu.

E – plná magnetizace jedním směrem (1)

- Když začneme zvyšovat magnetické pole (H doprava), materiál se postupně zmagnetizuje až na maximum (Bs = saturační magnetizace).
- Tohle odpovídá tomu, že doména "nese" například jedničku (1).

Po vypnutí pole - Br (remanence)

- Když magnetické pole vypneme (H = 0), materiál zůstane částečně zmagnetizovaný to je bod Br.
- Díky tomu si materiál pamatuje, že tam byla jednička to je princip trvalého zápisu!

Přepnutí na nulu - Hc (koercitivní síla)

- Abychom změnili doménu na opačný stav (např. nula), musíme přepólovat materiál.
- To se děje, když použijeme záporné magnetické pole, které dosáhne síly Hc to je tzv. koercitivní síla.
- Po jejím dosažení se doména přepne na opačný směr → uložíme nulu (0).

F - opačná saturace

- Pokud budeme záporné pole dál zvyšovat, dostaneme se do opačné saturace (-Bs) doména je plně magnetizovaná opačným směrem.
- Opět, když vypneme pole, zůstane remanentní magnetizace –Br (nula se "pamatuje").

Shrnutí (co z toho vyplývá)

- HDD funguje tak, že zápisová hlava mění směr magnetického pole.
- Tím přepíná domény mezi dvěma stavy 1 a 0.
- Díky hysterezi se tento stav uchová i bez napájení.
- Remanence (Br) = trvalý zápis.
- Koercitivní síla (Hc) = síla potřebná k přepsání dat.

Princip čtení dat (MR hlava = Magnetorezistivní hlava)


• Moderní disky používají místo klasického principu **indukce MR** (magnetorezistivní) nebo **GMR** (obří magnetorezistence) **čtecí hlavy**.

Jak funguje čtení u MR hlavy:

- MR hlava má magnetorezistivní prvek, který se pohybuje nad záznamovou vrstvou.
- Když tento prvek přechází přes různě zmagnetizované domény, mění se jeho elektrický odpor.
- Změna odporu se převádí na změnu elektrického signálu, který elektronika disku překládá na digitální hodnoty – tedy 0 a 1.

Rozdíl oproti zápisu:

- **Při zápisu:** Proud v cívce vytváří magnetické pole.
- Při čtení: Změny magnetického pole ovlivňují odpor MR prvku → vzniká elektrický signál.



Shrnutí rozdílu mezi hlavami:

Zápis - TF (Thin-Film): Elektromagnetická cívka mění magnetické pole a přepisuje domény Čtení - MR (Magnetorezistivní): Magnetická doména mění odpor MR prvku podle orientace pole

Způsoby magnetického zápisu: LMR vs PMR

- 1. Podélný zápis (LMR Longitudinal Magnetic Recording)
 - Bity jsou **uloženy vodorovně** (podélně) vůči plotně disku.
 - Směr magnetizace jednotlivých domén je rovnoběžný s povrchem plotny.
 - Používal se ve starších discích jednoduchá výroba, ale s vývojem nestačil nárokům na vyšší hustotu záznamu.

Nevýhody:

- Při vyšší hustotě záznamu dochází k jevu zvanému paramagnetismus:
 - vzájemné magnetické ovlivňování sousedních domén → ztráta stability dat.
 - Domény vzájemně interferují, nelze je udržet izolovaně → dochází ke ztrátě informace.
- Omezená kapacita: přiblížením domén dochází k nežádoucí demagnetizaci.

- 2. Kolmý zápis (PMR Perpendicular Magnetic Recording)
- Využívá kolmou (svislou) orientaci magnetických domén vůči povrchu disku.
- Umožňuje hustší uložení dat až 5× vyšší hustotu než LMR.

Klíčové prvky PMR:


- 1. Asymetrický elektromagnet:
 - o generuje magnetické pole směřující do hloubky záznamové vrstvy, nikoli do šířky,
 - o tím snižuje rušení mezi sousedními bity.

2. Stabilizační vrstva:

- o nachází se pod záznamovou vrstvou,
- o její úkolem je zachytit magnetické pole a stabilizovat svislou magnetizaci.

Výhody PMR:

- Vyšší hustota zápisu → až pětinásobná kapacita oproti LMR.
- Větší stabilita dat domény se neovlivňují tak snadno jako při podélném zápisu.
- Využívá se v moderních pevných discích.



Základní pojmy

Hustota zápisu

- Udává, kolik bitů lze uložit na jednotku plochy povrchu disku.
- Měří se v bit/palec² (bpi²).
- Čím vyšší hustota, tím větší kapacita disku při stejné velikosti.
- Např. v roce 2012 firma Seagate dosáhla hustoty záznamu 1 Tbit/palec² (technologický milník).

Záznamová vrstva

- Nachází se na povrchu plotny disku.
- Je tvořena **feromagnetickým materiálem** (např. oxid železitý, CoCrPt sloučeniny).
- Slouží k uchovávání dat změnou orientace magnetických domén.
- Data se zde zapisují i čtou pomocí pohybující se hlavičky.

Parkování hlaviček

• Proces, kdy se zapisovací/čtecí hlavičky po vypnutí disku "odstaví" z povrchu disku, aby nedošlo k poškození.

Dva způsoby parkování:

- **Do středu disku** hlavičky se pomalu dosednou na neaktivní část plotny *(na tzv. rampu)* pomocí vzduchového polštáře.
 - Nevýhoda: při nárazu může dojít k poškození záznamové vrstvy.
- Mimo plotny disku modernější řešení, kdy hlavičky vyjedou a zaparkují vedle disku.
 - Výhoda: vyšší bezpečnost proti otřesům.

Vzduchový polštář

- Velmi tenká vrstva vzduchu, na které se hlavička vznáší nad rotující plotnou.
- Výška vznášení je v řádu mikrometrů (μm) naprosto přesné vzdálenosti.

Filtrace vnitřního prostředí HDD:

- Recirkulační filtr zachytává mikroskopické částečky (např. prach vzniklý třením hlavy o disk).
- Barometrický filtr vyrovnává tlak uvnitř HDD pomocí ventilu, který:
 - o při změně tlaku nasává nebo vypouští vzduch,
 - o zajišťuje stabilní vnitřní prostředí, důležité pro funkci vzduchového polštáře.

Počet otáček za minutu (RPM – Revolutions Per Minute)

- Udává rychlost rotace plotny disku.
- Typické hodnoty: (není potřeba nějak znát)
 - Notebooky: 4200 5400 ot/min
 - Stolní PC: 5400 7200 ot/min
 - Servery/Workstation: 10000 15000 ot/min
- Vyšší RPM = rychlejší přístup k datům, ale také vyšší hluk, teplo a spotřeba.

Fyzické formátování (Low Level Format – LLF)

- Provádí se výrobcem disku uživatel LLF běžně neprovádí.
- Vytváří se tzv. **nízkoúrovňová struktura disku** rozdělení na stopy, sektory a cylindry.
- Používá se laser a přesné proudy v cívce vystavovacího mechanismu (aktuátor).
- Cílem je:
 - kalibrace vystavovacích cívek, přesné nastavení pozic hlaviček, maximální přesnost záznamu.

Charakteristika pevných disků

- HDD je PC zařízení sloužící k trvalému nebo dočasnému ukládání dat.
- Ukládají se zde:
 - operační systém (OS)
 - programy
 - o uživatelská data (soubory, dokumenty, multimédia...)
- Data se ukládají pomocí **magnetické indukce** změna magnetizace v záznamové vrstvě reprezentuje **binární informace** (1 a 0).
- Výhody:
 - Velká kapacita (až v řádech TB)
 - Nízká cena za 1 GB
- Nevýhody:
 - o Mechanické části → náchylnost k poškození při otřesech nebo pádu
 - o Vyšší spotřeba energie než SSD, hlučnější provoz

Geometrie HDD

Geometrie disku popisuje **logické a fyzické rozložení dat na plotnách disku**. Zahrnuje pojmy **stopa, sektor, cylindr:**

Stopa (Track)

- Je to soustředná kružnice na povrchu plotny.
- Slouží k záznamu dat při otáčení disku.
- Na každé plotně je tisíce stop, číslují se od obvodu (0) směrem ke středu.

Moderní parametry:

- **Šířka stopy:** 30–50 nm
- (limit perpendikulární technologie: ~25 nm)
- **Hustota:** 30 000 50 000 TPI (tracks per inch stop na palec)

Sektor (Sector)

- Je to kruhová výseč jedné stopy.
- Představuje nejmenší adresovatelnou jednotku disku.
- Čísluje se proti směru otáčení disku, od 1.

Struktura sektoru:


- 1. Identifikační část určuje polohu:
 - **CHS** Cylinder / Head / Sector
- 2. **Datová část** obvykle 512 B *(u novějších disků může být 4096 B tzv. Advanced Format)*
- 3. CRC (Cyclic Redundancy Check) zabezpečení integrity dat


Cylindr (Cylinder)

- Vzniká **prolnutím všech stop** se stejným průměrem na více plotnách.
- Představuje **sadu stop**, které jsou v zákrytu nad sebou.
- Např. pokud má disk 4 plotny, jeden cylindr tvoří 4 stopy na stejné pozici na každé plotně.

Vlastnosti:

- Čísluje se **od obvodu dovnitř** (stejně jako stopy).
- Počet cylindrů = počet stop na jedné plotně.





Adresování - CHS vs LBA

CHS (Cylinder – Head – Sector)

- Starší způsob adresace dat na disku podle fyzické geometrie.
- Trojrozměrné číslování:
 - ∘ **C** cylindr
 - ∘ H hlavička
 - ∘ **S** sektor
- Každý sektor je určen souřadnicemi CHS.
- Číslování začíná od **001**, první sektor na disku obsahuje:
 - MBR (Master Boot Record)
 - Partition table

LBA (Logical Block Addressing)

- Modernější způsob adresace, nahrazuje CHS.
- Funguje pomocí lineárního číslování bloků každý sektor má jedinečné číslo.
- Není třeba znát fyzickou geometrii disku (která už u moderních disků neodpovídá realitě).
- Číslování od 0 např. CHS 001 = LBA 0
- 48bitová LBA adresa = možnost adresovat až 248 bloků, tj. až 128 milionů GB (128 PB)

Vystavovací mechanismus (aktuátor)

• Zajišťuje pohyb hlavičky nad požadovanou stopu.

Princip moderního aktuátoru:

- Cívka s vinutím je uložena v permanentním magnetickém poli.
- Změnou proudu v cívce → vznikne magnetická síla, která pohybuje ramenem s hlavičkami.
- Např.:
 - proud 2 mA = stopa 0
 - o proud 4 mA = stopa 1
- Výhody:
 - velmi vysoká přesnost a rychlost
 - bez mechanického tření → vyšší spolehlivost

TCAL - Teplotní kalibrace

- Při provozu se disk **zahřívá**, což způsobuje:
 - o dilatační změny (roztahování kovových částí)
 - o nepatrné posunutí polohy hlaviček mohou se naklánět a třít záznamovou vrstvu

Řešení:

- Pravidelná kalibrace hlaviček vůči stopám.
- Moderní disky provádí teplotní kalibraci automaticky za chodu.
- Zajišťuje stabilitu přesnosti čtení/zápisu.

Přístupová doba (Access Time)

• Doba, za kterou je disk schopen najít a pracovat s požadovanými daty.

Skládá se z:

- 1. **Vystavovací doba** (Seek Time) čas, než se hlavička přesune nad správnou stopu
- 2. Rotační latence čekání, než se správný sektor dostane pod hlavičku (závisí na RPM)
- 3. **Přepnutí hlavičky** výběr správné hlavičky, řádově nanosekundy

Průměrná přístupová doba u HDD: ~8-15 ms

Největší zpoždění způsobují mechanické části (pohyb hlavičky a otáčení disku).


Prokládání (Interleaving)

- Kvůli vysoké rychlosti otáčení disku může dojít k tomu, že:
 - Po přečtení jednoho sektoru a jeho zpracování se hlavička "nestihne" přesunout na další sektor → je už pryč.
 - o Musí se čekat na další otočku → zpomalení.

Řešení: Faktor prokládání (Interleave factor)

- Data se nezapisují do po sobě jdoucích sektorů, ale např. do každého n-tého sektoru.
- Faktor 1:n:
 - Např. při faktoru 1:3 jsou sektory zapsány takto: 1, 4, 7...
 - Po zpracování sektoru 1 je právě nad hlavou sektor 4 → není třeba čekat.

Zvyšuje efektivitu přenosu dat u pomalejších systémů zpracování (starší řadiče, CPU).



Kódování dat na pevném disku

Obecný princip:

- Data jsou na disku reprezentována změnami magnetického toku.
- Změna z kladného na záporný (nebo opačně) = impuls, který je detekován při čtení.
- Přítomnost nebo nepřítomnost impulsu odpovídá binárnímu zápisu (1 a 0).
- Problém nastává u dlouhé řady nul (mezer) → může dojít ke ztrátě synchronizace řadiče.

Řešení: použití kódovacích metod, které zajišťují pravidelné impulsy kvůli synchronizaci.

Typy kódování:

FM

- Jednoduché, ale zastaralé.
- 0 → PN (impuls, mezera)
- 1 → PP (impuls, impuls)
- Nevýhoda: Příliš mnoho impulsů → nízká hustota záznamu.

MFM - stačí jen zmínit, není třeba znát dopodrobna

- Snížení počtu impulsů pro vyšší hustotu:
 - O → PN (pokud následuje další O)
 - O → NN (pokud následuje 1)
- Úspora až 20 % oproti FM.

RLL (Run Length Limited)

- Data jsou kódována tak, aby mezi impulsy bylo:
 - o minimálně 2 a maximálně 7 mezer
- Úspora až 50 % oproti MFM.
- Používá se u starších HDD, ale efektivní.

PRML, **EPRML** (Partial Response Maximum Likelihood)

- Moderní pokročilé metody:
 - Používají matematické modely a filtry.
 - o Předpovídají, jaký bit byl pravděpodobně zapsán.
- Vyšší přesnost při vysoké hustotě zápisu.

Prekompenzace - spíš nezmiňovat, každý má na definici jiný názor

- Problém: Stopy blíže středu disku jsou kratší a hustší, což vede ke slučování magnetických bitů → ztráta dat.
- Řadič proto předem upravuje zápis dat tak, aby vliv magnetických polí mezi bity nezpůsoboval chyby.
- Umožňuje stabilní záznam i v těsnějším prostředí → bez prekompenzace by byla data ve středu disku nestálá.

ZBR - Zone Bit Recording (Zónový záznam)

- Disk je rozdělen do zón každá zóna obsahuje různý počet sektorů na stopu.
- Na vnějších stopách (delších) je více sektorů, uvnitř méně.
- Velikost sektorů je všude stejná (např. 512 B), ale jejich počet na stopu se mění.
- **Výhoda: vyšší využití prostoru disku**, rovnoměrné zatížení.

MTBF - Mean Time Between Failures

- Střední doba mezi poruchami ukazuje spolehlivost zařízení.
- Získává se:
 - prakticky: provozem více disků až do poruchy → průměr
 - o simulačně: zátěžové testy a statistika
- Např. hodnota 1 000 000 h MTBF znamená teoreticky 1 porucha na milion hodin provozu.

Pozor: MTBF neznamená, že disk vydrží milion hodin – je to **statistický průměr pro velké množství disků**.

SMART – Self Monitoring, Analysis and Reporting Technology

- Monitorovací systém zabudovaný do disku.
- Sleduje vnitřní parametry HDD v reálném čase.
- Umožňuje předvídat poruchy a včas varovat uživatele (např. systémem).

Předvídatelné chyby (SMART je detekuje):

- Výška hlaviček
- Počet vadných sektorů
- Čas roztočení disku
- Teplota disku

Nepředvídatelné chyby:

- Výpadek napájení
- Mechanické poškození (např. pád)
- Přehřátí
- Vnější magnetické pole

SMART data lze zobrazit např. přes programy: CrystalDiskInfo, HDDScan, nebo BIOS/UEFI.

Moderní záznamové technologie HDD

SMR - Shingled Magnetic Recording (Šindelový záznam)

- U SMR se magnetické stopy mírně překrývají podobně jako šindele na střeše.
- Zápisová hlava vytváří širší stopu, než je potřeba ke čtení.
- Stopy se překrývají tak, že se zachová čitelnost, ale zvýší se hustota zápisu.
- Vhodné pro sekvenční zápis dat (např. zálohy, archivy), nevhodné pro častý přepis.

Výhoda: vyšší kapacita na stejném prostoru

Nevýhoda: přepis dat v překrytých stopách je pomalý – nutnost přepisovat celé bloky.


HAMR - Heat-Assisted Magnetic Recording

- Laserem se zahřeje velmi malá oblast záznamové vrstvy → dočasně se sníží její koercitivita (odolnost proti změně magnetizace).
- Poté se do zahřátého místa zapisuje pomocí klasické magnetické hlavy.
- Záznamová vrstva je z materiálů, které reagují na magnetické pole pouze při vyšších teplotách (např. slitiny železa a platiny).
- Po ochlazení se záznam "uzamkne" → velmi stabilní.

Výhoda: extrémní hustota zápisu, vysoká odolnost dat

Nevýhoda: složitá a drahá výroba, vyšší energetické nároky

Cíl: zdvojnásobení kapacity disků oproti PMR/SMR




MAMR - Microwave-Assisted Magnetic Recording

- Nahřívá záznamovou oblast pomocí mikrovlnného záření.
- Využívá spin-torque oscilátor, který vytváří lokální vysokofrekvenční pole (GHz) → snižuje potřebné magnetické pole pro přepis.
- Funguje při nižších teplotách než HAMR → levnější a spolehlivější na výrobu.

Výhoda: vysoká hustota zápisu bez potřeby laseru

Použití: alternativní technologie pro budoucí generace HDD



Technologie	Princip	Výhoda	Nevýhoda
SMR	Překrývání stop	Vysoká kapacita	Pomalejší přepis
HAMR	Laserové zahřátí místa před zápisem	Velmi vysoká hustota a stabilita	Výroba, teplotní zátěž
MAMR	Zahřátí mikrovlnami	Menší složitost než HAMR	Vyžaduje speciální řadiče