


# 18. Konstrukční uspořádání PC – sokety, chlazení, chipsety


- vnitřní struktura, popis jednotlivých částí základní desky, chipset
- typy a charakteristiky socketů Intel na AMD
- vliv zátěže a taktovací frekvence na spotřebu
- TDP a návrhy chlazení
- typy a charakteristiky chlazení procesorů, princip fungování Heat pipe
- technologie TCC (Thermal Control Circuit), EIST (Enhanced Intel Speed Technology), Inteligent power capatibility, Cool'n'Quiet a Turbo boost.


## Vnitřní struktura a popis základní desky












- Účelem základní deska je propojit jednotlivé součástky PC do fungujících celku a poskytnout jim elektrické napájení
- Nejdůležitější IO jsou zabudovány v čipové sadě

#### Chipset

- Nejdůležitější logický obvod základní desky
- Umožňuje procesoru komunikovat s ostatními částmi PC -> řídí komunikaci
- V obvodech čipové sady jsou integrovány řadiče, které na základě zpracování instrukcí generují řídící signály pro tato zařízení
- Sběrnice jsou uspořádány hierarchicky od nejrychlejší (FSB) po nejpomalejší (ISA)
- Obsahuje mosty pro propojení různých sběrnic mezi sebou
  - Severní most
  - Jižní most
- Dělení:
  - o Čipová sada s obvody severního a jižního mostu
  - Čipová sada s integrovaným řadičem paměti v CPU
  - Čipová sada s integrovaným severním mostem



- Severní most = North Bridge
  - Systémový řadič, nazýván MCH (Memory Controller Hub)
  - o Přímo komunikuje s COU, OP a GPU
    - S jižním mostem pomocí speciální sběrnice DMI
  - Propojen s CPU pomocí FSB (front Side Bus)
  - o 64 bit
  - Od frekvence sběrnice se odvíjí taktovací frekvence CPU a OP Během 1 CLK dokáže přenést data 4x
  - o V případě víceprocesorového systému sdílejí CPU sběrnici FSB
    - Nemožnost komunikace CPU přímo mezi sebou
    - Snížení přenosové rychlost
- Jižní most = South Bridge
  - Nazván také ICH (Input Output Controler Hub)
  - Pomalejší než MCH (Main Controler Hub)
  - o Umožnuje připojení periferních zařízení k MB
  - o Obsahuje řadič disků (ATA, SATA, eSATA, RAID) a rozhraní (USB, PS/2)
  - Řídí komunikace na sběrnici PCIe
  - K obvodu muže být připojen zvukový adaptér, paměťový obvod BIOS, integrovaný síťový adaptér
  - Se severním mostem propojeno pomocí DMI rozepsat název
- Čipové sady s integrovaným řadičem OP
  - Severní most dostal označení IOH = Input Output Hub
  - Řadič operační paměti se přesunul z IOH do CPU
  - o Místo FSB sběrnice se objevuje Quick Path Interconnect QPI
  - Rychlejší komunikace
  - Odolnější proti chybám vzniklých při přenosu
  - Lepší kompatibilita s OP
  - Lepší chlazení díky integraci v CPU
  - Vyšší teplo vyzářené z CPU
  - QUICK PATH INTERCONNECT
    - Umožnuje komunikaci více CPU přímo mezi sebou
    - Full duplex (2x20bit)
    - Každá IOH obsahuje 2 QPI
      - Využití jednoho IOH pro každý CPU vlastní QPI
      - Využití dvou IOH pro každý CPU vlastní IOH
- Čipová sada s plně integrovaným severním mostem
  - o Kromě řadiče OP je integrován také řadič GPU sběrnice
  - Základní deska nově obsahuje PCH
    - Platform Controler Hub
    - Propojeno s CPU pomocí DMI


Zastává funkci jižního mostu

# Sockety – Intel a AMD

- Patice (socket) je konektor pro připojení CPU k základní desce
- Slot = konektor, do kterého se procesor staví
- Typ patice určuje typ použitého procesoru
- Mají podobný tvar, ale liší se počtem otvorů pro piny procesoru
- INTEL
  - o LGA 1151
    - Skylake
  - o LGA 2011
    - Core i5, i7
  - Socket 1150
    - Haswell
  - Socket 1155
    - Sandy Bridge
  - o Socket 1366
  - Socket 1156
- AMD
  - Socket AM4
    - Ryzen
  - Socket FM2+
  - Socket FM1, FM2
  - o Socket AM3+, AM3, AM2, AM2+
- Intel vs. AMD
  - LGA = plošky
  - o PGA = piny
  - o Intel používá plošky
  - o AMD používá hlavně piny, ale i plošky
  - o Liší se jinou definicí TDP

#### Heat pipe

- Slouží k přenosu tepla z jednoho místa na druhé za pomocí pracovní látky
- Jde o uzavřený kovový válec, který je naplněný tekutinou
- Na jednom konci je zasazeny do zdroje tepla a na druhém do chladiče
- Po dosažení teploty, na kterou je nastaven se začne pracovní látka (čpavek, voda, alkohol) odpařovat a proudí směrem k ochlazovanému místu, kde kondenzuje
- Proud par se dává do pohybu na základě rozdílných tlaků v místě výparníku (vyšší tlak) a v místě kondenzátoru (nižší tlak)
- Návrat kondenzátu zpět ke zdroji tepla je zajištěn kapilárními silami v porézním materiálu, který kondenzát nasává zpět ke zdroji tepla (pomocí knotu)
- Umožňuje, aby pracoval v poloze, kdy je kondenzát níže než výparník



#### **Termosifon**

- Tekutina se vypaří ve spodní části a zkapalní ve vrchní části
- Cyklus pokračuje díky gravitaci
- Vyžaduje dostatečný výškový rozdíl, neměnnou orientaci a stabilní podmínky
- Termosifonové chlazení na rozdíl od heat pipe dokáže vyvinout velký průtok úzkým průřezem a odvést tak značné množství tepla z velmi malé oblasti

## Teplená ochrana procesoru

- Teplo, které CPU vyprodukuje je potřeba spolehlivě odvádět
- Pokud by došlo k poruše chlazení, mohlo by to mít pro CPU katastrofální následky
- Proto existují technologie, které mohou stav kritické teploty ovlivnit

## Tepelné ochrany – Technologie

- TCC = Thermal Control Circuit
  - Vkláda nulové cykly
  - o Tepelná dioda, která se používá k regulaci otáček ventilátoru

- o Při překročení teplotního limitu je vysílán signál, který aktivuje CPU throtling
- Výsledkem je snížení napětí a frekvence CPU
- EIST = Enhanced INtel Speed Technology
  - o CPU mění za běhu dynamicky taktovací frekvenci a napětí podle zátěže
- Inteligent Power Capatibility
  - Inteligentní řízení spotřeby
  - Funkce, která napájí jednotlivé sub systémy pouze v případě potřeby
- Cool'n'Quiet
  - Používáno AMD
  - Pracuje podobně jako EIST od Intelu
  - Dynamická změna taktovací frekvence a napětí na CPU podle zátěže
- Turbo Boost
  - Umožňuje jednotlivým jádrům CPU běžet rychleji, než je jejich základní frekvence za předpokladu, že to okolnosti dovolují
  - Dochází ke zvýšení výkonu jedno i více vláknových operací

## Vliv zátěže a taktovací frekvence na spotřebu

- Při přetaktování se spotřeba jednotlivých komponent několikanásobně zvyšuje
- Je třeba zvolit zdroj s dostatečnou výkonovou rezervou
- S vyšší frekvenci stoupá výdej tepla

