







Capacitação: Programação C# com ESP32 - 2024


#### **Aplicativo WFA com Banco de Dados**

Autor: Prof. Jean Vieira

#### Passo a Passo:

- 1. Criar um novo Projeto Windows Forms no Visual Studio:
  - o Abra o Visual Studio e crie um novo projeto de Windows Forms.
- 2. Adicionar Componentes ao Formulário:
  - o **Label**: Adicione um Label para exibir o ângulo do servomotor.
    - Altere a propriedade Name para labelAnglulo.
    - Altere a propriedade Text para Ângulo: 0°.
  - o Label: Adicione um Label para exibir o Status da conexão
    - Altere a propriedade Name para labelStatus.
    - Altere a propriedade Text para Desconectado
  - Button: Adicione um botão para conectar ao ESP32.
    - Altere a propriedade Text para Conectar.
  - o **TextBox**: Adicione um textBox para exibir as mensagens recebidas do ESP32.
    - Altere a propriedade MultiLine para true.

Teremos visualmente o formulário do projeto como na imagem a seguir:












- 3. Adicionar a conexão com o Banco de Dados seguindo os passos:
  - Clicar na aba: Fonte de Dados e em seguida: Adicionar Nova Fonte de Dados, como na imagem a seguir:



Escolha o Banco de Dados como na imagem:













#### Escolha Conjunto de Dados:



#### Clicar em Nova Conexão:



#### Escolha o Microsoft Access:













Escolha o Arquivo do Access, clicando em **Procurar**, localize onde foi criado o Banco de Dados, exemplo:



Dê um clique (Check) na opção Salvar Senha e Testar Conexão, o resultado deve ser este:




Neste aviso da imagem a seguir, clique em **SIM**, e será feita uma cópia do seu banco de dados, dentro do projeto do Visual Studio, o banco de dados já estará dentro do projeto, o que facilita muito a manipulação do banco de dados.











Marque as Tabelas desejadas do seu banco de dados como na imagem:



O banco de dados já está adicionado ao seu projeto Windows Forms com simplicidade, vamos a exibição dos dados.

#### 4. Criar a interface de dados:

ListBox: Adicione um ListBox ao Formulário e siga os próximos passos:













Escolha a fonte de dados criada no projeto:



Vamos adicionar também um **GridView**, seguindo a imagem a seguir:



#### 5. Codificando o C# no Projeto:

Criar a variável para o WebSockets, como o exemplo:

```
public partial class Form1 : Form
{
```

ClientWebSocket webSocket; //adicione esta linha









Com duplo clique no botão Conectar (button1) e inserir o código: private async void button1\_Click(object sender, EventArgs e) webSocket = new ClientWebSocket(); // Inicializa uma nova instância de ClientWebSocket Uri serverUri = new Uri("ws://192.168.33.11:81"); // Define o URI do servidor WebSocket, substitua pelo IP do seu ESP32 try { await webSocket.ConnectAsync(serverUri, CancellationToken.None); // Tenta conectar ao servidor WebSocket de forma assíncrona labelStatus.Invoke((MethodInvoker)(() => labelStatus.Text = "Conectado")); // Atualiza o lblStatus para mostrar "Conectado" na UI await ReceiveMessages(); // Chama o método para receber mensagens do servidor WebSocket } catch (Exception ex) // Bloco de captura para exceções labelStatus.Invoke((MethodInvoker)(() => labelStatus.Text = "Desconectado")); // Atualiza o lblStatus para mostrar "Desconectado" na UI MessageBox.Show("Erro ao conectar: " + ex.Message); // Exibe uma mensagem de erro ao usuário } } Adicione agora as funções para receber os dados e gravar os dados no Banco de Dados : private async Task ReceiveMessages() // Método assíncrono para receber mensagens do WebSocket { var buffer = new byte[1024]; // Cria um buffer de bytes para armazenar os dados recebidos while (webSocket.State == WebSocketState.Open) // Loop enquanto a conexão WebSocket estiver aberta

{









```
try
                {
                    var result = await webSocket.ReceiveAsync(new
ArraySegment<br/>byte>(buffer), CancellationToken.None); // Recebe uma mensagem do
WebSocket de forma assíncrona
                    var message = Encoding.UTF8.GetString(buffer, 0,
result.Count); // Converte os bytes recebidos em uma string usando UTF-8
                    textBox1.Invoke((MethodInvoker)(() =>
textBox1.AppendText($"Received: {message}\n\r"))); // Atualiza textBoxRecebidas
na UI para mostrar a mensagem recebida
                    int numeroLDR;
                    // Tenta converter a string para um número inteiro
                    bool ehNumeroInteiro = int.TryParse(message.ToString(), out
numeroLDR);
                    //se for número grava no Banco de dados
                    if (ehNumeroInteiro)
                    {
                      Grava_Dados_Recebidos_do_LDR(message.ToString());
                    }
                }
                catch (Exception ex) // Bloco de captura para exceções (erros)
                {
                    labelStatus.Invoke((MethodInvoker)(() => labelStatus.Text =
"Desconectado")); // Atualiza o lblStatus para mostrar "Desconectado" na UI
                    MessageBox.Show("Erro ao receber mensagem: " + ex.Message);
// Exibe uma mensagem de erro ao usuário
                }
            }
        }
        void Grava_Dados_Recebidos_do_LDR(string valorLDR)
        {
            if (valorLDR != "")
            {
                //cria o comando INSERT para adicionar uma nova linha no Banco
de dados
                leituraLDRTableAdapter.Adapter.InsertCommand.CommandText =
"INSERT INTO LeituraLDR (DataHOra, ValorSensor) VALUES ('" + DateTime.Now + "',"
+ valorLDR + ")";
```









```
//conectar com o banco
                leituraLDRTableAdapter.Connection.Open();
                //executar o comando INSERT
                int deuCerto =
leituraLDRTableAdapter.Adapter.InsertCommand.ExecuteNonQuery();
                //fechar o conexão
                leituraLDRTableAdapter.Connection.Close();
                //testar se inseriu
                if (deuCerto > 0)
                    labelDadosRecebidos.Text = "Recebeu dados do ESP32, com
valor: " + valorLDR + ", em: " + DateTime.Now;
                    // TODO: esta linha de código carrega dados na tabela
'meuBancodeDadosDataSet.LeituraLDR'. Você pode movê-la ou removê-la conforme
necessário.
this.leituraLDRTableAdapter.Fill(this.meuBancodeDadosDataSet.LeituraLDR);
                }
            }
        }
```

A fim de alimentar este software do Windows Forms junto ao Banco de Dados, devemos realizar a montagem do hardware com o circuito e software (sketch) Arduino para o ESP32.

Neste exemplo, iremos configurar um ESP32 para ler valores de um sensor LDR (*Light Dependent Resistor*) e enviar essas leituras para um aplicativo Windows Forms via WebSockets a cada 20 segundos. Adicionalmente, o ESP32 irá piscar um LED duas vezes rapidamente após cada envio.

#### Requisitos

- ESP32
- LDR (Sensor de Luminosidade)
- Resistor adequado para o LDR (1K ohms)
- LED
- Resistor adequado para o LED (100 ohms)
- Fios de conexão
- Projeto WFA configurado para receber mensagens via WebSocket










Vamos ligar o LDR a um pino do ESP32, os pinos mais comuns são:

- GPIO 32 (ADC1\_4)
- GPIO 33 (ADC1\_5)
- GPIO 34 (ADC1\_6) Apenas entrada
- GPIO 35 (ADC1\_7) Apenas entrada
- GPIO 36 (ADC1\_0 / VP) Apenas entrada
- GPIO 39 (ADC1\_3 / VN) Apenas entrada
- GPIO 25 (ADC2\_8)
- GPIO 26 (ADC2 9)
- GPIO 27 (ADC2\_7)
- GPIO 14 (ADC2\_6)
- GPIO 12 (ADC2 5)
- GPIO 13 (ADC2\_4), etc.



O LDR é um tipo de resistor cujo valor da resistência entre os terminais varia em função da quantidade de luz que chega até ele. É quase igual o potenciômetro, porém ao invés de rodar a haste você aplica menos ou mais luminosidade.

Os circuitos abaixo mostram as possibilidades de interligação de LDR:



No circuito da esquerda, como a tensão é proporcional ao valor da resistência, então com o aumento da intensidade de luz, menor será a tensão aplicada à entrada analógica, diminui com a presença da luz.










Já no circuito da direita, a tensão que será entregue à porta analógica aumentará com a presença da luz, como a resistência do LDR diminui com a luz, a tensão no resistor R2 que será entregue à porta analógica, aumenta com a presença da luz.

O valor lido pela instrução: **analogRead(número do pino)**; retorna um valor analógico convertido para digital de 12 bits, 2<sup>12</sup>, que é um intervalor entre 0 e 4095. Que equivale de 0 a 3.3V.

Neste exemplo utilizamos o **pino 12 (GPIO 12) do ESP32**, porém este número pode ser modificado.



Exemplo de ligação do LDR ao ESP32 no pino 12

Após a ligação é necessário escrever o software e transferir para o ESP32 utilizando a IDE do Arduino, utilizando o código a seguir:

```
#include <WiFi.h> // Inclui a biblioteca WiFi para conectar o ESP32 à rede WiFi
#include <WebSocketsServer.h> // Inclui a biblioteca WebSocketsServer para criar um
servidor WebSocket
```

```
const char* ssid = "Seu Wifi"; // Define o SSID (nome) da rede WiFi
const char* senhaWiFi = "Sua senha do Wifi"; // Define a senha da rede WiFi
const int pinoLED = 2; // Define o pino do LED embarcado, geralmente o pino 2
const int pinoLDR = 12; // Define o pino analógico para o LDR (use um pino analógico adequado no seu ESP32)
```

WebSocketsServer webSocket = WebSocketsServer(81); // Cria uma instância do servidor
WebSocket na porta 81









```
unsigned long ultimoTempoEnvio = 0; // Armazena o último tempo em que a leitura foi
enviada
const unsigned long intervaloEnvio = 20000; // Intervalo de 20 segundos que pode ser
alterado
void setup() {
  Serial.begin(115200); // Inicializa a comunicação serial a 115200 bps para debug
 pinMode(pinoLED, OUTPUT); // Configura o pino do LED como saída
 digitalWrite(pinoLED, LOW); // Inicializa o LED como desligado
 WiFi.begin(ssid, senhaWiFi); // Conecta-se à rede WiFi usando o SSID e a senha
fornecidos
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { // Loop até que a conexão WiFi seja
estabelecida
   delay(1000); // Espera 1 segundo
   Serial.println("Conectando no WiFi..."); // Imprime mensagem de conexão ao WiFi
 }
 Serial.println("Conectou no WiFi"); // Imprime mensagem de conexão bem-sucedida ao
WiFi
 // Exibe o endereço IP do ESP32
 Serial.print("IP do ESP32 na Rede Conectada: "); // Imprime rótulo para o endereço
 Serial.println(WiFi.localIP()); // Imprime o endereço IP local do ESP32
 webSocket.begin(); // Inicia o servidor WebSocket
 webSocket.onEvent(webSocketEvent); // Define a função de callback para eventos do
WebSocket
void loop() {
 webSocket.loop(); // Mantém o servidor WebSocket em execução, verificando por novas
conexões e mensagens
 unsigned long tempoAtual = millis();
  if (tempoAtual - ultimoTempoEnvio >= intervaloEnvio) {
    ultimoTempoEnvio = tempoAtual;
```









```
**************
                                         Atenção escolha uma das duas opções
abaixo
   //Linha que sorteia o valor, usada para teste sem ligar o LDR a placa do ESP32
   int leituraLDR = random(0, 4095);//sorteia um valor qualquer entre 0 e 4095
   //Linha 49 - descomente esta linha abaixo para realizar a leitura do LDR ligado a
placa do ESP32 e comente a linha acima para remover o sorteio
   //int leituraLDR = analogRead(pinoLDR); // Lê o valor do LDR
   Serial.print("LDR Valor: "); // Imprime o valor do LDR no Serial Monitor
   Serial.println(leituraLDR);
   String leituraString = String(leituraLDR); // Cria uma variável String com a
leitura do LDR
   webSocket.broadcastTXT(leituraString); // Envia o valor do LDR para todos os
clientes conectados via WebSocket
   // Piscada dupla rápida do LED
   piscarLED();
 }
void piscarLED() {
 for (int i = 0; i < 2; i++) {
   digitalWrite(pinoLED, HIGH);
   delay(100); // Atraso de 100 milissegundos
   digitalWrite(pinoLED, LOW);
   delay(100); // Atraso de 100 milissegundos
 }
}
// Função de callback para eventos do WebSocket
void webSocketEvent(uint8_t numero_msg, WStype_t type, uint8_t * conteudo_recebido,
size t tamanho conteudo) {
 switch(type) { // Verifica o tipo de evento
   case WStype_DISCONNECTED: // Caso a conexão seja desconectada
     Serial.printf("[%u] Desconectou!\n", numero_msg); // Imprime no serial que o
cliente numero msg foi desconectado
     break;
```









```
case WStype_CONNECTED: // Caso uma nova conexão seja estabelecida
        Serial.printf("[%u] Conectou!\n", numero_msg); // Imprime no serial que o
cliente numero_msg foi conectado
        webSocket.sendTXT(numero_msg, "Conectou"); // Envia mensagem de confirmação de
conexão ao cliente
        break;
        case WStype_TEXT: // Caso uma mensagem de texto seja recebida
            Serial.printf("[%u] Recebeu pelo Socket o texto: %s\n", numero_msg,
conteudo_recebido); // Imprime no serial a mensagem recebida do cliente numero_msg
            break;
}
```

Atenção: Leia atentamente as linhas 40 a 50 do código anterior.

#### Testando a Comunicação do ESP32 com o Windows Forms

Inicializando o ESP32:

- Conecte o ESP32 ao seu computador e abra o Monitor Serial na IDE do Arduino.
- Carregue o código no ESP32 e verifique se ele se conecta à rede WiFi e começa a enviar dados do LDR a cada 20 segundos.

Executando o Aplicativo Windows Forms:

- Execute o aplicativo Windows Forms no seu PC.
- Clique no botão para conectar ao WebSocket do ESP32.
- Verifique se os valores do LDR estão sendo recebidos e exibidos no TextBox ou Label.
- Observe o Monitor Serial na IDE do Arduino e seu sincronismo com o Programa C#

Os dados devem ser recebidos no Windows Forms e exibidos na tela do software assim que gravados no Banco de Dados.

# <u>Atenção:</u> Comportamento de Teste do Windows Forms Application com Microsoft Access

Ao desenvolver e testar um Windows Forms Application (WFA) que utiliza um banco de dados Microsoft Access, é importante entender como o Visual Studio gerencia os arquivos do banco de dados. Um comportamento comum é que o banco de dados parece perder dados entre as









execuções do aplicativo, mas na verdade não perde, são apenas dados de teste. Isso ocorre porque cada vez que você executa o aplicativo, o Visual Studio copia o arquivo do banco de dados da pasta do projeto para a pasta de execução temporária de saída.

Então toda vez que o WFA é executado ele zera o Banco de dados para um novo teste. Quando o sistema for colocado em produção real, isso não vai mais ocorrer.