# 《计算机组成原理》

(第九讲)

厦门大学信息学院软件工程系 曾文华 2022年5月19日

## 目录

第1章 计算机系统概论

第2章 数据信息的表示

第3章 运算方法与运算器

第4章 存储系统

第5章 指令系统

第6章 中央处理器

第7章 指令流水线

第8章 总线系统

第9章 输入输出系统



# 第9章 输入输出系统

- 9.1 输入输出设备与特性
- · 9.2 I/O接口
- 9.3 数据传输控制方式
- 9.4 程序控制方式
- 9.5 程序中断控制方式
- 9.6 DMA方式
- 9.7 通道方式
- 9.8 常见I/O设备

# 9.1 输入输出设备与特性

- 输入输出系统主要用于实现CPU与外部设备、外部设备与主存之间的信息交换。
- 输入输出系统是典型的<mark>软硬件协同系统</mark>,既包括I/O设备、I/O接口、总线、I/O管理部件等I/O硬件系统,也包括驱动程序、软件访问接口、用户程序等I/O软件系统。
- 输入输出设备(外部设备):
  - 输入设备:键盘、鼠标、扫描仪、摄像头等。
  - 输出设备:显示器、打印机等。
  - 输入输出设备:磁盘、网卡等。
- 输入输出设备的特性:
  - <mark>异步性:</mark> CPU与外部设备速度相差巨大,两者之间必须采用异步的方式进行数据交换。
  - 实时性: 不论是慢速的设备,还是高速的设备,设备准备好数据后,CPU都应及时处理;如键盘、鼠标按下后,CPU应及时响应;高速设备的数据如果得不到及时处理就会丢失;现场测试和实时控制设备的信息如果不能及时处理,可能导致严重的灾难。
  - <mark>独 立 性:</mark>外部设备应采用标准的总线接口与CPU进行连接,使输入输出与具体的设备类型无关,这便是输入 输出的独立性。

# 9.2 I/O接口

9.2.1 I/O接口的功能 9.2.2 I/O接口的结构9.2.3 I/O接口的编址9.2.4 I/O接口的软件9.2.5 I/O接口的分类

## · 9.2.1 I/O接口的功能

- 计算机中的所有I/O设备均使用I/O接口(总线接口)与总线相连,CPU使用设备地址经总线与I/O接口通信来访问I/O设备。
- I/O接口应具有以下的功能:
  - ① 设备寻址: 接收来自总线的地址信息,经译码电路,选择对应外部设备中的寄存器或存储器。
  - ② 数据交互: 实现外部设备、主存与CPU之间的数据交换,这也是接口最基本的功能。
  - ③ 设备控制: 传送CPU命令。
  - ④ 状态检测: 反映外部设备的工作状态。
  - ⑤ 数据缓冲: 匹配CPU与外部设备的速度差距。
  - ⑥ 格式转换:实现数据格式转换或逻辑电平信号转换。
- 此外,接口还应具有中断、时序控制和数据检错、纠错等功能。

## • 9.2.2 I/O接口的结构

- I/O接口内部主要包括总线接口和内部接口两部分(图9.1):
  - 总线接口:连接总线的总线接口必须按总线标准进行设计,这部分逻辑为接口的标准部分。
  - 内部接口: 连接设备的内部接口逻辑因设备而异, 是非标准的。
- I/O接口应包括以下基本的功能部件:
  - ① 数据缓冲寄存器(DBR)
  - ② 设备状态寄存器(DSR)
  - ③ 设备命令寄存器(DCR)
  - ④ 设备存储器:例如显卡中的显存。
  - ⑤ 地址译码器
  - ⑥ 数据格式转换逻辑:进行串并或并串传送的转换。





图9.1 I/O接口通用结构

## • 9.2.3 I/O接口的编址

- I/O接口中的命令寄存器、状态寄存器、数据缓冲寄存器、设备存储器,都由CPU进行统一的设备地址分配,并通过对应的设备地址访问。
- 通常有两种编址方法:统一编址、独立编址。

#### - 1、统一编址

- 也称内存映射编址,Memory-mapped,外部设备与内存地址统一编址,两者在逻辑上处于同一个地址空间,通过不同的地址区域来区分是访问内存,还是访问外部设备;图9.2。
- 统一编址不需要设置专用的I/O指令, 访存指令就可以访问外部设备。
- 由于I/O接口中的数据是动态变化的,因此统一编址中的I/O地址空间不能使用cache进行 缓存,否则CPU无法了解设备状态的实时变化;在C语言中接口变量应该声明为volatile型, 表明该变量是会经常自动变化的。



#### - 2、独立编址

- 也称端口映射编址,Port-mapped,I/O地址空间与主存地址空间相互独立。
- · 独立编址需要使用特殊的I/O指令访问外部设备。
- 例如:80386处理器的主存空间为0000000H~FFFFFFH,4GB;而I/O地址空间是0000H~FFFFH,共64KB;用MOV指令访问内存,用IN/OUT指令访问外部设备。
- 表9.1为个人计算机中常见的I/O端口;图9.3为Windows系统(设备管理器)中的I/O编址。

表9.1 个人计算机中常见I/O端口

I/O地址范围(十六进制)	IRQ中断号	设备	
0000 ~ 000F	0000004	DMA控制器	
0020 ~ 0021	无	中断控制器	
0040 ~ 0043	0000004	计时器	
0060 ~ 0064		PS/2鼠标、键盘	
0070 ~ 0071	0000008	CMOS实时时钟	
02FB ~ 02FF	0000004	串口	
F060 ~ F07F	FFFFFFE	SATA控制器	
03D0 ~ 03DF	FFFFFFB	显卡控制器	



图9.3 Windows系统中的I/O编址

## • 9.2.4 I/O接口的软件

- 现代计算机中,用户并不能直接访问设备,必须通过操作系统间接访问设备。
- 操作系统中的I/O软件主要包括3个层次(图9.4):
  - ① 与操作系统无关的I/O库:如C语言中的标准I/O库stdio.h,包括printf()、scanf()、getchar()、putchar()、fopen()、fseek()、fread()、fwrite()、fclose()等函数;用户程序通过调用I/O库中的函数来访问设备,这些函数与操作系统无关,I/O库通常工作在用户态下。
  - ② 与设备无关的操作系统调用库:如UNIX操作系统中的open()、read()、write()、seek()、ioctl()、close()等函数;这些函数与设备无关,屏蔽了设备的具体访问细节,向用户提供了统一的I/O调用接口。
  - ③ 独立的设备驱动程序:设备驱动程序通过具体的I/O指令或访存指令,访问I/O接口中的数据缓冲寄存器DBR、命令寄存器DCR、状态寄存器DSR,与具体设备进行数据和命令交互。




图9.4 操作系统中的I/O软件层次

## · 9.2.5 I/O接口的分类

- ① 按数据传送方式分为: 并行接口、串行接口; SCSI、IDE属于并行接口, SAS、SATA、USB属于串行接口。
- ② 按接口的灵活性分为: 可编程接口、不可编程接口。
- ③ 按通用性分为:通用接口、专用接口; USB属于通用接口, SATA属于专用接口。
- ④ 按总线传输的通信方式分为: 同步接口、异步接口。
- ⑤ 按访问外部设备的方式分为: 直接传送方式接口、程序控制方式接口、程序中断方式接口、DMA接口、通道处理机接口。

## 9.3 数据传输控制方式

控制方式需要程序 启动!

#### 1、程序控制方式

- 程序控制方式: 首先,通过设置I/O接口的命令寄存器启动设备;设备准备的过程中,CPU通过读取I/O接口中的状态寄存器,查询设备是否已就绪,根据查询结果决定下一步操作究竟是进行数据传送,还是等待。
- 程序控制方式也称为程序查询方式。
- 程序控制方式的I/O接口设计简单,但是CPU与外部设备只能串行工作,CPU浪费大量时间进行 查询和等待,系统效率较低。
- 2、程序中断控制方式

外设准备数据时 , CPU在处 理别的事务

- 程序中断控制方式: CPU启动外部设备后,不再查询外部设备的状态, 当外部设备准备好后, 主动向CPU发出中断请求; CPU响应中断请求, 暂停正在执行的程序, 并调用相应的中断服务程序, 完成CPU与外部设备的一次信息传输。 返回断点(第n+1)
- 程序中断控制方式中,CPU与外部设备是并行工作,CPU利用率高。

#### • 3、直接存储器访问方式

- 直接存储器访问方式:DMA方式,Direct Memory Access。
- DMA方式中,由DMA控制器(DMAC)临时代替CPU控制总线,控制外部设备与内存之间进行直接的数据交换,信息传送不再经过CPU寄存器中转;DMA方式主要用于存储器与外部设备(如磁盘)之间的大量数据传送。

#### • 4、通道方式

- 为进一步减少CPU被I/O操作中断的次数,提高CPU效率,出现了通道技术(通道方法),由通道分担CPU的I/O管理,能有效提高系统效率。
- 通道拥有独立的<mark>通道指令系统</mark>,可以通过执行通道程序来完成CPU指定的I/O任务。

#### • 5、外围处理器方式

- 外围处理机方式(PPU, Peripheral Processor Unit)是通道方式的进一步发展,通常用于大中型计算机系统中。




图9.5 I/O控制方式

## 9.4 程序控制方式

**9.4.1** 简单设备程序查询流 程

9.4.2 复杂设备程序查询流

9.4.3 程序查询特点

## • 9.4.1 简单设备查询流程

- 程序控制方式(Programed I/O)是最原始的、最简单的方式。
- 程序控制方式又分为程序查询方式(也称为轮询方式,Polling)和直接传送方式 两种;程序查询方式属于有条件传送方式,直接传送方式属于无条件传送方式。
- 表9.2为键盘和字符显示等简单设备的I/O地址。

先判断状态,再确定传输

表9.2 设备I/O地址

设备	寄存器(8位)	内存映射地址	端口映射地址	备注
键盘设备	数据缓冲寄存器DBR	0xFFFF0004	0x0004	
键盘设备	设备状态寄存器DSR	0xFFFF0000	0x0000	最低位为Ready位
字符显示设备	数据缓冲寄存器DBR	0xFFFF000C	0x000C	
字符显示设备	设备状态寄存器DSR	0xFFFF0008	0x0008	最低位为Ready位

#### - 键盘设备的程序查询流程如图9.6a所示,其MIPS和x86查询程序代码如下:




图9.6a 键盘程序查询流程

MOV DX,0x0000 #载入键盘DSR端口地址至DX keyPoll: IN AL,DX #载入键盘DSR的值至AL TEST AL,1 #测试就绪位Ready JZ keyPoll #如果Ready==0,则继续查询 MOV DX,0x0004 #载入键盘DBR端口地址至DX IN AL,X #载入键盘DBR中的字符数据至AL

字符终端设备的程序查询流程如图9.6b所示,其MIPS和x86查询程序代码如下:




图9.6b 字符终端程序查询流程

## • 9.4.2 复杂设备程序查询流程

- 图9.7为复杂设备的程序查询流程。
- CPU首先查询设备的状态(①),如果设备就绪(②),就通过总线向I/O接口发送命令与参数,启动设备(③)。
- 设备收到命令后,即刻去准备或处理;设备准备好后,会将状态寄存器中相关位置位,表示命令执行完毕或准备就绪。
- 一 而CPU在启动设备后,就开始不断查询设备状态(④),当设备就绪(⑤),即可进行实际的数据传输(⑥)。




图9.7 复杂设备的程序查询流程

### • 9.4.3 程序查询特点

- 程序查询方式中,CPU要不断查询I/O接口中的状态寄存器DSR,当设备就 绪时才能进入下一操作,否则继续查询。
- 程序查询(也称为轮询)有两种策略: 忙等待和定时轮询。
- 1、忙等待(Busy-waiting)
  - · 忙等待方式也称为<mark>独占式查询,程序运行轨迹</mark>如图9.8a所示;在设备准备数据 阶段,CPU不能执行其他任务,称为忙等待状态(<mark>轮询等待</mark>,busy-waiting)。
  - 忙等待方式的缺点: CPU浪费了大量的时间进行轮询操作。



图9.8a 独占式查询方式的程序运行轨迹

#### – 2、定时轮询(Polling)

- 定时轮询不需要反复查询,程序运行轨迹如图9.8b。
- CPU启动设备后,会启动一个定时中断(①);然后挂起当前用户进程P1,并放入I/O等待队列,调度用户进程P2运行(②);定时时间到后(③),CPU会执行定时中断服务程序,查询设备状态,如果设备准备好,则唤醒等待进程P1(④),否则将继续定时查询。
- 定时轮询方式的优点: CPU可以执行其他任务,避免轮询等待CPU时间的浪费,有效节约了CPU时间。
- 定时轮询中的定时时间间隔比较关键;时间间隔过短,则用于定时查询的中断服务开销浪费较多;时间间隔过长,外部设备数据可能得不到及时处理。




图9.8b 定时轮询方式的程序运行轨迹

- 例9.1 假设某程序查询方式的输入输出系统采用定时轮询方式,每次定时中断服务开销需要400个时钟周期,CPU的时钟频率为200MHz,包括鼠标和硬盘两个外部设备,求两种不同外部设备进行I/O操作时的CPU时间占有率。
- (1) 鼠标以字节为单位进行数据传输,假设每秒必须进行50次轮询才能保证不会错过如何鼠标操作,每次轮询成功后的实际数据传输需要13个时钟周期。
- (2) 硬盘以512字节的扇区为单位传输数据,启动阶段发送命令和参数需要90个时钟周期,实际传输阶段需要1555个时钟周期,CPU访问硬盘的速率为20MB/s。
- (3) 如果硬盘以字节为单位进行数据传输,其他参数不变,会发生什么情况?
- 解:
- (1)
  - 时钟周期T = 1/200MHz
  - CPU每秒用于鼠标I/O操作的时间 = (400+13) x 50 x T = 20650T = 0.00010325s
  - CPU时间占有率= 0.00010325s / 1s = 0.010325 %

- 例9.1 假设某程序查询方式的输入输出系统采用定时轮询方式,每次定时中断服务开销需要400个时钟周期,CPU的时钟频率为200MHz,包括鼠标和硬盘两个外部设备,求两种不同外部设备进行I/O操作时的CPU时间占有率。
- (1) 鼠标以字节为单位进行数据传输,假设每秒必须进行50次轮询才能保证不会错过如何鼠标操作,每次轮询成功后的实际数据传输需要13个时钟周期。
- (2) 硬盘以512字节的扇区为单位传输数据,启动阶段发送命令和参数需要90个时钟周期,实际传输阶段需要1555个时钟周期,CPU访问硬盘的速率为20MB/s。
- (3) 如果硬盘以字节为单位进行数据传输,其他参数不变,会发生什么情况?
- 解:
- (2)
  - 硬盘每次传输512个字节,要达到CPU访问硬盘的速率20MB/s,则每秒传输的次数 = 20MB/512B = 20x10<sup>6</sup>/512 = 39062.5次/s
  - 每次传输的开销(每次传输512个字节)= (90+400+1555) x T = 2045 x (1/200MHz) = 0.000010225s
  - CPU时间占有率= 0.000010225s x 39062.5 / 1s = 39.94%

- 例9.1 假设某程序查询方式的输入输出系统采用定时轮询方式,每次定时中断服务开销需要400个时钟周期,CPU的时钟频率为200MHz,包括鼠标和硬盘两个外部设备,求两种不同外部设备进行I/O操作时的CPU时间占有率。
- (1) 鼠标以字节为单位进行数据传输,假设每秒必须进行50次轮询才能保证不会错过如何鼠标操作,每次轮询成功后的实际数据传输需要13个时钟周期。
- (2) 硬盘以512字节的扇区为单位传输数据,启动阶段发送命令和参数需要90个时钟周期,实际传输阶段需要1555个时钟周期,CPU访问硬盘的速率为20MB/s。
- (3)如果硬盘以字节为单位进行数据传输,其他参数不变,会发生什么情况?
- 解:
- (3)
  - 如果硬盘以字节为单位进行数据传输,假设从接口读出一个字节转存至内存的开销是15个时钟周期,则512个字节的传输开销 = (90+400+15) x 512 x T = 258560T = 0.0012928s
  - 硬盘每次传输512个字节,要达到CPU访问硬盘的速率20MB/s,则每秒传输的次数 =20MB/512B=20x10<sup>6</sup>/512= 39062.5次/s
  - CPU时间占有率 = 0.0012928s x 39062.5 / 1s = 5005%
  - 即如果硬盘以字节为单位进行数据传输,即使CPU所有的时间都花在硬盘上,也达不到 20MB/s的速率
  - 最高速率 = 512B/0.0012928s = 396039.6B/s = 0.396MB/s
  - 因此,硬盘不适合轮询方式!

# 本章小结

# 习题(P368-371)

# Thanks