


高速电吹风

使用说明书



产品特点

●高速无刷电机

高速无刷电机可以瞬间产生强劲气流迅速吹干头发。


●智能温控系统

本电吹风内置智能温控系统，可以精准地控制气流温度，防止过热伤发。

●负离子护发技术

内置负离子发生器可以产生负离子，中和头发中的正电荷，减少静电积聚，避免头发毛躁。

产品展示



说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

档位功能

开关/风速档位：

上下推动，快速切换两档风速，连接电源插头前，请先确保开关处于关机位置。



关机（0） 低速风档（Ⅰ） 高速风档（Ⅱ）


温度档位

- 1.低速档57°（实时）； 点按98°（实时）再点按冷风；
- 2.长按3秒冷热循环，再点按恢复暖风。
- 3.高速档57°（实时）； 点按98°（实时）；再点按冷风；
- 4.长按3秒冷热循环，再点按恢复暖风实时。

基本参数

产品名称：	电吹风
产品型号：	G5138-1
额定电压：	220V~
额定频率：	50Hz
额定功率：	1600W
产品尺寸：	134x69x241mm
执行标准：	GB4343.1 GB17625.1 GB4706.1 GB4706.15


安装方法



1找到合适的位置，然后将挂板放在墙上标记挂板位置



2. 将膨胀螺栓插入标记位置，用螺丝刀将螺丝和挂板拧紧在墙面上



3.将壁挂式电吹风机放入挂座

维护

- 1.未经授权，请勿私自修理、拆卸或改装产品造成意外事。
- 2.如电源线、插头破损，为避免危险，请立即停止使用并联系专业人员进行维修。
- 3.如使用热风时吹出的风经常变冷，且吹风机内部时而见到火花或发红，请立即停止使用，并联系专业人员维修。
- 4.容易出现的故障和解决方法：

常见故障	故障可能原因	解决方法
开机不工作	开关机键失效或内部损坏	返厂售后
屏幕显示异常	机器出现内部故障	返厂售后
使用过程中有烧焦气味	内部部件损坏	返厂售后
无法出风或出风量小	进风口被堵塞	清理手柄进风网的进风过滤罩和进风过滤网，以及后盖进风网的后盖槽滤网
机身或热风异常高温		
机身内部呈现红色并冒出烟雾	安全保护装置无法正常工作	返厂售后
电源线或插头根部变形，电源线发热	电源线受损	返厂售后

警告

使用及存放

- 在工作状态中请勿将电吹风出/入风口堵住否则可能导致发热丝发红，引发火灾。
- 请勿将电吹风浸泡在水中。
- 请勿在潮湿环境中使用电吹风。
- 请保持电吹风干燥，否则可能导致触电。
- 请勿在手湿的情况下使用，否则可能发生触电或者短路而引起火灾。
- 请勿在石油气或其他易燃品(例如挥发剂、涂料稀释剂、喷雾剂等)附近使用，否则可能导致爆炸或因短路而引起火灾。
- 请勿在存放时将电源线缠绕在产品主体上，否则可能导致电源线断线，发生触电或因短路而引发火灾。
- 请勿存放在高度潮湿的地方，否则可能导致触电或因短路而引发火灾。
- 请勿存放在儿童和婴幼儿的接触范围之内，否则可能导致触电和受伤。
- 请勿自行修理、拆卸或改装本产品，否则可能因为起火或动作异常而导致受伤。
- 为了增加保护，建议在浴室供电电气回路中安装一个额定剩余工作电流不超过30mA的剩余电流装置(RCD)。
- 电源线或插头损坏、发热时，请勿使用，否则可能导致烫伤、触电或因短路而引发火灾。

注意

注意事项



- 请勿在盛水的浴缸，淋浴、洗脸盆或其他器皿附近使用本产品。
 - 使用过程中，出风口和风嘴可能会发热，使用时请勿用手触摸，否则可能导致烫伤。
 - 请勿对婴幼儿使用，否则可能造成烫伤。
 - 电吹风在浴室使用时，使用后请拔下插头。
 - 请勿用力拉拔电源线，否则可能导致电源线断线，造成触电或短路而引发火灾。
 - 本产品仅用于吹干头发和整发，请勿用来吹干鞋子和衣物，否则可能因短路而引发火灾。
 - 在浴室内使用时，使用后拔下插头，因为即使电吹风开关断开后，接近水仍存在危险，否则可能导致触电或受伤。
 - 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换，否则可能导致意外的发生或受伤。
- #### 维护与保养
- 清洁时，请确保电源开关关闭并拔下电源插头。
 - 请定期用毛巾、棉签或牙刷清除入风口和出风口的附着物。
 - 请勿用指甲或尖锐物体等按压或摩擦入风口和出风口，避免损坏产品。
 - 请勿使用酒精、洗甲水或洗涤剂清洁本产品，否则可能导致故障、破裂或褪色。

产品中含有害物名称说明

产品有害物质的名称及含量						
部件名称	有害物质					
	铅 (pb)	贡 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑胶件	○	○	○	○	○	○
五金件	○	○	○	○	○	○
发热体组件	×	○	○	○	○	○
电机组件	×	○	○	○	○	○
电控制组件	×	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制

- : 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。
- ×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

10 本标示内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用年限为10年。