

1. 레벨


- 벽, 지붕, 바닥, 계단, 천장 등의 높이의 기준이 되는 수평 기준면




- 이 도면에서 활용한 레벨은 다음과 같다.



- 레벨의 특징은 레벨의 높이를 변화하게 되면 그에 구속되어 있는 벽의 높이 등이 자동으로 변환된다는 것이다.



2. 그리드



- 평면도, 입면도, 단면도에서 선으로 표시되는 수직면
- 기둥과 같은 것을 배치할 때 사용할 수 있음
- 레벨과 같이 설계가 변경 되었을 때 그리드에 정렬된 요소가 있다면 그 요소들도 같이 움직이게 됨.
- 위 프로젝트에선 그리드를 사용하지 못했음(기둥 위치 파악이 불가능)

3. 벽



- 건물을 만들기 전에 '모델선'을 이용해서 도면에 맞게 수치를 맞췄다.
- 그리고 건물 중에서 우선적으로 벽을 올려보기로 했다.
- 벽은 건축 -> 벽을 통해서 만들 수 있다.



- 벽을 선택하게 되면 특성 창을 볼 수 있다. 이 창에서는 다양한 벽의 특성을 선택할 수 있다.
- 기존에 Revit에서 제공하고 있는 패밀리를 이용할 수 있고, 그 패밀리를 토대로 자기가 필요한 벽을 수정해서 사용할 수도 있다.



- 원하는 벽을 대략적으로 선택했다면, '유 형편집'에서 벽의 속성을 수정할 수 있다.



- 유형특성을 연 화면이다. 여기서 복제를 누르게 되면 이 특성과 똑같은 특성을 하나 만들고 새롭게 하나의 벽 특성을 만들 수 있다. (기존의 패밀리를 유지하기 위함)
- 구조의 편집을 누르게 되면 벽 내부 특성도 변경할 수 있다.
- 그 외에 다양한 편집 요소가 있지만 활용하진 못했다.



- 여기서 대표적으로 바꿀 수 있는 것은 재료와 두께다.
- 두께를 원하는 값으로 수정하고 닫으면 된다.

※ 사용한 벽의 종류




※ 벽 그리기


- 원하는 벽 유형을 선택하고 나면 아래 그림에 있는 그리기 도구를 적절하게 잘 선택해서 원하는 벽 모양을 그리면 된다. (선, 사각형, 원, 호 등등등)




※ 벽 평면도 (1층 평면도)





※ 3D로 본 벽의 모습



4. 바닥









- 유형특성을 연 화면이다. 여기서는 기존 바닥특성을 수정하거나 그 바닥특성을 이용해 새로운 바닥 특성을 만들기 위한 복제기능이 있다. 재료 및 마감재는 구조에서 편집할 수 있다.




- 바닥의 구조 특성을 연 화면이다. 여기서 재료를 선택하고 바닥의 두께를 설정할 수 있다. 자세한 재료에 대해선 다음 페이지에서 설명하겠다.



- 재료탐색기의 화면이다.
- 위의 구조에 재료탭에서 재료를 선택하면 옆에 작은 '...'이 나오게 되는데 그곳에서 선택하여 설정할 수 있다.
- Revit에서 제공하는 재료들을 보고 정할 수 있고 재료편집기에서 나타내는 방식을 변경할 수 있다.
- 아래쪽에 AutoDesk 재료에서 원하는 재료가 있다면 올려서 쓸 수 있다.



- 재료 편집기 화면이다.
- 여기에서 자기가 선택한 재료를 Revit 툴에 나타내는 방식 등을 선택할 수 있다.
- 표면패턴을 교차 해치로 하고 화장실의 바닥을 교차해지로 보이게 했다. (평면도)




※ 사용한 바닥의 종류




※ 바닥 그리기 도구



※ 사용된 바닥의 모습




Arch Hall




5. 문




- 문을 만들기 위해서는 빌드 -> 문을 선택해야 한다.
- 문을 배치하기 위해선 항상 벽 위에 배치할 수 있다. (벽을 우선적으로 만들어야됨)
- 커튼월에는 문을 배치할 수 없다.







- 유형 편집을 통해서 문의 패밀리와 유형, 재료, 치수를 변경할 수 있다. 복제를 한 후에 변경해서 저장하면 기존 패밀리의 치수를 건드리지 않고 자신만의 것을 사용할 수 있다.



- 문 재료나 프레임 재료에서 재료를 변경하고 싶을때는 클릭후 오른쪽 하단의 [...]을 클릭하면 재료를 수정할 수 있다.


※ 사용한 문의 종류





- 원하는 벽에 마우스 커서를 가져다대면 문을 만들 수 있는 표시가 나오고 클릭하게 되면 문이 만들어지게 된다.

※ 사용한 문의 모습




6. 구성요소




- 구성요소는 Revit에서 제공하고 있는 여러 가지 건물 내부 요소들을 건물에 배치할 때 사용할 수 있는 것이다.
- 여기서는 화장실에서 사용되는 내부 요소를 사용했다.



- 싱크대, 가구, 나무 등 다양한 요소들을 추가할 수 있다. 만약 원하는 것이 없다면 유형편집을 클 릭한다.



- 원하는 유형이 있다면 치수 변경을 통해 바로 사용할 수 있고, 없다면 로드를 통해서 원하는 패밀리를 찾아 볼 수 있다.



- 구성요소의 경우 추가한 뒤에는 목록에서 선택하고 원하는 곳에 배치하면 된다. 구성요 소도 구속조건을 걸 수 있다.

※ 사용한 구성 요소의 종류



※ 사용한 구성요소의 모습



7. 천장




- 건물의 천장을 삽입할 때 사용한다.



- 자동천장은 건물에서 한 면이 되는 부분을 표시하고 그 부분의 천장을 간편하게 만들 수 있는 방법이다.


- 천장스케치의 경우에는 원하는 범위를 그리기 도구를 통해 선택하고 그 면을 천장으로 만드는 방법이다.



※ 사용한 천장의 종류 및 모습



- 복합천장
- 두께 : 52
- 재료 : 천장 타일 600 * 1200
- 구속조건 레벨 : 1층끝
- 레벨로의 높이 : 0
- 사용처 : 남-여 화장실, 공조실, 다목적실



8. 지붕



- 지붕을 만들 때 건설 -> 지붕을 선택합니다.



- 지붕은 여러 가지 방법으로 만들 수 있습니다.
- 옆의 메뉴에서 원하는 방식을 선택하고 지붕을 만듭니다.
- 외곽설정으로 지붕 만들기
 - 간단하고 쉽게 지붕을 만들 수 있는 설정입니다.

① 외곽설정으로 지붕 만들기



- 간단한 방법으로 쉽게 지붕을 만들 수 있는 방법입니다.
- 외곽설정으로 지붕 만들기를 선택하면 그리기 도구 창이 나오게 됩니다.
- 그리기 도구에서 원하는 선을 이용해서 그린 다음 모드에서 체크하게 되면 지붕이 완성됩니다.



- 지붕을 그리기 전 혹은 지붕을 수정할 때 특성을 수정하면 지붕을 수정할 수 있 습니다.
- 베이스 레벨은 지붕이 시작되는 지점을 뜻하고 레벨로부터...의 거리는 베이스레벨 로부터의 거리를 의미합니다.
- 절단 레벨은 지붕의 끝을 의미합니다.
- 치수에서는 지붕의 경사(기울기)와 유형 편집에서 가능한 두께 수정 등이 있습니다.

※ 외곽 설정으로 지붕 만들기 예시



② 매스로 지붕 만들기



- 매스 작업을 통해서 내부편집 매스를 클 릭합니다.
- 매스 이름을 설정해주고(예를 들면 매스 1), 3D 뷰에서 곡선 그리기를 통해서 기본 선을 그려줍니다.



- 양식 작성을 클릭하면 두 번째 그림과 같 이 입체 도형이 만들어집니다.
- 두 번째 그림을 보시면 먼저 지붕 전체를 3개의 구간으로 나누었는데, 먼저 가운데 구간을 만들고 양쪽 구간을 나중에 만들었습니다. 가운데 지붕은 돌출로 설계하였고, 나머지 양 쪽 지붕은 매스로 설계하였습니다. 가운데 구간의 재료는 돌출로 설계하였기 때문에 기본 지붕(일반 400mm)로 설정할 수 있었고, 나머지양 쪽 지붕은 매스로 만들었기 때문에 재료를 입히지 못했습니다.