第三章 按键

1.前期准备


在第二章工程基础之上实现以下功能:

1)按下按键 K1 点亮 LED1;


2弹起按键 K1 熄灭 LED1。

2.创建项目


星允派板载 2 个按键,分别对应开发板 GPIO 口 PA2 和 PA3。



对应开发板位置



双击 Temp.ioc, 进入 STM32CubeMX 编辑页面。



3.编辑代码

打开创建的工程,找到源文件夹 Src的 main.c,并在 while(1)循环中 1s 切换 LED1 亮灭代码如下。

```
while (1)
{
    /* USER CODE END WHILE */

    /* USER CODE BEGIN 3 */
    char temp;

// 获取KEY的状态,按下为0,弹起为1

temp = HAL_GPIO_ReadPin(K1_GPIO_Port, K1_Pin); // 获取按键KEY1状态

if (temp == 0)
{ // 按下时,点亮LED1

    HAL_GPIO_WritePin(LED1_GPIO_Port, LED1_Pin, GPIO_PIN_RESET);
}
else
{ // 弹起时,关闭LED1

    HAL_GPIO_WritePin(LED1_GPIO_Port, LED1_Pin, GPIO_PIN_SET);
}
}
```

4.编译下载

按照第一章 2.2 小结方法编译,将程序下载至开发板,按动按键 $\kappa1$ 观察 LED1 灯亮灭情况,按键 $\kappa2$ 情况相同请按照上述方法依葫芦画瓢吧。

5.小节

本章学习使用按键控制小灯。