第二章 时钟配置

1.前期准备

在第一章工程基础之上实现以下功能:


- 1)主时钟配置为 72MHz;
- 2)主程序中 1s 切换一次 LED1 亮灭状态, 验证时钟是否配置成功;
- 3) GPIO 口输出主时钟,使用示波器测试时钟周期,验证时钟的正确性。

2.创建项目


双击 Temp.ioc, 进入 STM32CubeMX 编辑页面

步骤一: 选择外部时钟

星允派板载 8MHz 和 32.768KHz 外部时钟,在软件界面上进行配置即可使用,同时配置 GPIO 口 PA8 输出主时钟,用于测试配置的正确性,具体操作如下:



步骤二: 主时钟配置为 72MHz



上图中主时钟配置为 72MHz , PA8 输出为主时钟的一半,即 36MHz 。

3.编辑代码


打开创建的工程,找到源文件夹 Src 的 main.c , 并在 while(1) 循环中 1s 切换 LED1 亮灭代码如下。

```
while (1)
{
    /* USER CODE END WHILE */

    /* USER CODE BEGIN 3 */
    //闪烁LED1
    HAL_GPIO_TogglePin(LED1_GPIO_Port, LED1_Pin);//切换亮灭状
    HAL_Delay(1000);//延时1000ms
}
/* USER CODE END 3 */
}
```

4.编译下载

按照第一章 2.2 小结方法编译,将程序下载至开发板,观察 LED1 灯亮灭情况,并使用示波器观察 PA8 时钟输出情况。



5.小节

本章内容相对简单, 图形化界面配置时钟。