

2

Физически слой: Основни функции

- Генериране и предаване/приемане на сигнали по/от преносната среда
- Преобразуване на сигнали (кодиране и модулация)
- Физически интерфейси
- Мултиплексиране

3

5

Физически слой:
Предаване/приемане на данни

• Успешното предаване/приемане на данни зависи от 2 фактора:

- Качеството на сигнала

- Характеристиките на преносната среда

4

6

Физически слой:
Предаване/приемане на данни (прод.)
Предаването на данни се осъществява между предавателя и приемника по преносната среда

Комуникацията е под формата на обмен на електромагнитни сигнали

Кабелна среда

усукана двойка, кабел, оптично влакио

влакио

Бъздук, вакуум, вода, плазма

Видове комуникационни линии

- Директна линия (пряка връзка)
 - Без междинни устройства между предавателя и приемника
 - Тип `точка точка`
 - Например, между компютър и периферно устройство.
 - Само 2 устройства си поделят линията
 - Тип 'точка много точки' (многоточкова)
 - Например, локална компютърна мрежа (LAN).
 - Повече от 2 устройства си споделят линията

• Индиректна линия

 Наличие на междинни устройства между предавателя и приемника

проф. Иван Ганчев

Режими на предаване

• Симплекс

- Сигналите се предават винаги само в една посока
 - Напр. класическа телевизия и радио.

Полудуплекс

- И двете страни предават, но не едновременно.
 - Напр. таксиметрови радио-комуникации или walkytalky комуникации.

Пълен дуплекс

- Едновременно предаване в двете посоки
 - Напр. при телефонен разговор.



(⊕\⊕

7

Сигнали: Видове (1) • Варира плавно • Поддържа едно ниво за във времето известно време, след което Value Value • С безброй много го сменя с друго ниво. стойности за • С ограничен брой даден интервал от стойности за даден интервал 1 **(2)** Time Time 0 дискретен (цифров) сигнал аналогов сигнал

10

Комуникация: Термини

• Данни

Субекти със смисъл


• Сигнали

- Електрическо или електромагнитно представяне на данните

• Комуникация

- Обмен на данни чрез разпространение и обработка на сигнали

9



11

Характеристики на сигналите (1)

Амплитуда

- Стойност на сигнала в дадена точка на електромагнитната вълна (моментна амплитуда)
 Измерва се във Волт (V), Ампер (A), или Ват (W).
- Максимална амплитуда
 - Максимална сила на сигнала

Честота (f)

- Скорост на изменение на сигнала по отношение на
- Реципрочна на периода *T* на периодичен сигнал • f = 1/T
- Измерва се в Херц (Hz) или `цикли в секунда`

Фаза (ф)

- Позицията на вълната спрямо нулевата (референтна)
- Измерва се в градуси

Характеристики на сигналите (2)

• Спектър


- Диапазон от всички честоти, съдържащи се в сигнала.
- Честотна лента
 - Ширина на спектъра
 - Значима (ефективна) честотна лента
 - Честотите, които съдържат по-значителната част от енергията на сигнала (например, 95%).


DC компонента

- Компонента с нулева честота

12 13

проф. Иван Ганчев





Преобразуване на сигналите:
Промяна на фазата
00
01


а. No phase change
10
11

d. 270 degree phase change

c. 180 degree phase change

16

18





Прост аналогов сигнал с DC компонента


Time domain

Time domain


Time








21







Данни: Видове

• Аналогови

- Безброй стойности за даден интервал от време

- Например, аудио, видео...

• Цифрови

- Дискретни стойности

- Например, текст, числа, ...



Аналогово предаване

- Обменят се аналогови сигнали
- Могат да се пренасят както аналогови, така и цифрови данни
- Сигналите затихват с изминатото разстояние
- За усилването им се използват усилватели
- Недостатък: шумът също се усилва!

26

27



Цифрово предаване: Предимства

- Ниска цена
 - Поради използване на VLSI технология



- Слабо повлияване от шум
- По-добро използване на комуник. ресурси
 - Възможност за използване на по-широколентови канали, което е и по-икономично.
 - Висока степен на мултиплексиране се постига по-лесно с цифрови техники
- Сигурност и поверителност
 - Шифриране
- По-добро интегриране на данни
 - Третиране на аналогови и цифрови данни по един и същ начин

29


28

Деформация на сигнала при предаване по преносната среда

- Полученият сигнал може да се различава от предадения сигнал, което причинява:
 - *При аналогово предаване*: влошаване качеството на сигнала
 - -При цифрово предаване: сгрешени битове
- Основни причини:
 - Затихване на сигнала
 - Закъснение на сигнала
 - Наличие на шум


Деформация на сигнала: Поради затихване Сигналът отслабва с разстоянието Зависи от средата: Attenuated Amplified В кабелна среда: обикновено е логаритмично. Поради това се изразява (в децибели) като константна величина на единица разстояние В безжична среда: по-сложна функция Силата на получения сигнал трябва да бъде: Лостатъчно голяма, за ла бъде констатиран сигналът Достатъчно по-голяма от тази на шума, за да се избегнат грешки при Transmission medium Point 1 Затихването е нарастваща функция на честотата!





36





38

Шум: Видове (1) • Термален – Бял/фонов/Гаусовски шум - Породен от топлинното движение на електроните - С нормално разпределение НЕ може да бъде отстранен! • Интермодулация (intermodulation) Възникване на излишни сигнали, които са сбор или разлика на оригиналните честоти, споделящи средата. Предизвиква се от нелинейност на електронните компоненти • Например, усилватели на сигнали • Импулсен Кратки импулси с голяма амплитуда • Външни електромагнитни смущения Основен източник на грешки при цифровите комуникации

Шум: Видове (2)
 Прослушване (crosstalk)
 Сигнал от една линия/канал, индуциран/прихванат в/от друга съседна/съседен линия/канал.
 Може да възникне между (неекранирани) двойки проводници в един кабел или когато микровълнови антени (напр. Wi-Fi) прихванат нежелани сигнали
 Същия порядък на въздействие като термалния шум

40

Скорост на предаване

- Скоростта, с която данните се предават по даден канал.
- Измерва се в `битове в секунда` (b/s)
- Зависи от 3 фактора:
 - Налична честотна лента на канала
 - Всеки канал разполага с ограничена честотна лента
 - Ограничена от предавателя и преносната среда
 - Това ограничава скоростта на предаване, която може да се използва.
 - Брой състояния на сигнала
 - Увеличаването на броя на състоянията на сигнала обаче може да намали надеждността на системата!
 - Качество на канала (нивото на шума в него)

41

Teopema на Найкуист/Nyquist (за незашумен канал)

В случай на <u>идеален канал</u> без шум:

- Ако скоростта на предаване е 2В, то каналът може да пренася сигнал с честота не по-голяма от B.
- Или, при зададена честотна лента B, най-високата скорост на предаване е 2B
- За двоични сигнали, 2B b/s се нуждаят от честотна лента В Нz.
- Скоростта може да се увеличи чрез използване на по-голям брой състояния на сигнала V

(максимална скорост) $C = 2B\log_2 V$, [b/s]

В - честотна лента на канала

V – брой състояния на сигнала

Незашумен 3-kHz канал $\overline{\text{HE}}$ може да предава сигнал с две нива със скорост над 6~kb/sПример:

- При зададена честотна лента, скоростта на предаване може да се увеличи чрез увеличаване броя на състоянията на сигнала (сигналните елементи), но това води до:
 - Увеличаване натоварването на приемника
 - Трудности при разграничаване на едно от V възможни състояния на сигнала
 - Шумът и други вредни въздействия ограничават величината V

42

Теорема на Шенън/Shannon (за канал <u>с шум</u>)

- Отчита връзката между скоростта на предаване, шума и нивото на грешките:
 - По-висока скорост на предаване съкращава времето за предаване на 1 бит; така възникването на шум в определен момент може да деформира повече битове.
 - При зададено ниво на шум, по-високата скорост на предаване означава и повече грешки.
- Шенън предлага формула, свързана със SNR:

$$C = B \log_2(1+SNR)$$

- Задава теоретичната граница за максимална скорост
 - На практика се достигат само по-ниски стойности

Теорема на Шенън/Shannon (прод.)

 $C = B\log_2(1+SNR)$, [b/s]

честотна лента на канала

SNR – безразмерно съотношение сигнал/шум

Пример: 3-kHz канал с **SNR**=1000 (т.е. SNR_{dB} = 30 dB) не може да пренася повече от около 30 kb/s

В тези случаи може да се използва опростената формула,

$$C = B \times \frac{\text{SNR}_{\text{dB}}}{3}$$