土間コンクリート・タイルの上につくる場合

オリジナルウッドデッキ 日曜大工プログラム　購入特典

庭や駐車場の土間コンクリート、テラスのタイルの上にも、ウッドデッキはつくれます。穴を掘る必要がないぶん、基礎の作業はぐっと楽になります。ただし、土の上とは違う注意点があります。

つくる前に、必ず確かめること

確かめること	なぜ	どうする
水の流れ（勾配）	土間やタイルは、雨水が流れるように、わずかに傾けてつくられている	水をまいて、どちらに流れるかを見る。流れをせき止めない向きと高さにする
排水口・側溝	デッキでふさぐと、雨水があふれる	排水口の上は空けるか、点検口（開けられるふた）にする
ひび割れ・浮き	浮いている所に重さがかかると、割れが広がる	ハンマーの柄で軽くたたき、「コンコン」でなく「ポコポコ」と軽い音の所は浮いている。そこに束石を置かない
防水の層がないか	ベランダや屋上の床の下には、雨もりを防ぐ層がある	穴をあけたり、アンカーを打ったりしない。置くだけでつくる
集合住宅の決まり	マンションのベランダは、共用部分のことが多い	管理規約を確かめ、必要なら管理組合に相談する

> ベランダや屋上は、床の下に防水の層があります。穴をあけると雨もりの原因になるので、**絶対にビスやアンカーを打たないでください。**

高さの合わせ方

土間やタイルは、水が流れるように傾いています。デッキの天板は水平にするので、**束石ごとに高さの差を吸収**します。

方法1　束石の下をドライモルタルで調整する

ドライモルタル（水を少なめにして、ぱさぱさに練ったモルタル）を束石の下に敷き、束石をたたいて高さを合わせます。土の上と同じ束石とサンドイッチ工法が、そのまま使えます。

- 束石を置く所のほこりや苔を、ブラシで落としておく
- ドライモルタルは、束石の下に収まる大きさに。はみ出すと、水の流れをせき止める
- 高さの差が大きいときは、支柱の長さで合わせる（丁張りの下がり寸法で測る）

方法2　高さを変えられる束を使う

ネジを回して高さを調整できる束（プラスチック製や鋼製のもの）も市販されています。土間の傾きに合わせて、束ごとに高さを細かく変えられます。使うときは、商品の説明書にある「調整できる高さ」と「支えられる重さ」を確かめてください。

デッキの高さが低くなるとき

土間の上では、地面からの高さがもともと低いので、骨組みを薄くしたいことがあります。

- **床下に風が通るすき間を残す。** 床下がこもると、湿気で木が傷みます。土間とデッキの間は、手が入るくらいのすき間を残します
- **まわりを板でふさぎすぎない。** 化粧のために周りを囲うときも、ところどころにすき間を残して風を通します
- 骨組みの高さが足りないときは、根太の寸法や組み方を変える必要があります。図面の依頼のときに「土間の上」と書き添えてください

タイルの上で気をつけること

- **束石の下にゴムのパッドをはさむ。** 硬い束石が直接タイルに当たると、重さが一点に集まって、タイルが割れることがあります
- **目地の上は避ける。** タイルの目地の上は、たわみやすい所です。束石はタイルの面の上に置きます
- **掃除のしかたを考えておく。** タイルの上は、落ち葉や土がたまりやすくなります。天板の一部を外せるようにしておくと、掃除ができます

図面を依頼するときに送ってほしいもの

1. 土間・タイルの全体の写真（正面と横から）
2. 水をまいたときに、どちらに流れるかの写真か動画

3. 排水口や側溝の位置
4. ベランダ・屋上かどうか、集合住宅かどうか

これがあれば、あなたの家の土間に合わせた高さの内訳と、束石の位置をお作りします。