STEP3　囲炉裏テーブルをつくる

週末DIY 5ステップ講座　解説テキスト（動画と一緒にお読みください）

材料費	作業時間	大きさ（幅×奥行き×高さ）
約7,100円（炉の道具は別）	1〜2日	1,010×720×350mm（中央の3枚がふた）

このSTEPで覚えること

ふたを外すと炉になる、家族で囲める囲炉裏テーブルです。監修者が自宅のデッキで使い続けているものをもとにしています。

1. **4本の幕板で四角い枠を組み、対角線で直角を出す**　デッキの外周の大引・根太と同じです。
2. **脚を垂直に付け、水平を確かめる**　デッキの束柱と同じです。
3. **受け材を入れて、開口部をつくる**　デッキの点検口と同じつくりです。
4. **火を使う場所を、燃えない材料で守る**　炉の底と内側にケイカル板（燃えない板）を使います。

材料と炉のタイプ

本体の材料

材料	規格	数量	目安
2×6材	38×140mm　長さ1,820mm	4本	3,600円
2×4材	38×89mm　長さ1,820mm	3本	1,500円
コーススレッド	長さ75mm（使うのは約90本）	1箱	1,000円
ケイカル板	厚さ6mm　455×910mm。カッターで切れる	1枚	1,000円
合計			**約7,100円**

デッキの上や屋外に置くので、防腐処理したSPF材かウエスタンレッドシダーを選びます。

炉は2つのタイプから選ぶ

	炭火タイプ	カセットコンロ・飾り炉タイプ
炉の道具	ステンレスの角型バット（外寸約250×250mm、深さ80mm以下）、囲炉裏用の灰、五徳、炭、火ばさみ、火消し壺	カセットコンロ（幅約340×奥行き約280mm、高さ110mm以下）。飾り炉なら砂利や灰、LEDキャンドル
追加の作業	炉の内側の木部にもケイカル板を貼り、耐熱塗料スプレー（600℃程度）で仕上げる	なし
使える場所	屋外・デッキの上だけ	室内やマンションのベランダでも

道具： STEP1・2と同じものに、水平器（30cm以上）、カッターと金属の定規（ケイカル板を切る）、防じんマスク（ケイカル板を削るとき）が加わります。

寸法と切る部品

部品	材料	寸法と数
天板	2×6材	720mm×4枚、160mm×6枚
ふた	2×6材	396mm×3枚
受け材	2×6材（縦に使う）	874mm×2本
幕板	2×4材（縦に使う）	950mm×2本、584mm×2本
脚	2×4材	312mm×4本
炉受け	2×4材（横に使う）	362mm×2本
炉床	ケイカル板	470×362mm×1枚

天板は2×6材7枚とすき間5mmで、幅1,010mm。STEP2の割付けと同じ考え方です。開口部は真ん中の3枚分で**430×400mm**。カセットコンロが入り、つまみを回す手も入る大きさにしています。

> **切るときのポイント：** 脚4本は長さを必ずそろえます（ずれるとテーブルが揺れます）。天板の短い板（160mm）とふた（396mm）は、切ったら印をつけて分けておきます。

ケイカル板の切り方： 金属の定規を当て、カッターで何度か筋を入れてから、机の角で折ります。切り口はサンドペーパーで整えます（防じんマスクをつけて）。炭火タイプは、取り付ける前に耐熱塗料スプレーを2〜3回に分けて薄く吹き、屋外でよく乾かします。

組み立て1　骨組み

順番は「枠 → 脚 → 受け材 → 炉受け」です。

1. **幕板で四角い枠を組む。** 長い幕板2本で、短い幕板2本の両端をはさみます（幕板はすべて縦に立てます）。下穴をあけ、角ごとにビス2本で留めます。外寸は950×660mm。**対角線がどちらも約1,157mmなら直角**です。
2. **脚を付けて、水平を確かめる。** 枠の4つの角の内側に脚を当て、脚の上の端と幕板の上の端をそろえます。長い幕板と短い幕板の両方から、ビスを2本ずつ打ちます。起こして平らな床に置き、水平器を枠の上にのせて、前後・左右とも水平か確かめます。
3. **受け材を入れる。** 2×6材を縦にして、短い幕板の間に入れ、上の端を幕板とそろえます。位置は、受け材の中心が天板の前の端から160mmと560mmです。短い幕板の外側から、ビス2本ずつで留めます。
4. **炉受けと炉床を付ける。** 2×4材を寝かせて受け材の間に渡し、下の面を受け材の下の端とそろえて留めます。炉受けの上に、ケイカル板の炉床をのせます。

> **ウッドデッキでは：** 「外周の枠で直角を出す → 脚で水平をとる → 内側に受け材を足す」は、デッキの骨組みとまったく同じ順番です。

組み立て2　天板・ふた・炉

1. **天板を張る。** 720mmの板4枚を、左右に2枚ずつ、すき間5mmで張ります（STEP2のすき間ゲージを使います）。真ん中の3列は、160mmの短い板を前と後ろに張り、開口部側の端を受け材の中心にそろえます。**天板の対角線が約1,240mmなら、まっすぐ張れています。**
2. **ふたをのせる。** 396mmの板3枚を開口部にのせます。前後に2mmずつすき間があれば、指で持ち上げられます。ふたは留めずに、のせるだけです。
3. **塗装する。** 天板とふたの角を丸め、屋外用の塗料を2回塗ります。

> **注意：** 炉の内側の木部には、塗料を塗らないでください。燃えやすくなります。

炭火タイプの仕上げ

受け材の内側にケイカル板（430×96mm×2枚）を貼り、炉床と内側を耐熱塗料スプレーで仕上げます。炉床にバットを置き、灰を3cm以上入れて、炭と五徳をのせます。**バットと木部の間は30mm以上**あけます。

カセットコンロ・飾り炉タイプの仕上げ

炉床にカセットコンロを横長に置くと、五徳が天板とほぼ同じ高さになります。コンロの両側に、手を入れてつまみを回せるすき間があるか確かめます。ふたを閉めるときは、コンロを出します。

火を使うときの約束

> - **炭火は屋外だけで使います。** 室内やテントの中では使いません（一酸化炭素中毒の危険があります）。
> - 火が付いている間は、その場を離れません。そばに水を入れたバケツを置きます。
> - 使い終わった炭は火消し壺に入れます。灰が冷えるまで、ふたを閉めません。
> - カセットコンロは、ボンベのまわりに熱がこもらないよう、大きな鍋や鉄板を使いません。
> - 初めて火を入れるときは、弱火で焼き付けます（炭火タイプ）。

できあがりチェック

- 平らな床で、がたつかない
- 水平器で、前後・左右とも水平
- 枠の対角線の差が3mm以内
- ふたが、引っかからずに外せる
- ふたをのせると、天板と面がそろう
- 炉の中に、木がむき出しの所がない（炭火タイプ）
- 耐熱塗料がよく乾いている（炭火タイプ）

側面に板を張ると、箱型にもアレンジできます。

次は STEP4「木製門扉」

柱を地面に建てて、扉を吊ります。穴を掘ってコンクリートで柱を固め、垂直と水平を出す作業は、ウッドデッキの基礎（束石）と同じです。