床下の防草・水はけ対策

オリジナルウッドデッキ 日曜大工プログラム　購入特典

デッキを完成させたあとで、床下をのぞいてみると、草がぼうぼう、地面がじめじめ。そうなると、草を抜くのも大変ですし、湿気で根太や支柱も傷みやすくなります。**床下の対策は、天板を張る前にしかできません。** 基礎の作業と一緒に済ませておきましょう。

いつやるか

> **束石と支柱を立てたあと、根太を張る前。** これがいちばんやりやすい時期です。

束石より先にシートを敷くと、束石の穴を掘るときに破れてしまいます。根太を張ったあとでは、床下にもぐらないと作業できません。

1. 整地する（束石を据える前）

1. **草を抜き、根を取る。** 根が残ると、シートの下から伸びてきます。広い所は、スコップで表面の土ごと削り取ると早く済みます
2. **石やゴミを取り除く。** 尖った石は、あとでシートを破ります
3. **建物から外へ、わずかに傾ける。** 雨水が建物の側にたまらないよう、建物から離れる向きに、少しだけ低くします
4. **踏み固める。** タンパーや足で、全体を踏み固めます

2. 防草シートを敷く（根太を張る前）

1. **シートを広げる。** つなぎ目は10cm以上重ねます。建物側から外へ、水が流れる向きに上を重ねます
2. **束石のまわりを切る。** 束石の位置で、シートに十字の切り込みを入れ、束石と支柱を通します。切った所は、束石に沿って折り込みます
3. **ピンで留める。** 専用の固定ピンで、端とつなぎ目を留めます
4. **すき間をテープでふさぐ。** 束石のまわりのすき間は、防草シート用のテープでふさぎます

> **シートの選び方：** 屋外で長く使うなら、厚手で、水を通すタイプを選びます。水を通さないシートは、上に水がたまります。

3. 砂利をのせる

シートの上に、砂利を **3〜5cm** ほど敷きます。

- 日光をさえぎり、シートが長持ちする
- 風でシートがめくれない
- 雨の泥はねが減り、デッキの下の面が汚れにくい

4. 水をためない工夫

気をつけること	どうする
雨どいの水	雨どいの出口をデッキの下に向けない。どうしても下になるときは、パイプで床下の外まで延ばす
水たまりができる所	雨の日に一度、床下をのぞいて確かめる。たまる所は、砂利や砕石を足して高くする
束石のまわり	束石のまわりが低いと、水がたまって支柱の根元が傷む。束石のまわりは土や砂利を盛って、水が流れるようにする
床下の風通し	デッキのまわりを板でふさぎすぎない。ところどころにすき間を残して、風を通す

完成後のお手入れ

- **年に1回、床下をのぞく。** 草が生えていないか、水がたまっていないか、支柱の根元が傷んでいないかを見ます（「メンテナンス手帳」の点検チェックリスト）
- **シートの上の落ち葉を取る。** 落ち葉が土になると、そこから草が生えます。天板の目地から落ちた葉は、ときどき取り除きます
- **除草剤を使うときは**、ラベルの使い方を守り、木部やまわりの植木にかからないようにします

床下の状態が気になったら、写真を送ってください。対策をお伝えします。