STEP1　踏み台をつくる

週末DIY 5ステップ講座　解説テキスト（動画と一緒にお読みください）

材料費	作業時間	大きさ（幅×奥行き×高さ）
約2,600円	半日	430×300×250mm（高さは200・250・300mmから選べる）

このSTEPで覚えること

STEP1は、すべての作業の基本が詰まった踏み台です。ここで覚える4つの作業は、ウッドデッキづくりで何百回とくり返します。

1. **さしがねで、直角の線を引く**　まっすぐ切れるかどうかは、線で決まります。
2. **線に沿って、まっすぐ切る**　ノコギリでも丸ノコでもかまいません。
3. **下穴をあけて、ビスで留める**　木が割れず、ビスも曲がりません。
4. **対角線で、直角を確かめる**　2本の対角線が同じ長さなら直角です。

> **ウッドデッキでは：** 対角線の確認は、デッキの基礎で束石の位置を決めるときに、そのまま使います。

材料と道具

材料	規格	数量	目安
2×4材	38×89mm　長さ1,820mm	1本	500円
2×6材	38×140mm　長さ1,820mm	1本	900円
コーススレッド（ビス）	長さ75mm（使うのは20本）	1箱	500円
木工用ボンド	屋外に置くなら屋外用	1本	500円
サンドペーパー	#120	2枚	200円
合計			**約2,600円**

屋外に置くなら、防腐処理したSPF材か、ウエスタンレッドシダーを選びます。

道具： さしがね、メジャー、鉛筆、ノコギリ（または丸ノコ）、インパクトドライバー（またはドライバードリル）、下穴用のドリルビット3mm、保護メガネ、手袋。クランプとスコヤ（小さな直角定規）があると便利です。

工具を持っていない方へ： ホームセンターのカットサービス（1カット数十円ほど）なら、教材のカット表を見せるだけで切ってもらえます。組み立てから始められます。

> **2×6材は約914mm余ります。** STEP2のプランター台で使うので、捨てずにとっておいてください。

線の引き方と切り方

切る部品は次のとおりです。

材料	部品
2×4材	脚 212mm×4本、幕板 354mm×2本（余り約249mm）
2×6材	天板 300mm×3枚（余り約914mm）

線を引く

1. **端をそろえる。** 買ってきた材料の端は、直角でないことが多いものです。まず5mmほど切り落とします。
2. **長さに印をつける。** 切りそろえた端から測ります。
3. **さしがねで直角の線を引く。** さしがねの短い方を材料の側面に当てて線を引き、側面にも線を回します。
4. **捨てる側に×印をつける。** 切る位置を間違えないためです。

切る

- **線の外側（×印の側）を切ります。** 刃には約3mmの厚みがあるので、線の上を切ると部品がその分短くなります。
- **印は1本切るごとにつけます。** まとめて印をつけると、刃の厚みの分ずつずれていきます。
- **同じ部品を並べて確かめます。** 脚4本を立てて並べ、高さのずれが2mm以内かを見ます。

組み立て

順番は「下穴 → ボンド → ビス」です。

1. 前と後ろの枠をつくる

脚2本の間に幕板をはさみ、幕板の上の面と脚の上の端をそろえます。脚の外側から幕板の木口（切り口）に向けて3mmの下穴を2か所あけ、木口にボンドを塗って、75mmのビスを2本ずつ打ちます。同じ枠をもう1組つくります。

> ビスは材料の端から20mm以上離します。近すぎると木が割れます。

2. 天板を張る

平らな床に枠を2つ立て、天板を1枚、端に合わせてのせます。両端を、下穴をあけてからビス2本ずつで留めます。

ここで**対角線を2本測ります。どちらも約524mmなら直角**です。違っていたら、枠を押して直します。直角が出たら、残りの2枚を5mmのすき間をあけて留めます（すき間には5mmの板や定規をはさみます）。

3. 仕上げる

天板の角と縁をサンドペーパーで丸めます（面取り）。平らな床に置いて、がたつきがないか確かめます。屋外に置くなら塗料を2回塗ります。木口は特にしっかり塗ってください。

できあがりチェック

全部できたら、STEP1は修了です。

- 平らな床で、がたつかない
- 乗っても、きしまない・たわまない
- 天板のすき間が、3本ともそろっている
- ビスの頭が、天板の面から出ていない
- 角が丸く、さわっても痛くない
- 対角線を測って、直角を確かめられた

うまくいかなかったときは

症状	原因と直し方
がたつく	脚の長さがそろっていない。いちばん長い脚の底を削るか、1〜2mm切る
木が割れた	下穴がないか、ビスが端に近すぎる。割れた部品は作り直す（余った材料で足ります）
天板がななめ	直角が出ていない。ビスを1本ゆるめて枠を押し、対角線をそろえてから締め直す

次は STEP2「プランター台」

STEP1で余った2×6材を使って、すき間をそろえて板を張る練習をします。ウッドデッキの床板張りと同じ作業です。完成した踏み台の写真を、ぜひ送ってください。