## Usługi i aplikacje Internetu Rzeczy - projekt

# Kamera z czujnikiem ruchu połączona z aplikacją mobilną Aleksander Pajorski, Jan Narożny

### 1. Raspberry Pi

#### 1.1 Wymagane elementy

- Raspberry Pi
- Kompatybilna kamera
- Kompatybilny czujnik ruchu PIR

Raspberry Pi powinno być zaktualizowane do najnowszej dystrybucji Raspbian OS 'bookworm'. Należy wykonać

sudo apt update && sudo apt full-upgrade

aby upewnić się że bibloteki potrzebne do obsługi kamery są dostępne i aktualne.

1.2 Podłączenie kamery i czujnika Kamerę podączyć należy przy użyciu dedykowanego kabla oraz portu na płytce Pi. Kabel musi być dokładnie osadzony, częścią z kontaktami skierowany w przeciwnym kierunku niż zatrzask, a sam zatrzask równie dociśnięty. Czujnik ruchu podłączyć według poniższego schematu:




Figure 1: Schemat podłączenia czujnika ruchu

Czujnik ruchu posiada 3 piny: Vcc, Gnd, oraz Out. Powinne być one podpisane. Powyższy schemat jest poglądowy ponieważ w zależności od użytej wersji płytki ułożenie pinów GPIO może się różnić. Pin Vcc na czujniku podłączyć do pinu zasilającego 5V, pin Gnd do analogcznego pinu na płytce Pi, a Out do

któregokolwiek z pinów GPIO. W tym przypadku użyty został pin 4. Do przetestowania podłączenia czujnika ruchu:

#### 1.3 Stworzenie python virtual environment

python3 -m venv venv

# windows:
venv\Scripts\activate

# macOS i linux:
source venv/scripts/activate

pip install -r requirements.txt

**1.4 Weryfiakcja podłączenia kamery i czunika** Aby zweryfikować poprawne podłączenie czujnika:

python3 pirTest.py

Zakończyć ctrl+c. Następnie aby zweryfikować podłączenie kamery:

rpicam-still -n -o test.jpg

**1.5 Chmura azure** Zdjęcia przesyłane są do chmury azure, na którym założony został serwis Azure Blob Storage do przetrzymywania danych. Ze strony głownej Azure Portal należy wybrać "Create resource" i dodać do swojej grupy zasobów "Storage account".

W tym miejscu trzeba uzupełnić niezbędne pola: nadać nazwę, wybrać najbliższy region, primary service może zostać puste, Performance ustawić na standard a Redundancy na Locally redundant storage dla najniższych kosztów.

Po utworzeniu tego zasobu należy go otworzyć, z lewego menu wybrać opcję Containers, i kliknąć opcję dodania kontenera. Opcje zaawansowane na potrzeby tego projektu są zbędne, więc wystarczy nadać mu nazwę i wybrać poziom dostępu.

Następnie należy przejść do "Access keys" i pamietać o skopiowaniu "Connection string" do kodu na raspberry pi (czy jakimkolwiek innym urządzeniu, które będzie chciało uzyskać dostęp do tego Blob Storage).

1.6 Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna napisana została przy użyciu frameworka React Native oraz Expo w języku TypeScript. PhotoGallery jest głównym komponentem aplikacji. Po jej otwarciu zdjęcia wczytywane są automatycznie, lecz nie są automatycznie odświeżane i w przypadku nadejścia nowego zdjęcia należy ręcznie odświeżyć stronę przesuwając palcem w dół do ukazania się kółka ładowania. Obok zdjęć znajduje się data oraz godzina ich utworzenia.

## Create a storage account Azure Storage is a Microsoft-managed service providing cloud storage that is highly available, secure, durable, scalable, and redundant. Azure Storage includes Azure Blobs (objects), Azure Data Lake Storage Gen2, Azure Files, Azure Queues, and Azure Tables. The cost of your storage account depends on the usage and the options you choose below. Learn more about Azure storage accounts of Project details Select the subscription in which to create the new storage account. Choose a new or existing resource group to organize and manage your storage account together with other resources. Subscription \* Azure subscription 1 Resource group \* DefaultResourceGroup-CCAN Create new Storage account name \* ① The value must not be empty. (Europe) Germany West Central Deploy to an Azure Extended Zone Region \* ① Select a primary service Performance \* (i) Standard: Recommended for most scenarios (general-purpose v2 account) Premium: Recommended for scenarios that require low latency. Geo-redundant storage (GRS) Redundancy \* (i) Make read access to data available in the event of regional unavailability. Previous Next Review + create

Figure 2: Utwórz blob storage



Figure 3: Container




Figure 4: Connection string

```
import React, { useEffect, useState } from 'react';
import { View, Text, FlatList, Image, ActivityIndicator, StyleSheet } from 'react-native';
import { BlobServiceClient } from '@azure/storage-blob';
const PhotoGallery = () => {
  const [photos, setPhotos] = useState<any[]>([]);
  const [loading, setLoading] = useState<boolean>(true);
  const [refreshing, setRefreshing] = useState<boolean>(false);
  const fetchImages = async () => {
   try {
      setLoading(true);
      const blobServiceClient = new BlobServiceClient("https://storagealekpajor.blob.core.w:
      const containerClient = blobServiceClient.getContainerClient('photos');
      const imageDetails: any[] = [];
      for await (const blob of containerClient.listBlobsFlat()) {
        if (blob.name) {
          const blockBlobClient = containerClient.getBlockBlobClient(blob.name);
          const properties = await blockBlobClient.getProperties();
          const lastModified = properties.lastModified;
          const imageUrl = `${containerClient.url}/${blob.name}`;
          imageDetails.push({ imageUrl, lastModified });
        }
      }
      const sortedImages = imageDetails.sort((a, b) => {
        if (a.lastModified && b.lastModified) {
```



Figure 5: Aplikacja mobilna

```
return b.lastModified.getTime() - a.lastModified.getTime();
      return 0;
    });
    setPhotos(sortedImages);
    setLoading(false);
    setRefreshing(false);
  } catch (error) {
    console.error('Error fetching images:', error);
    setLoading(false);
    setRefreshing(false);
};
useEffect(() => {
  fetchImages();
}, []);
const onRefresh = () => {
  setRefreshing(true);
  fetchImages();
};
if (loading) {
  return (
    <View style={styles.loaderContainer}>
      <ActivityIndicator size="large" color="#aaaaaa" />
    </View>
  );
return (
  <FlatList
    style={{ backgroundColor: "#2b2b2b" }}
    data={photos}
    keyExtractor={(item, index) => index.toString()}
    renderItem={({ item }) => (
      <View style={styles.itemContainer}>
        <Image source={{ uri: item.imageUrl }} style={styles.image} />
        <Text style={styles.time}>
          {item.lastModified?.toLocaleString() || "Unknown"}
        </Text>
      </View>
    )}
```

```
onRefresh={onRefresh}
      refreshing={refreshing}
    />
 );
};
const styles = StyleSheet.create({
 loaderContainer: {
    flex: 1,
    justifyContent: 'center',
    alignItems: 'center',
 },
  itemContainer: {
    flexDirection: 'row',
    margin: 10,
    alignItems: 'center',
 },
  image: {
    width: 220,
    height: 200,
    borderRadius: 10,
 },
  time: {
    marginLeft: 10,
    fontSize: 13,
    color: 'white',
    fontWeight: '700',
 },
});
```

## export default PhotoGallery;

Paczka "@azure/storage-blob" daje gotowe API do komunikacji z Azure Blob Storage. Funkcja fetchImages() tworzy instancję BlobServiceClient z podanego linku do zasobu oraz pobiera z podanego kontenera wszystkie dane. Z każdego pobranego Blob'a następnie wyciąga pola związane z URL do zdjęcia (do jego wyświetlania) oraz ostatnią modyfikacją (do wyświetlania daty i godziny jego dodania). Później zdjęcia są sortowane po dacie dodania tak, żeby jako pierwsze wyświetlały się najnowsze zdjęcia i ostatecznie przypisywana jest lista struktur { imageUrl, lastModified }.

**1.7 Kod Raspberry Pi** Raspberry Pi obsluguje kamerę, czujnik ruchu oraz wysyłanie zdjęć do chmury skryptem Python. Podzielony jest na część konfiguracyją gdzie zdefiniowany jest folder lokalny dla wykonanych zdjęć oraz parametry Blob Storage, i definicje fukncji do wykonywania i przesyłania zdjęć.

```
from azure.storage.blob import BlobServiceClient
import subprocess
from gpiozero import MotionSensor
from datetime import datetime
import sys
# Configurations
connection_string = "<connection_string>"
container_name = "<container_name>"
image_path = "tmp/"
pir = MotionSensor(4)
def take_pic(blob_name):
    output = image_path + blob_name
    try:
        subprocess.run(["sudo rpicam-still --nopreview -o " + output], check=True, shell=True
    except subprocess.CalledProcessError as e:
        raise RuntimeError("command '{}' returned with error (code {}): {}".format(e.cmd, e
def upload_pic(blob_name):
    src = image_path + blob_name
    try:
        client = BlobServiceClient.from_connection_string(connection_string)
        blob_client = client.get_blob_client(container=container_name, blob=blob_name)
        with open(src, "rb") as image_file:
            blob_client.upload_blob(image_file)
        print(f"Image uploaded successfully to {container_name}/{blob_name}")
    except Exception as e:
        print("Error uploading file: ", e)
def exit_gracefully():
    print("Interrupt encountered. Exiting...")
    sys.exit(0)
def main():
   blob_name = ""
    while True:
        pir.wait_for_motion()
        blob_name = "img_" + datetime.now().strftime("%H:%M:%S") + ".jpg"
        take_pic(blob_name)
```

```
upload_pic(blob_name)
    pir.wait_for_no_motion()

if __name__ == '__main__':
    try:
        main()
    except KeyboardInterrupt as e:
        pass
    finally:
        exit_gracefully()
```

Paczka "azure.storage.blob" zawiera funkcje potrzebne do obsługi przesyłania zdjęć do Blob Storage: from\_connection\_string(connectiopn\_string) tworzy instancję BlobServiceClient według danych zawartych w 'connection\_string'; get\_blob\_client(container, blob) inicjalizuje interakcję klienta z zadanym 'blob-em', który jest wysyłany do serwera po wywołaniu upload\_blob(file). W tym wypadku 'file' zawiera lokalną ścieżkę do zdjęcia.

Paczka subprocess jest używana do uruchamiania polecenia odpowiedzialnego za wykonanie zdjęcia jako nowego procesu, podobnie jak w przypadku wykonania polecenia w wierszu poleceń.

Paczka "gpiozero" dedykowana jest do obsługi GPIO na Raspberry Pi, co znacznie ułatwia obsługę urządzeń takich jak czujnik ruchu poprzez dostarczenie gotowych definicji klas jak 'MotionSensor', zawierających wzselkie przydatne funkcje np. pir.wait\_for\_motion().

W main() znajduje się główna pętla programu:

- 1. jeśli czujnik ruchu wyśle sygnał do zdefiniowanego pinu GPIO:
- 2. wygenerowana zostaje nazwa pliku blob\_name = "img\_<czas\_teraz>"
- 3. wywołana zostaje fukcja take\_pic()
- 4. następnie upload\_pic()
- 5. program czeka na koniec sygnału z czujnika ruchu aby nie wykonał zbyt wielu zdjęć tego samego zajścia.