


Переключатель дворников 53c (W) 54c (P) 54c


Жгут на дворники

- 1 на схеме 4, на реле 2
- 2 на схеме 5, переключатель 53b
- 3 на схеме 6, переключатель 53
- 4 на схеме 1, Пред Л 13 Вых
- 5 на схеме 2, Переключатель 54, Реле 1
- 6 ПУСТО



Жгут на реле дворников

- 1 Переключатель 54, Жгут 5
- 2 Жгут 1
- 3 Переключатель 31b2
- 4 Macca
- 5 Переключатель 54-2
- 6 Переключатель 53-c (W), Насос омывателя



Выключатель вентилятора печки.

M = Medium speed

L = Low speed

H = High speed

B = Battery (power supply)

C = Aux power output





Схема замыканий:

Положение 0 : Контакты L+H = обесточить = замкнуть нагрузку на массу

Положение 1 : Контакты L+B+C Положение 2 : Контакты M+B+C Положение 3 : Контакты H+B+C



Центральный переключатель света




Кнопки/Переключатели лампа не показана



Переключатели ЭСП ПКЛ-12-1 Вид на клеммы П

- 1 Подсветка?
- 2 Выход на мотор ЭСП ('+' ?)
- 3 +12 B
- 4 ПУСТО
- 5 Выход на мотор ЭСП ('-' ?)
- 6 Macca



Блок предохранителей и реле

Реле MIDI:

- 1 Ближний
- 2 Дальний 3 Обогрев заднего стекла 4 Передние ПТФ

Реле MIN:

- 1 Клаксоны
- 2 Вентилятор отопителя
- 3 ПТФ задние 4 Контрольные лампы

Лев 13 Лев 14 Лев 15		Реле MIDI 1	Реле MIDI 2	Реле MIDI 3	Реле MIDI 4
	Прав 13				
Лев 1 Лев 5 Лев 2 Лев 6		Прав 1 Прав Прав 2 Прав		Реле MINI 1	Реле MINI 2
Лев 3 Лев 4	Лев 12	Прав 3 Прав 4	Прав 12		Реле MINI 4