
Progetto calcolatori elettronici - AA 2023/24

Esercizio 005-23-24

Sara Porco 1093346 - Samuele Stasi 1093316 - Tommaso Maistrello 1093176



```
.data 0x10000000
AD:
         .half 0 # mettiamo half per ad perchè ci serve una cella a 16 bit,
                # e mettiamo 0 per riempire la cella di 0
IN_DATO: .half 0
D_0:
        .word 0 # perchè sono degli interi a 32 bit(word 32 bit) cella unità
D_1:
        .word 0 # cella decine
D_2:
        .word 0 # cella centinaia
D 3: .word 0 # cella migliaia
ATTESA: .word 5000000 # bisogna spettare 100 milli sec per leggere una cella
                       # alla volta
                       # 0.1 / 2 * 100 000 000 hz
.text
.globl main
main:
                     # carica l'indirizzo della cella attesa
  la $t0, ATTESA
    lw $t1, 0($t0)
                       # setta il valore di $t1 a $t0
   li $t0, 0
                      # setta il valore di $t0 a 0
   li $t2, 0
                      # setta il valore di $t2 a 0
   li $t3, 0
                     # setta il valore di $t3 a 0
                     # setta il valore di $t4 a 8
   li $t4, 8
                    # setta il valore di $s0 a 0
# setta il valore di $s1 a 0
   li $s0, 0
   li $s1, 0
                     # setta il valore di $s2 a 0
   li $s2, 0
   li $s3, 0
                      # setta il valore di $s3 a 0
    j attesa
                      # salto all'attesa
# label in minuscolo sono le funzioni
attesa:
                            # aggiunge 1 al valore di $t0
    addi $t0, $t0, 1
    bne $t0, $t1, attesa
                              # se il valore di $t0 è diverso da ATTESA riparte
                            # con il ciclo
                              # esce dal ciclo andando a controllaBit
    j controllaBit
controllaBit:
    lh $t0, AD
                                # carica il valore di AD nel registro $t0
                              # (lh = load half {16 bit}). il valore AD viene dalla
                              # memoria
    li $t1, 0x8000
                                  # li carica un valore numerico nel registro $t1
    and $t2, $t0, $t1
                                # per vedere se il 16esimo bit è 0 o 1, il
                              # risultato si salva in $t2
    beq $t2, $zero, controllaBit # se il valore dell'and è 1 salta al label per
                              # salvare il valore
                                # ricontrolla il valore se è 0 fino a che non
    j salvaValore
                              # diventa 1
```

```
salvaValore:
                                # carica l'indirizzo della cella di IN DATO
    lh $t3, IN_DATO
                              # nel registro $t3
    add $s0, $s0, $t3
                                # aggiunto a un nuovo registro il valore di
                              # IN_DATO , e lo fa 8 volte, tutti i valori
                              # vengono messi qui dentro
    addi $s1, $s1, 1
                                # aggiunge 1 a $s1 per contare i cicli fatti
    beq $s1, $t4, media
                                # se sono arrivato a 8 cicli passo al label per
                              # fare la media
   li $t0, 0
                                # setta il valore di $t0 a 0
                                # ricomincia saltando ad attesa
    j attesa
media:
  div $s0, $t4
                               # Divido gli 8 valori sommati($s0) per 8($t4) per
                         # fare la media
 mflo $s2
                         # l'istruzione div salva la parte prima della virgola
                         # nel registro speciale HI, cioè i 32 bit.
                         # Li salvo in $s2 usando mfhi
                         # Salto ad outpuitValori
  j outputValori
outputValori:
   li $t0, 1000
                        # Costante per estrarre le migliaia
                      # $s2 / 1000
   div $s2, $t0
                                                       1350
   mflo $t1
                       # $t1 = Quotiente (migliaia)
                                                       1
   mfhi $s2
                        # $s2 = Resto
                                                       350
   addi $t1, $t1, 48  # Converti in ASCII
   la $t2, D_3
                        # Carica l'indirizzo di D_3
    sw $t1, 0($t2)  # Scrive la cifra delle migliaia in D_3
   li $t0, 100
                       # Costante per estrarre le centinaia
                      # $s2 / 100
    div $s2, $t0
   mflo $t1
                       # $t1 = Quotiente (centinaia)
   mfhi $s2
                        # $s2 = Resto
   addi $t1, $t1, 48 # Converti in ASCII
   la $t2, D_2
                        # Carica l'indirizzo di D_2
    sw $t1, 0($t2)  # Scrive la cifra delle centinaia in D_2
   li $t0, 10
                        # Costante per estrarre le decine
    div $s2, $t0
                      # $s2 / 10
   mflo $t1
                       # $t1 = Quotiente (decine)
   mfhi $s2
                       # $s2 = Resto
   addi $t1, $t1, 48  # Converti in ASCII
                      # Carica l'indirizzo di D 1
    la $t2, D_1
   sw $t1, 0($t2)
                        # Scrive la cifra delle decine in D_1
```

```
addi $s2, $s2, 48  # Converti in ASCII

la $t2, D_0  # Carica l'indirizzo di D_0

sw $s2, 0($t2)  # Scrive la cifra delle unità in D_0

j main  # salto al main per ricominciare tutto
```