# ULTRASSONOGRAFIA EM PEQUENOS ANIMAIS

# FORMAÇÃO DA IMAGEM

#### Princípios básicos

#### SOM

#### Definição:


- Onda mecânica: necessita de meio material.
- Longitudinal: direção de propagação é a mesma da fonte vibrante

#### Produção:

• Fontes vibrantes (sino, cordas vocais etc.)

#### Propagação:


- Vibração das partículas do meio, causando áreas de compressão e rarefação
- Repouso



Compressão (onda): MAIOR energia.

Comprimento da onda

Rarefação: MENOR energia.



Representação gráfica da onda sonora.

#### **CONCEITOS IMPORTANTES**

\*Velocidade de propagação: é constante para cada material, dependendo das propriedades elásticas e da densidade


v (m/s) = frequência (f) x comprimento de onda (m)

Tecidos moles = +/- 1540m/s

| Ar 331      | Fígado 1549 | Rins 1561   |
|-------------|-------------|-------------|
| Pulmão 600  | Água 1540   | Músculo1585 |
| Gordura1450 | Sangue 1560 | Osso 4080   |

- \* Impedância acústica (z):
  - Resistência que a onda sonora encontra ao atravessar um tecido.
  - z = velocidade (v) x densidade tecidual (d).
  - Velocidade do som em tecidos moles é constante.
  - z depende mais da densidade do meio.

\*Comprimento de onda (l): corresponde à distância em que o mesmo fenômeno se repete (ciclo completo).



+ ciclos em período de tempo — comprimento de onda

\*Frequência (f): corresponde ao número de ciclos completos decorridos em 1 segundo.

Unidade = Hertz (Hz) – 1 ciclo por segundo.

Quanto maior a frequência: maior qualidade e resolução da imagem.

Quanto menor a frequência: maior propagação e profundidade da imagem.

Com o aumento da frequência (período de tempo), o comprimento de onda diminui.

\*Imagem harmônica tecidual ou tissue harmonic imaging (THI):


- A frequência em que é gerada a imagem harmônica é o dobro da fundamental.
- O sinal fundamental é "eliminado" pelo transdutor.
- Reduz poder de penetração e tende a melhorar a resolução.
- Reduz ruídos/artefatos decorrentes de ecos de retorno de estruturas vizinhas (mais efetivo para estruturas superficiais).
- \* <u>Amplitude (a):</u> corresponde à intensidade máxima da onda sonora, ao longo de 1 ciclo.
  - Correlacionada com a frequência.

#### O QUE É O ULTRASSOM?

Onda mecânica com frequência superior àquela que o ouvido humano é capaz de perceber (20-20.000 Hz)

# PRODUÇÃO E DETECÇÃO DO SOM

- \* Transdutor
- \*Cristal Piezoelétrico (quartzo/cerâmica): **efeito piezoelétrico.** 
  - Converte pressão em diferencial de potencial elétrico.
  - Diferença de potencial elétrico aplicada aos cristais.
  - Vibração.
  - Resulta em ondas mecânicas (sonoras).




As diferenças de impedância que formam o eco.

# **INTERAÇÕES DO SOM**

#### 1. Reflexão


- Acontece quando o feixe sonoro encontra meios de diferentes densidades.
- Perpendicularidade.
- Somente os ecos que retornam ao transdutor formam imagem.



\*\*Ao inclinar o transdutor: perder ecos (artefatos).

#### 2. Refração

 Desvio de direção do feixe sonoro quando não incide perpendicularmente na interface (superfície curva).




#### 3. Absorção:

- Conversão da energia do feixe sonoro (mecânica) para o tecido.
- As moléculas do tecido sofrem fricção, liberam calor e gastam energia para conter o atrito.
- Ocalor da energia absorvida no ultrassom diagnóstico não tem intensidade para causar efeitos térmicos.

#### 4. Espalhamento (dispersão):

Este fenômeno acontece quando o comprimento de onda do feixe sonoro é maior que as partículas que compõem o meio. São várias pequenas reflexões, a partir de cada partícula e em várias direções. Este efeito é o maior responsável pela caracterização da textura dos órgãos.



\*perda de energia (ecos) pelo caminho.


#### 5. Atenuação:

É a redução da intensidade do som (força de propagação - amplitude), em função da distância. Causada pela reflexão e absorção (calor). <u>Depende da frequência.</u>

\*perde energia devido à distância (não forma mais a imagem) - formação dos ecos.

\*dentro da água não tem atenuação (é transmitido)

#### Impedância:



\*quanto maior a diferença de impedância entre dois meios, maior a reflexão da onda sonora (mais brilho na tela).


Pequenas diferenças de intensidade: melhor imagem

**RESOLUÇÃO ESPACIAL** (qualidade da imagem ultrassonográfica)

**Definição**: menor distância entre dois pontos (interfaces próximas) que podem ser observados como sendo distintos.

#### 1. Lateral

- Dois pontos situados no mesmo plano;
- Depende da largura do feixe sonoro;
- Transdutores de alta frequência feixes mais estreitos;
- A região mais estreita do feixe sonoro é a zona focal (foco);



- + resolução// mais bem usado para ver o fígado
- \*o foco (feixe) consegue distinguir o ponto A do B.

#### 2. Axial

- Dois pontos situados ao longo do feixe sonoro
- Depende da duração do pulso
- Duração do pulso menor quanto menor o comprimento de onda
- Alta frequência menor comprimento de onda – menor duração do pulso



- \*onda é pulsada (pulso)- frequência que regula
- + resolução: logo quanto mais longo o pulso maior será o intervalo.

Os dois acontecem ao mesmo tempo (melhoram com a frequência).

# MODOS DE PROCESSAMENTO DOS ECO

#### MODO A (amplitude):


- Visibilização da amplitude do eco em um osciloscópio.
- Transdutor tem 1 único cristal fixo.
- Determina a amplitude de um único feixe sonoro.
- Ecobiometria precisa e caracterização tissular (USG ocular).

Não usado. Só sabe se tem alguma estrutura no caminho (ex: pedra).

#### MODO B (brilho):


- Visibilização do eco como um ponto luminoso em um monitor.
- O brilho é proporcional à intensidade da reflexão
- Avaliação dinâmica em tempo real
- Análise morfológica e topográfica

\*\*\*ponto luminoso.



#### MODO M (movimento):

- Ponto luminoso proveniente do eco, sofre um deslocamento.
- Traçado.
- Mais utilizado no estudo do coração.




#### Doppler continuo:

Vantagem: capta fluxos de alta velocidade.

**Desvantagem:** Não permite o mapeamento de áreas específicas

#### Aplicação:

- Usado quase exclusivamente no Ecocardiograma.
- Mede altas velocidades em lesões estenóticas e insuficiências
- Quantifica a severidade da lesão estenótica




#### Doppler pulsado:

Vantagem: permite estudar uma região pequena e específica, de localização e profundidade variáveis.

**Desvantagem:** não é capaz de captar fluxos de alta velocidade.


#### Aplicação:

- Todas as áreas do diagnóstico cardiovascular.
- Identificação e quantificação das regurgitações valvares
- Análise da função diastólica dos ventrículos
- Identificação dos shunts presentes com comunicações interatriais, interventriculares e interarteriais.



#### Doppler colorido:

**Vantagem:** Imagem simultânea do fluxo sanguíneo com o Modo B. Método muito sensível, detecta vasos não vistos no Modo B. Demonstra turbulências.



Desvantagem: Não avalia

quantitativamente a velocidade do fluxo. Registra somente velocidades relativamente baixas.

**Aplicação:** Todas as áreas do diagnóstico cardiovascular.

A intensidade das cores indica a velocidade relativa das hemácias, por exemplo amarelos, laranjas e vermelhos podem representar o fluxo dirigido ao transdutor, com o amarelo-claro representando as maiores velocidades. Fluxos contrários ao transdutor podem ser representados por tons de azul ou verde, com as maiores velocidades

demonstradas pelo verde-claro. Fluxos turbulentos, em que a velocidade e a direção das hemácias variam, aparecem como um mosaico de cores.

### Doppler de amplitude (Power Doppler/angio Doppler):

Vantagem: Imagem simultânea do fluxo sanguíneo com o Modo B. Sensível a presença e ao volume do fluxo sanguíneo.

Desvantagem: Não avalia direção ou velocidade do fluxo. O brilho colorido está relacionado ao número de células em movimento, e não à velocidade.



**Aplicação:** Detecção de fluxo

em pequenos vasos e com fluxo lento.


Obs.: Algumas marcas, indicam a direção do fluxo, em vermelho e azul.

\*\*Consegue captar vasos menores.

#### TIPOS DE TRANSDUTORES

Multifrequênciais. Banda larga.

\* Trabalha melhor na frequência central.



\*Abdômen possui estruturas superficiais e profundas. A avaliação completa do abdômen é realizada ao se utilizar 2 transdutores.

#### **CORTES**

Eixos anatômicos:

- Longitudinal (sagital e dorsal).
- Transversal.

Planos de corte na imagem:

- Sagital (comprimento e altura).
- Dorsal (feijão- vê a pelve do rim).
- Transversa (largura e altura).

cortes ultresconceráficos reneis básicos




## Funções de ajuste da imagem no modo B:

- Frequência;
- Ganho;
- TGC "Time Gain Compensation";
- Profundidade (depth);
- Foco:
- Potência acústica (US ocular);
- Faixa dinâmica (dynamic range).

#### **TERMINOLOGIA**

#### **ECOGENICIDADE**



\*Quantidade dos ecos produzidos

#### **ECOTEXTURA**

Caracterizada por um granulado que varia do cinza claro ao cinza escuro, característica de cada órgão, que resulta da composição dos ecos captados pelo transdutor.

\*Distribuição dos ecos que sofreram espalhamento

#### ARTEFATOS DE TÉCNICA

Causados pela diferença de impedância.

Representação de "algo" que não existe anatomicamente e que ocorre pela interação das ondas sonoras com os tecidos.

- \*\*Auxiliam no diagnóstico ultrassonográfico, dando informações sobre a natureza das estruturas.
- \*\*Importante reconhecê-los para utilizá-los a nosso favor.

#### 1. SOMBRA ACÚSTICA POSTERIOR

Ocorre em tecidos com alta atenuação e/ou índice de reflexão elevado, resultando na redução importante da amplitude dos ecos transmitidos, impedindo o estudo das estruturas posteriores.

Ela aparece como uma imagem escura, posterior a cálculos biliares, cálculos renais, calcificações e ossos. Mas pode ser menos intensa e formar o que denominamos sombra "suja", ocorrendo nos gases intestinais (devido a interface intestino/gás).



#### 2. SOMBREAMENTO DE MARGENS


Ocorre quando a onda incidente interage com uma superfície **curva**. A onda sonora diverge, resultando numa estreita sombra junto à superfície curva.



\*Órgãos redondos como (rins, ovários, testículos, bexiga e vesícula biliar).

#### 3. REFORÇO ACÚSTICO POSTERIOR


Ocorre em estruturas com <u>baixa atenuação</u>. Este fenômeno se manifesta como uma faixa mais clara posterior a estrutura <u>líquida</u>, ocorrendo na **bexiga**, **na vesícula biliar, cistos, etc.** 



\*Anecogênico (onda) não perde energia.

#### 4. REVERBERAÇÃO

Ocorre quando a onda sonora está <u>perpendicular</u> a um objeto altamente refletivo, como gás ou metal. A reflexão sonora encontra o transdutor, volta para o organismo, é refletido novamente e quando esse eco retorna é recebido como um sinal espacial duas vezes mais profundo que o refletor original, devido ao <u>maior tempo de retorno</u>.



- \*Órgãos com gás como (diafragma, cólon, estômago e pulmão).
- \*\*O gás/ metal fazem mais reverberação que o vidro que por sua vez faz mais reverberação que os tecidos moles.

#### 5. CAUDA DE COMETA

\*Órgãos como cristais e gases no intestino.

#### 6. IMAGEM EM ESPELHO

É decorrente da reflexão em grandes interfaces, como no diafragma e o pulmão. O diafragma é um bom refletor, ao refletir a onda sonora, parte dela ao retornar ao parênquima hepático, sofre o fenômeno do espalhamento. Esses ecos provenientes do espalhamento vão em direção ao diafragma, que novamente os reflete, fazendo com que se dirijam ao transdutor. Como o tempo decorrido para tudo isso acontecer é grande, o aparelho mostrará o parênquima hepático como se estivesse cranial ao diafragma.

\*Órgãos refletores como (diafragma e colón).



#### 7. ARTEFATO DE ESPESSURA DO CORTE

Ocorre quando parte da largura do feixe sonoro está fora da estrutura cística e os ecos originados desta parte são exibidos incorretamente dentro da estrutura cística. Minimizado com o uso de transdutores de alta frequência e produzindo a imagem dentro da zona focal.


#### Diferenciação:

Pseudo-sedimento:

- Superfície curva.
- Continua perpendicular ao feixe incidente mesmo com a mudança de posição do paciente.

Sedimento verdadeiro


- Superfície plana.
- Muda de localização com a mudança de posição do paciente.



#### 8. ARTEFATO DE LOBO LATERAL


Feixes sonoros laterais secundários que se propagam ao lado do feixe principal.

Retornam ao transdutor e são exibidos incorretamente ("imagens fantasma").



#### 9. Anisotropia

Mudança do ângulo de incidência do feixe sonoro (transdutor) em uma determinada estrutura, altera a captação do eco, portanto pode alterar a ecogenicidade.



\*Órgãos como (tendões/ articulações/ Rim direito).

# **INDICAÇÕES**

- Aumento de volume abdominal;
- Formação abdominal palpável;
- Emagrecimento progressivo;
- Pesquisa de metástase;
- Febre de origem desconhecida;
- Suspeita de processo obstrutivo (sistema urinário e/ ou TGI);
- Hematúria/Disúria/Anúria;
- Anorexia/Emese;
- Check up;
- Avaliação pré-anestésica;
- Guiar procedimentos citologia/biópsia/ "centeses"

#### **VANTAGENS**

- Indolor:
  - Raramente necessita de sedação (agressividade/dor)
  - ✓ \*\*Acepromazina esplenomegalia
- \*Sala escura.
- \*Tempo de ambientação Ambiente calmo e silencioso.
- \*Máquina de tosa silenciosa (Luz azul e música).
- Não invasivo;
- Ausência de radiação ionizante (RX e TC);
- Permite avaliações de emergência;
- Avaliações seriadas processos obstrutivos, acompanhar tratamentos, pesquisa de metástases:
- Não necessita de contraste endovenoso (TC e RM);
- Baixo custo operacional (TC e RM);
- Permite visibilizar a arquitetura interna;
- Visibilizar objetos radioluscentes (urólitos de urato e cistina);
- Examinar adrenais, pâncreas, ovários, linfonodos e olhos (não visibilizados no RX);
- Localizar testículos ectópicos;
- Efusão peritoneal facilita o exame;
- Diagnóstico precoce de gestação;
- Exame em tempo real (vitalidade fetal/ movimentos peristálticos);

#### **LIMITAÇÕES**

- Animais obesos;
- Repleção vesical inadequada pouco distendida;
- TGI com grande quantidade de gás;
- Baixa especificidade para lesões focais;
- Baixa sensibilidade para algumas doenças infiltrativas (linfoma/mastocitoma);
- Não distingue lesão benigna de maligna;
- Nem sempre permite diagnóstico definitivo;
- \*Achados normais não excluem doença;
- Não avalia a função dos órgãos;

ORDEM DE AUMENTO DE ECOGENICIDADE DOS TECIDOS DO CORPO E SUBSTÂNCIAS



Medula renal

Músculos \*Córtex renal

Fígado

Gordura armazenada



Baço

Próstata (não castrado)

Pelve renal

Parede de veias (V. porta)



Ossos e Limite dos órgãos

#### PREPARO DO PACIENTE


- \*Jejum alimentar (6 8 horas cão) (4 horas gato).
- \*Não dar leite (fermenta-causando gás).
- \*Água à vontade.
- \*Evitar a micção (2 horas antes do exame).
- \*Tricotomia.
- \*Aplicação do gel acústico.

#### **RELEMBRAR:**

- \*Doenças são dinâmicas;
- \*Lesões não obedecem a teoria.
- \*Pacientes podem ter mais de uma doença.
- \*Diferenciar lesões antigas (sequelas) das atuais.
- \*Não evita a necessidade de outros exames (rim).
- \*Um método diagnóstico não substitui o outro, nem é melhor ou pior, cada um tem sua indicação específica e se complementam.

#### INFORMAÇÕES OBTIDAS PELO ULTRASSOM

- Posição (sintopia)
- Dimensões
- Forma
- Contornos
- Ecotextura
- Ecogenicidade
- Arquitetura interna
- Vascularização



# **ANOTAÇÕES EXTRAS**

- \*Linfonodos ilíacos mediais devem ser avaliados em casos de pesquisa de metástase (drenam principalmente as mamas).
- \*Gás dentro de uma formação no fígado: chances de ser um abscesso (cauda de cometa).

#### \*CAUDA DE COMETA:

- Subindo (gás) reverberação;
- Descendo (pedra).
- \*Próximo do estro: Ovário + hipoecogênico e evidente.
- \*Doenças agudas podem não aparecer (sem muitas alterações evidentes).
- \*Pastor alemão: alto índice de hemangiossarcoma.
- \*Abscesso/ hematoma/ formação: podem ter a aparência descrita como "trabeculado".
- \*órgão perpendicular (baço): no limite da capsula irá voltar mais eco logo é + hiperecogênico.