Blinking an LED

تومیض مصباح الـ LED

Parts








Wires

اسلاك



لوحة تجارب






220 Resistors مقاومة 220

التوصيل

Connection

Arduino UNO USB Cable

USB سلك الأردوينو أونو



Code

البرمجة

1. Open the Arduino IDE by clicking on the 🥯 icon.

- 2. Connect the USB cable to the Arduino and PC.
- 3. Copy the code" Blinking an LED " from https://github.com/s2010/arduino-Workshop.
- 4. Verify and upload the code by pressing on the following buttons



- قم بفتح برنامج الأردوينو DE بالضغط على الأيقونة
 - قم بتوصيل كيبل USB من الأردوينو إلى الحاسب الآلي.
- 3. انسخ النص البرمجى من "Blinking an LED" انسخ النص البرمجى من
- 4. تحققّ من سلامة النص البرمجي من الأخطاء البرمجية وقم بإرساله إلى الأردوينو بالضغط على الأزرار ا 🚺 🚹 💽 🕡

One step further: follow the same procedure and try removing the delay code and make the LED on all the time

خطوة اضافية : اتبع اللجراء السابق و احذف سطر ال delay من النص لتجعل المصباح مضىء داثماً

