

С5 – ошибка подключение к устройству после выбора устройства и С14 – нажатие кнопки "Новый платеж"

С15 – запрос ввода подписи держателя карты

C16 – запрос ввода PIN-кода держателя карты

С17 – ошибка выполнения платежа

C18 – ошибка проверки PIN-кода

C19 – успешная проверка PIN-кода, ошибка при выполнении платежа

C20 – успешная проверка PIN-кода, успешное выполнение платежа

С21 – ошибка проверки подписи

С22 – успешная проверка подписи, ошибка при выполнении платежа

С23 – успешная проверка подписи, успешное выполнение платежа

\* цвет вершины графа соответствует цвету на соответстующей форме интерфейса

Вып	ускная	я квалификаці бакалаврі		αδοπα	Программно-аппаратная система бесконтактной оплать					
						Лит.			Масса	Масштаδ
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	2					
Разраб.		С.А. Рахманов			Граф состояний интерфейса	Лист 3				
Проверил		С.А. Хохлов			' '					
Т. контр.									Листов 6	
						МГТУ им. Н.Э. Бо			วิบเพิ่ม	
Н. контр.		0.10. Ерёмин				, ,,	_			_
Утв.						И			96-845	

С13 – успешное выполнение платежа

С6 – нажатие иконки "Настройки"

С8 – нажатие кнопки "Оплатить"

С9 – нажатие кнопки "Отменить"

С10 – успешная инициализация карты

С11 – ошибка при инициализации карты

С12 – нажатие кнопки "Повторить попытку"

С7 – нажатие иконки "Очистить данные"

нажатия "Продолжить"