CoppeliaSim



CoppeliaSim 用於快速算法開發、工廠自動化仿真、快速原型製作和驗證、機器人技術相關的教育、遠程監控、安全性雙重檢查以及數字孿生等等。


模擬

使用[菜單欄->模擬->開始/暫停/停止模擬]或通過相關的工具欄按鈕來啟動,暫停和停止 CoppeliaSim 中的模擬:



[模擬開始/暫停模擬/停止模擬]

在内部之模擬器將使用其他中間狀態,以正確告知程式或程序接下來將發生的情況。以下狀態圖說明了模擬器的內部狀態:



程式和程序應根據當前系統呼叫功能以及可能的模擬狀態進行反應,以便正確運行。最好的作法是將每個控制程式碼至少分為4個系統呼叫函數(例如,用於非線程子程式):

初始化函數:sysCall_init:僅在程式初始化時才呼叫該函數。


激活函數: sysCall_actuation:應在發生激活時呼叫該函數。

感測功能: sysCall_sensing:應在感測發生時呼叫此函數。

清理函數: sysCall_cleanup:該函數在程式未初始化之前被調呼叫(例如在 仿真結束時或程式被銷毀時)。 有關如何安排典型程式的示例,請參閱主程式、子程式和自定義程式頁面。


模擬循環

模擬器通過固定的時間步長推進模擬時間來進行操作。 下圖說明了主要的模擬循環:



[主模擬循環]

通過嘗試使模擬時間與即時保持同步來達到即時模擬:



[即時模擬循環]

以下是一個非常精簡的主客戶端應用程序(為保持清晰,已省略了消息、插

件處理和其他詳細信息):

```
void initializationCallback
{
  // do some initialization here
void loopCallback
{
   i f
( (simGetSimulationState()&sim simulation advanc
ing) !=0)
  {
      if
( (simGetRealTimeSimulation()!=1)||(simIsRealTim
eSimulationStepNeeded() == 1) )
          if
((simHandleMainScript()&sim script main script n
ot called) ==0)
             simAdvanceSimulationByOneStep();
      }
  }
}
void deinitializationCallback
   // do some clean-up here
```

取決於模擬的複雜性、計算機的性能和模擬設置,即時模擬並不總是可能的。

模擬速度


在非即時模擬中,模擬速度(感知速度)主要取決於兩個因素:模擬時間步

長和一個渲染通道的模擬通道數量(有關更多詳細信息,請參見<u>模擬對話框</u>)。 在即時模擬的情況下,模擬速度主要取決於即時乘法係數,而且在一定程度上 取決於模擬時間步長(太短的模擬時間步長可能與即時時間不相容)。由於計 算機的計算能力有限,因此無法進行模擬。 在模擬過程中,可以使用以下工具 欄按鈕來調整模擬速度:




[模擬速度調整工具欄按鈕]

以某種方式調整模擬速度,以使初始模擬時間步長永遠不會增加(但這可能因而導致機制中斷)。以下兩個圖說明了模擬速度調整機制:



[非即時模擬的模擬速度調整機制]



[用於即時模擬的模擬速度調整機制]

默認情況下,每個模擬週期由以下順序操作組成:

- 執行主程式
- 渲染場景

線程渲染

渲染操作將增加模擬週期的持續時間,也降低了模擬速度。可以定義每個場 景渲染的主程式執行次數(請參閱後面的內容),但這在某些情況下還不夠,因 為渲染仍然會減慢每個第x個模擬週期的時間(這可能會限制即時性)。在這 種情況下,可以通過用戶設置或以下工具欄按鈕激活線程渲染模式:



[線程渲染工具欄按鈕]

激活線程渲染模式後,模擬週期將僅包含在執行<u>主程式</u>中,因此模擬將以最大速度運行。 渲染將通過不同的線程進行,並且不會減慢模擬任務的速度。 然而,必須考慮缺點。 激活線程渲染後:

- 渲染將與模擬循環異步進行,並且可能會出現視覺故障
- 録影將無法以固定速度運行(可能會跳過某些模擬步驟)
- 應用程序的穩定性可能會降低某些操作(例如消除對像等)需要等待渲染

線程完成工作才能執行,反之。 在那些情況下,循環可能比順序渲染模式 花費更多的時間。


模擬對話框

可以通過[菜單欄->模擬->模擬設置]或點擊以下工具欄按鈕來呼叫模擬對話

框:



[模擬工具欄按鈕]



[模擬設置對話框]

● 時間步驟: 模擬時間步驟。每次執行主程式時,模擬時間都會增加模擬時間步長。使用較長的時間步驟會產生快速但不准確/不穩定的模擬。另一方面,較短的時間步長通常會產生更精確的模擬,但是會花費更多時間。強

烈建議保留默認時間步長。


- **每幀數模擬遍數(ppf)**:一個渲染階段的模擬遍數。值為 10 表示刷新屏幕之前,主程式已執行 10 次(10 個模擬步驟)。如果您的顯示卡較慢,則可以選擇僅顯示兩幅中的一幅。
- **當模擬時間高於以下時間時暫停**:允許指定暫停模擬的模擬時間(例如, 能夠在特定模擬時間分析某些結果)。
- **程式錯誤暫停**:如果啟用,則在程式錯誤發生時暫停模擬。
- 模擬開始時全屏:如果啟用,則模擬以全屏模式開始。請注意,在全屏模式下,對話框和消息將不會出現或隱藏,只有鼠標左鍵處於活動狀態才會顯示。因此,僅在正確配置場景並最終確定場景後才建議使用該模式。可以使用 Esc 鍵保留全屏模式,並在模擬過程中通過布爾參數

 sim_booparam_fullscreen 進行切換。 Unler Linux 和 MacOS 可能僅部分支援全屏模式,並且在某些系統上切換回普通模式可能會失敗。
- **即時模擬,倍增係數:**如果啟用,則模擬時間將嘗試即時跟隨。 X的乘數 將使模擬運行比即時快 X 倍。
- 在落後時嘗試趕上:在即時模擬過程中,模擬時間可能無法實時跟踪(例如,由於某些瞬間繁重的計算)。在這種情況下,如果選中此復選框,則模擬時間將嘗試趕上損失的時間(例如,當計算負載再次減少時),從而明顯加快速度。

- 將場景重置為初始狀態:如果啟用,所有對像都將重置為其初始狀態:包括對象的局部位置、局部方向及其對象(只要未進行其他修改(例如,縮放),以及路徑的固有位置、浮動視圖的位置和大小等。除非進行了重大更改(形狀縮放、對象移除等),否則下一次模擬運行將以與上一次相同的方式執行。此項目將忽略一些次要設置。
- **刪除新對象:**如果啟用,在模擬運行期間添加的場景對象將在模擬結束時 被刪除。

BubbleRob 教程

本教程將在設計簡單的移動機器人 BubbleRob 時嘗試介紹很多 CoppeliaSim 功能。 與本教程相關的 CoppeliaSim 場景文件位於 CoppeliaSim 的安裝文件 來的 tutorials / BubbleRob 文件來中。 下圖說明了設計的模擬場景:



由於本教程將跨越許多不同的方面,因此也需學習<u>其他教程</u>,主要是有關<u>構</u> 建模擬模型的教程。 首先,重新啟動 CoppeliaSim ,模擬器顯示默認<u>場景</u>, 將從 BubbleRob 的主體開始。

使用[菜單欄->添加->基本形狀->球體]將直徑為 0.2 的基本球體添加到場景中。將 X 尺寸項目調整為 0.2 ,然後點擊確定。在默認情況下,創建的球體將顯示在可見性層 1 中,並且是動態且可響應的(因為已啟用創建動態且可響應的形狀)。這代表 BubbleRob 的主體會掉落並且能夠對與其他可響應形狀的碰撞做出反應(即由物理引擎模擬)。可以看到這是形狀動力學屬性:啟用了主體可響應和主體是動態項目。開始模擬(通過工具欄按鈕,或在場景窗口中按<control-space>),然後複製並貼上創建的球體(使用[菜單欄->編輯->複製所選物體],然後[菜單欄->編輯->粘貼緩衝區],或者先按<control-c>,再按
<control-v>):這兩個球將對碰撞做出反應並滾動。停止模擬:重複的球體將自動刪除,可以在模擬對話框中修改此默認行為。


我們還希望 BubbleRob 的主體可以被其他計算模塊(例如最小距離計算模塊)使用。因此,如果尚未啟用,則在該形狀的物體公共屬性中啟用可碰撞、可測量、可渲染、可檢測。如果需要,還可以在形狀屬性中更改球體的視覺外觀。

現在,在平移選項卡上打開位置對話框,選擇表示 BubbleRob 身體的球體,並為 **Z 軸**輸入 0.02,確保將相對於項設置為 World,然後點擊翻譯選

擇,這會將所有選定物體沿絕對 Z 軸平移 2 cm,並有效地將球體抬高了一點。在場景層次結構中,點擊球體的名稱,以便可以編輯其名稱,接著輸入bubbleRob,然後按 Enter。

接下來,將添加一個<u>感測器</u>,以便 BubbleRob 知道它何時接近障礙物:選擇[菜單欄->添加->接近感測器->圓錐類型]。在**方向**選項卡上的<u>方向對話框</u>中,為 Y 軸範圍和 Z 軸範圍輸入 90,然後點擊旋轉選擇。在位置對話框的位置選項卡上,為 X 坐標輸入 0.1, Z 坐標為 0.12。現在,接近感測器已相對於 BubbleRob 的主體正確定位。在場景層次中點擊感測器的圖標以打開其屬性對話框,接著點擊顯示體積參數以打開感測器體積對話框,然後將偏移量調整為 0.005,角度調整為 30,範圍調整為 0.15。然後在感測器屬性中,點擊顯示檢測參數,這將打開感測器檢測參數對話框。如果距離小於則取消選中不允許檢測,然後再次關閉該對話框。在場景層次結構中,點擊接近感測器的名稱,以便可以編輯其名稱,輸入 bubbleRob_sensingNose 並按返回鍵。


選擇 bubbleRob_sensingNose, 然後按住 Control 鍵選擇 bubbleRob, 然後點擊[菜單欄->編輯->將上一個選定的物體設為父物體]。這會將感測器連接到機器人的身體,還可以將 bubbleRob_sensingNose 拖動到場景層次中的 bubbleRob 上。如圖:



[感測器連接到 bubbleRob 的主體]

接下來,將創建 BubbleRob 的車輪,使用[菜單欄->文件->新場景]創建一個新場景。 跨多個場景工作通常非常方便,以便可視化並僅對特定元素進行工作。 添加一個尺寸為(0.08,0.08,0.02)的圓柱體。 對於 BubbleRob 的主體,如果尚未啟用,則在該圓柱的物體通用屬性中啟用可碰撞、可測量、可渲染、可檢測。 然後將圓柱的絕對位置設置為(0.05,0.1,0.04),並將其絕對方向設置為(-90,0,0),接著將名稱更改為 bubbleRob_leftWheel,然後複製並貼上車輪,並將複製的絕對 Y 坐標設置為-0.1。 我們將副本重命名為bubbleRob_rightWheel,選擇兩個輪子並複製,然後切換回場景 1,然後貼上車輪。


現在,需要為車輪添加連桿(或發動器)。我們點擊[菜單欄->添加->連桿->旋轉]將旋轉連桿添加到場景。在大多數情況下,將新物體添加到場景時,該物體將出現在Wrold的起源處。保持連桿處於選中狀態,然後控制選擇bubbleRob_leftWheel,在位置對話框的位置選項卡上,點擊應用於選擇按鈕:這將連桿定位在左車輪的中心。然後在方向對話框中的方向選項卡上,執行相同的操作:這將連桿與左輪定向的方向相同。我們將連桿重命名為bubbleRob_leftMotor。在場景層次中點擊連桿的圖標以打開連桿屬性對話框,然後點擊顯示動態參數以打開連桿動力學屬性對話框。接著啟用發動器,選中目標速度為零時鎖定發動器,然後對右馬達重複相同的過程,並將其重命名為bubbleRob_rightMotor。接下來將左車輪連接到左馬達,將右車輪連接到右馬達,然後將兩個馬達連接到bubbleRob。如圖:



[感測器器與發動器、車輪]

運行模擬,並注意到機器人向後倒下,因為仍然缺少與地板的第三個聯繫點。接下來需添加一個小的滑塊(或腳輪)。在一個新場景中,添加一個直徑為0.05的球體,並使該球體**可碰撞、可測量、可渲染、可檢測**(如果尚未啟用),然後將其重命名為 bubbleRob_slider。在形狀動力學屬性中將**材料**設置為無摩擦材料。為了將滑塊與機器人的其餘部分牢固地鏈接在一起,需使用[菜單欄->添加->力感測器]添加了力感測器。將其重命名為 bubbleRob_connection 並將其上移 0.05。接著將滑塊連接到力感測器,然後複製兩個力感測器,切換回場景 1 並貼上。然後將力感測器沿絕對 X 軸移動-0.07,並將其安裝到機器人主體上。如果現在運行模擬,要注意到滑塊相對於

機器人主體略微移動:這是因為兩個物體(即 bubbleRob_slider 和 bubbleRob) 彼此碰撞。為了避免在動力學模擬過程中產生奇怪的影響,必須 設定 CoppeliaSim 兩個對像不會相互碰撞,可以通過以下方式進行此操作:在 形狀動力學屬性中,對於 bubbleRob_slider,將本地可響應蒙版設置為 00001111;對於 bubbleRob,將本地可響應掩碼設置為 11110000。如果再 次運行模擬,會注意到兩個物體不再相互干擾。如圖:



[感測器、發動器、車輪、滑塊]

再次運行模擬,發現即使在發動器鎖定的情況下,BubbleRob 也會輕微移動,接著嘗試使用不同的物理引擎運行模擬:結果將有所不同,動態模擬的穩定性與所涉及的非靜態形狀的質量和慣性緊密相關。有關此效果的說明,務必

仔細閱讀本節和該節。現在嘗試糾正這種不良影響。我們選擇兩個輪子和滑塊,然後在形狀動力學對話框中點擊 3 次 M = M * 2 (用於選擇)。效果是所有選定形狀的質量都將乘以 8 , 對 3 個選定形狀的慣性進行相同的操作 , 然後再次運行模擬:穩定性得到了改善。在連桿動力學對話框中 , 將兩個發動器的目標速度都設置為 50。運行模擬:BubbleRob 現在向前移動並最終掉落在地板上,機著將兩個電機的目標速度都重置為零。

對象 bubbleRob 是所有物體的基礎,所有物體隨後將形成 BubbleRob 模型。我們將在稍後定義模型。同時要定義代表 BubbleRob 之物體的集合。為此,定義了一個集合物體,點擊[菜單欄->工具->集合]以打開集合對話框。或者可以通過點擊相應的工具欄按鈕來打開對話框:



在集合對話框中,點擊添加新集合,一個新的集合物體出現在下面的列表中,但新添加的集合仍為空(未定義)。在列表中選擇新的收藏項時,在場景層次中選擇 bubbleRob,然後在收藏對話框中點擊添加。現在的集合被定義為包含層次結構樹的所有物體(從 bubbleRob 物體開始)(集合的組成顯示在組成元素和屬性部分中)。要編輯集合名稱,點擊然後將其重命名為bubbleRob collection,接著關閉收集對話框。

在此階段,我們希望能夠跟踪 BubbleRob 與任何其他物體之間的最小距離。 為此使用「菜單欄->工具->計算模塊屬性」打開距離對話框,或者可以使用

相應的工具欄按鈕打開計算模塊屬性對話框:




在距離對話框中,點擊添加新的距離對象並選擇一個距離對:[collection] bubbleRob_collection-場景中所有其他可測量對象。這只是添加了一個距離對象,該距離對象將測量集合 bubbleRob_collection(即該集合中的任何可測量對象)與場景中任何其他可測量對象之間的最小距離。透過點擊其名稱將距離對象重命名為 bubbleRob_distance 並關閉距離對話框。接著運行模擬時,將不會看到任何區別,因為距離對象將嘗試測量(並顯示)BubbleRob 與場景中任何其他可測量對象之間的最小距離段。問題在於此階段的場景中沒有其他可測量的對象(定義地板的形狀默認情況下已禁用其可測量的屬性),在本教程的後續階段將為場景添加障礙。

接下來將向 BubbleRob 添加一個圖形對象,以顯示最小距離以上的距離,同時還顯示 BubbleRob 隨時間的軌跡。點擊[菜單欄->添加->圖],並將其重命名為 bubbleRob_graph,然後將圖形附加到 bubbleRob, 並將圖形的絕對坐標設置為(0,0,0.005)。接著透過在場景層次結構中點擊其圖標來打開圖形屬性對話框,取消選中顯示 XYZ 平面,然後點擊添加新數據以進行記錄並選擇對象:數據類型的絕對 x 位置,接著選擇 bubbleRob_graph 作為要記錄的對象/項目,數據記錄列表中出現了一個項目,該項目是 bubbleRob_graph 的絕對 x 坐標的數據(即將記錄 bubbleRobGraph 的對象的絕對 x 位置)。 現在

我們還想記錄 y 和 z 位置:以與上述類似的方式添加這些數據。有 3 個數據,分別表示 BubbleRob 的 x、y 和 z 軌跡,接著將再添加一個數據,以便能夠跟踪機器人與其環境之間的最小距離:點擊添加新數據以進行記錄,然後選擇距離:數據類型的選擇距離:段長和 Rob_distance 作為要記錄的對象/項目。在數據記錄列表中,我們現在將 Data 重命名為 bubbleRob_x_pos,並將 Data0 重命名為 bubbleRob_y_pos、將 Data1 重命名為 bubbleRob_z_pos、將 Data2 重命名為 bubbleRob obstacle dist。


在數據記錄列表中和時間圖屬性部分中選擇 bubbleRob_x_pos, 並取消選中可見。接著對 bubbleRob_y_pos 和 bubbleRob_z_pos 都執行相同的操作。這樣在時間圖中只能看到 bubbleRob_obstacle_dist 數據。如圖:



[圖形屬性]

接下來將建立一個顯示 BubbleRob 軌跡的 3D 曲線: 點擊編輯 3D 曲線以打開 XY 圖形和 3D 曲線對話框, 然後點擊添加新曲線。在彈出的對話框中,為X項目選擇 bubbleRob_x_pos、為Y項目選擇 bubbleRob_y_pos、為Z項目選擇 bubbleRob z pos。接著將新添加的曲線從 Curve 重命名為

bubbleRob path。 最後檢查相對於 World 項目並將曲線寬度設置為 4:



[3D 曲線屬性]

關閉與圖有關的所有對話框,然後將一個發動器目標速度設置為50,運行模擬,然後將看到BubbleRob的軌跡顯示在場景中,接著停止模擬並將發動器目標速度重置為零。

添加具有以下尺寸的圓柱體:(0.1,0.1,0.2)。 我們希望此圓柱體是靜態的(即不受重力或碰撞的影響),但仍會對非靜態的可響應形狀施加一些碰撞響應。 為此,在形狀動力學屬性中禁用主體是動態的。 我們還希望圓柱體是可碰撞、可測量、可渲染、可檢測,在物體的公共屬性中執行此操作。 在選擇圓柱體的情況下,點擊物體平移工具欄按鈕:



現在可以拖動場景中的任何點:圓柱體將跟隨運動,同時始終受約束以保持


相同的 Z 坐標。接著複製並貼上圓柱數次,然後將圓柱移動到 BubbleRob 周圍的位置(從頂部查看場景時執行該操作最方便)。在物體移動期間,按住 Shift 鍵可以執行較小的移動。按住 ctrl 鍵可以在與常規方向正交的方向上移動。完成後,再次選擇平移工具欄按鈕:



將左馬達的目標速度設置為 50 並運行模擬:圖形視圖顯示了到最近障礙物的距離,並且該距離段在場景中也可見。接著停止模擬並將目標速度重置為零。

接著需要完成 BubbleRob 作為模型定義,選擇模型基礎(即物體 bubbleRob),然後選擇物體是模型基礎,接著選擇物體/模型可以轉移或接受 對象共同屬性中的 DNA:有一個點畫的邊界框包含模型層次結構中的所有物 體。選擇兩個連桿,即感測器和圖形,然後啟用項目不顯示為內部模型選擇,接著在同一對話框中點擊應用於選擇:模型邊界框現在將忽略兩個連桿和感測器。仍在同一對話框中,禁用攝像機可見性層 2,並為兩個桿測和力感測器啟用攝像機可見性層 10:這有效地隱藏了兩個連桿和力感測器,因為默認情況下禁用第 9-16 層,然而可以隨時修改整個場景的可見性層。接著要完成模型定義,選擇視覺感測器、兩個輪子、滑塊和圖形,然後啟用選擇模型基礎選項:如果嘗試在場景中選擇模型中的物體,則整個模型將被選擇,這是一種將單個模型處理和操縱整個模型的便捷方法。此外,這可以防止模型受到意外修改,

仍然可以通過在按住 Shift 的同時點擊選擇物體或在場景層次結構中正常選擇它們,來在場景中選擇模型中的單個物體。最後將模型樹折疊到場景層次中。如圖:



[BubbleRob 模型定義]

接下來將在與 BubbleRob 感測器相同的位置和方向上添加視覺感測器,再次打開模型層次結構,然後點擊[菜單欄->添加->視覺感測器->透視類型],然後將視覺感測器連接到感測器,並將視覺感測器的本地位置和方向設置為(0,0,0),接著還需確保視覺感測器不可見,不是模型邊界框的一部分,並且如果點擊該模型,則會選擇該模型。為了自定義視覺感測器,需打開其屬性對話框。將遠裁剪平面項設置為1,將分辨率x和分辨率y項設置為256和

256。向場景中添加一個浮動視圖,並在新添加的浮動視圖上,右鍵點擊[彈出菜單->視圖->將視圖與選定的視覺感測器關聯](需確保在該過程中選擇了視覺感測器)。

通過點擊[菜單欄->添加->關聯的子程式->非線程],將非線程子程式附加到 視覺感測器,接著點擊場景層次結構中視覺感測器旁邊出現的小圖標:這將打 開剛剛添加的子程式。將以下程式碼複製並貼程式編輯器中,然後將其關閉:

```
function sysCall_vision(inData)
    simVision.sensorImgToWorkImg(inData.handle) -
- copy the vision sensor image to the work image

simVision.edgeDetectionOnWorkImg(inData.handle,0
.2) -- perform edge detection on the work image
    simVision.workImgToSensorImg(inData.handle) -
- copy the work image to the vision sensor image
buffer
end

function sysCall_init()
end
```

為了能夠看到視覺感測器的圖像,開始模擬,然後再次停止。

場景所需的最後一件事是一個小的子程式,它將控制 BubbleRob 的動作, 選擇 bubbleRob 並點擊[菜單欄->添加->關聯的子程式->非線程]。 點擊場景層次結構中 bubbleRob 名稱旁邊顯示的程式圖標,然後將以下程式碼複製並點到程式編輯器中,然後將其關閉:

function speedChange callback(ui,id,newVal)

```
speed=minMaxSpeed[1] + (minMaxSpeed[2] -
minMaxSpeed[1])*newVal/100
end
function sysCall init()
   -- This is executed exactly once, the first
time this script is executed
bubbleRobBase=sim.getObjectAssociatedWithScript(
sim.handle self) -- this is bubbleRob's handle
leftMotor=sim.getObjectHandle("bubbleRob leftMot
or") -- Handle of the left motor
rightMotor=sim.getObjectHandle("bubbleRob rightM
otor") -- Handle of the right motor
noseSensor=sim.getObjectHandle("bubbleRob sensin
gNose") -- Handle of the proximity sensor
   minMaxSpeed={50*math.pi/180,300*math.pi/180}
-- Min and max speeds for each motor
   backUntilTime=-1 -- Tells whether bubbleRob
is in forward or backward mode
   -- Create the custom UI:
      xml = '<ui
title="'..sim.getObjectName(bubbleRobBase)..'
speed" closeable="false" resizeable="false"
activate="false">'..[[
       <hslider minimum="0" maximum="100"</pre>
onchange="speedChange callback" id="1"/>
      <label text="" style="* {margin-left:</pre>
300px;}"/>
      </ui>
       11
   ui=simUI.create(xml)
   speed= (minMaxSpeed[1]+minMaxSpeed[2]) *0.5
   simUI.setSliderValue(ui,1,100*(speed-
minMaxSpeed[1])/(minMaxSpeed[2]-minMaxSpeed[1]))
```

```
end
function sysCall actuation()
   result=sim.readProximitySensor(noseSensor) --
Read the proximity sensor
   -- If we detected something, we set the
backward mode:
   if (result>0) then
backUntilTime=sim.getSimulationTime()+4 end
   if (backUntilTime<sim.getSimulationTime())</pre>
then
       -- When in forward mode, we simply move
forward at the desired speed
sim.setJointTargetVelocity(leftMotor, speed)
sim.setJointTargetVelocity(rightMotor, speed)
   else
      -- When in backward mode, we simply
backup in a curve at reduced speed
      sim.setJointTargetVelocity(leftMotor, -
speed/2)
      sim.setJointTargetVelocity(rightMotor, -
speed/8)
   end
end
function sysCall cleanup()
      simUI.destroy(ui)
end
```

運行模擬, BubbleRob 現在在嘗試避開障礙物的同時向前移動(以非常基本的方式)。在模擬仍在運行時, 更改 BubbleRob 的速度, 然後將其複制/貼上幾次。在模擬仍在運行時, 也嘗試擴展其中的一些。請注意, 根據環境的不


同,最小距離計算功能可能會嚴重降低模擬速度。可以通過選擇/取消選擇**啟用 所有距離計算**來在<u>距離對話框</u>中打開和關閉該功能。

使用程式控制機器人或模型只是一種方法。 CoppeliaSim 提供了許多不同的方法(也可以結合使用), 請參閱外部控制器教程。

BubbleRob 跟隨路徑

在本教程中,旨在擴展 BubbleRob 的功能,以使 BubbleRob 遵循地面上的規則。確保您已經閱讀並理解了<u>第一個 BubbleRob 教程</u>,本教程由 Eric Rohmer 提供。

在 CoppeliaSim 的安裝文件夾中的 tutorials / BubbleRob 中加載第一個 BubbleRob 教程的場景。與本教程相關的場景文件位於 tutorials / LineFollowingBubbleRob 中。 下圖說明了將設計的模擬場景:



首先創建 3 個視覺感測器中的第一個,並將其附加到 bubbleRob 物體選擇 [菜單欄->添加->視覺感測器->正交類型]。 通過點擊場景層次中新創建的視 覺感測器圖標來編輯其屬性,並更改參數以反映以下對話框:


Vision sensor		С	omm	ion
Enable all vision sensors				
Main properties				
Explicit handling		External input		
Perspective mode		Use local lights		
✓ Show volume when not detecting		☐ Ignore RGB info (faster)		
✓ Show volume when dete	cting	✓ Ignore o	lepth	n info (fast
✓ Show fog if enabled		Packet1	is bl	ank (faster)
Render mode Op	enGL			•
Near / far clipping plane [m]		1.00e-02	1	6.00e-02
Persp. angle [deg] / ortho.	size [m]	00.0100		
Resolution X / Y		1	1	1
	010	0.010	-	0.010
		- 0.010 Adjust POV-	- Ray j	0.010
Object size X - Y - Z [m] 0.	or e scene	- 0.010 Adjust POV-	- Ray j	0.010 properties
Object size X - Y - Z [m] 0. Adjust default image col Entity to render all renderable objects in the	or e scene	- 0.010 Adjust POV-	- Ray j	0.010 properties
Object size X - Y - Z [m] 0. Adjust default image col Entity to render all renderable objects in the Image processing and trigge Show filter dialog	e scene	- 0.010 Adjust POV-	- Ray J	0.010 properties v to selection or (active)

視覺感測器必須面向地面,因此選擇它,然後在<u>方向對話框</u>中的**方向**選項卡上,將 Alpha-Beta-Gamma 項設置為[180; 0; 0]。

有幾種可能性可以讀取視覺感測器,由於視覺感測器只有一個像素,並且操作簡單,因此只需查詢視覺感測器讀取的圖像的平均強度值即可。對於更複雜的情況,可以設置視覺回調函數。接著複製並貼上視覺感測器兩次,並將其名稱調整為 leftSensor、middleSensor、rightSensor。將 bubbleRob 設置為其父級(即將其附加到 bubbleRob 物體)。 現在感測器在場景層次中應如下

所示:

標:



需正確放置傳感,因此使用位置對話框,選擇位置選項並設置以下絕對坐

● 左感測器:[0.2; 0.042; 0.018]

● 中間感測器:[0.2; 0; 0.018]

● 右感測器:[0.2; -0.042; 0.018]

接著修改環境,移除 BubbleRob 前面的幾個圓柱體。接下來將構建機器人將嘗試遵循的路徑,從現在開始最好切換到頂視圖:通過頁面選擇器工具欄按 鈕選擇頁面4,然後點擊[菜單欄->添加->路徑->圓圈類型]。使用<u>鼠標啟用物</u> 體移動,可以通過兩種方式調整路徑的形狀:

- 選擇路徑(並且只有路徑)後,按住 Ctrl 並點擊其<u>控制點</u>之一,可以將它們拖動到正確的位置。
- 選擇路徑後,進入路徑編輯模式,可以靈活地調整各個路徑控制點。
 - 一旦對路徑的幾何形狀滿意 (隨時可以在以後的階段對其進行修改),選擇它

並在路徑屬性中取消選擇顯示點的方向、顯示路徑線和顯示路徑上的當前位置,然後點擊顯示路徑整形對話框,這將打開路徑整形對話框,接著點擊啟用路徑整形,將類型設置為水平線段並將縮放因子設置為 4.0,最後將顏色調整為黑,接著必須對路徑進行最後一個重要的調整:當前路徑的 z 位置與地板的z 位置重合。結果是有時會看到路徑,有時會看到地板(這種效果在 openGl行話中被稱為 z-fighting)。這不僅影響我們所看到的,而且還會影響視覺感測器所看到的。為了避免與 z 值有關的問題,只需將路徑對象的位置向上移動0.5mm即可。

最後一步是調整 BubbleRob 的控制器,使其也將遵循黑色路徑,打開附加到 bubbleRob 的子程式,並將其替換為以下程式碼:

```
function speedChange callback(ui,id,newVal)
   speed=minMaxSpeed[1] + (minMaxSpeed[2] -
minMaxSpeed[1])*newVal/100
end
function sysCall init()
   -- This is executed exactly once, the first
time this script is executed
bubbleRobBase=sim.getObjectAssociatedWithScript(
sim.handle self)
   leftMotor=sim.getObjectHandle("leftMotor")
   rightMotor=sim.getObjectHandle("rightMotor")
   noseSensor=sim.getObjectHandle("sensingNose")
   minMaxSpeed={50*math.pi/180,300*math.pi/180}
   backUntilTime=-1 -- Tells whether bubbleRob
is in forward or backward mode
   floorSensorHandles=\{-1, -1, -1\}
```

```
floorSensorHandles[1]=sim.getObjectHandle("leftS
ensor")
floorSensorHandles[2]=sim.getObjectHandle("middl
eSensor")
floorSensorHandles[3] = sim.getObjectHandle("right
Sensor")
   -- Create the custom UI:
      xml = '<ui
title="'..sim.getObjectName(bubbleRobBase)..'
speed" closeable="false" resizeable="false"
activate="false">'..[[
       <hslider minimum="0" maximum="100"</pre>
onchange="speedChange callback" id="1"/>
       <label text="" style="* {margin-left:</pre>
300px; }"/>
       </ui>
       11
   ui=simUI.reate(xml)
   speed= (minMaxSpeed[1]+minMaxSpeed[2]) *0.5
   simUI.setSliderValue(ui,1,100*(speed-
minMaxSpeed[1])/(minMaxSpeed[2]-minMaxSpeed[1]))
end
function sysCall actuation()
   result=sim.readProximitySensor(noseSensor)
   if (result>0) then
backUntilTime=sim.getSimulationTime()+4 end
   -- read the line detection sensors:
   sensorReading={false, false, false}
   for i=1, 3, 1 do
result, data=sim.readVisionSensor(floorSensorHand
les[i])
      if (result>=0) then
```

```
sensorReading[i]=(data[11]<0.3) --</pre>
data[11] is the average of intensity of the
image
      end
      print(sensorReading[i])
   end
   -- compute left and right velocities to
follow the detected line:
   rightV=speed
   leftV=speed
   if sensorReading[1] then
      leftV=0.03*speed
   end
   if sensorReading[3] then
      rightV=0.03*speed
   end
   if sensorReading[1] and sensorReading[3] then
      backUntilTime=sim.getSimulationTime()+2
   end
   if (backUntilTime<sim.getSimulationTime())</pre>
then
       -- When in forward mode, we simply move
forward at the desired speed
sim.setJointTargetVelocity(leftMotor,leftV)
sim.setJointTargetVelocity(rightMotor, rightV)
   else
      -- When in backward mode, we simply
backup in a curve at reduced speed
       sim.setJointTargetVelocity(leftMotor,-
speed/2)
      sim.setJointTargetVelocity(rightMotor, -
speed/8)
  end
end
```

可以通過視覺感測器輕鬆調試生產線:選擇一個,然後在場景視圖中選擇[右鍵->添加->浮動視圖],然後在新添加的浮動視圖中選擇[右鍵->視圖-->將視圖與選定的視覺感測器關聯]。

最後刪除在第一個 BubbleRob 教程中添加的輔助項:刪除圖像處理視覺感 測器、其關聯的浮動視圖,該浮動視圖表示障礙物的清除。 透過距離對話框也 刪除距離計算對象。

外部控制器教程

在 CoppeliaSim 中,有幾種方法可以控制機器人或模擬機器人:

最方便的方法是編寫一個子程式來處理給定機器人或模型的行為,這是最方便的方法,因為子程式直接附加到場景對象,將與相關的場景物體一起複製,不需要使用外部工具進行任何編譯,且可以在線程或非線程模式下運行,也可以鬥過自定義 Lua 函數或 Lua 擴展庫進行擴展。使用子程式的另一個主要優點是:與本節中提到的後3種方法(即使用常規API)一樣,沒有連接延遲,並且子程式是應用程序主線程的一部分(固有的同步操作)。但是編寫程式有幾個缺點:無法選擇編程語言,不能擁有最快的程式碼,並且除了 Lua 擴展庫之外,無法直接訪問外部函數庫。

- 可以控制機器人或模擬的另一種方法是編寫插件。插件機制允許使用回調機制、自定義 Lua 函數註冊,當然還可以訪問外部函數庫。插件通常與子程式結合使用(例如,插件註冊自定義的 Lua 函數,當從子程式中調用時,該 Lua 函數將回調特定的插件函數)。使用插件的主要優勢在於與本節中提到的後 3 種方法(即使用常規 API)一樣,沒有連接延遲,並且插件是應用程序主線程的一部分(固有的同步操作)。插件的缺點是:編程更加複雜,並且也需要使用外部編譯。另請參閱插件教程。
- ▶ 控制機器人或模擬的第三種方法是編寫依賴於遠程 API 的外部客戶端應用程序。如果需要從外部應用程序,機器人或另一台計算機運行控制程式碼,這是一種非常便捷的方法,也可以使用與運行真實機器人完全相同的程式碼來控制或模擬模型(例如虛擬機器人)。遠程 API 有兩個版本:基於 BO 的遠程 API 和舊版遠程 API。
- 控制機器人或模擬機器人的第五種方法是通過 ROS 節點。 ROS 與<u>遠程</u>
 API 相似,是使多個分佈式進程相互連接的便捷方法。儘管遠程 API 非常
 輕巧且快速,但僅允許與 CoppeliaSim 連接。另一方面,ROS 允許幾乎
 將任意數量的進程相互連接,並且提供了大量兼容的庫。但是它比遠程
 API 重並且更複雜。有關詳細信息,請參閱 ROS 接口。
- 控制機器人或模擬機器人的第六種方法是通過 <u>BlueZero</u> (BØ) 節點。與 ROS 類似,BlueZero 是使多個分佈式進程相互連接的一種便捷方法,並


且是一種輕量級的跨平台解決方案。有關詳細信息,請參考 <u>BlueZero 界</u>面。

● 控制機器人或模擬機器人的第七種方法是編寫一個外部應用程序,該應用程序通過各種方式(例如管道、套接字、串行端口等)與 CoppeliaSim 插件或 CoppeliaSim 程式碼進行連接。選擇編程語言(可以是任何一種語言)和靈活性是兩個主要優點。同樣,控制程式碼也可以在機器人或其他計算機上運行。但是與使用<u>遠程 API</u>的方法相比,這種控制或模擬模型的方法更加乏味。

有8個與本教程相關的場景文件:

- scenes / controlTypeExamples /受控 ViaScript : 一個機器人是通過非線 程子程式控制的 , 另一個是通過線程子程式控制的。
- scenes / controlTypeExamples /受控 ViaPlugin:機器人是通過插件控制的。
- scenes / controlTypeExamples / controlViaB0RemoteApi : 通過基於
 B0 的遠程 API 來控制機器人。
- scenes / controlTypeExamples /受控 ViaLegacyRemoteApi:通過舊版
 遠程 API 控制機器人。
- scenes / controlTypeExamples / controlViaB0:通過 <u>BlueZero 界面</u>控制機器人。

- scenes / controlTypeExamples /受控 ViaRos:通過 ROS 接口控制機器
 人。
- scenes / controlTypeExamples / controlViaRos2:通過 <u>ROS2接口</u>控制機器人。
- scenes / controlTypeExamples / 受控 ViaTcp:通過 <u>LuaSocket</u>和 TCP 控制機器人。



在所有8種情況下,都使用<u>子程式</u>,主要是為了與外界建立鏈接(例如,啟動正確的客戶端應用程序,並將正確的對象句柄傳遞給它)。有兩種其他方法可以控制機器人、模擬或模擬器本身:使用<u>自定義程式或附加組件</u>。但是不建議將它們用於控制,而應在不運行模擬時將其用於處理功能。

例如,連接到場景控制的 ViaB0RemoteApi.ttt 中的機器人的子程式具有以下主要任務:

● 使用某些對象句柄作為參數啟動控制器應用程序

(<u>bubbleRobClient_b0RemoteApi</u>)。基於對象 B0 的遠程 API 的服務器功能由對象 b0RemoteApiServer 提供。

作為另一個示例,連接到場景控制的 ViaRos.ttt 中的機器人的子程式具有以下主要任務:

- 檢查是否已加載 CoppeliaSim 的 ROS 接口
- 使用某些主題名稱或對象句柄作為參數啟動控制器應用程序

(rosBubbleRob)

然而,作為另一個示例,連接到場景控制的 ViaTcp.ttt 中的機器人的子程式具有以下主要任務:

- 搜索空閒的套接字連接端口。
- 使用所選的連接端口作為參數啟動控制器應用程序 (bubbleRobServer)。
- 本地連接到控制器應用程序。
- 在每次模擬過程中,將感測器值發送到控制器,並從控制器讀取所需的發動值。

● 在每次模擬過程中,將所需的發動值應用於機器人的連桿。

運行模擬,然後複製並貼上機器人:將看到重複的機器人將直接運行,因為 附加的子程式負責啟動各自外部應用程序的新實例,或調用適當的插件函數。