
BubbleRob 教程

在本教程中,我們在擴展 BubbleRob 的功能,以使他遵循基礎上的

規則。

在 CoppeliaSim 的安裝文件夾中的 tutorials / BubbleRob 中加載第一個 BubbleRob 教程的場景。與本教程相關的內容文件位於 tutorials / LineFollowingBubbleRob 中。

下圖說明了我們設計的仿真場景:




我們首先創建 3 個視覺傳感器中的第一個,並將其附加到 bubbleRob 物件。

選擇[菜單欄->添加->視覺傳感器->正交類型],通過雙擊場景層次中 新創建的視覺傳感器圖標來編輯其屬性,並更改參數以反映以下對 話框:

Vision sensor	Common			
✓ Enable all vision sensors				
Main properties				
Explicit handling	External input			
Perspective mode	Use local lights			
✓ Show volume when not detecting	ume when not detecting Ignore		RGB info (faster)	
✓ Show volume when detecting	☑ Ignore depth info (faster)			
✓ Show fog if enabled	Packet1	is bl	ank (faster)	
Render mode OpenGL			-	
Near / far clipping plane [m]	1.00e-02	1	6.00e-02	
Persp. angle [deg] / ortho. size [m]	00.0100			
Resolution X / Y	1	1	1	
Object size X - Y - Z [m] 0.010	- 0.010	-	0.010	
Adjust default image color	Adjust POV-	Ray	properties	
Entity to render all renderable objects in the scene		Apply	to selection	
Image processing and triggering				
Show filter dialog				
Object colors				
Adjust casing color (passive)	Adjust casing color (active)			
Aujust casing color (passive)		S00000	or (active)	

視覺傳感器必須面向地面,因此選擇它,然後在"方向"對話框中的"方向"選項卡上,將" Alpha-Beta-Gamma"項設置為[180; 0; 0]。

我們有幾種可能性可以讀取視覺傳感器。由於我們的視覺傳感器只有一個像素,並且操作簡單,因此我們只需查詢視覺傳感器讀取的圖像的平均強度值即可。對於更複雜的情況,我們可以設置一個視覺回調函數。將視覺傳感器複製並黏貼兩次,並將其名稱調整為leftSensor,middleSensor和 rightSensor。讓 bubbleRob 成為他們的母模組。



讓我們正確放置傳感器。為此,使用位置對話框,在位置選項卡 上,並設置以下絕對坐標:

left sensor: [0.2;0.042;0.018]middle sensor: [0.2;0;0.018]right sensor: [0.2;-0.042;0.018]

現在讓我們修改環境。我們可以移去 BubbleRob 前面的幾個圓柱體。接下來,我們將構建機器人將嘗試遵循的路徑。從現在開始最好切換到頂視圖:通過頁面選擇器工具欄按鈕選擇頁面4。然後單擊[菜單欄->添加->路徑->圓圈類型]。使用鼠標啟用物體移動。您可以通過兩種方式調整路徑的形狀:

- With the path (and only the path) selected, ctrl-click one of its control points. You can then drag them to the right position.

 (選擇路徑後,按住 Ctrl 並單擊其控制點之一。然後可以將它們拖動
 到正確的位置。)
- With the path selected, enter the path edit mode. In there, you have much more flexibility to adjust the individual path control points.

 (選擇路徑後,進入路徑編輯模式。在那裡,您可以靈活地調整各個路徑控制點。)

對路徑的幾何形狀滿意後(您隨時可以在以後修改),選擇它,並取 消選中路徑屬性中的"顯示點的方向","顯示路徑線"和"顯示路徑上 的當前位置"。然後單擊顯示路徑成形對話框。這將打開路徑成形 對話框。單擊啟用路徑成形,將類型設置為水平線段,並將縮放因 子設置為 4.0。最後將顏色調整為黑色。

我們必須對路徑進行最後一個重要的調整:當前路徑的z位置與地板的z位置重合。結果是有時我們看到路徑,有時看到地板,這不僅影響我們所看到的,而且還會影響視覺傳感器所看到的(這種效應在 openGl 術語中稱為 "z-fighting")。為了避免與z-fighting 有關的問題,只需將路徑對象的位置向上移動 0.5 毫米即可。

最後一步是調整 BubbleRob 的控制器,使其也將遵循黑色路徑。打開附加到 bubbleRob 的子腳本,並將其替換為以下代碼:

```
function speedChange callback(ui,id,newVal)
   speed=minMaxSpeed[1]+(minMaxSpeed[2]-minMaxSpeed[1])*newVal/100
function sysCall init()
     - This is executed exactly once, the first time this script is executed
   bubbleRobBase=sim.getObjectAssociatedWithScript(sim.handle_self)
   leftMotor=sim.getObjectHandle("leftMotor")
   rightMotor=sim.getObjectHandle("rightMotor")
   noseSensor=sim.getObjectHandle("sensingNose")
   minMaxSpeed={50*math.pi/180,300*math.pi/180}
   backUntilTime=-1 -- Tells whether bubbleRob is in forward or backward mode
   floorSensorHandles={-1,-1,-1}
   floorSensorHandles[1]=sim.getObjectHandle("leftSensor")
   floorSensorHandles[2]=sim.getObjectHandle("middleSensor")
   floorSensorHandles[3]=sim.getObjectHandle("rightSensor")
    -- Create the custom UI:
       xml = '<ui title="'..sim.getObjectName(bubbleRobBase)..' speed" closeable="false" resizeable="false" activate="false">:..[[
       <hslider minimum="0" maximum="100" onchange="speedChange callback" id="1"/>
       <label text="" style="* {margin-left: 300px;}"/>
       </ui>
   ui=simUI.reate(xml)
   speed=(minMaxSpeed[1]+minMaxSpeed[2])*0.5
   simUI.setSliderValue(ui,1,100*(speed-minMaxSpeed[1])/(minMaxSpeed[2]-minMaxSpeed[1]))
function sysCall actuation()
   result=sim.readProximitySensor(noseSensor)
   if (result>0) then backUntilTime=sim.getSimulationTime()+4 end
    - read the line detection sensors:
   sensorReading={false,false,false}
   for i=1,3,1 do
       result, data=sim.readVisionSensor(floorSensorHandles[i])
       if (result>=0) then
           sensorReading[i]=(data[11]<0.3) -- data[11] is the average of intensity of the image
       print(sensorReading[i])
     - compute left and right velocities to follow the detected line:
   rightV=speed
   leftV=speed
   if sensorReading[1] then
       leftV=0.03*speed
     if sensorReading[3] then
          rightV=0.03*speed
     if sensorReading[1] and sensorReading[3] then
          backUntilTime=sim.getSimulationTime()+2
     if (backUntilTime<sim.getSimulationTime()) then
          -- When in forward mode, we simply move forward at the desired speed
          sim.setJointTargetVelocity(leftMotor,leftV)
          sim.setJointTargetVelocity(rightMotor, rightV)
          -- When in backward mode, we simply backup in a curve at reduced speed
          sim.setJointTargetVelocity(leftMotor,-speed/2)
          sim.setJointTargetVelocity(rightMotor,-speed/8)
     end
 function sysCall cleanup()
```

simUI.destroy(ui)

end

您可以通過視覺傳感器輕鬆調試生產線:選擇一個,然後在場景視圖中選擇,[右鍵單擊->添加->浮動視圖],然後在新添加的浮動視圖中,選擇[右鍵->視圖->將視圖與選定的視覺傳感器關聯]。 最後,刪除在第一個 BubbleRob 教程中添加的輔助項:卸下圖像處理視覺傳感器,其相關的浮動視圖,表示障礙物間隙的浮動視圖。 通過距離對話框也刪除距離計算對象。