



## ● 付属品 AT-200番台(文字板・ベゼル類) / AT-400番台(操作部・部品類)




# ●付属品 AT-400番台(操作部·部品類)

<b>AT-456</b> М-Ү, Р-Ү用	<b>АТ-457</b> М-Y, Р-Y用	<b>AT-460</b> M-D用 カラーキャップ	AT- <b>461</b> M-N, M2T-AK用 ロングレバー
色:青,灰,黒,緑,赤,白,黄	色:青,灰,黒,緑,赤,白,黄	色:青, 黒, 緑, 赤, 白, 黄	色:青,灰,黑,緑,赤,白,黄 2.5
23.2	4 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	3.1	DE TOTAL STATE OF THE STATE OF
		16.4	No.
27	27		11.8
<b>AT-462</b> MLW用 LED用照光ボタン	<b>AT-465</b> EB, MB-J用 □11.5ボタン	<b>AT-466</b> M-J用 表示付ボタン	<b>AT-467</b> A-K用 レバー
色:黒	色:青, 黒, 緑, 赤, 白, 黄	表示板:赤,白の2色表示 色:黒	色:黒,赤,白
	11.5	86	24,96
1500	4.63	赤·白表示	3.4
13.5		11.8	3 3 3
<b>AT-468</b> A-K用 レバー	<b>AI-<b>403</b> ボタン</b>	AT- <b>475</b> AB, BB, FB, M2B(A形)用	月//
色:黒,赤,白	色:黒,赤,白	色:黒,赤,白	ボタン色: 青, 緑, 赤, 白, 黄
24	13.4	5.1	13.2
4.8	8,77	4	925
	19		
<b>AT-477</b> LB・白熱球用 角形照光ボタン	ат- <b>480</b>	LB・部分照光用 角形照光ボタン	<b>AI-<b>モ</b> </b>
ボタン色: 透明 フィルタ色: 青, 緑, 赤, 白, 黄	132 132	2色発光形	色:青,灰,黑,緑,赤,白,黄
13.2		LED色:赤/緑 ボタン色:黒, 赤, 白	130
6.5		単色発光形 LED色:緑 赤, 黄	99
	UU	ボタン色:黒、緑、赤	
<b>AT-485</b> KB・白熱球用 角形照光ボタン	<b>AT-486</b> KB・白熱球用 丸形照光ボタン	<b>AT-487</b> KB・白熱球用 角形照光ボタン	AT-488KB・白熱球用 丸形照光ボタン
ボタン色: 青, 緑, 赤, 白, 黄	ボタン色: 青, 緑, 赤, 白, 黄	ボタン色: 透明 フィルタ色: 青, 緑, 赤, 白, 黄	ボタン色:透明 フィルタ色:青, 緑, 赤, 白, 黄
11.6	11.0	11.6	11.6
	3 45		4.5
	9	6.3	6.3
AT- <b>494</b> KB·丸形, 角形用 ガードバリア	AT- <b>495</b> KB·丸形, 角形用 防塵カバー	AT- <b>496</b> AB, BB, FB, M2B(A形)用	AT- <b>497</b> LB·角形, 長角形用 サイドバリア
枠色:黒	枠色:黒	色:黒,赤,白	5.2 15 色:黒
1000		7.5	7.3
	99	4	20 (200)
79	(22)		

# ●付属品 AT-400番台(操作部·部品類)/AT-500番台(取付部品類)



	ат-501	M6ブッシング用 丸ナット 合金(クロム色)メッキ		M12ブッシング用 六角ナット 合金(クロム色)メッキ		M12ブッシング用 丸ナット 合金(クロム色)メッキ
AT- <b>500</b> 番台	t 1	M6P0.75	t 2.4	~	<b>(</b>	M12P1
AT- <b>506</b> M12ブッシング用 取付リング クロメートメッキ	ат- <b>507</b>	M6ブッシング用 取付リング <sub>クロメートメッキ</sub>	ат- <b>508</b>	M12ブッシング用 内歯座金 <sub>クロメートメッキ</sub>	ат- <b>509</b>	M6ブッシング用 内歯座金 クロメートメッキ
28 12.1	60 1	0.8	t 0.5	12.1	t (	6.4
AT- <b>511</b> M6ブッシング用 袋丸ナット クロームメッキ	ат- <b>512</b>	M6ブッシング用 円錐ナット クロームメッキ	ат- <b>513</b>	M6ブッシング用 六角ナット ニッケルメッキ	ат- <b>515</b>	M6ブッシング用 取付リング <sub>クロメートメッキ</sub>
M6P0.75	10.	13	t 1	M6P0.75	60	0.8
AT- <b>516</b> M6ブッシング用 防水Oリング (防水形用) 色:黒	ат-518	M10ブッシング用 取付リング <sub>クロメートメッキ</sub>	ат- <b>520</b>	M10ブッシング用 ばね座金 <sub>クロメートメッキ</sub>	ат- <b>526</b>	M10ブッシング用 六角ナット ニッケルメッキ
6.07	8:1 8:1	10.2	t	10.4	12	M10P0.75
AT- <b>527</b> M12ブッシング用 六角ナット ニッケルメッキ	AT- <b>529</b>	EB用 角形マウンタ タ, ブッシュ:一括包装)	ат- <b>530</b>	Aシリーズ用 角形マウンタ <sup>(単極用)</sup> 色:灰	ат- <b>531</b>	Aシリーズ用 角形マウンタ (単極, 2極用) - 色:灰
M12P1		マウンタ (AT·529) - ブッシュ	88	108	20	200



### AT-600番台(ランプ・発光ダイオード類) / AT-700番台(ソケット類) /AT-4000番台(操作部・部品類)




線色

AT-**714** 



レセプタクルコネクタ

AT-712 LB・2 極用 ソケット (プリント基板取付け用) 2.54×**n**mmピッチ 色:黒





AT- 4000番台









FT·コントロールボード用













			Ī	己 号	説明			
	トグルスイッチ 押ボタンスイッチ パドルロッカスイッチ						ッカスイッチ	
A-A	Aシリーズ	基本レバー形	MB-J	Mシリーズ	軽タッチ押ボタンスイッチ	A-K	Aシリーズ	パドルロッカスイッチ
B-A	Bシリーズ	基本レバー形				M-J	Mシリーズ	J形パドルロッカスイッチ
M-C	$\mathbf{M}$ シリーズ	カラーチップレバー形				M-N	Mシリーズ	N形パドルロッカスイッチ
M-D	$\mathbf{M}$ シリーズ	ロングプラスチックレバー形				M-Y	Mシリーズ	Y形パドルロッカスイッチ
M-L	$\mathbf{M}$ シリーズ	レバーロック形				P-Y	Pシリーズ	Y形パドルロッカスイッチ
M-L/B	Mシリーズ	ラージブッシング形						



### JP用操作部




### KP01/KP02用操作部

	□12ボタン	□15ボタン	□17.4ボタン
ディンプルボタン	<b>KP01-ACN</b>	<b>KP01-BCN</b>	<b>KP01-CCN</b>
	ボタン色: 透明	ボタン色: 透明	ボタン色: 透明
	レンズ色: 乳白	レンズ色: 乳白	レンズ色: 乳白
フラットボタン	<b>KP01-DCN</b>	<b>KP01-ECN</b>	<b>KP01-FCN</b>
	ボタン色: 透明	ボタン色: 透明	ボタン色: 透明
	レンズ色: 乳白	レンズ色: 乳白	レンズ色: 乳白
突起付きボタン	<b>KP01-ACNT</b>	<b>KP01-BCNT</b>	<b>KP01-CCNT</b>
	ボタン色: 透明	ボタン色: 透明	ボタン色: 透明
	レンズ色: 乳白	レンズ色: 乳白	レンズ色: 乳白

# ●付属品 UB2/YB

#### UB2用操作部ボタン

照光用ディンス		非照光用ディン	 'プルボタン	]			
5 To 1 To	UB2-SLCN(乳白) UB2-SLCM(緑) UB2-SLCR(赤) UB2-SLCY(黄)	in the second se	UB2-SNCK(黒) UB2-SNCM(緑) UB2-SNCR(赤) UB2-SNCW(白) UB2-SNCY(黄)				
	照光用フラ	ットボタン		非	<b>照光用フラッ</b>	トボタン	
	UB2-FLCN(乳白) UB2-FLCM(緑) UB2-FLCR(赤) UB2-FLCY(黄)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	UB2-FLNZ(乳白) UB2-FLMZ(緑) UB2-FLRZ(赤) UB2-FLYZ(黄)		99	UB2-FNKZ UB2-FNM UB2-FNRZ UB2-FNW UB2-FNYZ	Z (緑) Z (赤) Z (白)
		2色変換表示	<b>示ボタン</b>	'			
01 15	UB2-SLCN 1	02 61	UB2-FLCN 1	①番号 01	N START	の3 発売中 売切れ	OPEN CLOSE
1には01, 02, 03, 04の	いずれかが入ります	11には01, 02, 03, 04⊄	いずれかが入ります		3100	70 90 16	CLUSE




# ●付属品 M6, M12 トグルスイッチ用文字板

#### 文字板取付例







### 文字板使用可能機種

M6ブッシング用トグルスイッチ				
<b>D2</b> シリーズ	PC端子形			
Mシリーズ	はんだ端子形 (ラージブッシング形は除く) PC端子形 ワイヤラップ端子形			
Pシリーズ	基本レバー形 (ラージブッシング形は除く)			

M12ブッシング用トグルスイッチ				
Mシリーズ				
Sシリーズ	ラージブッシング形			
Pシリーズ				
小形トグル				

# ● 付属品 M12 小形トグルスイッチ用 全面防水キャップ (AT-4181)

特許出願中

#### 特長

#### 業界初!! パネル前面から取付け可能

レバーとナットの全体を覆える全面防水キャップ

#### パネルシール I P65適合

防水キャップを装着することにより、パネル表面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への浸水はありません。

また、パネル表面の可動部に油の付着やゴミなどが堆積するようなケースでもご使用になれます。

#### 防水キャップをパネル前面から取付け可能

前面からの取付けが可能なため取付け・交換等の作業性が向上 しました。


#### 防水キャップの確実な装着

操作中に防水キャップが抜けにくい構造を採用しました。


#### 1. 取付け方法

(1) パネルの取付穴に、裏面からスイッチのブッシングを差し込み、ブッシング頭部の出方を $3.5\sim5.5$  (ねじ山 $3.5\sim5.5$ ) のように調整します。

非防水タイプスイッチの場合



パネル下面は、内歯座金、六角ナットを使用



パネル下面は、Oリングのみ使用


#### 適用機種

形名	パネル厚 (mm)
S-1A~7A S-1B~7B S-1F~3F S-21A S-21B	3.0 MAX
S-31~39 S-31F~33F S-41~49 S-41F~43F	5.0 MAX
S-114 S-116	3.0 MAX
S-301~309 S-301T~309T S-331~339 S-331T~339T S-331F~333F S-421~429 S-421T~429T	5.0 MAX
S-1AW~9AW S-1BW~7BW S-21AW S-21BW S-25AW~29AW	3.0 MAX
P-2011L/B P-2012L/B P-2021L/B P-2022L/B P-2011L/BP P-2012L/BP P-2021L/BP P-2022L/BP P-2011L/BF1 P-2012L/BF1 P-2021L/BF1 P-2022L/BF1	5.0 MAX
WT-11AS~29AS WT-11AT~29AT WT-11AL~29AL	3.5 MAX

- (2) ブッシングにゴム座金を入れ、上からナットで締めつけます。
- (3) ナットに防水キャップを装着し完成です。

防水タイプスイッチの場合





パネル下面は、ゴム座金のみ使用

- AT-4181-Kは、必ず弊社M12取付用小形トグルスイッチとの組合わせで使用してください。
- ●スイッチに付属の取付けリングのご使用はできません。

#### 2. 防水キャップの装着方法


- (1) 防水キャップ底面を外側に引っ張る。
- (2) 嵌合部(全周)にあわせてナットにはめ込む。
- (3) 確実に嵌合させる為、防水キャップの4方向[(3)の位置]を 10N程度の力で押してください。

形名	品 名	色
AT-4181-K	防水キャップ	黒
AT-401-N	ナット	_
AT-4181- P	ゴム座金	_

#### 3. 注文方法

**AT-4181-K**, **AT-401-N**, **AT-4181-P**は防水キャップ, ナット, ゴム座金の組合せで, 防水機能 (パネルシール) となる付属品です。

ご注文に際しては、3点(防水キャップ、ナット、ゴム座金)を個々にご注文ください。



# ● 付属品 M12 小形トグルスイッチ用 防水キャップ (AT-401)

#### 防水キャップの取付け方法

パネルの取付穴に、裏面からスイッチのブッシングを差し込み、ブッシング頭部の出方を次のように調整します。

● AT-401: 3.5~5.5 (ねじ山3.5~5.5)

防水キャップをブッシングにねじ込み、調整取付け後、ナットを締め付けて完了です。

#### AT-401の注文方法

AT-401は、防水キャップ、ナット、ゴム座金の組合せで、防水機能 (パネルシール) となる付属品です。

ご注文に際しては、防水キャップ、ナット、ゴム座金と、それ ぞれごとに、ご注文をお願いいたします。

形 名	品 名	色	用 途
AT-401-G	防水キャップ	灰	耐オゾン性
AT-401-K	別がイヤック	黒	耐油性
AT-401-N	ナット		
AT-401- P	ゴ ム 座 金		

防水キャップは、耐オゾン性、耐油性の2種類あります。必要な用途に応じてご注文をしてください。

#### 適用機種名

◎非防水タイプスイッチ

S-1A $\sim$ 7A, S-1B $\sim$ 7B, S-1F $\sim$ 3F, S-21A, S-21B, S-31 $\sim$ 39, S-31F $\sim$ 33F, S-41 $\sim$ 49, S-41F $\sim$ 43F, S-114, S-116, S-301 $\sim$ 309, S-301T $\sim$ 309T, S-331 $\sim$ 339, S-331T $\sim$ 339T,


S-331F~333F, S-421~429, S-421T~429T,

S-821~823, S-831~833,


◎防水タイプスイッチ

S-1AW~9AW, S-1BW~7BW, S-21AW, S-21BW, S-25AW~29AW


WT-11AS $\sim$ 29AS, WT-11AT $\sim$ 29AT, WT-11AL $\sim$ 29AL



• 防水キャップ(AT-401) 取付け後、防水キャップ のレバー挿入部の高さ を、右図②部以下の位置 になるように、下に押し 込んでください。



● AT-401は、必ず弊社M12取付用小形トグルスイッチとの組合 わせで使用してください。



### ● 付属品 M12 小形トグルスイッチ用 カラー防水キャップ (AT-402)

#### 特長

#### ©パネルシール IP65適合 -

防水キャップを装着することにより、パネル表面からスイッチ本体内部、及びパネル 裏面への浸水はありません。

また、パネル表面の可動部に油の付着やゴミなどが堆積するようなケースでもご使用になれます。



5色を取り揃えていますので、複数のスイッチをご使用になる場合、識別が容易になります。また、機器のデザイン向上へ貢献します。

#### ♥良好な操作感

スイッチに装着しても良好な操作感を保ち ます。

#### ☞用途

工作機械, 輸送機器, 建築・土木機器, 食品機械, 厨房機器等

### 


### 形名体系



記号	防水キャップの色				
G	灰				
К	黒				
М	緑				
R	赤				
Υ	黄				

#### 取付け方法

- 1. パネルの取付穴に、裏面からスイッチの ブッシングを差し込みます。
- ブッシング頭部が3.0~3.5mm (ねじ山 3.0~3.5) 出るように、パネル下の六 角ナットで調整します。
- 3. 防水キャップをブッシングにねじ込みます。
- 4. パネル下の六角ナットを締め付けて完了です。



#### 取付穴寸法図





(回り止め機能なし)

#### 適用機種

形 名	パネル厚(mm)	形 名	パネル厚(mm)	形 名	パネル厚(mm)
S-1A~7A S-1B~7B S-1F~3F S-21A, S-21B	3.0MAX	S-301~309 S-301T~309T S-331~339 S-331T~339T S-331F~333F	4.7MAX	P-2011L/B P-2012L/B P-2021L/B P-2022L/B P-2011L/BP	
S-31~39 S-31F~33F S-41~49 S-41F~43F	4.6MAX	S-421~429 S-421T~429T		P-2012L/BP P-2021L/BP P-2022L/BP P-2011L/BF1 P-2012L/BF1	6.0MAX
S-114, S-116	3.0MAX			P-2021L/BF1 P-2022L/BF1	

# ● 付属品 M6 超小形トグルスイッチ用 防水キャップ (AT-428)

### 防水キャップの取付け方法


パネルの取付穴に、裏面からスイッチのブッシングを差し込み、 ブッシング頭部の出方を次のように調整します。


●2~2.5mm (ねじ山2.5~3.5)

防水キャップをブッシングにねじ込み、調整取付け後、パネル 裏側の六角ナットを締付けて完了です。

#### 適用機種

<b>D2</b> シリーズ 基本レバー形	PC端子形
<b>M</b> シリーズ 基本レバー形	はんだ端子形
	ワイヤラップ端子形
	PC端子形





### ● 付属品 M6, M12 押ボタンスイッチ用 防水キャップ

#### 防水キャップの取付け方法

パネルの取付け穴に、裏面からスイッチのブッシングを差し込み、ブッシング頭部の出方を次のように調整します。

●M6用:2~2.5mm (ねじ山2.5~3.5)

●M12用:3~3.5mm(ねじ山3~3.5)


防水キャップをブッシングにねじ込み、調整取り付け後、パネル裏側の六角ナットを締め付けて完了です。


M6用の防水キャップは、2種類あり、各々次の使い分けをします。


● AT-4041: 防水キャップ+ボタン金具―モーメンタリ形スイッチ用


● **AT-4042**: **防水キャップ** — オルタネイト形スイッチ用

**AT-4041**のボタン金具は、スイッチのプランジャ頭部にねじ込んで使います。










#### 適用機種名


AT-4041 (M6モーメンタリ用) MB-2011 MB-2011P MB-2011G MB-2061 MB-2061P MB-2061G MB-2181 MB-2181P MB-2181G

MB-2011W/W MB-2061W/W MB-2181W/W



AT-4042 (M6オルタネイト用) MB-2065 MB-2065P MB-2065G MB-2085 MB-2085P MB-2085G MB-2185 MB-2185P MB-2185G

MB-2065W/W MB-2085W/W MB-2185W/W



AT-4043 (M12用) MB-2011L/B MB-2065L/B MB-2061L/B MB-2085L/B

SB-61A SB-61B SB-221N/C SB-221N/O MS-V<sub>2</sub>-B<sub>22</sub>

WB-12AS WB-12AT WB-12AL WB-15AS WB-15AT WB-15AL