به نام خدا ساختار زبان و کامپیوتر تمرین ۵ خانم دکتر لاله ارشدی سارا آذرنوش ۹۸۱۷۰۶۶۸

opcode	rs	rt	rd	immidiate	shamt	functionality	address

## Text.

La \$s1,x	lui \$1,4096	001111 00000 00001 000100000000000
	Ori \$17,\$1,0	001101 00001 10001 0000000000000000

la \$s2,y	lui \$1,4096	001111 00000 00001 000100000000000
	Ori \$18,\$1,20	0 001101 00001 10001 000000000000100

li \$t0,0	addiu \$8,\$0,0 001001 00000 01000 000000000000000	
-----------	--	--

## While:

Add \$t1,\$s1,\$t0 add \$9,\$17,\$8 000000 10001 01000 01001 00000 100000

Add \$t2,\$s2,\$t0 add \$10,\$18,\$8 000000 10010 01000 01001 00000 100000

beq \$t3,\$zero,next lbu \$11,0(\$10) 000100 01011 00000 000000000000010

J while 000010 0000100000000000000000101

Next:

Li \$v0,10 addi \$2,\$0,10 001000 00000 00010 00000000001010	
--	--

Syscall 000000 00000 00000 00000 00000 001100

.data

X: .space 20

Y: .asciiz "abc"

۱- در فرایند ترجمه به دستور مشخصی تبدیل نمیشوند و محوطه کد را مشخص میکنند.

text : محوطهای که کد در آن وجود دارد را برای اسمبلر مشخص میکند.

data. : محوطهای که دیتا (متغیرها) در آن وجود دارد را برای اسمبلر مشخص میکند.

space. : تعریف مقدار حافظه مورد برای متغیر است که به آن مقدار در حافظه خانه در نظر گرفته میشود.

asciiz. : برای متغیر نوع رشته استفاده میشود و در خانه آخر نیز Null قرار میگیرد.

۲- در جداول مشخص شدهاند. (la, li)

-٣

symbol	address
while	0x400014
next	0x400030
х	0x10000000
У	0x10000014

۴- در بالا مشخص شده است.

(۲

LDA a

BSA b

STA a

LDA c

BSA b

STA c

HLT

A hex 1234

C hex 4321

B hex 0

CIL

CIL

CIL

CIL

AND d

BUN bi

E hex fff0

۳) علت استفاده از rom

دائمی است پایدار است و از بین نمیرود از آنجا که راه اندازی اولیه سیستم عامل سیستم اصلاً نیازی به تغییر ندارد، استفاده از چیزی غیر از ROM منطقی نیست.

Bootstrap:

در اصطلاحات:

چکمهها (بوت) معمولاً یک حلقه (استرپ) یا دستگیره در بخش فوقانی خود دارند که به نام بوتاسترپ نامیده می شود و به فرد اجازه می دهد که با استفاده از انگشت یا وسیله دیگری بوتها را از زمین بردارد. اصطلاحی در قرن نوزدهم به خصوص در ایالات متحده رواج داشت که «کسی را به وسیله بوت استرپ از روی زمین برداریم» و اشاره به کاری ناشدنی داشت. بدین ترتیب از بوت استفاده می شود. که این معنی اخیر در قرن بیستم رواج بیشتری داشت.

در رایانه:

(Pull yourself up by your bootstrap)

بوت شدن فرایندی است که در طی آن یک رایانه آغاز به کار می کند و به طور خاص به راهاندازی نرمافزارهای آن اشاره دارد. این فرایند شامل زنجیرهای از مراحل است که در طی آن یک برنامه کوچک و ساده بارگذاری می شود و سپس برنامههای بزرگتر و پیچیده تر را در مرحله بعدی راهاندازی می کند. در این معنی رایانه ها خود را به کمک بوت استرپ (در معنی لغوی) بالا می کشند، یعنی خود را به کمک تلاشهای خودشان بهبود می بخشند. بوت شدن به معنی اجرای زنجیره ای رویدادها است که با اجرای رویدهای مبتنی بر سخت افزار آغاز می شود و سپس هدایت سیستم به فیرمویر و نرمافزاری که در حافظه اصلی بارگذاری شده است، سپرده می شود. بوت شدن غالباً شامل فرایندهایی مانند اجرای تست از خود (self-test) ، بارگذاری تنظیمات پیکربندی، بارگذاری یک که در کاربردی است.

اصطلاح رایانهای بوتاسترپ در دهه ۱۹۵۰ میلادی به عنوان یک استعاره مطرح شد. در آن زمان در رایانهها با فشردن دکمه بوتاسترپ، یک مدار سختافزاری، برنامه بوتاسترپ را از یک واحد ورودی میخواند. سپس رایانه برنامه بوتاسترپ را اجرا کرده و در ادامه دستورالعملهای بیشتری از برنامه را میتوانست بخواند. این یک فرایند خودبسنده بود که بدون کمک بیرونی و با استفاده از دستورالعملهایی که به صورت دستی وارد میشدند صورت می گرفت .این اصطلاح به عنوان یک اصطلاح رایانهای دست کم از سال ۱۹۵۳ مورد استفاده قرار می گیرد.

۴- 128k کلمه ۳۲ بیتی در واقع 128k کلمه یا 131072 = 1204\*1024 کلمه ۴ بایتی

۲- ۳۲٪۸۶۲ ۴= ۲۸٪۳۲ ۲ به ۸ تراشه نیاز است

-٣

