تمرین ۱ ساختار و زبان کامپیوتر خانم دکتر ارشدی سارا آذرنوش ۹۸۱۷۰۶۶۸ ۱)

radical(k)*8 است و پس از 6 سال (۳۸۲) برابر میشود با O(n*2) = radical(k)۱

O(logn) = log(k)۲ است و پس از 6 سال (۳۸۲) برابر میشود 8*(O(logn)

k*8 است و پس از 6 سال (۳۸۲) برابر میشود با 8 O(n) = $k - \infty$

(٢

embedded system -1

desktop - ۲

server-٣

(٣

server-1

embdded system - ۲

desktop-۳

desktop-۴

embdded system-۵

(4

میپس ا دارای سی و دو رجیستر 77 بیتی عمومی است. رجیستر \$ سختافزاری صفر است و و هر آنچه در آن نوشته شود دور انداخته می شود. رجیستر \$ \$ رجیستر پیوند است. برای دستورهای ضرب و تقسیم اعداد صحیح، که مستقل از دستورت دیگر اجرا می شود، یک جفت رجیستر \$ بیتی، \$ \$ \$ الرائه شده است. فلوت نیز \$ \$ \$ بیت است.

HI : مانند باقى مانده تقسيم است.

LO : مانند خارج قسمت است.

قالبهاى دستورها

دستورها به سه نوع تقسیم می شوند I, I: و I: هر دستور با یک آپ کد P بیتی شروع می شود. علاوه بر آپ کد، دستورهای نوع P ، سه رجیستر، یک فیلد برای اندازه P شیفت و یک فیلد برای تابع مشخص می کنند. دستورهای نوع P از آپ کد همراه با مقصد پرش P بیتی پیروی می کنند.

Registers for O32 calling convention

Name	Number	Use	Callee must preserve?
\$zero	\$0	constant 0	N/A
\$at	\$1	assembler temporary	No
\$v0-\$v1	\$2–\$3	values for function returns and expression evaluation	No
\$a0-\$a3	\$4–\$7	function arguments	No
\$t0-\$t7	\$8–\$15	temporaries	No
\$s0-\$s7	\$16–\$23	saved temporaries	Yes
\$t8-\$t9	\$24–\$25	temporaries	No
\$k0-\$k1	\$26–\$27	reserved for OS kernel	N/A
\$gp	\$28	global pointer	Yes (except PIC code)
\$sp	\$29	stack pointer	Yes
\$fp	\$30	frame pointer	Yes
\$ra	\$31	return address	N/A

Registers for N32 and N64 calling conventions

Name	Number		Use	Callee must preserve?
\$zero	\$0	constant 0		N/A

\$at	\$1	assembler temporary	No
\$v0-\$v1	. \$2–\$3	values for function returns and expression evaluation	No
\$a0-\$a7	\$4-\$11	function arguments	No
\$t4-\$t7	\$12–\$15	temporaries	No
\$s0-\$s7	\$16–\$23	saved temporaries	Yes
\$t8-\$t9	\$24–\$25	temporaries	No
\$k0-\$k1	. \$26–\$27	reserved for OS kernel	N/A
\$gp	\$28	global pointer	Yes
\$sp	\$29	stack pointer	Yes
\$s8	\$30	frame pointer	Yes
\$ra	\$31	return address	N/A

(Δ


۱- نادرست، رجیسترها حافظه و حجم کمتر و سرعت بیشتری دارند.

۲- نادرست، از execute, examine, fetch تشکیل شده است.

۳- درست، بنا به شکل داخل اسلاید



 The engine that interprets (executes) instructions stored in main memory



Sharif University of Technology, Fall 2020

25

۶) ۱. چند پردازنده:


Multiprocessor یک سیستم رایانه ای با دو یا چند واحد پردازش مرکزی (CPU) است که دسترسی کامل به یک RAM مشترک را دارند. هدف اصلی استفاده از چند پردازنده افزایش سرعت اجرای سیستم اهداف تحمل خطا و تطبیق برنامه است.

چند پردازنده دو نوع دارد، یکی چند پردازنده حافظه مشترک و دیگری پردازنده حافظه توزیع شده نامیده می شود. در چند پردازنده حافظه مشترک، همه پردازنده ها حافظه مشترک دارند اما در یک پردازنده چند حافظه توزیع شده، هر پردازنده حافظه خصوصی خود را دارد.


۲. چند رایانه:

سیستم چند رایانه ای یک سیستم رایانه ای با چندین پردازنده است که برای حل یک مشکل به هم متصل شده اند. هر پردازنده حافظه خاص خود را دارد و توسط پردازنده خاص قابل دسترسی است و این پردازنده ها می توانند از طریق یک شبکه اتصال به یکدیگر ارتباط برقرار کنند.

از آنجا که چند رایانه توانایی ارسال پیام بین پردازنده ها را دارد، برای انجام کار می توان کار را بین پردازنده ها تقسیم کرد. از این رو، می توان از یک چند رایانه برای محاسبات توزیعی استفاده کرد. ساخت چند رایانه نسبت به پردازنده چند منظوره مقرون به صرفه و آسان است.



multiprocessor



multicomputers

MULTIPROCESSOR

VERSUS

MULTICOMPUTER

MULTIPROCESSOR

A system with two or more CPUs that allows simultaneous processing of programs

Easier to process

More difficult and costly to build

Supports parallel computing

MULTICOMPUTER

A set of processors
connected by the
communication network that
works jointly to solve a
computation problem

Less easy to program

Easier and cost effective to build

Supports distributed computing

Visit www.PEDIAA.com

(1

۱- نادرست، با افزایش قیمت سرعت افزایش و حجم کاهش میابد.

۲- درست، piplining مجموعهای از عناصر (مراحل) پردازش داده است که به صورت سری به یکدیگر متصلند و ورودی هر عنصر، خروجی عنصر قبلی است .در تکنیکpipeline ، چند دستور میتوانند در یک زمان اجرا شوند. یعنی دستورها از لحاظ زمان اجرا دارای همپوشانی هستند.

۳- نادرست، کلمه دستورالعملی بسیار طولانی (VLIW)به معماری واحد پردازنده مرکزی اشاره میکند که برای بهرهبرداری از فواید توازی در سطح دستورالعمل (ILP) طراحی شده است. پردازشگری که هر دستورالعمل را بعد از دیگری اجرا میکند (معماری غیر خط لولهای دارد)، ممکن است منابع پردازش را به نحو فریبندهای

استفاده کند که این امر می تواند باعث عملکرد ضعیف شود. کارایی می تواند با اجرای هم زمان زیر گامهای مختلف از دنبالههای دستورها (Pipelining) یا حتی اجرای دستورها چندتایی به شکل کاملاً هم زمان درست مانند معماریهای Superscalar، بهبود یابد. برای بهبود بیشتر می توان دستورالعملها را با نظمی متفاوت از آنچه در برنامه نشان داده شده اند اجرا کرد. به این عمل اجرای خارج از نظم گفته می شود.

(٨

معماري فون نويمان :

یک طرح نظری مبتنی بر مفهوم رایانه های برنامه ذخیره شده است که در آن داده های برنامه و دادههای دستورالعمل در همان حافظه ذخیره می شوند. ایده موجود در معماری های فون نویمان امکان ذخیره دستورالعمل ها در حافظه به همراه دادههایی است که دستورالعمل ها روی آن کار می کنند. به طور خلاصه، معماری فون نویمان به یک چارچوب کلی اشاره دارد که باید سخت افزار، برنامه نویسی و داده های رایانه از آن پیروی کند.

معماری فون نویمان از سه مؤلفه مجزا تشکیل شده است: واحد پردازش مرکزی (CPU) ، واحد حافظه و رابط ورودی / خروجی (I / O). CPU قلب سیستم رایانه ای است که از سه مؤلفه اصلی تشکیل شده است: واحد حساب و منطق (ALU) ، واحد کنترل (CU) ، و ثبت ها.

معماري هاروارد:

یک معماری رایانه ای است که دارای مسیرهای ذخیره سازی و سیگنال جداگانه برای داده ها و دستورالعمل های برنامه است. بر خلاف معماری فون نویمان که از یک اتوبوس واحد استفاده می کند تا بتواند دستورالعمل های حافظه را منتقل کند و داده ها را از یک بخش از رایانه به بخش دیگر انتقال دهد، معماری هاروارد فضای حافظه جداگانه ای برای داده ها و دستورالعمل ها دارد.

هر دو مفهوم به جز نحوه دسترسی به خاطرات مشابه هستند. ایده معماری هاروارد تقسیم حافظه به دو بخش است - یکی برای داده ها و دیگری برای برنامه ها. این اصطلاحات بر روی رایانه اصلی مبتنی بر رله هاروارد مارک اول ساخته شده بود که دارای سیستمی بود که امکان انجام همزمان داده ها و نقل و انتقالها را نیز فراهم می آورد.

طراحی رایانه های دنیای واقعی در واقع بر پایه معماری اصلاح شده هاروارد استوار است و معمولاً در میکروکنترلرها و DSP (پردازش سیگنال دیجیتال) مورد استفاده قرار می گیرد.

تفاوت بین فون نویمان و معماری هاروارد

مبانی معماری :

معماری فون نویمان یک طراحی نظری رایانه است که مبتنی بر مفهوم برنامه ذخیره شده است که در آن برنامه ها و داده ها در همان حافظه ذخیره می شوند. در حال حاضر به عنوان پایه تقریباً همه رایانه های مدرن خدمت می کند. معماری هاروارد بر پایه مدل رایانه ای مبتنی بر رله هاروارد مارک اول بود که از اتوبوس های جداگانه برای داده ها و دستورالعمل ها استفاده می کرد.

سيستم حافظه معماري:

معماری فون نویمان تنها یک اتوبوس دارد که برای واگذاری دستورالعمل ها و انتقال داده ها استفاده می شود، و این عملیات باید برنامه ریزی شود زیرا نمی توانند همزمان انجام شوند. از طرف دیگر معماری هاروارد از فضای حافظه جداگانه ای برای دستورالعمل ها و داده ها برخوردار است، که از لحاظ جسمی سیگنال ها و ذخیره سازی برای کد و حافظه دیتا را از هم جدا می کند که به نوبه خود امکان دستیابی همزمان به هر یک از سیستم های حافظه را فراهم می کند.

يردازش دستورالعمل:

در معماری فون نویمان، واحد پردازش برای تکمیل یک دستورالعمل به دو چرخه ساعت نیاز دارد. پردازنده در چرخه اول دستورالعمل را از حافظه می گیرد و آن را رمزگشایی می کند، و سپس داده ها از چرخه دوم از حافظه گرفته می شود. در معماری هاروارد، واحد پردازش می تواند در صورت وجود راهکارهای مناسب لوله کشی (، دستورالعمل را در یک چرخه انجام دهد.

هزینه معماری:

از آنجا که دستورالعمل ها و داده ها از همان سیستم اتوبوس در معماری فون نویمان استفاده می کنند، طراحی و توسعه واحد کنترل در و توسعه واحد کنترل را ساده می کند، که در نهایت هزینه تولید را به حداقل می رساند. توسعه واحد کنترل در معماری هاروارد به دلیل معماری پیچیدهای که از دو اتوبوس برای دستورالعمل و داده استفاده می کند، گرانتر از سابق است.

استفاده:

معماری فون نویمان عمدتاً در هر دستگاهی که از رایانه های رومیزی و نوت بوک ها گرفته تا رایانهها و ایستگاه های کاری با کارایی بالا مشاهده می کنید، استفاده می شود. معماری هاروارد یک مفهوم نسبتاً جدید است که در درجه اول در میکروکنترلرها و پردازش سیگنال های دیجیتال مورد استفاده قرار می گیرد.

خلاصه:

معماری فون نویمان مشابه معماری هاروارد است، مگر اینکه از یک اتوبوس منفرد برای انجام هر دو بخش دستورالعمل و انتقال داده استفاده کند، بنابراین عملیات باید برنامه ریزی شود. از طرف دیگر معماری هاروارد از دو آدرس حافظه جداگانه برای دادهها و دستورالعمل ها استفاده می کند که باعث می شود همزمان داده ها در هر دو اتوبوس امکان پذیر باشد. با این حال، معماری پیچیده فقط به هزینه توسعه واحد کنترل در برابر هزینه توسعه پایین تر معماری کمتر پیچیده فون نویمان که از یک حافظه پنهان یکپارچه استفاده می کند، اضافه می

VON NEUMANN ARCHITECTURE VERSUS

HARVARD ARCHITECTURE

It is a theoretical design based on the stored-program computer concept.	It is a modern computer architecture based on the Harvard Mark I relay- based computer model.	
It uses same physical memory address for instructions and data.	It uses separate memory addresses for instructions and data.	
Processor needs two clock cycles to execute an instruction.	Processor needs one cycle to complete an instruction.	
Simpler control unit design and development of one is cheaper and faster.	Control unit for two buses is more complicated which adds to the development cost.	
Data transfers and instruction fetches cannot be performed simultaneously.	Data transfers and instruction fetches can be performed at the same time.	
Used in personal computers, laptops, and workstations.	Used in microcontrollers and signal processing. Difference Between net	