راه اندازی ماژول LoRa :

(Lora Range) یک فناوری بی سیم است که امکان ارتباط برد بلند با مصرف توان بسیار کم رو فراهم می کند. تراشههایی مثل SX1278 / SX1278 از این پروتکل پشتیبانی می کنند .در فضای باز تا ۱۵ کیلومتر و حتی بیشتر با آنتن مناسب و دید مستقیم. در مناطق شهری بین ۲ تا ۵ کیلومتر.

فركانس كارى: 433MHz، 868MHz، 915MHz

ماژول از SPI برای ارتباط با میکروکنترلر استفاده میکند.

کاربرد های رایج:

اينترنت اشياء(loT)	ارسال دما، رطوبت، فشار از سنسورهای دور
کشاورزی هوشمند	نظارت بر خاک و آب مزرعه
شهر هوشمند	مانیتورینگ سطل زباله، کیفیت هوا
رباتها	ارتباط بین واحدهای متحرک بدونWiFi
شبکههای مستقل	ساخت شبکه خصوصی بدون نیاز به اینترنت

اتصالات سخت افزاري:

GPIO5
GPIO14
GPIO2
GPIO18
GPIO19
GPIO23
GND
3.3V

مشخصات كلى آنتنBW433FNX75-35B1:

آنتن استفاده شده BW433FNX75-35B1 یک آنتن مخصوص فرکانس ۴۳۳ مگاهرتز (MHz) هست که برای ماژولهای RF، LoRa، یا سایر ماژولهای بیسیم با فرکانس ۴۳۳ MHzاستفاده میشود.

ویژ گی	توضيح
بازه فرکانسی(Frequency Range)	433 MHz
نوع آنتن	آنتن فنری (Spring Antenna)
تقویت کننده سیگنال(Gain)	معمولاً بين 2 تا 5 dBi
امپدانس	50 اهم
طول آنتن	3.5 cm

کتابخانه ها و توابع استفاده شده:

```
#include <SPI.h>
#include <LoRa.h>
```

راه اندازی ماژول:

```
bool LoRa.begin(long frequency); // LoRa.begin(433E6);
```

تنظیم پایه ها:

```
LoRa.setPins(csPin, resetPin, DIO0);
```

ارسال داده:

```
LoRa.beginPacket();
LoRa.print("Hello");
LoRa.endPacket();
```

دریافت داده:

```
int packetSize = LoRa.parsePacket(); // بررسی اینکه دیتایی
رسیده یا نه
```

```
int data = LoRa.read(); // خواندن کاراکتر

String msg = LoRa.readString(); // خواندن کامل پیام
```

توابع پیشرفته تنظیم کیفیت ارتباط:

```
LoRa.setSpreadingFactor(7); // عبره 12) 12 تا 12 = 12) المالة
(بیشتر، سرعت کمتر
LoRa.setSignalBandwidth(125E3); // 7.8) تا kHzپهنای باند
500kHz)
                                 کدینگ → بین 5 تیا 8 //
LoRa.setCodingRate4(5);
                                 (dBm) توان خروجی //
LoRa.setTxPower(14);
                   (RSSI) قدرت سیگنال دریافتی //
LoRa.packetRssi();
LoRa.packetSnr();
                      نسبت سیگنال به نویز //
LoRa.available();
                       آیا داده برای خواندن وجود دارد؟ //
                       توقف ارتباط فعلی //
LoRa.idle();
                       رفتن به حالت گیرنده //
LoRa.receive();
LoRa.sleep();
                       صرفه جویی در انرژی //
```

برای متصل کردن دو لورا به هم دیگر:

```
LoRa.setSyncWord (0x12); // فقط دستگاه هایی با SyncWord فقط دستگاه هایی به میشن
```

تراشههای LoRa مثل SX1278 / SX1278، در زمان دریافت داده، روی پایه DIOO = HIGH میفرستن. این یعنی شما می تونی خودت از این پایه، با (ESP32 توی attachInterrupt استفاده کنی تا وقتی داده رسید، وقفه ایجاد بشه .

❖ چرا SPI.h هست ولی ازش مستقیم استفاده نمیشه؟

ماژول LoRa از پروتکل SPI برای ارتباط با میکروکنترلر استفاده می کند،

اما کنترل SPI به طور داخلی توسط کتابخانه LoRa انجام می شه و برای اینکه بتونه با ماژول LoRa ارتباط بگیره، نیاز داره که کتابخانه SPI. هم در کد شما include شده باشه، حتی اگر مستقیم از SPI. استفاده نکردی .

\$ LoRa.setSyncWord(0x12) چى كار مىكنه؟

Sync Word یا کلمه همزمانسازی، یه عدد ۸ بیتی (۰ تا ۲۵۵) هست که در هنگام ارسال و دریافت، به عنوان نوعی "شناسه شبکه" بین دو دستگاه LoRa عمل می کنه.

فقط دستگاههایی که Sync Word یکسانی دارن می تونن پیامهای همدیگه رو ببینن و دریافت کنن.

• مثل آیدی شبکه عمل می کنه (شبیه SSID در WiFi) باعث میشه دستگاههای LoRa در اطراف، تداخل نکنند.

مشكلات و چالش ها:

(۱) مشكل: ارتباط يكطرفه بين فرستنده و گيرنده

توضيح :ابتدا فقط یک ESP32 پیام می فرستاد و دیگری فقط دریافت می کرد.

راه حل : کدها به گونهای بازنویسی شدند که هر دو برد هم ارسال کننده و هم دریافت کننده با استفاده از فلگ و بررسی موجود بودن پیام جدید با (LoRa.parsePacket

۲) مشکل: ارسال پاسخ به پیام دریافتی

توضيح :سيستم فقط پيام مى فرستاد و بعد از دريافت پيام، جوابى ارسال نمى كرد.

راهحل :در کد دریافت، پس از دریافت پیام، ارسال یک پیام "ack" یا پاسخ در نظر گرفته شد.

۳) سوال: چرا در فرستنده (LoRa.receive) نداریم؟

پاسخ :در حالت عادی دریافت نیازی به این تابع ندارد مگر از اینترراپت برای دریافت استفاده شود. در آن صورت باید ماژول را در حالت دریافت نگه داریم (()(LoRa.receive) ، مخصوصاً زمانی که ارسال پیام به صورت دستی انجام شود و لازم باشد پس از ارسال دوباره در حالت دریافت قرار بگیرد.

تحليل سمت فرستنده:

ارسال پیام به صورت **دورهای (هر ۱ ثانیه**) بدون استفاده از ()delayیا اجرای دستی در حلقه ی ()loop، و در عین حال حفظ توانایی **دریافت پیام پاسخ** از گیرنده.

استفاده از esp_timer در ESP32 :

esp_timerیک سیستم تایمر سطح پایین و دقیق در ESP32 است که توسط FreeRTOS مدیریت می شود و قابلیت اجرای تابع مشخصی را در بازههای زمانی مشخص دارد.

```
const esp_timer_create_args_t periodic_timer_args = {
   .callback = &onTimerCallback,
   .arg = nullptr,
   .dispatch_method = ESP_TIMER_TASK,
   .name = "my_periodic_timer"
};

esp_timer_create(&periodic_timer_args, &periodic_timer);
esp_timer_start_periodic(periodic_timer, 1000000); // 1s = 1,000,000 µs
```

esp_timer_create_args_t مشخص می کند که تابع چه چیزی را در چه شرایطی و با چه نامی اجرا کند.

()esp_timer_start_periodic به تايمر مي گويد كه هر ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ميكروثانيه (۱ ثانيه) تابع مورد نظر را اجرا كند.

💠 چرا ()LoRa.receive در این کد وجود ندارد؟

تابع ()LoRa.receive فقط در پروژههایی استفاده می شود که ماژول LoRa در حالت گیرنده مداوم (RX mode) باشد، مثل وقتی از اینترراپت یا polling گیرنده استفاده می کنیم. در حقیقت بعد از ()endpacket ماژول در حالت standby قرار میگیرد. (RX کامل نه)

اما در این کد، چون بعد از هر ارسال، کتابخانه بهطور پیشفرض ماژول را روی حالت آماده دریافت قرار میدهد، نیازی به ()LoRa.receive نیست.

به همین دلیل همزمان با ارسال دورهای پیام، قابلیت دریافت هم حفظ شده است.

تحليل سمت گيرنده:

ایجاد سیستمی که در نقش گیرنده اصلی عمل کند، اما هر زمان که پیامی دریافت کرد، بتواند پاسخ مناسبی بفرستد و سپس مجدداً به حالت دریافت بازگردد.

۱) استفاده از وقفه سختافزاری (Interrupt):

attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(DIOO), onReceiveInterrupt,
RISING);

پین DIO0 ماژول LoRa هنگامی که دادهای دریافت شد به لبهی بالا (RISING) تغییر می کند.

با فعالسازی این وقفه، تابع ()onReceiveInterrupt اجرا می شود و تنها کاری که می کند این است که یک فلگ (packetReceived)را فعال می کند.

مزیت اصلی این روش: نیازی به بررسی دائمی در ()loop نیست - CPU تا زمان نیاز به پردازش در گیر نمی شود - صرفه جویی در منابع.

۲) فعال سازی دریافت دائم LoRa :

LoRa.receive();

این دستور ماژول LoRa را به حالت دریافت دائم می برد. (Continues RX)

در این حالت، ماژول منتظر دریافت بسته است و پس از دریافت، وقفه روی DIO0 ایجاد می شود.


۳) خارج شدن از حالت دریافت برای ارسال پاسخ:


برای ارسال RX توقف حالت ; (LoRa.idle ()

حتماً قبل از ()beginPacket بايد LoRa را از حالت receive خارج كرد.

این کار با ()LoRa.idle انجام می شود. در غیر این صورت، ارسال انجام نمی شود یا به درستی صورت نمی گیرد.

پس از ارسال پاسخ، ماژول باید دوباره به حالت دریافت برگردد تا پیامهای بعدی را دریافت کند.





پینهای DIO0 تا DIO5 برای خروجی سیگنالهای داخلی ماژول لورا هستند که به میکروکنترلر اطلاع بدن یک اتفاق خاص در ماژول افتاده؛ مثلاً:

- دیتا دریافت شده
- فرستادن دیتا تموم شده
- ورود به حالت standby
 - خطاهای داخلی

جزئيات كاربرد پينها:

پین		کاربرد اصلی (قابل تغییر در رجیسترها)
DIOO		نشاندهنده ی پایان دریافت یا پایان ارسال دیتا (interrupt)
DIO1		نشاندهندهی کشف preamble یا timeout
DIO2		frequency hopping يا FIFO levels برای
DIO3	CAD done	(channel activity detection) نشانگر تنظیمات
DI05 pDI04		به ندرت استفاده میشن، قابلیت تنظیم برای شرایط خاص دارن
i) به آردوینو	nterrupt) (مثلاً وقتی دیتا از ماژول LoRa دریافت شد، پین DIO0 یک پالس منطقی میفرسته، تا MCU بخونه.