M6-H08　正弦稳态下戴维南与诺顿等效源的参数均为复数相量



$$I_N = U_{th}/Z_{th}$$

$$Z_N = Z_{th}$$

负载接端口 AB；I 流入负载正端。

复平面与实际电路分区；相量统一采用有效值和 $e^{j\omega t}$。